

























































## Programoversikt

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
<b>Programnavn</b> Kort forklaring av programmet og hvilke tekstiler det er egnet for.	maks. tøymengde Temperatur; sentrifugeringsturtall** Tilleggsinnstillinger for programmer
<b>Bomull</b> Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som kan kokes. <b>Merk:</b> Egnet som hurtigprogram for lett tilsmusset tøy med innstillingen <b>Speed</b> .	maks. 8.0 kg / 5.0*kg * - 90 °C; Ø - 1400** o/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 <b>Bomull Eco</b> Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som kan kokes; Energioptimalisert vasking ved reduksjon av temperatur med vaskeeffekt som kan sammenlignes med programmet <b>Bomull</b> . <b>Merk:</b> Vasketemperaturen er lavere enn den valgte temperaturen. Hvis du har et ønske om å nå vaskevannstemperaturen, må programmet <b>Bomull</b> ev. brukes med en høyere temperatur.	maks. 8.0 kg * - 90 °C; Ø - 1400** o/min  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
<b>Syntetisk</b> Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.	maks. 4.0 kg * - 60 °C; Ø - 1200** o/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
<b>Finvask/Silke</b> For ømfintlige tekstiler som kan vaskes, f.eks. av silke, sateng, syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler (f.eks. silkebluser, -sjal). <b>Merk:</b> Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask til finvask eller silke.	maks. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 o/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 <b>Ull</b> Tekstiler av ull eller med høy andel av ull som kan vaskes for hånd eller i maskin. Spesielt skånsomt vaskeprogram for å unngå krymping, lengre programpauser (tekstilene hviler i vaskevannet) <b>Merknader</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ull er et naturprodukt fra dyr, f.eks. angora, alpakka, lama, lam.</li> <li>■ Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av ull.</li> </ul>	maks. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 o/min  ◊ -, * ✓
* Redusert tøymengde ved innstillingen <b>Speed</b> ** maks. omdreiningstall avhengig av modell	

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
<b>Mix</b> Blandet tøy som består av bomull og syntetiske tekstiler	maks. 4.0 kg * - 40 °C; Ø - 1400** o/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
<b>Syntetisk spesial (strykefritt pluss)</b> Mørke tekstiler av bomull og mørke strykefrie tekstiler. Tekstilene vaskes med innsiden ut.	maks. 3.5 kg * - 40 °C; Ø - 1200** o/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
<b>Skyling/Sentrifugering/Utpumping</b> Ekstra kombiprogram for å skylle og sentrifugere tøyet og pumpe ut vaskevannet <b>Merk:</b> Ved dette programmet er innstillingen  aktivert fra fabrikk.	- ; Ø - 1400** o/min  ,  ,  ◊ -,  ✓
<b>Hvis det bare skal sentrifugeres, deaktiverer du :</b> innstillingen  og justerer sentrifugeringshastigheten om nødvendig. <b>Hvis det bare skal pumpes ut vann, deaktiverer du :</b> innstillingen  og velger innstillingen Ø .	
<b>Trommelrengjøring</b> Program for rengjøring og pleie av trommelen og vannbeholderen, f.eks. før første vask, ved hyppig vasking ved lav temperatur (40 °C og lavere) eller ved luktdannelse etter lengre tids fravær. Visningen  (minnefunksjon trommelrengjøring) blinker når det er ikke er brukt et program med 60 °C eller høyere temperatur på lengde.	0.0 kg 90 °C; 1200** o/min - ◊ -,  -
<b>Merknader</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kjør programmet uten tøy i maskinen.</li> <li>■ Bruk vaskemiddel i pulverform eller et vaskemiddel med blekemiddel. Unngå skumdannelse ved å bruke bare halvparten av anbefalt vaskemiddelmengde. Ikke bruk vaskemiddel for ull- eller fintøy.</li> </ul>	
<b>Superkort 15'/30'</b> Superkort program på ca. 15/30 minutter, egnet for lett tilsmusset tøy i små mengder <b>Merk:</b> Ved innstillingen <b>Speed</b> kjøres programmet <b>Superkort 15'</b> .	maks. 2.0 / 3.5 kg * - 40 °C; Ø - 1200** o/min Eco, Speed,  ◊ ✓,  ✓
<b>Skjorter</b> Strykefrie skjorter/bluser i bomull, lin, syntetiske eller blandede fibre. <b>Merknader</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ved innstillingen  sentrifugeres skjorter/bluser bare såvidt, henges opp dryppvåte.                          —&gt; selvglattingseffekt</li> <li>■ Skjorter/bluser av silke/ømfintlige materialer vaskes med programmet for <b>Finvask/Silke</b>.</li> </ul>	maks. 2.0 kg * - 60 °C; Ø - 800 o/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
* Redusert tøymengde ved innstillingen <b>Speed</b> ** maks. omdreiningstall avhengig av modell	

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
<b>Dunprogram</b> Tekstiler, hodeputer eller sengetepper som er fylt med dun, også egnet for fylling med syntetisk fiber, og som kan vaskes i maskin. <b>Merk:</b> Store plagg må vaskes alene. Bruk finvaskemiddel – følg behandlingsanvisningene. Vaskemiddelet doseres sparsomt.	maks. 2.0 kg * - 60 °C; ⌀ - 1200** o/min Eco, Speed,  ,  ◊ -,  -
<b>Allergi+</b> Slitesterke tekstiler av bomull eller lin. <b>Merk:</b> Særlig godt egnet ved høye krav til hygiene eller spesielt ømfintlig hud på grunn av lengre vasking ved definert temperatur, høyere vannstand og lengre skylling.	maks. 6.5 kg * - 60 °C; ⌀ - 1400** o/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
<b>Automatisk 30°</b> Mer skånsom behandling av tøyet Smussgrad og tekstiltipe registreres automatisk, og vaskeforløpet og den intelligente doseringen tilpasses.	maks. 3.5 kg automatisk inntil: 30 °C; 1000 o/min  ◊ ✓,  ✓
* Redusert tøymengde ved innstillingen <b>Speed</b> ** maks. omdreiningstall avhengig av modell	



## Forbruksverdier

### Energi- og vannforbruk, programvarighet og restfuktighet i hovedvaskeprogrammene (omtrentlige angivelser)

Program	Fyllmengde	Energiforbruk*	Vannforbruk*	Programvarighet*
Bomull 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomull 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Bomull 60 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomull 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Syntetisk 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Ull 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	Omtrentlig restfuktighet**		
	WAT28 ... maks. 1400 o/min	WAT24 ... maks. 1200 o/min	WAT20 ... maks. 1000 o/min
Bomull	48 %	53 %	62 %
Syntetisk	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
Ull	45 %	45 %	45 %

\* Verdiene avviker fra de angitte verdiene alt etter vanntrykk, -hardhet, -innløpstemperatur, romtemperatur, tøytype, -mengde og smussgrad, brukt vaskemiddel, svingninger i strømspenningen og valgte tilleggsfunksjoner.

\*\* Restfuktighetsangivelser basert på programavhengig begrensning av sentrifugeringsurtall og maksimal fylling.

### Effektivitetstest- programmer for bomullstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer merket med ) er egnet til rengjøring av normalt tilsmussede bomullstekstiler og er mest effektive med hensyn til det kombinerte energi- og vannforbruket.

Standardprogrammer for bomull iht. direktiv (EU) nr. 1015/2010		
Program + Temperatur	Fyllmengde	Omtrentlig programvarighet
Bomull Eco <input type="checkbox"/> + 60 °C <input type="checkbox"/>	8 kg	3 ½ h
Bomull Eco <input type="checkbox"/> + 60 °C <input type="checkbox"/>	4 kg	3 ½ h
Bomull Eco <input type="checkbox"/> + 40 °C <input type="checkbox"/>	4 kg	3 ½ h

Programinnstilling for kontroll og energietikettering i henhold til direktiv 2010/30/EF med kaldt vann (15 °C).  
Angivelsene om programtemperaturen orienterer seg etter den angitte temperaturen på etiketten for behandling av tøyet. Du kan velge en annen vasketemperatur enn den som er angitt i programmet, for å spare energi. Vaskeeffekten tilsvarer den valgte temperaturen.

### Merknader

- Dette vedlegget er en bestanddel av bruks- og oppstillingsveiledningen. Ta vare på alle trykksakene i tilfelle du får bruk for dem senere.
- I bruks- og oppstillingsanvisningen finner du mange andre viktige opplysninger.

**WAT286B8SN**

**9001236725 (9609)**

