


















































Ohjelmataulukko

Ohjelma/Pyykkilaji/Ohjeita	Asetukset
Ohjelman nimi Lyhyt kuvaus ohjelmasta ja/tai siitä, minkä tyyppisille tekstiileille se sopii.	Suurin sallittu täyttömäärä Lämpötila; linkousnopeus** Ohjelman lisäasetukset Automaattinen annostelu valittavissa/poistettavissa ✓ ei valittavissa -
Puuvilla Kulutusta kestävät, valkopesuun soveltuvat tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa. Huomautus: Asetus Speed soveltuu pikaohjelmaksi kevyesti liikaantuneelle pyykille.	enint. 7.0 kg / 4.0* kg * - 90 °C; Ø - 1400** 1/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 Puuvilla Eco Kulutusta kestävät tekstiilit, valkopesun kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa; energiankäytön kannalta optimoitu pesu, matalampi lämpötila pesutehon pysyessä samana, ohjelmalle Puuvilla . Huomautus: Pesulämpötila on matalampi kuin valittu lämpötila. Jos haluat pesuveden saavuttavan nimenomaan tietyn lämpötilan, käytä ohjelmaa Puuvilla tarvittaessa korkeammalla lämpötilalla.	enint. 7.0 kg * - 90 °C; Ø - 1400** 1/min  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
Siliävät Tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua.	enint. 4.0 kg * - 60 °C; Ø - 1200** 1/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
Hienopesu/Silkki Hellävaraisen pesun vaativat tekstiilit, jotka ovat esim. silkkiä, satiinua, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua (esim. silkkipuserot, -huivit). Huomautus: Käytä konepesuun sopivaa hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta.	enint. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 1/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 Villa Käsini- ja konepesunkestävät tekstiilit, jotka ovat villaa tai villasekoitetta; erityisen hellävarainen pesuohjelma pyykin kutistumisen estämiseksi, pidemmät ohjelmatauat (tekstiilit ovat pesuviedessä) Huomautuksia <ul style="list-style-type: none"> ■ Villa on eläimistä saatua luonnonkuitua, esim.: angora, alpukka, laama, lammas. ■ Käytä konepesuun villalle soveltuvaa pyykinpesuainetta. 	enint. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 1/min  ◊ -, * ✓
* Pienempi täyttömäärä asetuksella Speed ** Suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen	

Ohjelma/Pyykkilaji/Ohjeita	Asetukset
<p>Mix Sekalainen pyykki, jossa on puuvillaisia ja synteettisiä tekstiilejä.</p>	<p>enint. 4.0 kg * - 40 °C; ⌚ - 1400** 1/min Eco, Speed, , , ,  ⊖ ✓, ⌚ ✓</p>
<p>Siliävät special Tummat puuvillatekstiilit ja tummat siliävät tekstiilit; Pesete tekstiilit sisäpuoli ulospäin käännettynä.</p>	<p>enint. 3.5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1200** 1/min Eco, Speed, , , ,  ⊖ ✓, ⌚ ✓</p>
<p>Skyl/Centrifugering/Udpumpning Yhdistetty lisäohjelma pyykin huuhteluun, linkoukseen ja pesuveden poistoon. Huomautus: Tämän ohjelman yhteydessä on tehdasasetteisena aktivoitu asetus .</p> <p>Jos haluat vain lingota: deaktivoi asetus  ja muuta tarvittaessa linkousnopeutta. Jos haluat vain poistaa veden: deaktivoi asetus  ja valitse asetus ⌚ .</p>	<p>- ; ⌚ - 1400** 1/min , ,  ⊖ -, ⌚ ✓</p>
<p>Rummun puhdistus Ohjelma rummun ja pesuvisäiliön puhdistusta ja hoitoa varten, esim. ennen ensimmäistä pesua, toistuvien pesujen jälkeen matalassa lämpötilassa (40 °C ja alempi) tai jos pesukoneessa on epämiellyttävä haju pidemmän poissaolon jälkeen. Näyttö  (rummun huollon muistutustoiminto) vilkkuu, jos et ole pitkään aikaan käyttänyt ohjelmaa, jossa lämpötila on 60 °C tai korkeampi. Huomautuksia ■ Käynnistä ohjelma ilman pyykkiä. ■ Käytä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta tai valkaisuinetta sisältävää pesuainetta. Annostele vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.</p>	<p>0.0 kg 90 °C; 1200** 1/min - ⊖ -, ⌚ -</p>
<p>Superpika 15'/30' Erittäin lyhyt ohjelma n. 15 / 30 minuuttia, soveltuu pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä. Huomautus: Asetuksella Speed suoritetaan ohjelma Superpika 15'.</p>	<p>enint. 2.0 / 3.5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1200** 1/min Eco, Speed,  ⊖ ✓, ⌚ ✓</p>
<p>* Pienempi täyttömäärä asetuksella Speed ** Suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen</p>	

Ohjelma/Pyykkilaji/Ohjeita	Asetukset
Paidat Siliävät paidat ja paitapuserot, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua.	enint. 2.0 kg * - 60 °C; ⌚ - 800 1/min Eco, Speed,  ,  ,  , 
Huomautuksia ■ Asetuksella  Paidat / Puserot lingotaan vain kevyesti, ripustetaan kuivumaan vettä valuvina. —> oikeavat itsestään ■ Pese paidat ja paitapuserot, jotka ovat silkkiä /hellävaraista käsittelyä vaativaa materiaalia, ohjelmalla Hienopesu/Silkki .	○ ✓, ⌚ ✓
Sport Urheilu ja vapaa-ajan tekstiilit, jotka ovat mikrokuitua.	enint. 2.0 kg * - 40 °C; ⌚ - 800 1/min Eco, Speed,  ,  ,  , 
Huomautuksia ■ Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella. ■ Puhdista pesuainekotelon vasen lokero huolellisesti ennen pesua.	○ -, ⌚ -
Allergia + Kulutusta kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa. Huomautus: Sopii erityisesti korkeisiin hygieniavaatimuksiin tai erityisen herkälle iholle. Ohjelma pesee pidempään määritetyssä lämpötilassa, käyttää enemmän vettä ja huuhtelee pidempään.	enint. 6.5 kg * - 60 °C; ⌚ - 1400** 1/min Eco, Speed,  ,  ,  , 
Auto.hellävarain. Pyykki käsitellään hellävaraisesti; laite tunnistaa automaattisesti pyykin likaisuusasteen ja tekstiilityypin ja säättää pesuohjelman kulun ja älykkään annostelun optimaaliseksi.	enint. 3.5 kg automaattinen, enint. 30 °C; 1000 1/min  ○ ✓, ⌚ ✓
* Pienempi täyttömäärä asetuksella Speed ** Suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen	



Kulutuservot

Pääpesuohjelmien energian- ja vedenkulutus, ohjelmien kesto ja jäännöskosteus (keskimääräiset arvot)

Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Puuvilla 20 °C	7 kg	0,25 kWh	80 l	2 ¾ h
Puuvilla 40 °C	7 kg	1,03 kWh	80 l	3 h
Puuvilla 60 °C	7 kg	1,21 kWh	80 l	2 ¾ h
Puuvilla 90 °C	7 kg	2,26 kWh	90 l	2 ¾ h
Siliävät 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Hienopesu/Silkki 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Villa 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

fi Liite käyttö- ja asennusohjeeseen

Ohjelma	Keskimääräinen jäännöskosteus**		
	WAT28 ... enint. 1400 1/min	WAT24 ... enint. 1200 1/min	WAT20 ... enint. 1000 1/min
Puuvilla	48 %	53 %	62 %
Siliävät	40 %	40 %	40 %
Hienopesu/Silkki	30 %	30 %	30 %
Villa	45 %	45 %	45 %

* Vedenpaine, -kovuus ja veden tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelut sähköverkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.

** Jäännöskosteustiedot perustuvat ohjelman mukaiseen suurimpaan linkousnopeuteen ja suurimpaan sallittuun täyttömäärään.

Tehokkaimmat pesuohjelmat puuvillatekstiileille

Seuraavat ohjelmat (vakio-ohjelmat, merkitty ◻) soveltuvat tavanomaisesti likaantuneille puuvillatekstiileille. Ne ovat myös tehokkaimpia sekä energian- että vedenkulutuksen kannalta.

Vakio-ohjelmat puuvillalle normin (EU) Nro 1015/2010 mukaan

Ohjelma + Lämpötila	Täyttömäärä	Keskimääräinen ohjelman kesto
Puuvilla Eco ◻ + 60 °C ◻	7 kg	3 ½ h
Puuvilla Eco ◻ + 60 °C ◻	3,5 kg	3 ½ h
Puuvilla Eco ◻ + 40 °C ◻	3,5 kg	3 ½ h

Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaista testausta ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesiliitäntää (15 °C).

Ohjelman lämpötila valitaan tekstiilien hoito-ohjemerkin lämpötilasuosituksen mukaan. Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästöyistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta, pesuteho vastaa valitun lämpötilan tehoa.

Huomautuksia

- Tämä liite on osa käyttö- ja asennusohjetta. Säilytä kaikki ohjeet mahdollista myöhempää käyttöä varten.
- Tärkeitä lisätietoja löydät myös käyttö- ja asennusohjeista.

WAT286T7SN

9001237173 (9609)

