

 **Преглед на програмите**

Програма/Вид пране/Указания	Настройки
Име на програмата Кратко пояснение на програмата resp. за какви тъкани е подходяща.	макс. зареждане Temпература; обороти на центрофугата** допълнителни настройки на програмата
 памук траен текстил, тъкани от памук или лен, които могат да се изваряват Указание: При настройка Speed подходящо за кратка програма за леко замърсени дрехи.	автоматично дозиране може да се избира/отменя ✓ неизбирамо - макс. 9.0 кг / 5.0* кг ⌘ - 90 °C; ⚡ - 1400** об./мин. Eco, Speed, ⚡, ⌂, ⌂, ⌂ ⌚ ✓, ☰ ✓
 Памук Eco Чувствителни тъкани, тъкани от памук или лен, които могат да се изваряват; Оптимално за енергоспестяването пране чрез намаляване на температурата без промяна в качеството на прането в сравнение с програма Памук . Указание: Температурата на пране е по-ниска от избраната температура. При специално желание за достигане на температурата на сапунената луга използвайте програмата Памук , при нужда с по-висока температура.	макс. 9,0 кг ⌘ - 90 °C; ⚡ - 1400** об./мин. ⌂, ⌂, ⌂, ⌂ ⌚ ✓, ☰ ✓
 лесна поддръжка Текстилни тъкани от синтетика или смесени тъкани	макс. 4,0 кг ⌘ - 60 °C; ⚡ - 1200** об./мин. Eco, Speed, ⚡, ⌂, ⌂, ⌂ ⌚ ✓, ☰ ✓
 Фини/коприна Аа чувствителни материали, които могат да се перат, например от коприна, сатен, синтетика или смесени тъкани (напр. копринени блузи и шалове) Указание: За машинно пране използвайте подходящ перилен препарат за фино пране или коприна.	макс. 2,0 кг ⌘ - 40 °C; ⚡ - 800 об./мин. Eco, Speed, ⚡, ⌂, ⌂, ⌂ ⌚ ✓, ☰ ✓
 Вълна тъкани, които могат да се перат на ръка или машинно от вълна или със съдържание на вълна; много щадяща програма за пране, за да се предотврати свиването на дрехите, по-дълги паузи на програмата (дрехите престояват във водата) Указание	макс. 2,0 кг ⌘ - 40 °C; ⚡ - 800 об./мин. ⌂ ⌚ -, ☰ ✓
<ul style="list-style-type: none"> ■ Вълната е с животински произход, например: ангора, алпака, лама, овца. ■ За машинно пране използвайте подходящ перилен препарат за вълна. 	
<p>* намалено зареждане при настройка Speed</p> <p>** макс. Обороти на центрофугата в зависимост от модела</p>	

Програма/Вид пране/Указания	Настройки
织 смесени смесено зареждане, състоящо се от памук и синтетика	макс. 4,0 кг * - 40 °C; Ø - 1400** об./мин. Eco, Speed, ∅ ✓, ✓
Лесна поддръжка плюс тъмни материали от памук и тъмни, лесни за поддръжка материали; Перете тъканите с вътрешната страна навън.	макс. 3,5 кг * - 40 °C; Ø - 1200** об./мин. Eco, Speed, ∅ ✓, ✓
Изплакване/центрофугиране/изпомпване // комбинирана допълнителна програма за изплакване, центрофугиране на прането и изпомпване на водата	- -; Ø - 1400** об./мин. ∅ -, ✓
Указание: Фабрично при тази програма е активирана настройката .	
Ако трябва само да се центрофугира: Деактивирайте настройката и при нужда напаснете оборотите на центрофугата.	
Трябва да се изпомпва само водата: Настройката се деактивира и се избира настройката Ø .	
Почистване на барабана Програма за почистване и поддръжка на барабана и на контейнера за перилен препарат, например преди 1. пране, при често пране с ниска температура (40 °C и по-ниска) или при образуване на миризма след по-дълго отствие. Индикаторът (функция за подсещане за грижа за барабана) мига, ако по-дълго време не сте използвали програма с 60 °C или по-високи температури.	0,0 кг 90 °C; 1200** об./мин. -
Указание	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Изпълнете програмата, без да зареждате пране. ■ Използвайте прах за интензивно пране или съдържащ белина перилен препарат. За избягване на образуване на пяна използвайте само половината от препоръчваното от производителя на перилния препарат количество. Не използвайте перилен препарат за вълна или фини тъкани. 	
SuperQuick 15'/30' / екстра кратка програма за около 15 / 30 минути, подходяща за малки, слабо замърсени партиди бельо	макс. 2,0 / 3,5 кг * - 40 °C; Ø - 1200** об./мин. Eco, Speed, ∅ ✓, ✓
Указание: При настройка Speed се изпълнява програмата SuperQuick 15' .	
Ризи/блузи връхни ризи/блузи, които не се гладят, от памук, лен, синтетика или смесени тъкани	макс. 2,0 кг * - 60 °C; Ø - 800 об./мин. Eco, Speed, ∅ ✓, ✓
Указание	
<ul style="list-style-type: none"> ■ При настройка ризите / блузите се центрофугират само леко, сушене без нужда от гладене. —> Ефект на самоизправяне ■ Перете ризите / блузите от коприна / чувствителни материали на програма Фини / коприна. 	
* намалено зареждане при настройка Speed	
** макс. Обороти на центрофугата в зависимост от модела	

Програма/Вид пране/Указания	Настройки
Спортни дрехи	макс. 2,0 кг
Тъкани от микровлакна за спорт и за свободното време	* - 40 °C; Ø - 800 об./мин.
Указание	Eco, Speed, , , ,
■ Прането не трябва да се третира с омекотител.	Ø -, -
■ Преди пране основно почистете лявото отделение в чекмеджето за перилен препарат.	
Хигиена	макс. 6,5 кг
издръжливи материли от памук или лен	* - 60 °C; Ø - 1400** об./мин.
Указание: Особено подходящо за завишиени хигиенични изисквания или особено чувствителна кожа поради по-дългото пране при определена температура, по-високото ниво на водата и по-дългото изплакване.	Eco, Speed, , , ,
■ Автоматично меко	Ø ✓, ✓
щадящо дрехите обработване;	макс. 3,5 кг
Степента на замърсяване и вида на материията се регистрират автоматично и прането и интелигентното дозиране се напасват.	автоматично до: 30 °C; 1000 об./мин.
	Ø ✓, ✓

* намалено зареждане при настройка **Speed**

** макс. Обороти на центрофугата в зависимост от модела

Стойности на потребление

Консум на енергия и вода, продължителност на програмата и остатъчна влажност на програмите за основно пране (приблизителни данни)

Програма	Зареждане	Консумация на електроенергия*	Консумация на вода*	Продължителност на програмата*
памук 20 °C	9 кг	0,25 kWh	90 l	2 ¾ ч
памук 40 °C	9 кг	1,10 kWh	90 l	3 ч
памук 60 °C	9 кг	1,06 kWh	90 l	2 ¾ ч
памук 90 °C	9 кг	2,14 kWh	100 l	2 ¾ ч
лесна поддръжка 40 °C	4 кг	0,70 kWh	61 l	2 ч
Смесено 40 °C	4 кг	0,60 kWh	45 l	1 ¼ ч
Фини / коприна 30 °C	2 кг	0,19 kWh	37 l	¾ ч
Вълна 30 °C	2 кг	0,19 kWh	40 l	¾ ч

Програма	приблизителни данни за остатъчна влажност**		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	макс. 1400 об./мин.	макс. 1200 об./мин.	макс. 1000 об./мин.
памук	48 %	53 %	62 %
лесна поддръжка	40 %	40 %	40 %
фини/коприна	30 %	30 %	30 %
вълна	45 %	45 %	45 %

* Стойностите могат да се различават от зададените в зависимост от водното налягане, твърдостта на водата, температурата на подаваната вода, температурата на помещението, вида, количеството и степента на замърсяване на дрехите, използвания перилен препарат, колебания в напрежението на електрическия ток и избрани допълнителни функции стойности.

** Данни за остатъчна влажност на базата на зависещото от програмата ограничение на оборотите при цен-тробутиране и максималното пълнене.

Най-ефективни програми за памучен текстил

Следните програми (стандартни програми, маркирани с) са подходящи за почистване на нормално замърсени памучни тъкани и са най-ефективни по отношение на комбинирания разход на електроенергия и вода.

Стандартни програми за памук съгласно Разпоредба (ЕС) №. 1015/2010		
Програма + температура	Зареждане	приблизителна продължителност на програмата
Памук Eco + 60 °C	9 кг	4 ¾ ч
Памук Eco + 60 °C	4,5 кг	4 ½ ч
Памук Eco + 40 °C	4,5 кг	4 ½ ч

Настройки на програмата за изпитване и етикетиране относно енергийната ефективност в съответствие с Директива 2010/30/EU със студена вода (15 °C).
Задаването на температура на програмата се ръководи от посочената температура върху етикета за поддръжка на дрехите. Действителната температура за пране може да се различава от посочената температура за програмата с цел спестяване на електроенергия, действието при пране отговаря на избраната температура.

Указание

- Това приложение е съставна част от ръководството за експлоатация и монтаж. Моля, запазете всички документи, за по-късна употреба.
- Още важна информация ще намерите в ръководството за експлоатация и монтаж.

WAT28660BY

9001237202 (9609)

