



Tableau des programmes

Programme/type de linge/indications	Réglages
<p>Nom du programme</p> <p>Explication succincte du programme et indication des textiles auxquels il convient.</p>	<p>charge max. ; température (-- = froid)</p> <p>Vitesse d'essorage max. (- -- = cuve pleine, 0 = pas d'essorage, uniquement vidange)</p> <p>Options de programme supplémentaires</p>
<p>Coton</p> <p>Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin.</p> <p>* Avec le réglage Speed (≡☼) il est approprié comme programme court pour du linge légèrement sale avec une charge plus réduite.</p>	<p>max. 7 kg/4* kg ; 20, 40, 60, 90 °C</p> <p>max. 1400 tr/min</p> <p>Speed Eco (≡☼☼)</p>
<p>Coton ◁</p> <p>textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin ;</p> <p>Lavage économisant de l'énergie grâce à une réduction de la température avec une efficacité de lavage équivalente à celle du programme Coton.</p> <p>Remarque : . Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée, l'efficacité de lavage correspond à la température sélectionnée.</p>	<p>max. 7 kg ; 40, 60 °C</p> <p>max. 1400 tr/min</p> <p>-</p>
<p>Coton + Prélavage</p> <p>textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin ;</p> <p>Répartissez le détergent dans les compartiments I et II.</p>	<p>max. 7 kg ; 40 °C</p> <p>max. 1400 tr/min</p> <p>Speed Eco (≡☼☼)</p>
<p>Rinçage</p> <p>Rinçage additionnel avec vitesse réglable</p>	<p>- ; -</p> <p>max. 1400 tr/min</p> <p>-</p>
<p>Essorage / Vidange</p> <p>Essorage spécial avec choix possible de la vitesse d'essorage. Pour effectuer uniquement une vidange, réglez la vitesse d'essorage sur 0.</p> <p>Remarque : . L'affichage Fin dans est actualisée après lancement du programme.</p>	<p>- ; -</p> <p>max. 1400 tr/min</p> <p>-</p>
<p>* charge de linge réduite en cas de réglage Speed (≡☼)</p>	


Programme/type de linge/indications	Réglages
Synthétiques Textiles en tissus synthétiques ou mélangés	max. 4 kg ; 30, 40 °C max. 1200 tr/min Speed Eco (≡⏻🌀)
 Laine Textiles lavables à la main ou en machine, en laine ou contenant de la laine ; programme de lavage très délicat pour le linge, pour éviter son rétrécissement, pauses prolongées dans le programme (les textiles reposent dans le bain lessiviel)	max. 2 kg ; 30 °C max. 800 tr/min -
Remarques <ul style="list-style-type: none"> ■ La laine est un matériau d'origine animale : par ex. angora, alpaga, lama, mouton. ■ Utilisez une lessive pour laine adaptée au lavage en machine. 	
Délicat / Soie Pour textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (par ex. chemisier en soie, foulard en soie)	max. 2 kg ; 30 °C max. 800 tr/min Speed Eco (≡⏻🌀)
Remarque : . Utilisez une lessive pour linge délicat ou pour la soie adaptée au lavage en machine.	
Mix rapide Charge mixte comprenant des textiles en coton et en synthétiques.	max. 4 kg ; 40 °C max. 1400 tr/min Speed Eco (≡⏻🌀)
Programme Silence programme de lavage particulièrement silencieux pour le lavage pendant la nuit, convient pour des textiles en coton, lin, synthétiques ou textiles mixtes	max. 4 kg ; 40 °C max. 1200 tr/min Speed Eco (≡⏻🌀)
Remarques <ul style="list-style-type: none"> ■ signal de la fin désactivé, ■ vitesse d'essorage finale réduite pré réglée 	
* charge de linge réduite en cas de réglage Speed (≡⏻)	



Tableau des valeurs de consommation

(indications approximatives)

Programme	Charge	Consommation d'énergie*	Consommation d'eau*	Durée du programme*
Coton 20 °C	7 kg	0,21 kWh	75 l	2 ½ h
Coton 40 °C	7 kg	0,90 kWh	75 l	3 ¼ h
Coton 60 °C	7 kg	1,00 kWh	75 l	2 ½ h
Coton <40°C**	3,5 kg	0,40 kWh	34 l	4 h
Coton <60°C**	3,5 kg	0,65 kWh	34 l	4 h
Coton <60°C**	7 kg	0,74 kWh	48 l	4 h
Coton 90 °C	7 kg	1,80 kWh	85 l	2 ½ h
Synthétiques 40 °C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
Mix rapide 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
Délicat / Soie 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
Laine 30 °C	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Programme	indication de l'humidité résiduelle approximative***		
	WIW28... max 1400 tr/min	WIW24... max 1200 tr/min	WIW20... max 1000 tr/min
Coton	53 %	58 %	68 %
Synthétiques	40 %	40 %	40 %
Délicat / Soie	30 %	30 %	30 %
Laine	45 %	45 %	45 %

Valeurs déterminées selon EN60456.

* Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté, de sa température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension du secteur et des options choisies.

** Réglage du programme avec la vitesse maximale pour l'essai et pour l'étiquetage énergétique, conformément à la directive 2010/30/CE, avec de l'eau froide (15 °C).

Les programmes suivants conviennent pour nettoyer les textiles en coton normalement sales, et sont les plus efficaces en ce qui concerne les consommations conjointes d'énergie et d'eau.

La température de programme indiquée se réfère à la température mentionnée sur l'étiquette d'entretien que comporte chaque article textile. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée, l'efficacité de lavage correspond aux prescriptions légales.

*** Indication de l'humidité résiduelle basée sur la limitation de la vitesse d'essorage et la charge maximale en fonction du programme.

fr Supplément à la notice d'utilisation et d'installation

WIW28340FF

9001266602 (9811)

