



Tabela de programas

Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
Nome do programa Explicação breve do programa ou para que têxteis é adequado.	Carga de roupa máx. Temperatura; velocidade de centrifugação** Regulações de programas adicionais Dosagem automática selecionável/desselecionável ✓ não selecionável -
Algodão Tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas em algodão ou linho. Conselho: Com a regulação Speed adequado como programa curto para roupa pouco suja.	máx. 8.0 kg / 5.0* kg * - 90 °C; Ø - 1400** rpm Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
Algodão Eco  Tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas em algodão ou linho; Lavagem energeticamente otimizada através de redução da temperatura com eficiência de lavagem comparável ao programa Algodão . Conselho: A temperatura de lavagem é inferior à temperatura selecionada. Para que a água de lavagem atinja uma determinada temperatura, utilize o programa Algodão , eventualmente com uma temperatura mais elevada.	máx. 8.0 kg * - 90 °C; Ø - 1400** rpm  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
Sintéticos Tecidos de fibras sintéticas ou tecidos mistos.	máx. 4.0 kg * - 60 °C; Ø - 1200 rpm Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
Roupa delicada/Sedas Para tecidos delicados laváveis, por exemplo de seda, cetim, fibras sintéticas ou tecidos mistos (por exemplo, blusas de seda, lenços de seda). Conselho: Utilize detergente de máquina adequado para roupa delicada ou seda.	máx. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 rpm Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 Lã Tecidos de lã ou com percentagem de lã laváveis à mão ou na máquina; Programa de lavagem especialmente delicado para evitar amarrotar a roupa, pausas do programa mais longas (tecidos repousam na água de lavagem)	máx. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 rpm  ◊ -, * ✓
Conselhos ■ A lã é de origem animal, por exemplo: angorá, alpaca, lama, ovelha. ■ Utilizar detergentes de máquina adequados para lã.	
* Carga reduzida com a regulação Speed ** Velocidade de centrifugação máx., dependendo do modelo	

Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
Mix Carga de roupa mista composta por tecidos de algodão e de fibras sintéticas.	máx. 4.0 kg ❄ - 40 °C; ⌚ - 1400** rpm Eco, Speed,  ,  ,  ,  ⏻ ✓, ⌚ ✓
Microfibras / Impregnação Lavagem com subsequente impregnação do vestuário impermeável e para o exterior com revestimento de membrana e tecidos hidrófugos.	máx. 1.0 kg ❄ - 40 °C; ⌚ - 800 rpm Eco, Speed,  ,  ⏻ -, ⌚ -
1. Selecionar o programa. Não regule a velocidade de centrifugação ou ⌚. 2. Doseie o detergente especial para tecidos de microfibras no compartimento esquerdo. 3. Iniciar o programa. O programa para antes do último ciclo de enxaguamento. 4. Doseie a solução de impregnação (máx. 170 ml) no compartimento esquerdo. 5. Inicie o programa para continuar com o programa. Pós-tratamento da roupa de acordo com as instruções do fabricante.	
Conselhos ■ Se tiver selecionado uma velocidade de centrifugação ou ⌚, ocorre uma lavagem sem impregnação subsequente. O programa não para antes do último ciclo de enxaguamento, antes decorrendo até ao seu fim. ■ Utilize detergentes especiais adequados para a lavagem na máquina, dosagem de acordo com as instruções do fabricante no compartimento esquerdo. ■ A roupa não pode ser tratada com amaciador. ■ Antes da lavagem, limpe minuciosamente o compartimento esquerdo na gaveta para detergente.	
 (Enxaguamento) /  (Centrifugação) /  (Escoamento) Programa extra combinado para enxaguar e centrifugar a roupa e escoar a água de enxaguamento.	-
Conselho: A regulação  está ativada de fábrica neste programa.	 , ⌚ - 1400** rpm  ,  , 
Apenas centrifugação: desative a regulação  e adapte, se necessário, velocidade de centrifugação.	⏻ -, ⌚ ✓
Apenas escoamento da água: desative a regulação  e selecione a regulação ⌚.	
* Carga reduzida com a regulação Speed ** Velocidade de centrifugação máx., dependendo do modelo	

Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
Limpeza do tambor Programa para limpeza e tratamento do tambor e da cuba, por exemplo, antes da 1ª lavagem, após lavagens frequentes a baixas temperaturas (40 °C e inferiores) ou caso se gerem maus odores após um período de ausência prolongado. A indicação  (função de lembrete para cuidados do tambor) pisca, caso não tenha utilizado durante um período de tempo prolongado qualquer programa a 60°C ou a temperaturas mais altas.	0.0 kg 90 °C; 1200 rpm -  -
Conselhos ■ Executar o programa sem roupa. ■ Utilizar detergente convencional em pó para roupa ou detergente com branqueador. Para evitar a formação de espuma, utilizar apenas a metade da quantidade de detergente recomendada. Não utilizar detergente para lãs ou roupa delicada.	
Rápido 15/30 min Programa extra curto aprox. 15 / 30 minutos, adequado para roupas pouco sujas Conselho: Com a regulação Speed , é executado o programa Rápido 15 min.	máx. 2.0/3.5 kg  - 40 °C;  - 1200 rpm Eco, Speed,     
Camisas / Blusas Camisas / Blusas sem engomar de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos. Conselhos ■ Com a regulação , as Camisas / Blusas só são sujeitas a uma centrifugação inicial, sendo estendidas ainda encharcadas. —> Efeito de auto-alisamento ■ Lave Camisas / Blusas de seda/materiais delicados no programa Roupa delicada/Sedas.	máx. 2.0 kg  - 60 °C;  - 800 rpm Eco, Speed,  ,  ,  ,     
Antialergias  Tecidos resistentes de algodão ou linho. Conselho: Especialmente adequado para elevadas exigências de higiene ou para peles particularmente delicadas devido a uma lavagem mais longa com a temperatura definida, mais água e enxaguamento mais longo.	máx. 6.5 kg  - 60 °C;  - 1400** rpm Eco, Speed,  ,  ,  ,     
Auto delicado Tratamento delicado; O grau de sujidade e o tipo de tecido são determinados automaticamente, e a lavagem, bem como a dosagem inteligente são adaptadas de forma correspondente.	máx. 3.5 kg automático até: 30 °C; 1000 rpm     
Automático Tecidos resistentes; O grau de sujidade e o tipo de tecido são determinados automaticamente, e a lavagem, bem como a dosagem inteligente são adaptadas de forma correspondente.	máx. 6.0 kg automático até: 40 °C; 1400 rpm     
* Carga reduzida com a regulação Speed ** Velocidade de centrifugação máx., dependendo do modelo	



Tabela de valores de consumo

Consumo de energia e de água, duração do programa e humidade residual dos programas principais (valores aproximados)

Programa	Carga	Consumo de energia*	Consumo de água*	Duração do programa*
Algodão 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Algodão 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Algodão Eco** <60°C	8 kg	0,74 kWh	55 l	3 ½
Algodão Eco** <60°C	4 kg	0,70 kWh	37 l	3 ½
Algodão Eco** <40°C	4 kg	0,35 kWh	37 l	3 ½
Algodão 60 °C	8 kg	1,15 kWh	87 l	2 ¾ h
Algodão 60 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Sintéticos 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicado/Seda 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Lã 30°C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Programa	Valores aproximados de humidade residual***		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	máx. 1400 rpm	máx. 1200 rpm	máx. 1000 rpm
Algodão	48 %	53 %	62 %
Sintéticos	40 %	40 %	40 %
Delicado/seda	30 %	30 %	30 %
Lã	45 %	45 %	45 %

* Os valores divergem dos valores indicados conforme a pressão, a dureza e a temperatura de admissão da água, a temperatura ambiente, o tipo, a quantidade e o grau de sujidade da roupa, o detergente *utilizado, as oscilações na tensão elétrica e as funções adicionais selecionadas.

** Regulação do programa para o teste e a rotulagem da energia de acordo com a diretiva 2010/30/UE com água fria (15 °C). A indicação sobre a temperatura do programa segue a temperatura estabelecida na etiqueta da roupa dos tecidos. Por razões de poupança energética, a temperatura de lavagem real pode ser diferente da temperatura do programa indicada; o efeito de lavagem corresponde ao da temperatura selecionada.

*** Valores de humidade residual com base no limite de rotações de centrifugação e na carga máxima dependentes do programa.

WAT2867XES

9001271172 (9704)