

































Programöversikt

Program/Tvättyp/Information	Inställningar
<p>Programnamn : Kort förklaring av programmet resp. för vilka textilier programmet lämpar sig.</p>	<p>max. mängd, temperatur (* = kallt)</p> <p>Centrifugeringsvartal*</p> <p>ytterligare programinställningar</p>
<p> Bomull : Slitstarka textilier, textilier av bomull och linne som tål att kokas.</p> <p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Inställningen Eco ger lägre tvättemperatur än vald temperatur. Vill du att tvättlösningen ska upp uppnå temperaturen, använd programmet utan inställningen Eco eller höj temperaturen, om det behövs. ■ Inställningen Speed är avsedd som kortprogram för lättsmutsad tvätt. 	<p>max. 9 / 5** kg; * - 90 °C</p> <p>400 - 1400* v/min.</p> <p>Speed Eco Perfect  Strykfritt , Sköljning+ </p>
<p>Syntet : Textilier av syntet och blandväv.</p>	<p>max. 4 kg; * - 60 °C</p> <p>400 - 1200 v/min.</p> <p>Speed Eco Perfect  Strykfritt , Sköljning+ </p>
<p> Ylle : Textilier av ull eller av ullblandning som tål hand- och maskintvätt. Extra skonsamt tvättprogram för att förhindra att tvätten krymper med längre pauser i programmet (textilierna får ligga och vila i tvättvattnet)</p> <p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ull från djur t.ex. angora, alpaka, lama, får. ■ Använd lämpligt maskintvättmedel för ylle. 	<p>max. 2 kg; * - 40 °C</p> <p>0 - 800 v/min.</p> <p>-</p>
<p>Subersnabb 15'/30' : Extrakort program ca 15/30 minuter, avsett för lättsmutsat, smått tvättgods.</p> <p>Anvisning: Programmet Subersnabb 15' körs vid inställning Speed.</p>	<p>max. 2 / 3,5 kg; * - 40 °C</p> <p>0 - 1200 v/min.</p> <p>Speed Eco Perfect </p>
<p>Mix : Blandad tvätt bestående bomull och syntetmaterial.</p>	<p>max. 4 kg; * - 40 °C</p> <p>400 - 1400* v/min.</p> <p>Speed Eco Perfect  Strykfritt , Sköljning+ </p>
<p>Nattprogram : Mycket tyst tvättprogram för tvätt nattetid, avsett för textilier av bomull, linne, syntet eller blandväv.</p> <p>Anvisning: Ingen slutsignal.</p>	<p>4 kg; * - 40 °C</p> <p>---, 0 - 1200 v/min.</p> <p>Speed Eco Perfect  Strykfritt , Sköljning+ </p>
<p>* max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell ** mindre tvättmängd vid inställningen Speed</p>	

Program/Tvättyp/Information	Inställningar
Sköljning : Extra sköljning med valbart centrifugeringsvarvtal	- ; - 0 - 1400* v/min. Strykfritt 
Centrifugering/Urumpning : Extra centrifugering med valbart centrifugeringsvarvtal. Vill du bara tömma, sätt centrifugeringsvarvtalet till 0. Anvisning: Indikeringen av Färdig om-tiden uppdateras först efter programslut.	- ; - 0 - 1400** v/min. Strykfritt 
Trumrengöring : Program för rengöring och skötsel av trumma och svep t.ex. före 1:a tvätt, om du tvättar på låg tvättemperatur ofta (40°C och lägre) eller om du varit borta länge och maskinen luktar illa. Anvisningar	0 kg; 90 °C 1200 v/min. -
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kör trumrengöring utan tvätt. ■ Använd pulvertvättmedel eller tvättmedel med blekmedel. Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel. 	
Fintvätt/Siden : För ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. av siden, satin, syntetmaterial eller blandväv (t.ex. sidenblusar, sidenschal). Anvisning: Använd lämpligt maskintvättmedel för fintvätt eller siden.	max. 2 kg; ❄ - 40 °C 0 - 800 v/min. Speed Eco Perfect  Strykfritt  , Sköljning+ 
Dunprogram: Maskintvättbara textilier med dunfyllning, kuddar, täcken; passar även syntetfyllda textilier. Anvisning: Tvätta stora textilier var för sig. Använd fintvättmedel - följ tvätt-råden. Dosera tvättmedlet sparsamt.	max. 2 kg; ❄ - 60 °C 400 - 1200 v/min. Speed Eco Perfect  Sköljning+ 
Sport : Textilier av mikrofiber för sport och fritid. Anvisningar	max. 2 kg; ❄ - 40 °C 400 - 800 v/min. Speed Eco Perfect  Strykfritt  , Sköljning+ 
Mörk tvätt: Mörka textilier av bomull och mörka strykfria textilier. Vänd textilierna ut och in.	max. 3,5 kg; ❄ - 40 °C 400 - 1200 v/min. Speed Eco Perfect  Strykfritt  , Sköljning+ 
* max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell ** mindre tvättmängd vid inställningen Speed	

Program/Tvätttyp/Information	Inställningar
Skjortor : Strykfria Skjortor/Blusar av bomull, linne, syntet eller blandväv.	max. 2 kg; ❄ - 60 °C
Anvisningar	400 - 800 v/min.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Inställningen Strykfritt ger bara kort centrifugering av Skjortor/Blusar, häng och droptorka. —> ger självglättande effekt. ■ Tvätta Skjortor/Blusar av siden/ömtåliga material med programmet Fintvätt/siden. 	Speed Eco Perfect <input type="checkbox"/> Strykfritt  , Sköljning+ 
Allergi + : Slitstarka textilier av bomull och linne.	max. 6,5 kg; ❄ - 60 °C
Anvisning: Passar bra för högre hygienkrav eller extrakänslig hud tack vare längre tvättcykel på definierad temperatur, högre vattennivå och längre sköljning.	400 - 1400* v/min. Speed Eco Perfect <input type="checkbox"/> Strykfritt  , Sköljning+ 
* max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell ** mindre tvättmängd vid inställningen Speed	



Förbrukningsvärden

Huvudtvättprogrammets effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet

(ungefärliga uppgifter)

Program	Tvättmängd	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Bomull 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomull 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bomull Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Bomull Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Bomull Eco** <40°C	4,5 kg	0,42, kWh	46 l	4 ½ h
Bomull 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomull 90 °C	9 kg	2,14, kWh	100 l	2 ¾ h
Syntet 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fintvätt/Siden 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Ylle 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	Ungefärlig restfuktighet***		
	WAT28... max 1400 v/min.	WAT24... max 1200 v/min.	WAT20... max 1000 v/min.
Bomull	48 %	53 %	62 %
Syntet	40 %	40 %	40 %
Fintvätt/Siden	30 %	30 %	30 %
Ylle	45 %	45 %	45 %

* Värdena varierar beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel du använder, variationer i nätspänningen och tillvalsfunktionerna du valt.

** Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C). Använd programtemperatur ska följa den tvättemperatur som skötselråden i textilierna anger. Verklig tvättemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energisparskäl.

*** Angiven restfuktighet baserad på programberoende sänkning av centrifugeringsvarvtal och maximal tvättmängd.

WAT2849BSN

9001282121 (9702)

