











































Programöversikt

Program/Tvätttyp/Information	Inställningar
Programnamn : Kort förklaring av programmet resp. för vilka textilier programmet lämpar sig.	max. mängd, temperatur (☼ = kallt) Centrifugeringsvarvtal* ytterligare programinställningar
Bomull : Slitstarka textilier, textilier av bomull och linne som tål att kokas Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> Inställningen Eco ger lägre tvätttemperatur än vald temperatur. Vill du att tvättlösningen ska upp uppnå temperaturen, använd programmet utan inställningen Eco eller höj temperaturen, om det behövs. Inställningen Speed är avsedd som kortprogram för lättsmutsad tvätt. 	9 kg/5** kg; ☼ - 90 °C ----, 0 - 1400* v/min. Speed Eco ≡   ,  (strykfritt),  (sköljning+)
Syntet : Textilier av syntet och blandväv	4 kg; ☼ - 60 °C ----, 0 - 1200 v/min. Speed Eco ≡   ,  (strykfritt),  (sköljning+)
Ylle : Textilier av ull eller av ullblandning som tål hand- och maskintvätt. Extra skonsamt tvättprogram för att förhindra att tvätten krymper med längre pauser i programmet (textilierna får ligga och vila i tvättvattnet) Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> Ull från djur t.ex. angora, alpaka, lama, får. Använd lämpligt maskintvättmedel för ylle. 	max. 2 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 800 v/min. -
Subersnabb 15'/30' : Extrakort program ca 15/30 minuter, avsett för lättsmutsat, smått tvättgods Anvisning: Programmet Supersnabb 15' körs vid inställning Speed .	2/3,5 kg; ☼ - 40 °C 0 - 1200 v/min. Speed ≡ 
Mix : Blandad tvätt bestående bomull och syntetmaterial	4 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 1400* v/min. Speed Eco ≡   ,  (strykfritt),  (sköljning+)
Sköljning : Extra sköljning med valbart centrifugeringsvarvtal	-;- ----, 0 - 1400** v/min.  (Strykfritt)
* max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell ** mindre tvättmängd vid inställningen Speed	

Program/Tvättyp/Information	Inställningar
Centrifugering/Urumpning : Extra centrifugering med valbart centrifugeringsvarvtal. Vill du bara tömma, sätt centrifugeringsvarvtalet till 0. Anvisning: Indikeringen av Färdig om-tiden uppdateras först efter programslut.	-; - ----, 0 - 1400** v/min.  (Strykfritt)
Trumrengöring : Program för rengöring och skötsel av trumma och svep t.ex. före 1:a tvätt, om du tvättar på låg tvätttemperatur ofta (40°C och lägre) eller om du varit borta länge och maskinen luktar illa. Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Kör trumrengöring utan tvätt. ■ Använd pulvertvättmedel eller tvättmedel med blekmedel. Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel. 	0 kg; 90 °C 1200 v/min. -
Fintvätt/Siden : För ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. av siden, satin, syntetmaterial eller blandväv (t.ex. sidenblusar, sidenschal) Anvisning: Använd lämpligt maskintvättmedel för fintvätt eller siden.	2 kg;  - 40 °C ----, 0 - 800 v/min. Speed Eco =    (strykfritt),  (skölning+)
Täcken : Maskintvättbara textilier med syntetfyllning, kuddar, lapptäcken och överkast; passar även dunfyllda textilier Anvisning: Tvätta stora textilier var för sig. Använd fintvättmedel - följ tvätt-råden. Dosera tvättmedlet sparsamt.	2 kg;  - 60 °C ----, 0 - 1200 v/min. Speed Eco =    (skölning+)
Sport : Textilier av mikrofiber för sport och fritid Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Du får inte ha behandlat tvätten med sköljmedel. ■ Rengör tvättmedelsfacket (samtliga fack) ordentligt före tvätt så att det inte finns kvar några sköljmedelsrester. 	2 kg;  - 40 °C ---, 0 - 800 v/min. Speed Eco =    (strykfritt),  (skölning+)
Mörk tvätt: Mörka textilier av bomull och mörka strykfria textilier. Vänd textilierna ut och in	3,5 kg;  - 40 °C ----, 0 - 1200 v/min. Speed Eco =    (strykfritt),  (skölning+)
Skjortor : Strykfria skjortor/blusar av bomull, linne, syntet eller blandväv Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Inställningen Strykfritt ger bara kort centrifugering av skjortor/blusar, häng och droppstorka. —> ger självglättande effekt ■ Tvätta skjortor/blusar av siden/ömtåliga material med programmet Fintvätt/Siden. 	2 kg;  - 60 °C ----, 0 - 800 v/min. Speed Eco =    (strykfritt),  (skölning+)
* max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell ** mindre tvättmängd vid inställningen Speed	

Program/Tvätttyp/Information	Inställningar
Allergi+: Slitstarka textilier av bomull och linne	7,5 kg/5** kg; ☀ - 60 °C
Anvisning: Passar bra för högre hygienkrav eller extrakänslig hud tack vare längre tvättcykel på definierad temperatur, högre vattennivå och längre sköljning.	----, 0 - 1400* v/min. Speed Eco =  ,  (strykfritt),  (sköljning+)
Gardiner : 3,5 kg tunga gardiner eller 25 - 30 m ² lätta draperier	3,5 kg; ☀ - 40 °C
Anvisningar	----, 0 - 800 v/min.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kortare slutsköljning och -centrifugering ■ Använd maskintvättmedel för gardiner. ■ Knappen Förtvätt (beroende på modell) är fabriksinställd. Slå av knappen om du inte vill ha förtvätt. 	Speed Eco =  ,  (sköljning+)
* max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell	
** mindre tvättmängd vid inställningen Speed	



Förbrukningsvärden

Huvudtvättprogrammets effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet

(ungefärliga uppgifter)

Program	Tvättmängd	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Bomull 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomull 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bomull 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomull 90 °C	9 kg	2,14, kWh	100 l	2 ¾ h
Syntet 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fintvätt/Siden 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Ylle 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	Ungefärlig restfuktighet**		
	WAT28... max 1400 v/min.	WAT24... max 1200 v/min.	WAT20... max 1000 v/min.
Bomull	48 %	53 %	62 %
Syntet	40 %	40 %	40 %
Fintvätt/Siden	30 %	30 %	30 %
Ylle	45 %	45 %	45 %

* Värdena varierar beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel du använder, variationer i nätspänningen och tillvalsfunktionerna du valt.

** Angiven restfuktighet baserad på programberoende sänkning av centrifugeringsvarvtal och maximal tvättmängd.

Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande program (standardprogram märkta ) är avsedda för normalsmutsiga bomullstextilier och ger effektivast kombination av energi- och vattenförbrukning.

Standardprogram för bomull enligt EU-direktiv 1015/2010		
Program + Temperatur + Knapp	Tvättmängd	Ungefärlig programtid
Bomull +  + Eco  	9 kg	4 ¾ h
Bomull +  + Eco  	4,5 kg	4 ½ h
Bomull +  + Eco  	4,5 kg	4 ½ h

Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C). Använd programtemperatur ska följa den tvättemperatur som skötselråden i textilierna anger. Verklig tvättemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energisparskål.

Anvisningar

- Denna bilaga är beståndsdel i bruks- och monteringsanvisningen. Spara dokumentationen för framtida bruk.
- Ytterligare viktig information finns även i bruks- och installationsanvisningen.

WAT2849MSN

9001282216 (9702)

