

## Ohjelmataulukko

Ohjelma/pyykin tyyppi/tiedot	Asetukset
<b>Ohjelman nimi:</b> lyhyt selostus ohjelmasta ja tekstiilityypit, joille ohjelma sopii.	<b>maks. täyttömäärä; lämpötila</b>
	<b>linkousnopeus*</b>
	<b>valittavissa olevat lisäasetukset</b>
<b>Puuvilla:</b> kulutusta ja kuumuutta kestävä puuvilla- tai pellavatekstiilit <b>Huomautus:</b> Asetus <b>SpeedPerfect</b> sopii lyhyenä ohjelmana kevyesti liikaantuneelle pyykille.	8 kg/5** kg; - - (kylmä) - 90 °C - - - (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min ≡☹☺, Vesi+/Huuhtelu+, Esipesu
 <b>Puuvilla Eco:</b> kulutusta ja kuumuutta kestävä puuvilla- tai pellavatekstiilit Energiankäyttöään optimoitu pesu matalammassa lämpötilassa, saavutetaan ohjelmaan <b>Puuvilla</b> verrattavissa oleva pesutulos. <b>Huomautus:</b> Pesulämpötila on matalampi kuin valittu lämpötila. Jos haluat käyttää korkeampaa veden lämpötilaa, käytä ohjelmaa <b>Puuvilla</b> ja haluttua korkeampaa lämpötilaa.	8 kg; - - (kylmä) - 90 °C - - - (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min Vesi+/Huuhtelu+, Esipesu
<b>Siliävät:</b> synteettisestä materiaalista tai sekoitekankaasta valmistetut tekstiilit	4 kg; - - (kylmä) - 60 °C - - - (Huuhtelu stop), 0 - 1200* r/min ≡☹☺, Vesi+/Huuhtelu+, Esipesu
 <b>Villa:</b> tekstiilit, jotka ovat käsin tai konepestävää villa tai täysvillaa. Erityisen hellävarainen ohjelma rypistymisen estämiseksi, pidemmät ohjelmatuot (tekstiilit ovat pesuvedessä). <b>Huomautuksia</b> ■ Eläinperäinen villa, esim. angora, alpakka, laama, lammas. ■ Käytä konepestävälle villalle sopivaa pesuainetta.	2 kg; - - (kylmä) - 40 °C - - - (Huuhtelu stop), 0 - 800 r/min -
<b>Superpika 15'/30':</b> erittäin lyhyt n. 15/30 minuutin ohjelma, sopii pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä <b>Huomautus:</b> Kun valitset asetuksen <b>SpeedPerfect</b> , käynnistyy ohjelma <b>Superpika 15'</b> .	2/3.5 kg; - - (kylmä) - 40 °C - - - (Huuhtelu stop), 0 - 1200* r/min ≡☹
<b>Mix:</b> sekä puuvillaa että synteettistä materiaalia olevat tekstiilit	4 kg; - - (kylmä) - 40 °C - - - (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min ≡☹☺, Vesi+/Huuhtelu+, Esipesu
* suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu ohjelmasta ja laitteen mallista ** pienempi täyttömäärä asetukselle <b>SpeedPerfect</b> *** mallista riippuen	

<b>Ohjelma/pyykin tyyppi/tiedot</b> <b>Ohjelman nimi: lyhyt selostus ohjelmasta ja tekstiilityypit, joille ohjelma sopii.</b>	<b>Asetukset</b> <b>maks. täyttömäärä; lämpötila</b> <b>linkousnopeus*</b> <b>valittavissa olevat lisäasetukset</b>
<b>Verhot:</b> 3,5 kg painavia verhoja tai 25 - 30 m <sup>2</sup> keveitä verhoja <b>Huomautuksia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lyhyempi huuhtelu ja loppulinkous.</li> <li>■ Käytä konepestäville verhoille sopivaa pesuainetta.</li> <li>■ Asetus <b>Esipesu</b> on ennakkoasetuksena. Jos et tarvitse esipesua, deaktivoi toiminto painamalla valitsinta.</li> </ul>	3,5 kg; - - (kylmä) - 40 °C - -- (Huuhtelu stop), 0 - 800 r/min ≡☹☺, Vesi+/Huuhtelu+, Esipesu
<b>Huuhtelu/Linkous/Veden poisto:</b> yhdistetty lisäohjelma pyykin huuhtelulle ja linkoukselle ja huuhteluveden poistolle <b>Huomautuksia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asetus Vesi+/Huuhtelu+ on oletusasetuksena.</li> <li>■ Jos haluat vain huuhdella, aseta Linkousnopeus arvoon 0.</li> <li>■ Jos haluat vain lingota, deaktivoi Vesi+/Huuhtelu+ ja säädä tarvittaessa linkousnopeus.</li> <li>■ Jos haluat vain tyhjentää, aseta Linkousnopeus arvoon 0 ja deaktivoi Vesi+/Huuhtelu+.</li> </ul>	-; - - -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min Vesi+/Huuhtelu+
<b>Rummun puhdistus:</b> ohjelma rummun ja sen ulkopuolisen altaan puhdistusta ja hoitoa varten, esim. ennen ensimmäistä pesukertaa, jos pyykkiä pestään toistuvasti matalassa lämpötilassa (40 °C tai alemmassa) tai jos koneeseen on muodostunut epämiellyttävää hajua, kun se on ollut pidempään käyttämättä. <b>Rummun puhdistus</b> merkkivalo ☹ vilkkuu, jos et ole käyttänyt 60 °C tai kuumempaa ohjelmaa pitkään aikaan. <b>Huomautuksia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Käynnistä rummun puhdistusohjelma ilman pyykkiä.</li> <li>■ Käytä pesupulveria tai valkaisuainetta sisältävää pesuainetta. Estääkseen vaahdon muodostuminen käytä vain puolet pesuaineen valmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä. Älä käytä villalle tai hienopesuun suunniteltuja pesuaineita.</li> </ul>	0 kg; 90 °C 1200* r/min -
<b>Hienopesu/Silkki:</b> hellävaraista käsiteltäviä vaativat, pesunkestävät tekstiilit, esimerkiksi silkki, satiini, synteettiset kuidut tai sekoitekankaat (esim. silkkipuserot, silkkihuivi) <b>Huomautus:</b> Käytä konepestävälle hienopyykille tai silkille sopivaa pesuainetta.	2 kg; - - (kylmä) - 40 °C - -- (Huuhtelu stop), 0 - 800 r/min ≡☹☺, Vesi+/Huuhtelu+, Esipesu
<b>Untuvaohjelma:</b> untuvatäytteiset konepestävät tekstiilit, esimerkiksi tyyny ja peitteet, sopii myös synteettisillä kuiduilla täytetyille tekstiileille <b>Huomautus:</b> Pese isokokoiset tekstiilit erikseen. Käytä hienopesuun tarkoitettua pesuainetta ja noudata tekstiileissä olevia pesuohjeita. Käytä pesuainetta säästeliäästi.	1,5 kg; - - (kylmä) - 60 °C - -- (Huuhtelu stop), 0 - 1200* r/min ≡☹☺, Vesi+/Huuhtelu+
* suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu ohjelmasta ja laitteen mallista ** pienempi täyttömäärä asetukselle <b>SpeedPerfect</b> *** mallista riippuen	

Ohjelma/pyykin tyyppi/tiedot	Asetukset
<b>Ohjelman nimi:</b> lyhyt selostus ohjelmasta ja tekstiilityypit, joille ohjelma sopii.	<b>maks. täyttömäärä; lämpötila</b>
	<b>linkousnopeus*</b>
	<b>valittavissa olevat lisäasetukset</b>
<b>Sport:</b> mikrokuitukangasta olevat urheiluvaatteet ja vapaa-ajan vaatteet	2 kg; - - (kylmä) - 40 °C
<b>Huomautuksia</b>	- - - (Huuhtelu stop) , 0 - 800 r/min
■ Pyykkiä ei saa käsitellä huuhteluaineella.	≡☹☺, Vesi+/Huuhtelu+, Esipesu
■ Puhdista ennen pesua pesuainekotelo (kaikki lokerot) huolellisesti pois-taaksesi huuhteluainejäämät.	
<b>Siliävät Hienopesu:</b> tummat puuvillatekstiilit ja tummat siliävät tekstiilit.	3.5 kg; - - (kylmä) - 40 °C
<b>Huomautus:</b> Pese tekstiilit nurinpäin käännettyinä.	- - - (Huuhtelu stop), 0 - 1200* r/min
	≡☹☺, Vesi+/Huuhtelu+, Esipesu
<b>Paidat:</b> siliättämättä siistit paidat ja puserot, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä kuitua tai sekoitekangasta	2 kg; - - (kylmä) - 60 °C
<b>Huomautuksia</b>	- - - (Huuhtelu stop), 0 - 800 r/min
■ Paidat/puserot lingotaan vain lyhyesti asetuksella <b>Rypistymisesto</b> ***. Ripusta ne kuivumaan, kun ne ovat vielä valuvan märkiä. → itsestään siliäviä	≡☹☺, Vesi+/Huuhtelu+, Esipesu
■ Käytä ohjelmaa <b>Hienopesu/Silkki</b> , kun peset silkkiä olevia tai helläva- raista käsittelyä vaativia paitoja/puseroita.	
<b>Allergia plus:</b> kulutusta ja kuumuutta kestävät puuvilla- tai pellavakangasta	6.5 kg; - - (kylmä) - 60 °C
<b>Huomautus:</b> Sopii etenkin tekstiileille, joita vaaditaan korkeaa hygieniatasoa, ja erityisen sopiva herkkäihoisille. Pesujakso on pidempi määritetyssä lämpötilassa, vesimäärä on suurempi ja linkousvaihe pidempi.	- - - (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min
	≡☹☺, Vesi+/Huuhtelu+, Esipesu
* suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu ohjelmasta ja laitteen mallista	
** pienempi täyttömäärä asetukselle <b>SpeedPerfect</b>	
*** mallista riippuen	



## Kulutusarvotaulukko

### Energian- ja vedenkulutus, ohjelman kesto ja jäännöskosteus pääpesuohjelmalle

(likimääräiset arvot)

Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Puuvilla 20 °C	8 kg	0,29 kWh	78 l	2 1/2 h
Puuvilla 40 °C	8 kg	1,01 kWh	78 l	3 h
Puuvilla 60 °C	8 kg	1,20 kWh	78 l	2 1/2 h
Puuvilla 90 °C	8 kg	2,25 kWh	89 l	2 1/2 h

## fi Käyttö- ja asennusohjeen liite

Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Siliävät 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Hienopesu/Silkki 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
Villa 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h


Ohjelma	Likimääräinen jäännöskosteus**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Maks. 1400 r/min	Maks. 1200 r/min	Maks. 1000 r/min
Puuvilla	53 %	58 %	68 %
Siliävät	40 %	40 %	40 %
Hienopesu/Silkki	30 %	30 %	30 %
Villa	45 %	45 %	45 %







Määritetyt arvot direktiivin EN60456:2010 mukaan.

\*\*\* Havaitut arvot voivat poiketa annetuista arvoista vedenpaineesta, veden kovuudesta ja tuloveden lämpötilasta, ympäristön lämpötilasta, pyykin määrästä ja likaisuudesta, käytetystä pesuaineesta, sähkövirran voimakkuuden vaihteluista ja valituista lisätoiminnoista riippuen.

\*\* Jäännöskosteus ohjelman mukaisen linkousnopeuden ja suurimman sallitun täyttömäärän mukaan.

## Puuvillakankaiden pesuohjelman tehokkuustesti

Seuraavat ohjelmat (vakio-ohjelmat, merkitty symbolilla ) sopivat normaalisti likaantuneiden puuvillakankaiden puhdistamiseen, ja ne ovat yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksen suhteen tehokkaimmat.

Vakio-ohjelmat puuvillalle säädöksen nro 1015/2010 (EU) mukaan	Täyttömäärä	Likimääräinen ohjelman kesto
Puuvilla  Eco +  **	8 kg	3 1/2 h
Puuvilla  Eco +  **	4 kg	3 1/2 h
Puuvilla  Eco +  **	4 kg	3 1/2 h

\*\* Ohjelma-asetus testausta ja energiamerkintää varten EU-direktiivin 2010/30/EU mukaan kylmällä vedellä (15 °C).

Ohjelman lämpötilan määrittely perustuu tekstiilien pesuohjeessa olevaan merkintään. Todellinen pesulämpötila voi poiketa merkitystä ohjelman lämpötilasta energiansäästösyistä. Pesuteho vastaa valittua lämpötilaa.

### Huomautuksia

- Liite sisältyy käyttö- ja asennusohjeeseen. Säilytä kaikki dokumentit myöhempää käyttöä varten.

- Lisää tärkeitä tietoja löytyy käyttö- ja asennusohjeesta.

**WAN2828BSN**

**9001284192 (9701)**

