





















































Programoversigt

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<p>Programnavn</p> <p>Kort beskrivelse af programmet hhv. beskrivelse af, hvilke tekstiler det er egnet til.</p>	<p>maks. tøjmenge</p> <p>temperatur, centrifugeringshastighed**</p> <p>ekstra programindstillinger</p> <p>automatisk dosering</p> <p>kan til-/fravælges ✓, kan ikke vælges -</p>
<p>Bomuld</p> <p>Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør.</p> <p>Bemærk: Velegnet som kortprogram til let snavset tøj med indstillingen Speed.</p>	<p>maks. 9.0 kg / 5.0* kg</p> <p>✱ - 90 °C; ⌀ - 1400** o/min.</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p>○ ✓, ✱ ✓</p>
<p>Bomuld Eco ◻</p> <p>Til slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør. Energioptimeret vask med reduceret temperatur med sammenlignelig vaskevirkning som programmet Bomuld.</p> <p>Bemærk: Vasketemperaturen er lavere end den valgte temperatur. Vælg programmet Bomuld evt. med en højere temperatur, hvis det er særlig vigtigt, at vaskevandet når denne temperatur.</p>	<p>maks. 9.0 kg</p> <p>✱ - 90 °C; ⌀ - 1400** o/min.</p> <p>, , , </p> <p>○ ✓, ✱ ✓</p>
<p>Strygelet</p> <p>Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre</p>	<p>maks. 4.0 kg</p> <p>✱ - 60 °C; ⌀ - 1200** o/min.</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p>○ ✓, ✱ ✓</p>
<p>Finvask/Silke</p> <p>Til sarte, vaskbare tekstiler af f.eks. silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. silkebluser, tørklæder).</p> <p>Bemærk: Anvend et maskinvaskemiddel til finvask eller silke.</p>	<p>maks. 2.0 kg</p> <p>✱ - 40 °C; ⌀ - 800 o/min.</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p>○ ✓, ✱ ✓</p>
<p> Uldvask</p> <p>Til hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller med indhold af uld.</p> <p>Specielt skånsomt vaskeprogram til undgåelse af krympning, længere programpauser (vasketøjet ligger i vaskevandet).</p>	<p>maks. 2.0 kg</p> <p>✱ - 40 °C; ⌀ - 800 o/min.</p> <p></p> <p>○ -, ✱ ✓</p>
<p>Anvisninger</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uld stammer fra dyr, f.eks.: angora, alpaka, lama, får. ■ Vask uld med et vaskemiddel, der er egnet til maskinvask. 	
<p>* reduceret mængde vasketøj ved indstillingen Speed</p> <p>** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model</p>	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Mix Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre.	maks. 4.0 kg * - 40 °C; Ø - 1400** o/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, ⌘ ✓
Strygelet Special Til mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler. Vask tekstilerne på vrangen.	maks. 3.5 kg * - 40 °C; Ø - 1200** o/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, ⌘ ✓
Skylning / Centrifugering / Udpumpning Kombineret ekstraprogram til skylning og centrifugering af vasketøjet og til udpumpning af skyllevandet Bemærk: Fra fabrikkens side er indstillingen  aktiveret ved dette program.	- -; Ø - 1400** o/min.  ,  ,  ◊ -, ⌘ ✓
Hvis der kun skal centrifugeres: Deaktiver indstillingen  , og tilpas evt. centrifugeringshastigheden. Hvis vandet kun skal pumpes ud: Deaktiver indstillingen  , og vælg indstillingen Ø .	
Tromlerengøring Program til rengøring og pleje af tromle og vaskekar, f.eks. inden den 1. vask, ved hyppig vask ved lav vasketemperatur (40 °C og derunder) eller ved dårlig lugt efter længere tids fravær. Indikatoren  (påmindelsesfunktionen Tromlerengøring) blinker, hvis der i længere tid ikke har været vasket med et program på 60 °C eller en højere temperatur.	0.0 kg 90 °C; 1200** o/min. - ◊ -, ⌘ -
Anvisninger <ul style="list-style-type: none"> ■ Udfør programmet uden vasketøj. ■ Brug et vaskepulver til kogevaske eller et vaskemiddel med blegemiddel. Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som er anbefalet af producenten, for at undgå skumdannelse. Brug ikke et uld- eller finvaskemiddel. 	
SuperHurtig 15'/ 30' Ekstra kort program på ca. 15 / 30 minutter, egnet til en lille mængde, let snavset vasketøj Bemærk: Ved indstillingen Speed udføres programmet Super 15' .	maks. 2.0 / 3.5 kg * - 40 °C; Ø - 1200** o/min. Eco, Speed,  ◊ ✓, ⌘ ✓

* reduceret mængde vasketøj ved indstillingen **Speed**

** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Skjorter	maks. 2.0 kg
Strygefri skjorter/bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre	* - 60 °C, Ø - 800 o/min.
Anvisninger	Eco, Speed,  ,  ,  , 
■ Ved indstillingen  bliver skjorter/bluser kun centrifugeret ganske let, så de kan hænges op til dryptørring. —> selvglattende effekt.	○ ✓,  ✓
■ Vask af skjorter/bluser af silke/sarte materialer med Finvask/Silke programmet.	
Sport	maks. 2.0 kg
Tekstiler af mikrofibre til sport og fritid.	* - 40 °C; Ø - 800 o/min.
Anvisninger	Eco, Speed,  ,  ,  , 
■ Vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel.	○ -,  -
■ Rengør det venstre rum i sæbeskuffen grundigt, før der vaskes.	
Allergi+	maks. 6.5 kg
Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør.	* - 60 °C; Ø - 1400** o/min.
Bemærk: Særligt egnet ved forøgede krav til hygiejne eller til særligt sart hud pga. længere vask ved en defineret temperatur, højere vandstand og længere skylning.	Eco, Speed,  ,  ,  , 
	○ ✓,  ✓
Automatisk skånsom 30°C	maks. 3.5 kg
Skånsom behandling af vasketøj.	automatisk til: 30 °C, 1000 o/min.
Tilsmudsningsgrad og tekstiltipe registreres automatisk og tilpasses optimalt til vaskeprocessen og den intelligente dosering.	
	○ ✓,  ✓
* reduceret mængde vasketøj ved indstillingen Speed	
** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model	



Forbrugsværdier

Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammer

(omtrentlige angivelser)

Program	Mængde	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*
Bomuld 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomuld 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bomuld Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Bomuld Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Bomuld Eco** <40°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
Bomuld 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomuld 90 °C	9 kg	2,14, kWh	100 l	2 ¾ h
Strygelet 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Uldvask 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed***		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	maks. 1400 omdr./min	maks. 1200 omdr./min	maks. 1000 omdr./min
Bomuld	48 %	53 %	62 %
Strygelet	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
Uldvask	45 %	45 %	45 %

* Afgivelse af forbrugsværdierne alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype og -mængde, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstra funktioner.

** Programindstilling til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C). Angivelsen af programtemperaturen er angivet i forhold til temperaturen, der fremgår af plejemærket i tekstilerne. Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne programtemperatur.

*** Restfugtighed er angivet på basis af den programafhængige begrænsning af maksimal centrifugerings-hastighed og maksimal tøjmenge.

WAT2869SSN

9001288739 (9704)

