































Programöversikt

| Program/Tvätttyp/Information | Inställningar |
|--|---|
| Programnamn Kort förklaring av programmet resp. för vilka textilier programmet är avsett. | max. tvättmängd Temperatur/centrifugeringsvartal** extra programinställningar autodosering på/av ✓, inte tillgänglig - |
| Bomull Slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt. Anvisning: Inställningen Speed är avsedd som kortprogram för lättsmutsad tvätt. | max. 9.0 kg/5.0* kg * - 90°C; ⌀ - 1400** v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, ⌘ ✓ |
|  Bomull Eco Slitstarka textilier, textilier av bomull eller linne som tål vittvätt; Effektoptimerat tvättprogram med sänkt temperatur men jämförbar tvätteffekt med Bomull . Anvisning: Tvätttemperaturen är lägre än vald temperatur. Vill du att tvättlösningen ska upp uppnå temperaturen, använd programmet Bomull eller höj temperaturen, om det behövs. | max. 9.0 kg * - 90°C; ⌀ - 1400** v/min.  ,  ,  ,  ◊ ✓, ⌘ ✓ |
| Syntet Textilier av syntet och blandväv. | max. 4.0 kg * - 60°C; ⌀ - 1200** v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, ⌘ ✓ |
| Fintvätt/Siden För ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. av siden, satin, syntet eller blandväv (t.ex. sidenblusar, -scharlar). Anvisning: Använd lämpligt maskintvättmedel för fintvätt eller siden. | max. 2.0 kg * - 40°C; ⌀ - 800 v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, ⌘ ✓ |
|  Ylle Textilier av ull eller av ullblandning som tål hand- och maskintvätt; extra skonsamt tvättprogram som förhindrar att tvätten krymper med långa pauser i programmet (textilierna får ligga och vila i tvättlösningen). Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Ull från djur t.ex. angora, alpaka, lama, får. ■ Använd lämpligt maskintvättmedel för ylle. | max. 2.0 kg * - 40°C; ⌀ - 800 v/min.  ◊ -, ⌘ ✓ |
| * Mindre tvättmängd vid inställningen Speed ** max. centrifugeringsvartal beroende på modell | |

| Program/Tvättyp/Information | Inställningar |
|---|---|
| <p>Mix Blandad tvätt bestående bomull och syntet.</p> | <p>max. 4.0 kg * - 40°C; ⌀ - 1400** v/min. Eco, Speed, , , ,  ◊ ✓, ⌘ ✓</p> |
| <p>Syntet special Börka textilier av bomull och mörka, strykfria textilier. Vänd textilierna ut och in.</p> | <p>max. 3.5 kg * - 40°C; ⌀ - 1200** v/min. Eco, Speed, , , ,  ◊ ✓, ⌘ ✓</p> |
| <p>Sköljning/Centrifugering/Urumpning Kombinerat extraprogram för sköljning, centrifugering av tvätten och urpumpning av sköljvattnet.</p> | <p>- -; ⌀ - 1400** v/min. , ,  ◊ -, ⌘ ✓</p> |
| <p>Anvisning: Inställningen  är på som fabriksinställning i programmet.</p> | |
| <p>Vill du bara centrifugera: slå av inställningen  eller anpassa centrifugeringsvarvtalet, om det behövs.</p> | |
| <p>Vill du bara pumpa ur: slå av inställningen  och välj inställningen ⌀.</p> | |
| <p>Trumrengöring Program för rengöring och skötsel av trumma och svep t.ex. före 1:a tvätt, om du tvättar på låg tvättemperatur ofta (40°C och lägre) eller om du varit borta länge och maskinen luktar illa. Indikeringen  (påminnefunktion trumskötsel) blinkar om du inte kört något program på 60°C eller högre på länge.</p> | <p>0.0 kg 90°C; 1200** v/min. - ◊ -, ⌘ -</p> |
| <p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kör programmet utan tvätt i maskinen. ■ Använd pulvertvättmedel eller tvättmedel med blekmedel. Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel. | |
| <p>Supersnabb 15'/30' Supersnabb program ca 15/30 minuter, avsett för lättsmutsat, smått tvättgods.</p> | <p>max. 2.0/3.5 kg * - 40°C; ⌀ - 1200** v/min. Eco, Speed,  ◊ ✓, ⌘ ✓</p> |
| <p>Anvisning: Inställningen Speed kör programmet Supersnabb 15'.</p> | |
| <p>* Mindre tvättmängd vid inställningen Speed ** max. centrifugeringsvarvtalet beroende på modell</p> | |

| Program/Tvätttyp/Information | Inställningar |
|---|---|
| Skjortor Strykfria Skjortor/Blusar av bomull, linne, syntet eller blandväv. | max. 2.0 kg * - 60°C; Ø - 800 v/min. |
| Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> Inställningen  ger bara kort centrifugering av Skjortor/Blusar, häng och dropporka. —> ger självglättande effekt Tvätta Skjortor/Blusar av siden/ömtåliga material med programmet Fintvätt/Siden. | Eco, Speed,     ◊ ✓, ⌘ ✓ |
| Sport Textilier av mikrofiber för sport och fritid. | max. 2.0 kg * - 40°C; Ø - 800 v/min. |
| Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> Du får inte ha behandlat tvätten med sköljmedel. Rengör vänsterfacket i tvättmedelsfacket ordentligt före tvätt. | Eco, Speed,     ◊ -, ⌘ - |
| Allergi+ Slitstarka textilier av bomull och linne. | max. 6.5 kg * - 60°C; Ø - 1400** v/min. |
| Anvisning: Passar bra för högre hygienkrav eller extrakänslig hud tack vare längre tvättcykel på definierad temperatur, högre vattennivå och längre sköljning. | Eco, Speed,     ◊ ✓, ⌘ ✓ |
| Autom.skonsam Skonsam tvättbearbetning; Maskinen registrerar automatiskt hur smutsig tvätten är och tvätttypen och anpassar såväl tvättcykel som smart dosering optimalt. | max. 3.5 kg automatiskt upp till: 30°C; 1000 v/min.  ◊ ✓, ⌘ ✓ |
| * Mindre tvättmängd vid inställningen Speed ** max. centrifugeringsvartal beroende på modell | |



Förbrukningsvärden

Huvudtvättprogrammets effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet (ungefärliga uppgifter)

| Program | Tvättmängd | Effektförbrukning* | Vattenförbrukning* | Programtid* |
|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Bomull 20°C | 9 kg | 0,25 kWh | 90 l | 2 ¾ h |
| Bomull 40°C | 9 kg | 1,10 kWh | 90 l | 3 h |
| Bomull Eco ◁ + 60 °C ▷** | 9 kg | 0,92 kWh | 57 l | 4 ½ h |
| Bomull Eco ◁ + 60 °C ▷** | 4,5 kg | 0,60 kWh | 46 l | 4 ½ h |
| Bomull Eco ◁ + 40 °C ▷** | 4,5 kg | 0,42 kWh | 46 l | 4 ½ h |
| Bomull 60°C | 9 kg | 1,16 kWh | 90 l | 2 ¾ h |
| Bomull 90°C | 9 kg | 2,14 kWh | 100 l | 2 ¾ h |
| Syntet 40°C | 4 kg | 0,71 kWh | 64 l | 2 h |
| Mix 40°C | 4 kg | 0,60 kWh | 45 l | 1 ¼ h |
| Fintvätt/Siden 30°C | 2 kg | 0,19 kWh | 37 l | ¾ h |
| Ylle 30°C | 2 kg | 0,19 kWh | 41 l | ¾ h |

| Program | ungefärlig restfuktighet*** | | |
|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | WAT28 ... max. 1400 v/min | WAT24 ... max. 1200 v/min | WAT20 ... max. 1000 v/min |
| Bomull | 48 % | 53 % | 62 % |
| Syntet | 40 % | 40 % | 40 % |
| Fintvätt/Siden | 30 % | 30 % | 30 % |
| Ylle | 45 % | 45 % | 45 % |

* Värdena varierar beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel du använder, variationer i nätspänningen och tillvalsfunktionerna du valt.

** Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C) Använd programtemperatur ska följa den tvätttemperatur som skötselråden i textilierna anger. Verklig tvätttemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energisparskäl, men tvätteffekten motsvarar vald temperatur

*** Angiven restfuktighet baserad på programberoende sänkning av centrifugeringsvarvtal och maximal tvättmängd.

WAT2869SSN**9001288742 (9704)**