










































































## Обзор программ

Программа/Тип белья/Информация	Установки
<p><b>Название программы</b> Краткая информация о программе и её использовании для определённых текстильных изделий.</p>	<p>макс. Beladung Temperatur; Schleuderdrehzahl** zusätzliche Programmeinstellungen automatische Dosierung an-/abwählbar ✓, nicht wählbar -</p>
<p> <b>Cottons (Хлопок)</b> Ноские текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна <b>Указание:</b> Установка <b>Speed</b> подходит в качестве короткой программы для белья с лёгкой степенью загрязнения.</p>	<p>макс. 9.0 kg / 5.0* kg * - 90 °C; ⌀ - 1400** об/мин Eco, Speed, , , ,  ○ ✓, ⌘ ✓</p>
<p> <b>Cottons Eco (Хлопок Eco)</b>  прочные текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна Энергооптимизированная стирка за счёт снижения температуры с результатом стирки, аналогичным результату стирки при выборе программы <b>Хлопок</b>. <b>Указание:</b> Температура стирки ниже, чем выбранная температура. При особых требованиях к температуре стирального раствора выберите программу <b>Хлопокс</b> более высокой температурой.</p>	<p>макс. 9.0 kg * - 90 °C; ⌀ - 1400** об/мин , , ,  ○ ✓, ⌘ ✓</p>
<p> <b>Easy-Care (Синтетика)</b> Текстильные изделия из синтетических или смешанных тканей</p>	<p>макс. 4.0 kg * - 60 °C; ⌀ - 1200** об/мин Eco, Speed, , , ,  ○ ✓, ⌘ ✓</p>
<p> <b>Delicate / Silk (Тонкое бельё/Шёлк)</b> Для деликатного тонкого белья, например, из шёлка, сатина, синтетики или смешанных волокон (например, шёлковые блузки, шали) <b>Указание:</b> Используйте пригодное для применения в стиральной машине средство для стирки тонкого белья или шёлка.</p>	<p>макс. 2.0 kg * - 40 °C; ⌀ - 800 об/мин Eco, Speed, , , ,  ○ ✓, ⌘ ✓</p>
<p> <b>Wool (Шерсть)</b>  Текстильные изделия для ручной или машинной стирки из шерсти или с шерстью в составе Особенно бережная программа стирки для предотвращения усадки ткани, более продолжительные паузы во время выполнения программы (текстильные изделия лежат в стиральном растворе) <b>Указания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Шерсть животного происхождения, например, ангоры, альпаки, ламы, овечья.</li> <li>■ Используйте пригодное для машинной стирки моющее средство для шерсти.</li> </ul>	<p>макс. 2.0 kg * - 40 °C; ⌀ - 800 об/мин  ○ -, ⌘ ✓</p>
<p>* Уменьшенный объём загрузки при выборе установки <b>Speed</b> ** Макс. скорость отжима в зависимости от модели</p>	

Программа/Тип белья/Информация	Установки
 <b>Mix (Смешанное бельё)</b> смешанная загрузка хлопка и синтетики	макс. 4.0 kg * - 40 °C; ⌚ - 1400** об/мин Eco, Speed,  ,  ,  ,   ✓,  ✓
 <b>Jeans / Dark wash (Синтетика плюс)</b> Тёмные текстильные изделия из хлопка и из синтетики; текстильные изделия стирайте, вывернув наизнанку.	макс. 3.5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1200** об/мин Eco, Speed,  ,  ,  ,   ✓,  ✓
 <b>Rinse / Spin</b>  /  <b>Empty</b> <b>(Полоскание/Отжим/Слив)</b> Специальная комбинированная программа для полоскания и отжима белья и для слива использованной воды <b>Указание:</b> По умолчанию для данной программы активирована установка  .	- ; ⌚ - 1400** об/мин  ,  ,   ;  ✓
<b>Требуется только отжим:</b> деактивируйте установку  и при необходимости измените скорость отжима. <b>Требуется только слив воды:</b> деактивируйте установку  и выберите установку  .	
 <b>Drum Clean (Очистка барабана)</b> Программа для очистки и ухода за барабаном и баком для раствора моющего средства, например, перед первой стиркой, при частой стирке с низкой температурой (40 °C и ниже) или при возникновении запаха, например, после отпуска. Индикация  (функция напоминания об уходе за барабаном) мигает, если в течение длительного времени не использовалась программа стирки при температуре 60 °C или выше. <b>Указания</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Запустите программу без белья.</li> <li>■ Используйте универсальное моющее средство в виде порошка или моющее средство с отбеливателем. Для предотвращения пенообразования используйте только половину рекомендованного количества моющего средства. Не используйте средство для стирки шерсти или деликатного белья.</li> </ul>	0.0 kg 90 °C; 1200** об/мин -  ;  -
 <b>Super (Супербыстрая) 15' / 30'</b> Очень короткая программа ок. 15/30 минут, пригодна для малого объёма легко загрязнённого белья <b>Указание:</b> При выборе установки <b>Speed</b> выполняется программа <b>Супербыстрая 15</b> .	макс. 2.0 / 3.5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1200** об/мин Eco, Speed,   ✓,  ✓
* Уменьшенный объём загрузки при выборе установки <b>Speed</b> ** Макс. скорость отжима в зависимости от модели	

Программа/Тип белья/Информация	Установки
<p> <b>Hemden/Blusen (Рубашки/блузы)</b>                      Не требующие глажения рубашки/блузы из хлопка, льна, синтетических или смешанных тканей</p> <p><b>Указания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ При выборе установки  рубашки и блузы отжимаются только слегка, их следует развешивать в мокром виде.                      —&gt; Эффект саморазглаживания</li> <li>■ Рубашки/блузы из шёлка/чувствительных материалов стирайте, выбрав программу <b>Тонкое бельё/Шёлк</b>.</li> </ul>	<p>макс. 2.0 kg</p> <p>* - 60 °C;  - 800 об/мин</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p> ✓,  ✓</p>
<p> <b>Down (Пуховики)</b>                      Пригодные для стирки в стиральной машине текстильные изделия с пуховым наполнителем, подушки, одеяла; также вещи с синтетическим наполнением</p> <p><b>Указание:</b> Большие изделия стирайте отдельно. При использовании средства для стирки деликатного белья учитывайте указания по уходу. Экономно дозируйте моющее средство.</p>	<p>макс. 2.0 kg</p> <p>* - 60 °C;  - 1200** об/мин</p> <p>Eco, Speed, , </p> <p> -,  -</p>
<p> <b>AllergyPlus (Детское бельё)</b>                      Прочные текстильные изделия из хлопка или льна</p> <p><b>Указание:</b> Подходит, в первую очередь, для белья с высокими требованиями к гигиене или для особенно чувствительной кожи, благодаря более длительной стирке при определённой температуре, повышенному уровню воды и более длительному полосканию.</p>	<p>макс. 6.5 kg</p> <p>* - 60 °C;  - 1400** об/мин</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p> ✓,  ✓</p>
<p> <b>Auto Sanft (Авто Нежно)</b>                      Более лёгкая обработка белья;                      Степень загрязнения и тип ткани определяются автоматически, а последовательность стирки и автоматическое дозирование регулируются соответствующим образом.</p>	<p>макс. 3.5 kg</p> <p>автоматически до: 30 °C; 1000 об/мин</p> <p></p> <p> ✓,  ✓</p>
<p>* Уменьшенный объём загрузки при выборе установки <b>Speed</b>                      ** Макс. скорость отжима в зависимости от модели</p>	

