






























Programoversikt

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
Programnavn: Kort forklaring av programmet hhv. for hvilke tekstiler det er egnet.	maks. tøymengde; temperatur Sentrifugeringshastighet* (---- = skyllestopp) tilleggsinnstillinger for programmer
Bomull: slitesterke tekstiler, tekstiler som kan kokes av bomull eller lin Merknader ■ Ved innstilling Eco Perfect  er vasketemperaturen lavere enn den valgte temperaturen. Om man har et særlig ønske om å oppnå vaskevannstemperatur, brukes programmet uten innstilling Eco Perfect  , eller ev. med en høyere temperatur. ■ Egner seg med innstillingen Speed Perfect  som hurtigprogram for lett tilsmusset vask.	8 kg/5** kg; 20, 40, 60, 90 °C ----, 0 - 1600* o/min Speed Perfect  , Eco Perfect  , forvask 
Syntetisk: syntetiske tekstiler eller blandinger	4 kg; 30, 40 °C ----, 0 - 1200* o/min Speed Perfect  , Eco Perfect  , forvask 
Skylling: Ekstra skylling med valgbar sentrifugeringshastighet	;- ----, 0 - 1600* o/min -
Sentrifugering/Utpumping: Ekstra sentrifugering med valgt sentrifugeringsturtall. Sett sentrifugeringshastigheten på 0 dersom du bare ønsker utpumping. Merk: . Visningen av ferdig om-tiden aktualiseres først etter programstart.	;- ----, 0 - 1600* o/min -
Ull  : tekstiler av ull eller med ullandel som kan vaskes for hånd eller i maskin; spesielt skånsomt vaskeprogram, for å unngå at tøyet krymper, lengre programpauser (tekstilene hviler i vaskevannet) Merknader ■ Ull er et naturprodukt fra dyr, f.eks. angora, alpakka, lama, lam. ■ Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av ull.	maks. 2 kg; 30 °C ----, 0 - 800 o/min -
* maks. sentrifugeringsturtall er avhengig av program og modell ** redusert tøymengde ved innstillingen Speed Perfect 	

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
<p>Finvask/Silke : For ømfintlige tekstiler som kan vaskes, f. eks. av silke, satin, syntetiske eller blandete fiber (f. eks. silkebluser, -sjal)</p> <p>Merk: . Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av finvask og/eller silke.</p>	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>----, 0 - 800 o/min</p> <p>Speed Perfect ,</p> <p>Eco Perfect , ,</p> <p>forvask </p>
<p>Mix : blandet tøymengde som består av bomull og syntetiske tekstiler</p>	<p>4 kg; 40 °C</p> <p>----, 0 - 1600* o/min</p> <p>Speed Perfect ,</p> <p>Eco Perfect , ,</p> <p>forvask </p>
<p>Super-kort 15'/30' : superRask-program på ca. 15/30 minutter, egnet for lett tilsmusset tøy i små mengder</p> <p>Merk: . Ved innstillingen Speed Perfect  utføres programmet Super-kort 15'.</p>	<p>2/3,5 kg; 30 °C</p> <p>----, 0 - 1200* o/min</p> <p>Speed Perfect </p>
<p>Sport : Tekstiler av mikrofaser for sport og fritid</p> <p>Merknader</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tøyet må ikke behandles med tøymykner. ■ Før vasking må vaskemiddelskuffen (alle kammer) rengjøres grundig for rester av tøymykner. 	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>----, 0 - 800 o/min</p> <p>Speed Perfect ,</p> <p>Eco Perfect , ,</p> <p>forvask </p>
<p>Skjorter : Strykefrie skjorter/bluser i bomull, lin, syntetiske eller blandede fibre</p> <p>Merk: . Skjorter/bluser av silke/ømfintlige materialer vaskes med programmet for Finvask/Silke.</p>	<p>2 kg; 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 o/min</p> <p>Speed Perfect ,</p> <p>Eco Perfect , ,</p> <p>forvask </p>
<p>Allergi+ : Slitesterke tekstiler av bomull eller lin</p> <p>Merk: . Særlig godt egnet ved høye krav til hygiene eller spesielt ømfintlig hud på grunn av lengre vasking ved definert temperatur, høyere vannstand og lengre skylling.</p>	<p>7 kg/5** kg; 60 °C</p> <p>----, 0 - 1600* o/min</p> <p>Speed Perfect ,</p> <p>Eco Perfect , ,</p> <p>forvask </p>
<p>* maks. sentrifugeringsturtall er avhengig av program og modell</p> <p>** redusert tøymengde ved innstillingen Speed Perfect </p>	



Forbruksverdier

Energi- og vannforbruk, programvarighet og restfuktighet i hovedvaskeprogrammene.

(omtrentlige angivelser)


Program	Tøymengde	Energiforbruk*	Vannforbruk*	Programvarighet*
Bomull 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomull 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Bomull 60 °C	8 kg	1,15 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomull 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Syntetisk 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Ull 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h










Program	Omtrentlig restfuktighet**			
	WAT32... maks. 1600 o/min	WAT28... maks. 1400 o/min	WAT24... maks. 1200 o/min	WAT20... maks. 1000 o/min
Bomull	44 %	48 %	53 %	62 %
Syntetisk	40 %	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %	30 %
Ull	45 %	45 %	45 %	45 %

* Verdiene avviker fra de angitte verdiene alt etter vanntrykk, -hardhet, -innløpstemperatur, romtemperatur, tøype, -mengde og smussgrad, brukt vaskemiddel, svingninger i strømspenningen og valgte tilleggsfunksjoner.

** Restfuktighetsangivelser basert på programavhengig begrensning av sentrifugeringsturtall og maksimal fylling.

Effektivitetstest- programmer for bomullstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer merket med ) er egnet til rengjøring av normalt tilsmussede bomullstekstiler og er mest effektive med hensyn til det kombinerte energi- og vannforbruket.

Standardprogrammer for bomull iht. direktiv (EU) nr. 1015/2010		
Program + temperatur + tast	Tøymengde	Omtrentlig programvarighet
Bomull +  + EcoPerfect  	8 kg	3 ¾ t
Bomull +  + EcoPerfect  	4 kg	3 ¾ t
Bomull +  + EcoPerfect  	4 kg	3 ¾ t

Programinnstilling for kontroll og energietikettering i henhold til direktiv 2010/30/EU med kaldt vann (15 °C).
Angivelsene om programtemperaturen orienterer seg etter den angitte temperaturen på etiketten for behandling av tøyet. Du kan velge en annen vasketemperatur enn den som er angitt i programmet. Slik kan du spare energi.

Merknader

- Dette vedlegget er en bestanddel av bruks- og oppstillingsveiledningen. Ta vare på alle trykksakene i tilfelle du får bruk for dem senere.
- I bruks- og oppstillingsanvisningen finner du mange andre viktige opplysninger.

WAT323B8SN_WAT323I8SN

9001298175 (9710)

