

Programoversigt

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Programnavn Kort beskrivelse af programmet hhv. beskrivelse af, hvilke tekstiler det er egnet til.	maks. tøjmenge temperatur, centrifugeringshastighed** ekstra programindstillinger automatisk dosering kan til-/fravælges ✓, kan ikke vælges -
Bomuld Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør. Bemærk: Velegnet som kortprogram til let snavset tøj med indstillingen Speed .	maks. 9.0 kg / 5.0* kg * - 90 °C; Ø - 1400** o/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
Bomuld Eco ◀ Til slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør. Energioptimeret vask med reduceret temperatur med sammenlignelig vaskevirkning som programmet Bomuld . Bemærk: Vasketemperaturen er lavere end den valgte temperatur. Vælg programmet Bomuld evt. med en højere temperatur, hvis det er særlig vigtigt, at vaskevandet når denne temperatur.	maks. 9.0 kg * - 90 °C; Ø - 1400** o/min.  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
Strygelet Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre	maks. 4.0 kg * - 60 °C; Ø - 1200** o/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
Finvask/Silke Til sarte, vaskbare tekstiler af f.eks. silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. silkebluser, tørklæder). Bemærk: Anvend et maskinvaskemiddel til finvask eller silke.	maks. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 o/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
 Uldvask Til hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller med indhold af uld. Specielt skånsomt vaskeprogram til undgåelse af krympning, længere programpauser (vasketøjet ligger i vaskevandet). Anvisninger <ul style="list-style-type: none"> ■ Uld stammer fra dyr, f.eks.: angora, alpaka, lama, får. ■ Vask uld med et vaskemiddel, der er egnet til maskinvask. 	maks. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 o/min.  ◊ -,  ✓
Mix Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre.	maks. 4.0 kg * - 40 °C; Ø - 1400** o/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
* reduceret mængde vasketøj ved indstillingen Speed ** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<p>Mørkt tøj</p> <p>Til mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler. Vask tekstilerne på vrangen.</p>	<p>maks. 3.5 kg</p> <p>* - 40 °C; ⌀ - 1200** o/min.</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p>⊖ ✓, ⌀ ✓</p>
<p>Skylning / Centrifugering / Udpumpning</p> <p>Kombineret ekstraprogram til skylning og centrifugering af vasketøjet og til udpumpning af skyllevandet</p> <p>Bemærk: Fra fabrikkens side er indstillingen  aktiveret ved dette program.</p> <p>Hvis der kun skal centrifugeres: Deaktiver indstillingen , og tilpas evt. centrifugeringshastigheden.</p> <p>Hvis vandet kun skal pumpes ud: Deaktiver indstillingen , og vælg indstillingen .</p>	<p>-</p> <p>;- ⌀ - 1400** o/min.</p> <p>, , </p> <p>⊖ -, ⌀ ✓</p>
<p>Tromlerengøring</p> <p>Program til rengøring og pleje af tromle og vaskekar, f.eks. inden den 1. vask, ved hyppig vask ved lav vasketemperatur (40 °C og derunder) eller ved dårlig lugt efter længere tids fravær. Indikatoren  (påmindelsesfunktionen Tromlerengøring) blinker, hvis der i længere tid ikke har været vasket med et program på 60 °C eller en højere temperatur.</p> <p>Anvisninger</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Udfør programmet uden vasketøj. ■ Brug et vaskepulver til kogevaske eller et vaskemiddel med blegemiddel. Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som er anbefalet af producenten, for at undgå skumdannelse. Brug ikke et uld- eller finvaskemiddel. 	<p>0.0 kg</p> <p>90 °C; 1200** o/min.</p> <p>-</p> <p>⊖ -, ⌀ -</p>
<p>SuperHurtig 15' / 30'</p> <p>Ekstra kort program på ca. 15 / 30 minutter, egnet til en lille mængde, let snavset vasketøj</p> <p>Bemærk: Ved indstillingen Speed udføres programmet Super 15'.</p>	<p>maks. 2.0 / 3.5 kg</p> <p>* - 40 °C; ⌀ - 1200** o/min.</p> <p>Eco, Speed, </p> <p>⊖ ✓, ⌀ ✓</p>
<p>Skjorter</p> <p>Strygefri skjorter/bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre</p> <p>Anvisninger</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ved indstillingen  bliver skjorter/bluser kun centrifugeret ganske let, så de kan hænges op til dryptørring. —> selvglattende effekt. ■ Vask af skjorter/bluser af silke/sarte materialer med Finvask/Silke programmet. 	<p>maks. 2.0 kg</p> <p>* - 60 °C, ⌀ - 800 o/min.</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p>⊖ ✓, ⌀ ✓</p>
<p>Dunprogram</p> <p>Maskinvaskbare tekstiler med fyld af dun, hovedpuder og dyner. Også egnet til tekstiler med fyld af syntetiske fibre</p> <p>Bemærk: Vask store stykker tøj separat. Brug et finvaskemiddel- og overhold angivelserne på plejemærkerne. Brug ikke for meget vaskemiddel.</p>	<p>maks. 2,0 kg</p> <p>* - 60 °C, ⌀ - 1200** o/min.</p> <p>Eco, Speed, , </p> <p>⊖ -, ⌀ -</p>

* reduceret mængde vasketøj ved indstillingen **Speed**

** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Allergi+ Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør.	maks. 6.5 kg
Bemærk: Særligt egnet ved forøgede krav til hygiejne eller til særligt sart hud pga. længere vask ved en defineret temperatur, højere vandstand og længere skylning.	* - 60 °C; Ø - 1400** o/min.
	Eco, Speed,  ,  ,  ,  , 
	○ ✓,  ✓
Automatisk skånsom Skånsom behandling af vasketøj.	maks. 3.5 kg
Tilsmudsningsgrad og tekstiltype registreres automatisk og tilpasses optimalt til vaskeprocessen og den intelligente dosering.	automatisk til: 30 °C, 1000 o/min.
	
	○ ✓,  ✓
* reduceret mængde vasketøj ved indstillingen Speed	
** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model	



Forbrugsværdier

Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammer

(omtrentlige angivelser)

Program	Mængde	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*
Bomuld 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomuld 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bomuld Eco** 	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Bomuld Eco** 	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½
Bomuld Eco** 	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
Bomuld 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomuld 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Strygelet 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Uldvask 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed***		
	WAT28... maks. 1400 omdr./min	WAT24... maks. 1200 omdr./min	WAT20... maks. 1000 omdr./min
Bomuld	48 %	53 %	62 %
Strygelet	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
Uldvask	45 %	45 %	45 %

* Afvigelse af forbrugsværdierne alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype og -mængde, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstra funktioner.

** Programindstilling til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C). Angivelsen af programtemperaturen er angivet i forhold til temperaturen, der fremgår af plejemærket i tekstilerne. Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne programtemperatur.

*** Restfugtighed er angivet på basis af den programafhængige begrænsning af maksimal centrifugerings-hastighed og maksimal tøjængde.

WAT2869BSN

9001302528 (9704)

