





























Cuadro de programas

Programa/Tipo de ropa/Indicación	Ajustes
Denominación de los programas: Breve explicación del programa y para qué tipos de prendas es adecuado.	Carga máxima; temperatura (☼ = frío) Velocidad de centrifugado* Ajustes adicionales de los programas
 Algodón/Algodão : Tejidos resistentes de algodón o lino.	máx. 9 / 5** kg; ☼ - 90 °C 400 -1400* rpm Turbo/Eco Perfect Fácil  , Extra 
Notas	
<ul style="list-style-type: none"> Si se ajusta la opción Eco, la temperatura de lavado será inferior a la temperatura seleccionada. Si se desea realmente alcanzar la temperatura del agua de lavado, utilizar el programa sin ajustar la opción Eco o con una temperatura superior. Si se ajusta la opción Turbo sirve como programa corto para prendas poco sucias. 	
Sintéticos : Prendas de tejidos sintéticos o mixtos.	máx. 4 kg; ☼ - 60 °C 400 -1200 rpm Turbo/Eco Perfect Fácil  , Extra 
 Lana/Lã : Prendas de tejidos de lana o con lana en su composición que se pueden lavar a mano o a máquina. Programa de lavado particularmente cuidadoso para evitar que las prendas puedan encoger, con intervalos de inactividad prolongados (las prendas reposan en el agua de lavado).	máx. 2 kg; ☼ - 40 °C 0 - 800 rpm -
Notas	
<ul style="list-style-type: none"> La lana es un producto de origen animal, por ejemplo, angora, alpaca, llama, oveja. Emplear un detergente para prendas de lana apto para lavado a máquina. 	
Rápido 15/30 min : Programa extrarrápido de aprox. 15/30 minutos de duración para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia.	máx. 2 / 3,5 kg; ☼ - 40 °C 400 - 1200 rpm Turbo/Eco Perfect
Nota: Con el ajuste Turbo se activa el programa Rápido 15 min .	
Mix : Carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos.	máx. 4 kg; ☼ - 40 °C 400 - 1400* rpm Turbo/Eco Perfect Fácil  , Extra 
* máx. velocidad de centrifugado en función del programa y del modelo	
** Carga de ropa reducida al seleccionar la opción Turbo	

Programa/Tipo de ropa/Indicación	Ajustes
<p> Nocturno : Programa de lavado particularmente silencioso para lavar por la noche, apropiado para tejidos de algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos..</p> <p>Nota: Señal de finalización desactivada.</p>	<p>máx. 4 kg;  - 40 °C</p> <p>400 - 1400* rpm</p> <p>Turbo/Eco Perfect</p> <p>Fácil , Extra </p>
<p> Aclarado : Aclarado extra con velocidad de centrifugado seleccionable</p>	<p>-; -</p> <p>0 - 1400* rpm</p> <p>Fácil , Extra </p>
<p> Centrifugado /  Desaguar : Centrifugado extra con velocidad de centrifugado seleccionable. Si solo debe desaguarse, colocar el ajuste de centrif. a 0.</p> <p>Nota: El indicador de pr. diferida se actualiza al iniciarse el programa.</p>	<p>-; -</p> <p>0 - 1400* rpm</p> <p>Fácil </p>
<p>Limp. tambor: Programa para la limpieza y el mantenimiento del tambor y la cubeta de agua de lavado, p. ej., antes del primer lavado, en caso de lavar frecuentemente con una temperatura baja (40 °C o inferior) o en caso de formarse malos olores tras una ausencia prolongada.</p> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ejecutar el programa de mantenimiento del tambor sin ropa en la máquina. ■ Emplear un detergente multiusos en polvo o un detergente que contenga blanqueadores. Para evitar la formación de espuma, utilizar solo la mitad de la cantidad de detergente multiuso recomendada. No utilizar detergente para prendas de lana o para prendas delicadas. 	<p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200* rpm</p> <p>-</p>
<p>Delicado/Seda : Para prendas muy delicadas de seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos que se pueden lavar a máquina (por ejemplo, blusas o chales de seda).</p> <p>Nota: Emplear un detergente adecuado para prendas delicadas o de seda apto para lavadora.</p>	<p>máx. 2 kg;  - 40 °C</p> <p>0 - 800 rpm</p> <p>Turbo/Eco Perfect</p> <p>Fácil , Extra </p>
<p>Plumas/Penas : Prendas rellenas de plumón que se pueden lavar a máquina, almohadas, colchas; también indicado para rellenos con fibras sintéticas.</p> <p>Nota: Lavar las prendas muy grandes de forma individual. Emplear detergente para prendas delicadas. Tener en cuenta las indicaciones para el lavado. Dosificar el detergente con moderación.</p>	<p>máx. 2 kg;  - 60 °C</p> <p>400 - 1200 rpm</p> <p>Turbo/Eco Perfect</p> <p>Extra </p>
<p>Sport  : Para prendas deportivas de microfibras.</p> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Estas prendas no deben tratarse con suavizante. ■ Antes del lavado, limpiar a fondo todas las cámaras de la cubeta del detergente y eliminar los restos de suavizante que pudiera haber. 	<p>máx. 2 kg;  - 40 °C</p> <p>400 - 800 rpm</p> <p>Turbo/Eco Perfect</p> <p>Fácil , Extra </p>
<p>* máx. velocidad de centrifugado en función del programa y del modelo</p> <p>** Carga de ropa reducida al seleccionar la opción Turbo</p>	









Programa/Tipo de ropa/Indicación	Ajustes
<p>Ropa oscura / Roupa escura : Prendas oscuras de algodón y de tejidos sintéticos. Lavar las prendas vueltas de revés (cara interior hacia fuera).</p>	<p>máx. 3,5 kg; ❄ - 40 °C 400 - 1200 rpm Turbo/Eco Perfect Fácil , Extra </p>
<p>Camisas/Blusas : Camisas de algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos que no requieran planchado.</p> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si se ajusta la opción Fácil  (depende del modelo), las camisas y blusas se tienden mojadas, tras un ligero centrifugado. —> Efecto de autoalisado. ■ Lavar las camisas y blusas de tejidos delicados o seda con el programa Delicado/Seda. 	<p>máx. 2 kg; ❄ - 60 °C 400 - 800 rpm Turbo/Eco Perfect Fácil , Extra </p>
<p>Antialergias  : Prendas de tejidos resistentes de algodón o lino.</p> <p>Nota: Opción especialmente adecuada para satisfacer las más altas exigencias higiénicas o para pieles especialmente sensibles debido a lavados prolongados con una temperatura definida, mayor nivel de agua y aclarado más largo.</p>	<p>máx. 6,5 kg; ❄ - 60 °C 400 - 1400* rpm Turbo/Eco Perfect Fácil , Extra </p>
<p>* máx. velocidad de centrifugado en función del programa y del modelo ** Carga de ropa reducida al seleccionar la opción Turbo</p>	



Tabla de valores de consumo

Duración del programa, humedad residual, consumo de energía y agua de los programas de lavado principales

(datos aproximados)

Programa	Carga	Consumo de energía*	Consumo de agua*	Duración del programa*
Algodón 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Algodón 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Algodón Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Algodón Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Algodón Eco** <40°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
Algodón 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Algodón 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Sintéticos 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicado/Seda 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Lana/Lã 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Programa	Datos aproximados sobre la humedad residual***		
	WAT28... max. 1400 rpm	WAT24... max. 1200 rpm	WAT20... max. 1000 rpm.
Algodón	48 %	53 %	62 %
Sintéticos	40 %	40 %	40 %
Delicado/Seda	30 %	30 %	30 %
Lana/Lã	45 %	45 %	45 %

* Los valores pueden variar respecto a los valores indicados en función de la presión, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la clase y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.

** Ajuste de programa para la comprobación y el etiquetado de energía de acuerdo con la Directiva Europea 2010/30/UE, con agua fría (15 °C). La indicación de la temperatura del programa se orienta por la temperatura señalada en la etiqueta de cuidado de las prendas. La temperatura de lavado efectiva puede diferir, por razones de ahorro energético, de la temperatura del programa indicada.

*** Datos sobre humedad residual basados en la limitación de la velocidad de centrifugado y la carga máxima dependientes de cada programa.

WAT2846XES

9001302716 (9704)

