






























## Programöversikt

Program/Tvättyp/Information	Inställningar
<b>Programnamn</b> : Kort förklaring av programmet resp. för vilka textilier programmet lämpar sig.	max. mängd, temperatur Centrifugeringsvarvtal* (---- = sköljstopp) ytterligare programinställningar
<b>Bomull</b> : Slitstarka textilier, textilier av bomull och linne som tål att kokas	8 kg/5** kg; 20, 40, 60, 90 °C ----, 0 - 1600* v/min.
<b>Anvisningar</b> ■ Inställningen <b>EcoPerfect</b>  ger lägre tvättemperatur än vald temperatur. Vill du att tvättlösningen ska upp uppnå temperaturen, använd programmet utan inställningen <b>EcoPerfect</b>  eller höj temperaturen, om det behövs. ■ Inställningen <b>SpeedPerfect</b>  är avsedd som kortprogram för lättsmutsad tvätt.	SpeedPerfect  , EcoPerfect  , vatten och sköljning+ 
<b>Syntet</b> : Textilier av syntet och blandväv	4 kg; 30, 40 °C ----, 0 - 1200* v/min. SpeedPerfect  , EcoPerfect  , vatten och sköljning+ 
<b>Sköljning</b> : Extra sköljning med valbart centrifugeringsvarvtal	-;- ----, 0 - 1600* v/min. -
<b>Centrifugering/Urumpning</b> :Extra centrifugering med valbart centrifugeringsvarvtal. Vill du bara tömma, sätt centrifugeringsvarvtalet till 0.	-;- ----, 0 - 1600* v/min. -
<b>Anvisning</b> : Indikeringen av Färdig om-tiden uppdateras först efter programslut.	-
<b>Ylle</b>  : Textilier av ull eller av ullblandning som tål hand- och maskintvätt. Extra skonsamt tvättprogram för att förhindra att tvätten krymper med längre pauser i programmet (textilierna får ligga och vila i tvättvattnet)	max. 2 kg; 30 °C ----, 0 - 800 v/min. -
<b>Anvisningar</b> ■ Ull från djur t.ex. angora, alpaka, lama, får. ■ Använd lämpligt maskintvättmedel för ylle.	
* max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell ** mindre tvättmängd vid inställningen <b>SpeedPerfect</b> 	

Program/Tvättyp/Information	Inställningar
<p><b>Fintvätt/Siden</b> : För ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. av siden, satin, syntetmaterial eller blandväv (t.ex. sidenblusar, sidenschal)</p> <p><b>Anvisning:</b> Använd lämpligt maskintvättmedel för fintvätt eller siden.</p>	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>----, 0 - 800 v/min.</p> <p>SpeedPerfect ,</p> <p>EcoPerfect ,</p> <p>vatten och sköljning+ </p>
<p><b>Mix</b> : Blandad tvätt bestående bomull och syntetmaterial</p>	<p>4 kg; 40 °C</p> <p>----, 0 - 1600* v/min.</p> <p>SpeedPerfect ,</p> <p>EcoPerfect ,</p> <p>vatten och sköljning+ </p>
<p><b>Subersnabb 15'/30'</b> : Extrakort program ca 15/30 minuter, avsett för lättsmutsat, smått tvättgods</p> <p><b>Anvisning:</b> Programmet <b>Supersnabb 15'</b> körs vid inställning <b>SpeedPerfect</b> .</p>	<p>2/3,5 kg; 30 °C</p> <p>----, 0 - 1200* v/min.</p> <p>SpeedPerfect </p>
<p><b>Sport</b> : Textilier av mikrofiber för sport och fritid</p> <p><b>Anvisningar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Du får inte ha behandlat tvätten med sköljmedel.</li> <li>■ Rengör tvättmedelsfacket (samtliga fack) ordentligt före tvätt så att det inte finns kvar några sköljmedelsrester.</li> </ul>	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>----, 0 - 800 v/min.</p> <p>SpeedPerfect ,</p> <p>EcoPerfect ,</p> <p>vatten och sköljning+ </p>
<p><b>Skjortor:</b> Strykfria skjortor/blusar av bomull, linne, syntet eller blandväv</p> <p><b>Anvisning:</b> Tvätta skjortor/blusar av siden/ömtåliga material med programmet <b>Fintvätt/Siden</b>.</p>	<p>2 kg; 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 v/min.</p> <p>SpeedPerfect ,</p> <p>EcoPerfect ,</p> <p>vatten och sköljning+ </p>
<p><b>Allergi+</b>: Slitstarka textilier av bomull och linne</p> <p><b>Anvisning:</b> Passar bra för högre hygienkrav eller extrakänslig hud tack vare längre tvättcykel på definierad temperatur, högre vattennivå och längre sköljning.</p>	<p>7 kg/5** kg; 60 °C</p> <p>----, 0 - 1600* v/min.</p> <p>SpeedPerfect ,</p> <p>EcoPerfect ,</p> <p>vatten och sköljning+ </p>
<p>* max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell</p> <p>** mindre tvättmängd vid inställningen <b>SpeedPerfect</b> </p>	



## Förbrukningsvärden

### Huvudtvättprogrammets effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet

(ungefärliga uppgifter)

Program	Tvättmängd	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Bomull 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomull 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Bomull 60 °C	8 kg	1,15 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomull 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Syntet 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fintvätt/Siden 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Ylle 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	ungefärlig restfuktighet**			
	WAT32... max. 1600 v/min	WAT28... max 1400 v/min.	WAT26.. max 1200 v/min.	WAT24... max 1000 v/min.
Bomull	44 %	48 %	53 %	62 %
Syntet	40 %	40 %	40 %	40 %
Fintvätt/Siden	30 %	30 %	30 %	30 %
Ylle	45 %	45 %	45 %	45 %

\* Värdena varierar beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel du använder, variationer i nätspänningen och tillvalsfunktionerna du valt.

\*\* Angiven restfuktighet baserad på programberoende sänkning av centrifugeringsvarvtal och maximal tvättmängd.

### Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande program (standardprogram märkta ◻) är avsedda för normalsmutsiga bomullstextilier och ger effektivast kombination av energi- och vattenförbrukning.

Standardprogram för bomull enligt EU-direktiv 1015/2010		
Program + temperatur + knapp	Tvättmängd	ungefärlig programtid
Bomull + ◻60°C + EcoPerfect Ⓢ ◻	8 kg	3 ¾ h
Bomull + ◻60°C + EcoPerfect Ⓢ ◻	4 kg	3 ¾ h
Bomull + ◻40°C + EcoPerfect Ⓢ ◻	4 kg	3 ¾ h

Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C). Använd programtemperatur ska följa den tvätttemperatur som skötselråden i textilierna anger. Verklig tvätttemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energisparskål.

### Anvisningar

- Denna bilaga är beståndsdel i bruks- och monteringsanvisningen. Spara dokumentationen för framtida bruk.
- Ytterligare viktig information finns även i bruks- och installationsanvisningen.

WAT323M8SN

9001303207 (9710)

