






Visão geral dos programas

| Programa/tipo de roupa/informação | Regulações |
|--|--|
| Nome do programa: Breve explicação do programa e de quais os tecidos para que é apropriado. | carga máx.; temperatura |
| | velocidade centríf.* |
| | regulações adicionais selecionáveis |
| <p>Algodão: Tecidos robustos, tecidos resistentes ao calor, de algodão ou linho</p> <p>Conselho: A regulação SpeedPerfect é adequada como programa curto para roupa ligeiramente suja.</p> | <p>8 kg/5** kg; - - (frio) - 90 °C</p> <p>- - (Rinse Stop), 0 - 1400* rpm</p> <p>≡☰☉, água+/enxaguamento+, Pré-lavagem</p> |
| <p>Algodão  Eco: Tecidos robustos, tecidos resistentes ao calor, de algodão ou linho</p> <p>Lavagem com consumo otimizado de energia, reduzindo a temperatura e obtendo, ao mesmo tempo, um resultado de lavagem comparável para o programa algodão.</p> <p>Conselho: A temperatura de lavagem é inferior à temperatura selecionada. Se pretender alcançar uma temperatura da água mais alta, use o programa algodão com uma temperatura mais alta, conforme necessário.</p> | <p>8 kg; - - (frio) - 90 °C</p> <p>- - (Rinse Stop), 0 - 1400* rpm</p> <p>água+/enxaguamento+, Pré-lavagem</p> |
| <p>Sintéticos: Tecidos de material sintético ou tecidos mistos</p> | <p>4 kg; - - (frio) - 60 °C</p> <p>- - (Rinse Stop), 0 - 1200* rpm</p> <p>≡☰☉, água+/enxaguamento+, Pré-lavagem</p> |
| <p> Lãs: Lã ou tecidos ricos em lã laváveis à mão ou na máquina. Programa de lavagem especialmente suave para evitar o encolhimento; pausas mais prolongadas do programa (os tecidos repousam no líquido de lavagem).</p> <p>Conselhos</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A lã é de origem animal, p. ex.: angorá, alpaca, lama, ovelha. ■ Use um detergente adequado para lã lavável na máquina. | <p>2 kg; - - (frio) - 40 °C</p> <p>- - (Rinse Stop), 0 - 800 rpm</p> <p>-</p> |
| <p>Rápido 15/30 min: programa extra curto de aprox. 15/30 minutos, adequado para peças pequenas ligeiramente sujas</p> <p>Conselho: Se selecionar a regulação SpeedPerfect, é executado o programa Rápido 15 min.</p> | <p>2/3.5 kg; - - (frio) - 40 °C</p> <p>- - (Rinse Stop), 0 - 1200* rpm</p> <p>≡☰☉</p> |
| <p>Mix: Carga mista de algodão e tecidos sintéticos</p> | <p>4 kg; - - (frio) - 40 °C</p> <p>- - (Rinse Stop), 0 - 1400* rpm</p> <p>≡☰☉, água+/enxaguamento+, Pré-lavagem</p> |
| <p>* a velocidade máxima de centrifugação depende do programa e do modelo</p> <p>** carga reduzida para a regulação SpeedPerfect</p> <p>*** conforme o modelo</p> | |

| <p>Programa/tipo de roupa/informação</p> <p>Nome do programa: Breve explicação do programa e de quais os tecidos para que é apropriado.</p> | <p>Regulações</p> <p>carga máx.; temperatura</p> <p>velocidade centrif.*</p> <p>regulações adicionais selecionáveis</p> |
|---|---|
| <p> Cortinas: 3,5 kg de cortinas pesadas ou 25 - 30 m² de cortinas leves</p> <p>Conselhos</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclos de enxaguamento e de centrifugação final mais curtos. ■ Use um detergente adequado para cortinas laváveis na máquina. ■ A regulação Pré-lavagem*** está definida por defeito. Se não pretender um ciclo de pré-lavagem, prima o botão para desativar a função. | <p>3.5 kg; - - (frio) - 40 °C</p> <p>- - - (Rinse Stop), 0 - 800 rpm</p> <p>≡☹☺, água+/enxaguamento+, Pré-lavagem</p> |
| <p> (Enxaguamento/Centrifugação/Escoamento): programa extra combinado para enxaguar e centrifugar a roupa, e escoar a água de enxaguamento</p> <p>Conselhos</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A regulação água+/enxaguamento+ está pré-selecionada por defeito. ■ Apenas para enxaguar, definir o Rotação de centrifugação para 0. ■ Apenas para centrifugar, desative água+/enxaguamento+ e, se necessário, ajuste a velocidade de centrifugação. ■ Apenas para esvaziar, defina Rotação de centrifugação para 0 e desative água+/enxaguamento+. | <p>- ; -</p> <p>- - - (Rinse Stop), 0 - 1400* rpm</p> <p>água+/enxaguamento+</p> |
| <p>Limpeza tambor: Programa para a limpeza e conservação do tambor e da cuba exterior, p. ex., antes de executar o primeiro ciclo de lavagem, caso sejam frequentes lavagens a baixa temperatura (40 °C ou inferior) ou caso se tenha formado um odor após um período prolongado de não utilização. A luz indicadora conservação tambor pisca ☹ se não tiver usado um programa de 60 °C ou superior durante um longo período de tempo.</p> <p>Conselhos</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Execute o programa Cuidados tambor sem roupa. ■ Use detergente em pó ou um detergente que contenha lixívia. Para evitar a formação de espuma, use apenas metade da quantidade de detergente recomendada pelo fabricante do detergente. Não use detergentes concebidos para lãs ou roupas delicadas. | <p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200* rpm</p> <p>-</p> |
| <p>Delicados/seda: Para tecidos laváveis, delicados, p. ex., de seda, cetim, fibras sintéticas ou tecidos mistos (p. ex., blusas de seda, lenço de seda)</p> <p>Conselho: Use um detergente adequado para roupa delicada ou sedas laváveis na máquina.</p> | <p>2 kg; - - (frio) - 40 °C</p> <p>- - - (Rinse Stop), 0 - 800 rpm</p> <p>≡☹☺, água+/enxaguamento+, Pré-lavagem</p> |
| <p> Penas: tecidos laváveis na máquina recheados de penas, tais como almofadas, mantas e edredons; também adequado para peças recheadas de fibras sintéticas</p> <p>Conselho: Lave peças grandes separadamente. Use um detergente concebido para roupa delicada e siga as instruções na etiqueta de conservação da peça. Use uma quantidade escassa de detergente.</p> | <p>1.5 kg; - - (frio) - 60 °C</p> <p>- - - (Rinse Stop), 0 - 1200* rpm</p> <p>≡☹☺, água+/enxaguamento+</p> |
| <p>* a velocidade máxima de centrifugação depende do programa e do modelo</p> <p>** carga reduzida para a regulação SpeedPerfect</p> <p>*** conforme o modelo</p> | |



| Programa/tipo de roupa/informação | Regulações |
|--|--|
| Nome do programa: Breve explicação do programa e de quais os tecidos para que é apropriado. | carga máx.; temperatura |
| | velocidade centrif.* |
| | regulações adicionais selecionáveis |
| Sport  : artigos de desporto e tempos livres com micro fibras Conselhos <ul style="list-style-type: none"> ■ A roupa não necessita de ser tratada com amaciador. ■ Antes de lavar, limpe muito bem a gaveta para detergente (todos os compartimentos) para remover resíduos do amaciador. | 2 kg; - - (frio) - 40 °C - - - (Rinse Stop), 0 - 800 rpm ≡☹☺, água+/enxaguamento+, Pré-lavagem |
| Roupa escura: tecidos escuros de algodão e tecidos sintéticos de cor escura. Conselho: Lave os tecidos do avesso. | 3.5 kg; - - (frio) - 40 °C - - - (Rinse Stop), 0 - 1200* rpm ≡☹☺, água+/enxaguamento+, Pré-lavagem |
| Camisas/blusas: camisas ou blusas que não precisam de ser engomadas, de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos Conselhos <ul style="list-style-type: none"> ■ As camisas/blusas recebem apenas uma breve centrifugação com a regulação menos ferro***. Para as secar, estenda-as enquanto ainda estiverem encharcadas. → Efeito auto-alisante ■ Use o programa Delicados/seda para lavar camisas/blusas de seda/tecidos delicados. | 2 kg; - - (frio) - 60 °C - - - (Rinse Stop), 0 - 800 rpm ≡☹☺, água+/enxaguamento+, Pré-lavagem |
| AntiAlergias  : tecidos resistentes de algodão ou linho Conselho: Particularmente adequado para peças de lavagem que precisam de estar higienicamente limpas, e especialmente gentil para pele sensível graças ao ciclo de lavagem mais prolongado a uma determinada temperatura, nível de água mais alto e ciclo de centrifugação mais prolongado. | 6.5 kg; - - (frio) - 60 °C - - - (Rinse Stop), 0 - 1400* rpm ≡☹☺, água+/enxaguamento+, Pré-lavagem |
| * a velocidade máxima de centrifugação depende do programa e do modelo ** carga reduzida para a regulação SpeedPerfect *** conforme o modelo | |



Tabela de valores de consumo

Consumo de energia e de água, a duração do programa e a humidade residual do programa de lavagem principal

(valores aproximados)

| Programa | Carga | Consumo de energia* | Consumo de água* | Duração do programa* |
|------------------|-------|---------------------|------------------|----------------------|
| Algodão 20 °C | 8 kg | 0,29 kWh | 78 l | 2 1/2 h |
| Algodão 40 °C | 8 kg | 1,01 kWh | 78 l | 3 h |
| Algodão 60 °C | 8 kg | 1,20 kWh | 78 l | 2 1/2 h |
| Algodão 90 °C | 8 kg | 2,25 kWh | 89 l | 2 1/2 h |
| Sintéticos 40 °C | 4 kg | 0,79 kWh | 69 l | 2 h |

| Programa | Carga | Consumo de energia* | Consumo de água* | Duração do programa* |
|----------------------|-------|---------------------|------------------|----------------------|
| Mix 40 °C | 4 kg | 0,63 kWh | 46 l | 1 1/4 h |
| Delicados/Seda 30 °C | 2 kg | 0,22 kWh | 38 l | 3/4 h |
| Lãs 30 °C | 2 kg | 0,19 kWh | 44 l | 3/4 h |


| Programa | Informação aproximada sobre a humidade residual** | | |
|----------------|---|---------------------------|---------------------------|
| | WAN28... Máx. 1400 rpm | WAN24... Máx. 1200 rpm | WAN20... Máx. 1000 rpm |
| Algodão | 53 % | 58 % | 68 % |
| Sintéticos | 40 % | 40 % | 40 % |
| Delicados/Seda | 30 % | 30 % | 30 % |
| Lãs | 45 % | 45 % | 45 % |







Valores determinados de acordo com a EN60456:2010.

* Os valores observados podem divergir dos valores indicados devido à influência da pressão e dureza da água, temperatura de entrada, temperatura ambiente, tipo, quantidade e sujidade da roupa, detergente usado, flutuações da alimentação elétrica e funções adicionais selecionadas.

** Informação sobre humidade residual baseada no limite da velocidade de centrifugação consoante o programa e nas cargas máximas.

Programas de teste de eficiência para tecidos de algodão

O seguintes programas (programas standard indicados pelo ) são adequados para limpar tecidos em algodão com sujidade normal e são os mais eficientes relativamente ao consumo combinado de energia e água.

| Programas standard para algodão de acordo com o regulamento (UE) n.º 1015/2010 | Carga | Duração aproximada do programa |
|--|-------|--------------------------------|
| Algodão  Eco +  ** | 8 kg | 3 1/2 h |
| Algodão  Eco +  ** | 4 kg | 3 1/2 h |
| Algodão  Eco +  ** | 4 kg | 3 1/2 h |

** Regulação do programa para teste e rotulagem energética de acordo com a diretiva 2010/30/UE com água fria (15 °C).

A especificação da temperatura do programa baseia-se na temperatura indicada na etiqueta de conservação presente nas peças de roupa. A temperatura de lavagem efetiva é diferente da temperatura indicada no programa, por motivos de poupança de energia. A eficiência da lavagem corresponde à seleção da temperatura.

Conselhos

- Esta folha suplementar está incluída nas suas instruções de instalação e de utilização. Guarde toda a documentação para uso posterior.

- Poderá encontrar muitas outras informações importantes nas suas instruções de operação e de instalação.

WAN24278EP

9001303913 (9704)

