



Tableau des programmes

Programme / Type de linge / Indications	Réglages
<p>Nom du programme : brève explication du programme et indication des textiles auxquels il convient.</p>	<p>Charge max. ; température (☼= froid)</p> <p>Vitesse d'essorage*</p> <p>Options de programme additionnelles sélectionnables</p>
<p>Coton : textiles solides, textiles résistant à l'ébullition, en coton ou en lin</p> <p>Remarques</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dans le réglage Eco, la température de lavage est plus basse que la température sélectionnée. Si le bain lessiviel doit atteindre une température désirée, utiliser le programme sans réglage Eco, éventuellement avec une température plus élevée. ■ Le réglage Speed est approprié comme programme court pour linge peu sale. 	<p>9 kg/5** kg ; ☼- 90 °C</p> <p>----, 0 - 1 400* tr/min</p> <p>Speed Eco ≡ ☼ @ ◁, Facile, Rinçage Plus</p>
<p>Synthétiques : textiles en synthétiques ou en tissus mixtes</p>	<p>4 kg ; ☼- 60 °C</p> <p>----, 0 - 1 200 tr/min</p> <p>Speed Eco ≡ ☼ @ ◁, Facile, Rinçage Plus</p>
<p>Laine : textiles lavables à la main ou en machine, en laine ou contenant de la laine. Programme de lavage ménageant particulièrement le linge, pour éviter son rétrécissement, pauses prolongées dans le programme (les textiles reposent dans le bain lessiviel).</p> <p>Remarques</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ La laine est un matériau d'origine animale : par ex. angora, alpaga, lama, mouton. ■ Utiliser une lessive pour laine adaptée au lavage en machine. 	<p>max. 2 kg ; ☼- 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 tr/min</p> <p>-</p>
<p>Express 15/30 min. : programme extra court d'env. 15/30 minutes, adapté aux petits lots de linge peu sales</p> <p>Remarque : Lorsque le réglage Speed est sélectionné, le programme Express 15 min. est effectué.</p>	<p>2/3,5 kg ; ☼- 40 °C</p> <p>0 - 1 200 tr/min</p> <p>Speed ≡ ☼</p>
<p>Mix rapide : charge mixte comprenant des textiles en coton et en synthétiques</p>	<p>4 kg ; ☼- 40 °C</p> <p>----, 0 - 1 400* tr/min</p> <p>Speed Eco ≡ ☼ @ ◁, Facile, Rinçage Plus</p>
<p>* max. La vitesse d'essorage dépend du programme et du modèle.</p> <p>** charge de linge réduite en cas de réglage Speed</p>	

Programme / Type de linge / Indications	Réglages
<p>Programme nuit : programme de lavage particulièrement silencieux pour le lavage pendant la nuit, convient pour des textiles en coton, lin, synthétiques ou textiles mixtes</p> <p>Remarque : Signal de la fin désactivé</p>	<p>4 kg ; ❄️ - 40 °C</p> <p>----, 0 - 1 200 tr/min</p> <p>Speed Eco = 🔄 @ ◁, Facile, Rinçage Plus</p>
<p>Rinçage : rinçage additionnel avec vitesse réglable</p>	<p>- ; -</p> <p>----, 0 - 1 400** tr/min</p> <p>Repassage facile</p>
<p>Essorage/Vidange : essorage spécial avec choix possible de la vitesse d'essorage. Si vous voulez seulement vidanger, réglez la vitesse d'essorage sur 0.</p> <p>Remarque : L'affichage Fin dans est actualisée après lancement du programme.</p>	<p>- ; -</p> <p>----, 0 - 1 400** tr/min</p> <p>Facile</p>
<p>Nettoyage tambour : programme pour le nettoyage et l'entretien du tambour et de la cuve, par ex. avant le premier lavage, en cas de lavage fréquent à basse température (40 °C et moins) ou en cas de dégagement d'odeurs après une longue absence.</p> <p>Remarques</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Exécuter le programme d'entretien du tambour sans linge. ■ Utiliser une lessive en poudre toutes températures ou un produit lessiviel contenant un agent blanchissant. Pour éviter la formation de mousse, utiliser uniquement la moitié de la quantité de produit lessiviel recommandée par le fabricant du produit lessiviel. N'utilisez pas de lessive pour lainages ou textiles délicats. 	<p>0 kg ; 90 °C</p> <p>1 200 tr/min</p> <p>-</p>
<p>Délicat/Soie : pour les textiles délicats, mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (p. ex. chemisier en soie, foulard en soie)</p> <p>Remarque : Utiliser une lessive pour linge délicat ou pour la soie adaptée au lavage en machine.</p>	<p>2 kg ; ❄️ - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 tr/min</p> <p>Speed Eco = 🔄 @ ◁, Facile, Rinçage Plus</p>
<p>Duvet : textiles, oreillers, couvertures lavables en machine remplis de duvet ; convient aussi pour des garnissages en fibres synthétiques</p> <p>Remarque : Laver les grandes pièces individuellement. Utiliser une lessive pour linge délicat - veuillez respecter les étiquettes d'entretien. Doser parcimonieusement la lessive.</p>	<p>2 kg ; ❄️ - 60 °C</p> <p>----, 0 - 1 200 tr/min</p> <p>Speed Eco = 🔄 @ ◁, Rinçage Plus</p>
<p>Textiles sport : textiles de sport et de loisirs en microfibre</p> <p>Remarques</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Le linge ne doit pas être traité avec un assouplissant. ■ Avant le lavage, éliminer soigneusement les résidus d'assouplissant présents dans tous les compartiments du tiroir à lessive. 	<p>2 kg ; ❄️ - 40 °C</p> <p>---, 0 - 800 tr/min</p> <p>Speed Eco = 🔄 @ ◁, Facile, Rinçage Plus</p>
<p>* max. La vitesse d'essorage dépend du programme et du modèle. ** charge de linge réduite en cas de réglage Speed</p>	

Programme / Type de linge / Indications	Réglages
<p>Couleurs sombres : textiles de teinte foncée en coton et textiles synthétiques de teinte foncée. Retrousssez les textiles avant de les laver.</p>	<p>3,5 kg ; - 40 °C ----, 0 - 1 200 tr/min Speed Eco Facile, Rinçage Plus</p>
<p>Chemises : chemises/chemisiers sans repassage, en coton, lin, synthétiques ou tissus mixtes</p> <p>Remarques</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si la machine est réglée sur Facile, elle n'essore que légèrement les chemises/chemisiers ; étendez-les ensuite encore en train de goutter. —> Effet autolissant ■ Lavez les chemises/chemisiers en soie/en textiles délicats avec le programme Délicat/Soie. 	<p>2 kg ; - 60 °C ----, 0 - 800 tr/min Speed Eco Facile, Rinçage Plus</p>
<p>Allergie + : textiles solides en coton ou en lin</p> <p>Remarque : Convient particulièrement en cas d'exigences élevées en matière d'hygiène ou d'une peau particulièrement sensible, en raison d'un lavage plus long à une température définie, d'un niveau d'eau plus haut et d'un rinçage plus long.</p>	<p>7,5 kg/5** kg ; - 60 °C ----, 0 - 1 400* tr/min Speed Eco Facile, Rinçage Plus</p>
<p>* max. La vitesse d'essorage dépend du programme et du modèle. ** charge de linge réduite en cas de réglage Speed</p>	



Tableau des valeurs de consommation

Consommation d'énergie et d'eau, durée du programme et humidité résiduelle des programmes de lavage principaux

(indications approximatives)

Programme	Charge	Consommation d'énergie*	Consommation d'eau*	Durée du programme*
Coton 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Coton 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Coton Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Coton Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Coton Eco** <40°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
Coton 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Coton 90 °C	9 kg	2,14, kWh	100 l	2 ¾ h
Synthétiques 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix rapide 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Délicat/Soie 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Laine 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Programme	Indications approximatives de l'humidité résiduelle***		
	WAT28... max. 1 400 tr/min	WAT24... max. 1 200 tr/min	WAT20... max. 1 000 tr/min
Coton	48 %	53 %	62 %
Synthétiques	40 %	40 %	40 %
Délicat/Soie	30 %	30 %	30 %
Laine	45 %	45 %	45 %

* Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté, température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension du secteur et des options choisies.

** Réglage du programme pour des essais et le label énergétique, conformément à la directive 2010/30/CE, avec de l'eau froide (15°C). La température de programme indiquée s'oriente sur la température mentionnée sur l'étiquette d'entretien qui comporte chaque article textile. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée.

*** Indications de l'humidité résiduelle basées sur la limitation de la vitesse d'essorage et la charge maximale en fonction du programme.

WAT2848SMA

9001312948 (9705)

