

















📄 รายละเอียดโดยรวมของโปรแกรม

โปรแกรม/ชนิดของผ้า/รายละเอียด	การตั้งค่า
ชื่อโปรแกรม : รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับโปรแกรมการซักและผ้าที่เหมาะสม	ปริมาณผ้าสูงสุด (*= น้ำเย็น) ความเร็วในการปั่น*
	การตั้งค่าเพิ่มเติมที่สามารถเลือกได้
Cottons (ผ้าฝ้าย) : ผ้าเนื้อหนาและผ้าทนความร้อนที่ทำจากฝ้ายหรือลินิน หมายเหตุ	สูงสุด 9 กก./5** กก.; 20 - 90 °C
■ สำหรับการตั้งค่า eco (ประหยัดพลังงาน) อุณหภูมิในการซักจะต่ำกว่าอุณหภูมิที่เลือกไว้ หากต้องการตั้งอุณหภูมิในการซักด้วยตัวเอง ให้ใช้โปรแกรมที่ไม่มีการตั้งค่า Eco (ประหยัดพลังงาน) หรือตั้งอุณหภูมิให้สูงขึ้นถ้าจำเป็น	400 - 1400* รอบต่อนาที Speed Eco ≡ Perfect® Easy-Iron (รีดง่าย) 
■ การตั้งค่า Speed (ซักแบบเร็ว) เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผ้าที่สกปรกน้อย เนื่องจากเป็นโปรแกรมการซักที่ใช้เวลาน้อย	
Easy-Care (ผ้าดูแลรักษาง่าย) : สำหรับผ้าใยสังเคราะห์หรือผ้าใยผสม	สูงสุด 4 กก.; 30 - 40 °C 400 - 1200 รอบต่อนาที Speed Eco ≡ Perfect® Easy-Iron (รีดง่าย) 
Rinse (ล้างน้ำ) : เพิ่มรอบล้างน้ำด้วยความเร็วในการปั่นที่เลือกได้	-; - 0 - 1400* รอบต่อนาที -
Spin/Drain (ปั่น/ถ่ายน้ำ) : เพิ่มรอบการปั่นด้วยความเร็วในการปั่นที่เลือกได้ เฉพาะในกรณีที่ระบบจะระบายน้ำ ให้ตั้งความเร็วในการปั่นเป็น 0	-; - 0 - 1400* รอบต่อนาที Easy-Iron (รีดง่าย) 
Wool (ผ้าขนสัตว์)  : ผ้าขนสัตว์หรือผ้าที่มีขนสัตว์เป็นส่วนประกอบหลักที่สามารถซักมือหรือซักเครื่องได้ เป็นโปรแกรมการซักที่นุ่มนวลเป็นพิเศษเพื่อช่วยป้องกันการหดตัวของเนื้อผ้า และมีระยะเวลาพักระหว่างโปรแกรมมากขึ้น (ผ้าแช่อยู่ในถังซัก)	สูงสุด 2 กก.; 30 °C 0 - 800 รอบต่อนาที -
หมายเหตุ	
■ เหมาะสำหรับการซักผ้าขนสัตว์ เช่น แองโกรา อัลปาก้า ลามะ แกะ	
■ ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่เหมาะสมสำหรับการซักผ้าขนสัตว์ด้วยเครื่อง	
* ความเร็วในการปั่นสูงสุดขึ้นอยู่กับโปรแกรมและเครื่องแต่ละรุ่น	
** น้ำหนักสำหรับการตั้งค่า Speed (ซักเร็ว)	

โปรแกรม/ชนิดของผ้า/รายละเอียด	การตั้งค่า
<p>Delicates/Silk (ผ้าเนื้อละเอียด/ผ้าไหม) : สำหรับผ้าเนื้อละเอียดที่ซักได้ เช่น ผ้าไหม ผ้าซาติน เส้นใยสังเคราะห์ หรือผ้าใยผสม (เช่น เลื่อไหม ผ้าพันคอไหม)</p> <p>หมายเหตุ: ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่เหมาะสมสำหรับการซักผ้าเนื้อละเอียดหรือผ้าไหมด้วยเครื่อง</p>	<p>สูงสุด 2 กก.; 30 °C</p> <p>0 - 800 รอบต่อนาที</p> <p>Speed Eco =  Perfect[®] Easy-Iron (รีดง่าย) </p>
<p>Mix (ผ้าหลายชนิด) : ผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์ซักรวมกัน</p>	<p>สูงสุด 4 กก.; * - 40 °C</p> <p>400 - 1400* รอบต่อนาที</p> <p>Speed Eco =  Perfect[®] Easy-Iron (รีดง่าย) </p>
<p>Super (ซักด่วน) 15'/30' : โปรแกรมการซักแบบเร็วเป็นพิเศษ ใช้เวลาประมาณ 15/30 นาที เหมาะสำหรับผ้าชิ้นเล็กที่สกปรกน้อย</p> <p>หมายเหตุ: เมื่อเลือกการตั้งค่า Speed (ซักเร็ว) โปรแกรม Super (ซักด่วน) 15' จะทำงาน</p>	<p>สูงสุด 2/3.5 กก.; 30 °C</p> <p>400 - 1200 รอบต่อนาที</p> <p>Speed (ซักเร็ว) = </p>
<p>Sportswear (ชุดกีฬา) : ชุดกีฬาและชุดลำลองที่ทำจากไมโครไฟเบอร์</p> <p>หมายเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มกับผ้าที่จะซัก ก่อนซัก ควรทำความสะอาดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าทุกช่องให้หมดจด เพื่อขจัดน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ตกค้าง 	<p>สูงสุด 2 กก.; 30 °C</p> <p>0 - 800 รอบต่อนาที</p> <p>Speed Eco =  Perfect[®] Easy-Iron (รีดง่าย) </p>
<p>Shirts (เสื้อเชิ้ต) : เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อสตรีที่ไม่ต้องรีดที่ทำจากผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ผ้าใยสังเคราะห์ หรือผ้าเส้นใยผสม</p> <p>หมายเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> ระบบจะทำการปั่นเสื้อเชิ้ต/เสื้อสตรีเป็นเวลาสั้นๆ เมื่อใช้การตั้งค่า Easy Iron (รีดง่าย)  (ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น) แขนงให้หน้าหยดจนแห้ง -> ทำให้เสื้อเรียบได้โดยไม่ต้องรีด ใช้โปรแกรม Delicates/Silk (ผ้าเนื้อละเอียด/ผ้าไหม) เพื่อซักเสื้อเชิ้ต/เสื้อสตรีที่ทำจากผ้าไหมหรือผ้าเนื้อละเอียด 	<p>สูงสุด 2 กก.; * - 40 °C</p> <p>0 - 800 รอบต่อนาที</p> <p>Speed Eco =  Perfect[®] Easy-Iron (รีดง่าย) </p>
<p>Allergy+ (ผิวแพ้ง่าย+) : เสื้อผ้าเนื้อหนาที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน</p> <p>หมายเหตุ: เหมาะสำหรับการซักผ้าที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ สำหรับผิวแพ้ง่าย ด้วยการเพิ่มรอบการซักโดยใช้อุณหภูมิที่กำหนด ควบคู่กับการเพิ่มระดับน้ำและรอบการปั่น</p>	<p>สูงสุด 6.5 กก.; * - 60 °C</p> <p>400 - 1400* รอบต่อนาที</p> <p>Speed Eco =  Perfect[®] Easy-Iron (รีดง่าย) </p>
<p>* ความเร็วในการปั่นสูงสุดขึ้นอยู่กับโปรแกรมและเครื่องแต่ละรุ่น</p> <p>** น้ำหนักสำหรับการตั้งค่า Speed (ซักเร็ว)</p>	



ตารางแสดงอัตราการใช้พลังงาน

กำลังไฟฟ้าและน้ำที่ใช้ ระยะเวลาของโปรแกรม และความชื้นที่เหลืออยู่สำหรับโปรแกรมการซักหลัก (ค่าโดยประมาณ)

โปรแกรม	ปริมาณผ้า	กำลังไฟฟ้าที่ใช้*	ปริมาณน้ำที่ใช้*	ระยะเวลาของโปรแกรม*
Cottons (ผ้าฝ้าย) 20 °C	9 กก.	0.25 kWh	90 ลิตร	2 ¾ ชั่วโมง
Cottons (ผ้าฝ้าย) 40 °C	9 กก.	1.10 kWh	90 ลิตร	3 ชม.
Cottons Eco (ผ้าฝ้ายประหยัดพลังงาน)** <60°C	9 กก.	0.92 kWh	57 ลิตร	4 ¾ ชั่วโมง
Cottons Eco (ผ้าฝ้ายประหยัดพลังงาน)** <60°C	4.5 กก.	0.60 kWh	46 ลิตร	4 ½ ชั่วโมง
Cottons Eco (ผ้าฝ้ายประหยัดพลังงาน)** <40°C	4.5 กก.	0.42 kWh	46 ลิตร	4 ½ ชั่วโมง
Cottons (ผ้าฝ้าย) 60 °C	9 กก.	1.16 kWh	90 ลิตร	2 ¾ ชั่วโมง
Cottons (ผ้าฝ้าย) 90 °C	9 กก.	2.14 kWh	100 ลิตร	2 ¾ ชั่วโมง
Easy-Care (ผ้าดูแลรักษาง่าย) 40 °C	4 กก.	0.71 kWh	64 ลิตร	2 ชม.
Mix (ผ้าหลายชนิด) 40 °C	4 กก.	0.60 kWh	45 ลิตร	1 ¼ ชั่วโมง
Delicates/Silk (ผ้าเนื้อละเอียด/ผ้าไหม) 30 °C	2 กก.	0.19 kWh	37 ลิตร	¾ ชม.
Wool (ผ้าขนสัตว์) 30 °C	2 กก.	0.19 kWh	41 ลิตร	¾ ชม.

โปรแกรม	ข้อมูลโดยคร่าวเกี่ยวกับความชื้นที่เหลืออยู่***		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	สูงสุด 1400 รอบต่อนาที	สูงสุด 1200 รอบต่อนาที	สูงสุด 1000 รอบต่อนาที
Cottons (ผ้าฝ้าย)	48 %	53 %	62 %
Easy-Care (ผ้าดูแลรักษาง่าย)	40 %	40 %	40 %
Delicates/Silk (ผ้าเนื้อละเอียด/ผ้าไหม)	30 %	30 %	30 %
Wool (ผ้าขนสัตว์)	45 %	45 %	45 %

* ค่าต่างๆ อาจแตกต่างกันที่ระดับช่วงต้น ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำ ความกระด้างและอุณหภูมิของน้ำด้านเข้า อุณหภูมิห้อง ชนิด ปริมาณและความสกปรกของผ้า ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้ ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า และฟังก์ชันเสริมที่เลือก

** การตั้งโปรแกรมสำหรับการทดสอบและการออกฉลากประหยัดพลังงานเป็นไปตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป 2010/30/EU โดยใช้ที่น้ำเย็น (15 °C) ข้อกำหนดเกี่ยวกับอุณหภูมิของโปรแกรมอ้างอิงจากอุณหภูมิที่ระบุไว้บนป้ายการดูแลรักษาผ้า อุณหภูมิการซักจริงอาจแตกต่างจากอุณหภูมิของโปรแกรมที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้เพื่อเหตุผลด้านการประหยัดพลังงาน

*** ข้อมูลเกี่ยวกับความชื้นที่เหลืออยู่จะแปรผันตามขีดจำกัดความเร็วในการปั่นของโปรแกรมนั้นๆ และปริมาณผ้าสูงสุด

WAT28360TH

9001325842 (9710)

