

📄

รายละเอียดโดยรวมของโปรแกรม

โปรแกรม/ชนิดของผ้า/รายละเอียด	การตั้งค่า
ชื่อโปรแกรม : รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับโปรแกรมการซักและผ้าที่เหมาะสม	ปริมาณผ้าสูงสุด, อุณหภูมิ (* = น้ำเย็น) ความเร็วในการปั่น* การตั้งค่าเพิ่มเติมที่สามารถเลือกได้
Cottons (ผ้าฝ้าย) : ผ้าเนื้อหนาและผ้าทนความร้อนที่ทำจากฝ้ายหรือลินิน	สูงสุด 9 กก./5** กก.; * - 90 °C
หมายเหตุ ■ สำหรับการตั้งค่า eco (ประหยัดพลังงาน) อุณหภูมิในการซักจะต่ำกว่าอุณหภูมิที่เลือกไว้ หากต้องการตั้งอุณหภูมิในการซักด้วยตัวเองให้ใช้โปรแกรมที่ไม่มีการตั้งค่า Eco (ประหยัดพลังงาน) หรือตั้งอุณหภูมิให้สูงขึ้นถ้าจำเป็น ■ การตั้งค่า Speed (ซักแบบเร็ว) เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผ้าที่สกปรกน้อย เนื่องจากเป็นโปรแกรมการซักที่ใช้เวลาน้อย	400 - 1400* รอบต่อนาที Speed Eco =  Perfect  Easy Iron (รีดง่าย)  Water Plus (เพิ่มน้ำ) 
Easy-Care (ผ้าดูแลรักษาง่าย) : สำหรับผ้าใยสังเคราะห์ หรือผ้าใยผสม	สูงสุด 4 กก.; * - 60 °C 400 - 1200 รอบต่อนาที Speed Eco =  Perfect  Easy Iron (รีดง่าย)  Water Plus (เพิ่มน้ำ) 
 Wool (ผ้าขนสัตว์) : ผ้าขนสัตว์หรือผ้าที่มีขนสัตว์เป็นส่วนประกอบหลักที่สามารถซักมือ หรือซักเครื่องได้ เป็นโปรแกรมการซักที่นุ่มนวลเป็นพิเศษเพื่อช่วยป้องกัน การหดตัวของเนื้อผ้า และมีระยะเวลาพักระหว่างโปรแกรมนานขึ้น (ผ้าแช่อยู่ในถังซัก)	สูงสุด 2 กก.; * - 40 °C 0 - 800 รอบต่อนาที -
หมายเหตุ ■ เหมาะสำหรับการซักผ้าขนสัตว์ เช่น แองโกลา อัลปาก้า ลามะ แกะ ■ ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่เหมาะสมสำหรับการซักผ้าขนสัตว์ด้วยเครื่อง	
Super (ซักด่วน) 15'/30' : โปรแกรมการซักแบบเร็วเป็นพิเศษใช้เวลาประมาณ 15/30 นาที เหมาะสำหรับผ้าชิ้นเล็กที่สกปรกน้อย	สูงสุด 2/3.5 กก.; * - 40 °C 400 - 1200 รอบต่อนาที
หมายเหตุ : เมื่อเลือกการตั้งค่า Speed (ซักแบบเร็ว) โปรแกรม Super (ซักด่วน) 15' จะทำงาน	Speed Eco =  Perfect 
* ความเร็วในการปั่นสูงสุดขึ้นอยู่กับโปรแกรมและเครื่องแต่ละรุ่น	
** น้ำหนักสำหรับการตั้งค่า speed (ซักแบบเร็ว)	

โปรแกรม/ชนิดของผ้า/รายละเอียด	การตั้งค่า
Mix (ผ้าหลายชนิด) : ผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์ซักรวมกัน	สูงสุด 4 กก.; * - 40 °C 400 - 1400* รอบต่อนาที Speed Eco =  Perfect  Easy Iron (รีดง่าย)  Water Plus (เติมน้ำ) 
Curtains (ผ้าม่าน) : ผ้าม่านน้ำหนักมาก 3.5 กก. หรือผ้าม่านประดับน้ำหนักเบาขนาด 25 - 30 ม. ²	สูงสุด 3.5 กก.; * - 40 °C 0 - 800 รอบต่อนาที Speed Eco =  Perfect  Water Plus (เติมน้ำ) 
หมายเหตุ ■ ใช้รอบการล้างน้ำและการปั่นครั้งสุดท้ายสั้นลง ■ ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่เหมาะสมสำหรับการซักผ้าม่านด้วยเครื่อง ■ ปุ่ม Prewash (แช่ผ้าก่อนซัก)  (ขึ้นอยู่กับรุ่น) จะถูกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น หากไม่ต้องการแช่ผ้าก่อนซัก ให้กดปุ่มเพื่อปิดฟังก์ชันนี้	
Rinse (ล้างน้ำ) : เพิ่มรอบล้างน้ำด้วยความเร็วในการปั่นที่เลือกได้	- ; - 0 - 1400* รอบต่อนาที Easy Iron (รีดง่าย)  Water Plus (เติมน้ำ) 
Spin / Drain (ปั่น/ถ่ายน้ำ) : เพิ่มรอบการปั่นด้วยความเร็วในการปั่นที่เลือกได้ เฉพาะในกรณีที่กระบอกน้ำ ให้ตั้งความเร็วในการปั่นเป็น 0	- ; - 0 - 1400* รอบต่อนาที
หมายเหตุ : ระบบจะปรับเวลาที่ผ้าจะซักเสร็จเฉพาะเมื่อมีการรีสตาร์ทโปรแกรมเท่านั้น	Easy Iron (รีดง่าย) 
Drum Clean (ล้างถัง) : โปรแกรมสำหรับการทำความสะอาดและการดูแลรักษาถังซักและตัวถังด้านนอก เช่น ก่อนทำการซักเป็นครั้งแรกที่อุณหภูมิต่ำ (40 °C หรือต่ำกว่า) หรือกรณีที่มักลื่นไม่พึงประสงค์เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน	0 กก.; 90 °C 1200 รอบต่อนาที -
หมายเหตุ ■ เรียกใช้โปรแกรมล้างถังโดยไม่ต้องใส่ผ้าเข้าเครื่อง ■ ใช้ผงซักฟอกหรือผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว ควรใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าในปริมาณที่น้อยกว่าที่ผู้ผลิตระบุไว้ครึ่งหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดฟอง ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสำหรับผ้าขนสัตว์หรือผ้าเนื้อละเอียด	
Delicates/Silk (ผ้าเนื้อละเอียด/ผ้าไหม) : สำหรับผ้าเนื้อละเอียดที่ซักได้ เช่น ผ้าไหม ผ้าซาติน เส้นใยสังเคราะห์ หรือผ้าใยผสม (เช่น เสื้อไหมผ้าพันคอไหม)	สูงสุด 2 กก.; * - 40 °C 0 - 800 รอบต่อนาที Speed Eco =  Perfect  Easy Iron (รีดง่าย)  Water Plus (เติมน้ำ) 
หมายเหตุ : ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่เหมาะสมสำหรับการซักผ้าเนื้อละเอียดหรือผ้าไหมด้วยเครื่อง	
* ความเร็วในการปั่นสูงสุดขึ้นอยู่กับโปรแกรมและเครื่องแต่ละรุ่น ** น้ำหนักสำหรับการตั้งค่า speed (ซักแบบเร็ว)	

โปรแกรม/ชนิดของผ้า/รายละเอียด	การตั้งค่า
Duvet (ปลอกผ้านวม) : ผ้ายัดเส้นใยสังเคราะห์ที่ซักด้วยเครื่องได้ เช่น หมอน ควิลท์ และผ้าคลุมเตียง และยิ่งเหมาะสำหรับผ้ายัดขนด้วย หมายเหตุ: ซักผ้าผืนใหญ่แยกต่างหาก ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสำหรับผ้าเนื้อละเอียดโดยเฉพาะ และปฏิบัติตามคำแนะนำบนป้ายการดูแลรักษาผ้า ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าในปริมาณที่พอเหมาะ	สูงสุด 2.5 กก.; * - 60 °C 400 - 1200 รอบต่อนาที Speed Eco =  Perfect  Water Plus (เพิ่มน้ำ)
Sportswear (ชุดกีฬา) : ชุดกีฬาและชุดลำลองที่ทำจากไมโครไฟเบอร์ หมายเหตุ - ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มกับผ้าที่จะซัก - ก่อนซัก ควรทำความสะอาดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า ทุกช่องให้หมดจด เพื่อจัดน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ตกค้าง	สูงสุด 2 กก.; * - 40 °C 400 - 800 รอบต่อนาที Speed Eco =  Perfect  Easy Iron (รีดง่าย) Water Plus (เพิ่มน้ำ)
Easy-Care Plus (ผ้าดูแลรักษาง่ายพิเศษ) : ผ้าฝ้ายสีเข้มและผ้าสีเข้ม ที่ดูแลรักษาง่าย ซักผ้าจากด้านในออกมา	สูงสุด 3.5 กก.; * - 40 °C 400 - 1200 รอบต่อนาที Speed Eco =  Perfect  Easy Iron (รีดง่าย) Water Plus (เพิ่มน้ำ)
Shirts (เสื้อเชิ้ต) : เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อสตรีที่ไม่ต้องรีดที่ทำจากผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ผ้าใยสังเคราะห์ หรือผ้าเส้นใยผสม หมายเหตุ - ระบบจะทำการปั่นเสื้อเชิ้ต/เสื้อสตรีเป็นเวลาสั้นๆ เมื่อใช้การตั้งค่า Easy Iron (รีดง่าย) (ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น) แขนวนให้น้ำหยดจนแห้ง → ทำให้เสื้อเรียบได้โดยไม่ต้องรีด - ใช้โปรแกรม Delicates/Silk (ผ้าเนื้อละเอียด/ผ้าไหม) เพื่อซักเสื้อเชิ้ต/เสื้อสตรีที่ทำจากผ้าไหมหรือผ้าเนื้อละเอียด	สูงสุด 2 กก.; * - 40 °C 400 - 800 รอบต่อนาที Speed Eco =  Perfect  Easy Iron (รีดง่าย) Water Plus (เพิ่มน้ำ)
Allergy+ (ผิวแพ้ง่าย+): เสื้อผ้าเนื้อหนาที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน หมายเหตุ: เหมาะสำหรับการซักผ้าที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ สำหรับผิวแพ้ง่าย ด้วยการเพิ่มรอบการซักโดยใช้อุณหภูมิที่กำหนด ควบคู่กับการเพิ่มระดับน้ำและรอบการปั่น	สูงสุด 6.5 กก.; * - 60 °C 400 - 1400* รอบต่อนาที Speed Eco =  Perfect  Easy Iron (รีดง่าย) Water Plus (เพิ่มน้ำ)
* ความเร็วในการปั่นสูงสุดขึ้นอยู่กับโปรแกรมและเครื่องแต่ละรุ่น ** น้ำหนักสำหรับการตั้งค่า speed (ซักแบบเร็ว)	



ตารางแสดงอัตราการใช้พลังงาน

กำลังไฟฟ้าและน้ำที่ใช้ ระยะเวลาของโปรแกรม และความชื้นที่เหลืออยู่สำหรับ โปรแกรมการซักหลัก (ค่าโดยประมาณ)

โปรแกรม	ปริมาณผ้า	กำลังไฟฟ้าที่ใช้*	ปริมาณน้ำที่ใช้*	ระยะเวลาของโปรแกรม*
Cottons (ผ้าฝ้าย) 20 °C	9 กก.	0.25 kWh	90 ลิตร	2 ¾ ชั่วโมง
Cottons (ผ้าฝ้าย) 40 °C	9 กก.	1.10 kWh	90 ลิตร	3 ชั่วโมง
Cottons Eco (ผ้าฝ้าย ประหยัดพลังงาน)** <60°C	9 กก.	0.92 kWh	57 ลิตร	4 ¾ ชั่วโมง
Cottons Eco (ผ้าฝ้าย ประหยัดพลังงาน)** <60°C	4.5 กก.	0.60 kWh	46 ลิตร	4 ½ ชั่วโมง
Cottons Eco (ผ้าฝ้าย ประหยัดพลังงาน)** <40°C	4.5 กก.	0.42 kWh	46 ลิตร	4 ½ ชั่วโมง
Cottons (ผ้าฝ้าย) 60 °C	9 กก.	1.16 kWh	90 ลิตร	2 ¾ ชั่วโมง
Cottons (ผ้าฝ้าย) 90 °C	9 กก.	2.14 kWh	100 ลิตร	2 ¾ ชั่วโมง
Easy-Care (ผ้าดูแลรักษาง่าย) 40 °C	4 กก.	0.71 kWh	64 ลิตร	2 ชั่วโมง
Mix (ผ้าหลายชนิด) 40 °C	4 กก.	0.60 kWh	45 ลิตร	1 ¼ ชั่วโมง
Delicates/Silk (ผ้าเนื้อละเอียด/ผ้าไหม) 30 °C	2 กก.	0.19 kWh	37 ลิตร	¾ ชั่วโมง
Wool (ผ้าขนสัตว์) 30 °C	2 กก.	0.19 kWh	41 ลิตร	¾ ชั่วโมง

โปรแกรม	ข้อมูลโดยคร่าวเกี่ยวกับความชื้นที่เหลืออยู่***		
	WAT28... สูงสุด 1400 รอบต่อนาที	WAT24... สูงสุด 1200 รอบต่อนาที	WAT20... สูงสุด 1000 รอบต่อนาที
Cottons (ผ้าฝ้าย)	48 %	53 %	62 %
Easy-Care (ผ้าดูแลรักษาง่าย)	40 %	40 %	40 %
Delicates/Silk (ผ้าเนื้อละเอียด/ผ้าไหม)	30 %	30 %	30 %
Wool (ผ้าขนสัตว์)	45 %	45 %	45 %

- * ค่าต่างๆ อาจแตกต่างจากที่ระบุข้างต้น ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำ ความกระด้างและอุณหภูมิของน้ำด้านเข้า อุณหภูมิห้อง ชนิด ปริมาณและความสกปรกของผ้า ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้ ความผันผวน ของแรงดันไฟฟ้า และฟังก์ชันเสริมที่เลือก
- ** การตั้งโปรแกรมสำหรับการทดสอบและการออกฉลากประหยัดพลังงานเป็นไปตามกฎระเบียบของ สหภาพยุโรป 2010/30/EU โดยใช้ น้ำเย็น (15 °C) ข้อกำหนดเกี่ยวกับอุณหภูมิของโปรแกรมอ้างอิง จากอุณหภูมิที่ระบุไว้บนป้ายการดูแลรักษาผ้า อุณหภูมิการซักจริงอาจแตกต่างจากอุณหภูมิของโปรแกรม ที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้เพื่อเหตุผลด้านการประหยัดพลังงาน
- *** ข้อมูลเกี่ยวกับความชื้นที่เหลืออยู่จะแปรผันตามชนิดจำกัดความเร็วในการปั่นของโปรแกรมนั้นๆ และปริมาณผ้าสูงสุด

WAT28461TH

9001325914 (9710)

