



ภาพรวมโปรแกรม

โปรแกรม / ประเภทผ้าซัก / คำแนะนำ	การตั้งค่า
ชื่อโปรแกรม : คำอธิบายอย่างย่อ 1400 เกี่ยวกับโปรแกรมหรือประเภทเนื้อผ้าที่เหมาะสม	น้ำหนักบรรจุสูงสุด อุณหภูมิ (-- = เย็น) รอบปั่น* การตั้งค่าโปรแกรมเพิ่มเติม
ผ้าฝ้าย : เนื้อผ้าที่มีการใช้งานหนัก เนื้อผ้าทนความร้อนที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือลินิน แช่ผ้าก่อนซัก ๗: โปรแกรมที่มีการแช่ผ้าก่อนซัก แบ่งผงซักฟอกใส่ไว้ในช่อง I และ II คำชี้แจง : ■ สำหรับการตั้งค่า ๑ eco อุณหภูมิในการซักจะต่ำกว่าอุณหภูมิที่เลือกไว้สำหรับความต้องการพิเศษที่จะให้น้ำที่ผสมน้ำยาซักฟอกมีอุณหภูมิตามที่ต้องการ ให้เลือกใช้โปรแกรมที่ไม่มีการตั้งค่า ๑ eco พร้อมกำหนดอุณหภูมิที่สูงขึ้น ■ สำหรับการตั้งค่า ๓ speed เป็นโปรแกรมระยะสั้นที่เหมาะสมสำหรับเสื้อผ้าที่ไม่สกปรกมาก	8 กก./5** กก. ; -- - 90 °C ---- , 0 - 1200* รอบต่อนาที = ๑, ๒, ๓
ผ้าดูแลรักษาง่าย : เนื้อผ้าที่ทำจากใยสังเคราะห์ หรือเส้นใยผสม	4 กก. ; -- - 60 °C ---- , - 1200* รอบต่อนาที = ๑, ๒, ๓
ผ้าหลายชนิด น้ำหนักบรรจุผสม ระหว่างผ้าฝ้ายและผ้าสังเคราะห์	4 กก. ; -- - 40 °C ---- , 0 - 1200* รอบต่อนาที = ๑, ๒, ๓
ผ้าอบบาง / ผ้าไหม : สำหรับเนื้อผ้าที่นุ่มบาง สามารถซักได้ เช่น เนื้อผ้าที่ทำจากไหม ซาติน เส้นใยสังเคราะห์ หรือเส้นใยผสม (เช่น เสื้อเชิ้ตสตรี / ผาพันคอที่ทำจากไหม) คำชี้แจง : สำหรับการซักผ้าด้วยเครื่องให้ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสม สำหรับโปรแกรมซักผ้าเนื้อละเอียดหรือผ้าไหม	2 กก. ; -- - 40 °C ---- , 0 - 800 รอบต่อนาที = ๑, ๒, ๓
* รอบปั่นสูงสุด ขึ้นอยู่กับโปรแกรมและรุ่น ** มีการลดน้ำหนักบรรจุสำหรับการตั้งค่า ๓ speed	

โปรแกรม / ประเภทผ้าซักรีด / คำแนะนำ	การตั้งค่า
☞ ขนสัตว์ : สามารถซักด้วยมือหรือเครื่อง เนื้อผ้าที่ทำจากขนสัตว์หรือมีขนสัตว์ผสม เป็นโปรแกรมซักที่นุ่มนวลและรักษาผ้าเป็นพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงการหดตัวของเนื้อผ้า โปรแกรมจะมีช่วงหยุดพักระหว่างซักยาวกว่าโปรแกรมอื่น (โดยจะแช่ผ้า ไว้ในน้ำยาซักผ้า)	2 กก. ; -- - 40 °C ----, 0 - 800 รอบต่อนาที -
คำชี้แจง : ■ ผ้าขนสัตว์จะเป็นขนจากสัตว์จริง เช่น แองโกรา อัลปากา ลามา แกะ ■ สำหรับการซักด้วยเครื่อง ให้ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมสำหรับเนื้อผ้าที่ทำจากขนสัตว์	
ล้างถัง : โปรแกรมสำหรับทำความสะอาดและดูแลรักษาถังซักและถังใบนอก กู เช่น ก่อนซักในรอบแรก ถ้ามีกลิ่นเกิดขึ้นหลังจากทิ้งเครื่องไว้ไม่ใหทำงานเป็นเวลานาน หรือถ้าซักด้วยอุณหภูมิซักในระดับต่ำ (40 °C และต่ำกว่า) บ่อยๆ	- - (Cold); 40 °C; 90 °C 1200* รอบต่อนาที -
คำชี้แจง : ■ ล้างถัง - โปรแกรมที่ไม่ต้องใส่ผ้าซัก ■ ใช้ผงซักฟอก หรือน้ำยาซักผ้าที่มีส่วนผสมของสารฟอกขาว เพื่อหลีกเลี่ยงฟองมาก ให้ใช้น้ำยาซักผ้าเพียงครั้งเดียว ของปริมาณที่แนะนำโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า ไม่น้ำยาซักผ้าขนสัตว์ หรือสำหรับผ้าเนื้อละเอียด	
ปั่น / ระบายน้ำออก : โปรแกรมปั่นพิเศษ พร้อมกำหนดรอบปั่นตามต้องการ หากต้องการเพียงระบายน้ำทิ้ง ให้ตั้งค่า รอบปั่นเป็น 0	- ; - 0 - 1200* รอบต่อนาที 
คำชี้แจง : จะมีการอัปเดตส่วนแสดงผลสำหรับเวลาสิ้นสุดของโปรแกรม เฉพาะหลังเริ่มโปรแกรมแล้วเท่านั้น	
ซักด่วน 15'/30' : ซักด่วน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เหมาะสำหรับเสื้อผ้าชิ้นเล็กที่มีความสกปรกน้อย	2/3.5 กก. ; -- - 40 °C ----, 0 - 1200* รอบต่อนาที
คำชี้แจง : สำหรับการตั้งค่า  speed จะมีการใช้ โปรแกรม ซักด่วน 15'	
สุขอนามัย : เนื้อผ้าที่มีการใช้งานหนัก ที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือลินิน	6.5 กก. ; -- - 60 °C
คำชี้แจง : เหมาะสมเป็นพิเศษหากต้องการเพิ่มสุขอนามัย หรือสำหรับผิวที่แพ้ง่ายเป็นพิเศษ เนื่องด้วยมีการใช้ระยะเวลาในการซักนาน โดยกำหนดระดับอุณหภูมิ ใช้น้ำมาก และใช้เวลานานขึ้นในการลงน้ำยาซักผ้าออก	----, 0 - 1200* รอบต่อนาที  ①, ②, ③
* รอบปั่นสูงสุด ขึ้นอยู่กับโปรแกรมและรุ่น ** มีการลดน้ำหนักบรรจุสำหรับการตั้งค่า  speed	

โปรแกรม / ประเภทผ้าซัก / คำแนะนำ	การตั้งค่า
ขี้กูดนรสน : โปรแกรมซักด้วยเครื่องสำหรับเนื้อผ้าที่ทำจากใยสังเคราะห์ห่อแน่น หมอนผาหม ผ้ามวมหรือผ้าคลุมเตียง รวมทั้งยังเหมาะสมสำหรับเครื่องนอนที่อัดขนอ่อน คำชี้แจง: โดยให้แยกซักหากเป็นชิ้นใหญ่ให้ใช้น้ำยาซักผ้าอบบาง - กรุณาอ้างอิงรายละเอียดการดูแลรักษาจากป้ายติดเสื้อ ปริมาณน้ำยาซักผ้าที่ใช้	2 กก. ; 30 - 60 °C ----, 800 - 1200* รอบต่อนาที -
ชุดชั้นใน : สำหรับเสื้อเชิ้ต / เสื้อเชิ้ตสตรีที่ไม่ต้องรีด ซึ่งทำจากผาฝ้าย ลินิน เส้นใยสังเคราะห์ หรือเส้นใยผสม คำชี้แจง : ■ สำหรับการตั้งค่า Less iron (ป้องกันรอยยับ) จะเพียงพอเหมาะสำหรับเสื้อเชิ้ต/เสื้อเชิ้ตสตรีและตากให้แห้ง → เนื้อผ้าที่สามารถคืนตัวได้เอง ■ ให้ซักเสื้อเชิ้ต / เสื้อเชิ้ตสตรี ที่ทำจากไหม / เนื้อผ้าที่นุ่มบาง ด้วยโปรแกรมซักสำหรับ ผาอบบาง / ผาไหม	1 กก. ; -- - 40 °C ----, 0 - 600 รอบต่อนาที = ① ②, ③, ④
ชุด J ดัง : เนื้อผ้าที่มีสีเข้ม เนื้อผ้าที่ทำจากผาฝ้ายและเนื้อผ้าสีเข้มที่ง่ายต่อการดูแลรักษา โดยพลิกด้านในออกเมื่อซัก	8 กก. ; -- - 90 °C ----, 0 - 1200* รอบต่อนาที ③, ④
ยีนส์ : เนื้อผ้าที่ทำจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ สำหรับเล่นกีฬาและใส่ทั่วไป คำชี้แจง : ■ ห้ามใช้น้ำยาปรับน้ำนุ่ม สำหรับเนื้อผ้าประเภทนี้ ■ ก่อนซัก ให้ล้างทำความสะอาดลินชักใส่สารซักฟอก (ทุกช่อง) ที่อาจมีน้ำยาปรับผ้านุ่มหลงเหลืออยู่	3.5 กก. ; -- - 40 °C ---, 0 - 1200 รอบต่อนาที = ① ②, ③, ④
ล้างน้ำ : โปรแกรมพิเศษสำหรับล้างน้ำยาซักผ้าออก พร้อมกำหนดรอบปั่นตามต้องการ	-; - ----, 0 - 1200* รอบต่อนาที ④, ⑤
* รอบปั่นสูงสุด ขึ้นอยู่กับโปรแกรมและรุ่น ** มีการลดน้ำหนักบรรจุสำหรับการตั้งค่า = ① speed	

 การใช้งาน

โปรแกรม	ปริมาณผ้า ที่ซัก	กำลังไฟฟ้าที่ใช้ *	น้ำ *	ระยะเวลาของโปร แกรม *
ผ้าฝ้าย 20 °C	8 กก .	0,25 kWh	84 ลิตร	2 1/2 ชม .
ผ้าฝ้าย 40 °C*	8 กก .	1,01 kWh	86 ลิตร	3 ชม .
ผ้าฝ้าย 60 °C*	8 กก .	1,16 kWh	84 ลิตร	2 1/2 ชม .
ผ้าฝ้าย 90 °C	8 กก .	1,90 kWh	94 ลิตร	2 1/2 ชม .
ผ้าดูแลรักษาง่าย 40 °C	4 กก .	0,79 kWh	65 ลิตร	2 ชม .
ผ้าหลายชนิด 40 °C	4 กก .	0,58 kWh	44 ลิตร	1 1/4 ชม .
ผ้าบอบบาง / ผ้าไหม 30 °C	2 กก .	0,20 kWh	36 ลิตร	3/4 ชม .
 ผ้าขนสัตว์วัก . 30 °C	2 กก .	0,17 kWh	41 ลิตร	3/4 ชม .

โปรแกรม	ฟังก์ชันเสริม	ปริมาณผ้า ที่ซัก	กำลังไฟฟ้า ที่ใช้ *	น้ำ *	ระยะเวลาของโปร แกรม *
ผ้าฝ้าย 60 °C**	 eco	8 กก .	0,95 kWh	60 ลิตร	4 3/4 ชม .
กำหนดค่าตามมาตรฐาน IEC 60456 * ค่าที่ได้อาจแตกต่างจากที่ระบุข้างต้นอันเนื่องมาจากแรงดันน้ำ ความกระด้างและอุณหภูมิของน้ำตามเขา อุณหภูมิห้อง ชนิด ปริมาณและความสกปรกของผ้า ผงซักฟอกที่ใช้ ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า และฟังก์ชันเสริมที่เลือก ** เลือกโปรแกรมโดยใช้เวลาเร็วในการปั่นสูงสุดสำหรับการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60456					

WAT24261TH

9001331729 (9711)

