



ภาพรวมโปรแกรม

โปรแกรม / ประเภทผ้าซัก / คำแนะนำ	การตั้งค่า
ชื่อโปรแกรม : คำอธิบายอย่างย่อ 1400 เกี่ยวกับโปรแกรมหรือประเภทเนื้อผ้าที่เหมาะสม	น้ำหนักบรรทุกสูงสุด อุณหภูมิ (* = เย็น) รอบปั่น * การตั้งค่าโปรแกรมเพิ่มเติม
ผ้าฝ้าย : เนื้อผ้าที่มีการใช้งานหนัก เนื้อผ้าทนความร้อนที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือลินิน แช่ผ้าก่อนซัก : โปรแกรมที่มีการแช่ผ้าก่อนซัก แบ่งผงซักฟอกใส่ไว้ในช่อง I และ II คำชี้แจง : ■ สำหรับการตั้งค่า @ eco อุณหภูมิในการซักจะต่ำกว่าอุณหภูมิที่เลือกไว้สำหรับความต้องการพิเศษที่จะให้น้ำที่ผสมน้ำยาซักผ้ามีอุณหภูมิตามที่ต้องการ ให้เลือกใช้โปรแกรมที่ไม่มีการตั้งค่า @ eco พร้อมกำหนดอุณหภูมิที่สูงขึ้น ■ สำหรับการตั้งค่า = ① speed เป็นโปรแกรมระยะสั้นที่เหมาะสมสำหรับเสื้อผ้าที่ไม่สกปรกมาก	8 กก./5** กก.; * - 90 °C ----, - 1400* รอบต่อนาที = ① ②, ③, ④
ผ้าดูแลรักษาง่าย : เนื้อผ้าที่ทำจากโพลีเอสเตอร์หรือเส้นใยผสม	4 กก.; * - 60 °C ----, 0 - 1200* รอบต่อนาที = ① ②, ③, ④
ผ้าหลายชนิด น้ำหนักบรรทุกผสม ระหว่างผ้าฝ้ายและผ้าสังเคราะห์	4 กก.; * - 40 °C ----, 0 - 1400* รอบต่อนาที = ① ②, ③, ④
ผ้าอบบาง / ผ้าไหม : สำหรับเนื้อผ้าที่นุ่มบาง สามารถซักได้ เช่น เนื้อผ้าที่ทำจากไหม ซาติน เส้นใยสังเคราะห์ หรือเส้นใยผสม (เช่น เลอเชดสตรี / ผาพันคอที่ทำจากไหม) คำชี้แจง : สำหรับการซักผ้าด้วยเครื่อง โห้โซ่น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสม สำหรับโปรแกรมซักผ้าเนื้อละเอียดหรือผ้าไหม	2 กก.; * - 40 °C ----, 0 - 800 รอบต่อนาที = ① ②, ③, ④
* รอบปั่นสูงสุด ขึ้นอยู่กับโปรแกรมและรุ่น ** มีการลดน้ำหนักบรรทุกสำหรับการตั้งค่า = ① speed	

โปรแกรม / ประเภทผ้าซัก / คำแนะนำ	การตั้งค่า
ผ้าขนสัตว์ : สามารถซักด้วยมือหรือเครื่อง เนื้อผ้าที่ทำจากขนสัตว์หรือมีขนสัตว์ผสม เป็นโปรแกรมซักที่นุ่มนวลและรักษาผ้าเป็นพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงการหดตัวของเนื้อผ้า โปรแกรมจะมีช่วงหยุดพักระหว่างซักยาวกว่าโปรแกรมอื่น (โดยจะแช่ผ้า ไว้ในน้ำยาซักผ้า)	2 กก. ; ☼ - 40 °C - - - , 0 - 800 รอบต่อนาที -
คำชี้แจง : ■ ผ้าขนสัตว์จะเป็นขนจากสัตว์จริง เช่น แองโกรา อัลปากา ลามา แกะ ■ สำหรับการซักด้วยเครื่อง ให้ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมสำหรับเนื้อผ้าที่ทำจากขนสัตว์	
ล้างถัง : โปรแกรมสำหรับทำความสะอาดและดูแลรักษาถังซักและถังใบนอก กุ เช่น ก่อนซักในรอบแรก ถ้ามีกลิ่นเกิดขึ้นหลังจากทิ้งเครื่องไว้ไม่ใหทำงานเป็นเวลานาน หรือถ้าซักด้วยอุณหภูมิซักในระดับต่ำ (40 °C และต่ำกว่า) บ่อยๆ	☼; 40 °C; 90 °C 1200* รอบต่อนาที -
คำชี้แจง : ■ ล้างถัง - โปรแกรมที่ไม่ต้องใส่ผ้าซัก ■ ใช้ผงซักฟอก หรือน้ำยาซักผ้าที่มีส่วนผสมของสารฟอกขาว เพื่อหลีกเลี่ยงฟองมาก ให้ใช้น้ำยาซักผ้าเพียงครั้งเดียว ของปริมาณที่แนะนำโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า ไม่ใช้น้ำยาซักผ้าขนสัตว์ หรือสำหรับผ้าเนื้อละเอียด	
ปั่น / ระบายน้ำออก : โปรแกรมปั่นพิเศษ พร้อมกำหนดรอบปั่นตามต้องการ หากต้องการเพียงระบายน้ำทิ้ง ให้ตั้งค่า รอบปั่นเป็น 0	- ; - 0 - 1400* รอบต่อนาที
คำชี้แจง : จะมีการอัปเดตส่วนแสดงผลสำหรับเวลาสิ้นสุดของโปรแกรม เฉพาะหลังเริ่มโปรแกรมแล้วเท่านั้น	๒
ซักด่วน 15'/30' : ซักด่วน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เหมาะสำหรับเสื้อผ้าชิ้นเล็กที่มีความสกปรกน้อย	2/3.5** กก. ; ☼ - 40 °C - - - , 0 - 1200* รอบต่อนาที
คำชี้แจง : สำหรับการตั้งค่า ≡⌚ speed จะมีการใช้ โปรแกรม ซักด่วน 15'	≡⌚
สุขอนามัย : เนื้อผ้าที่มีการใช้งานหนัก ที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือลินิน	6.5 กก. ; ☼ - 60 °C
คำชี้แจง : เหมาะสมเป็นพิเศษหากต้องการเพิ่มสุขอนามัย หรือสำหรับผิวที่แพ้ง่ายเป็นพิเศษ เนื่องด้วยมีการใช้ระยะเวลาในการซักนาน โดยกำหนดระดับอุณหภูมิ ใช้น้ำมาก และใช้เวลานานขึ้นในการลงน้ำยาซักผ้าออก	- - - , 0 - 1400* รอบต่อนาที ≡⌚ ๑, ๒, ๓
* รอบปั่นสูงสุด ขึ้นอยู่กับโปรแกรมและรุ่น ** มีการลดน้ำหนักบรรจุสำหรับการตั้งค่า ≡⌚ speed	

โปรแกรม / ประเภทผ้าซัก / คำแนะนำ	การตั้งค่า
ผ้าห่ม : โปรแกรมซักด้วยเครื่องสำหรับเนื้อผ้าที่ทำจากใยสังเคราะห์ห่อแน่น หมอนผ้าห่ม ผ้านวม หรือผ้าคลุมเตียง รวมทั้งยังเหมาะสมสำหรับเครื่องนอนที่อัดขนอ่อน คำชี้แจง : โดยให้แยกซักหากเป็นชิ้นใหญ่ ให้ใช้น้ำยาซักผ้าอบบาง - กรุณาอ้างอิงรายละเอียดการดูแลรักษาจากป้ายติดเสื้อ ปริมาณน้ำยาซักผ้าที่ใช้	2,5** กก. ; ☼ - 60 °C ----, 0 - 1200* รอบต่อนาที ≡🕒🕒
เสื้อเชิ้ต : สำหรับเสื้อเชิ้ต / เสื้อเชิ้ตสตรีที่ไม่ต้องรีด ซักทำจากผ้าฝ้าย ลินิน เซนโกลสังเคราะห์ หรือเซนโกลผสม คำชี้แจง : ■ สำหรับการตั้งค่า 🕒 Less iron (ป้องกันรอยยับ) จะเพียงพอเหมาะสำหรับเสื้อเชิ้ต/เสื้อเชิ้ตสตรี และตากให้แห้ง → เนื้อผ้าที่สามารถคืนตัวได้เอง ■ ให้ซักเสื้อเชิ้ต / เสื้อเชิ้ตสตรี ที่ทำจากไหม / เนื้อผ้าที่นุ่มบาง ด้วยโปรแกรมซักสำหรับ ผ้าอบบาง / ผ้าไหม	2 กก. ; ☼ - 60 °C ----, 0 - 800 รอบต่อนาที ≡🕒🕒, 🕒, 🕒
ผ้าดูแลรักษาง่ายมาก : เนื้อผ้าที่มีสีเข้ม, เนื้อผ้าที่ทำจากผ้าฝ้ายและเนื้อผ้าสีเข้มที่ง่ายต่อการดูแลรักษา โดยพลิกด้านในออกเมื่อซัก	3.5 กก. ; ☼ - 40 °C ----, 0 - 1200* รอบต่อนาที ≡🕒🕒, 🕒, 🕒
ชุดกีฬา : เนื้อผ้าที่ทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ สำหรับเล่นกีฬาและใส่ทั่วไป คำชี้แจง : ■ ห้ามใช้น้ำยาปรับน้ำนุ่ม สำหรับเนื้อผ้าประเภทนี้ ■ ก่อนซัก ให้ล้างทำความสะอาดลินซึกใส่สารซักฟอก (ทุกช่อง) ที่อาจมีน้ำยาปรับน้ำนุ่มหลงเหลืออยู่	2 กก. ; ☼ - 40 °C ---, 0 - 800 รอบต่อนาที ≡🕒🕒, 🕒, 🕒
ล้างน้ำ : โปรแกรมพิเศษสำหรับล้างน้ำยาซักผ้าออก พร้อมกำหนดรอบปั่นตามต้องการ	-; - ----, 0 - 1400* รอบต่อนาที 🕒, 🕒
* รอบปั่นสูงสุด ขึ้นอยู่กับโปรแกรมและรุ่น ** มีการลดน้ำหนักบรรจุสำหรับการตั้งค่า ≡🕒 speed	

 การใช้งาน

โปรแกรม	ปริมาณผ้าที่ซัก	กำลังไฟฟ้าที่ใช้ *	น้ำ *	ระยะเวลาของโปรแกรม *
ผาผาย 20 °C	8 kg	0,26 kWh	86 l	2 1/2 h
ผาผาย 40 °C	8 kg	1,13 kWh	89 l	3 h
ผาผาย 60 °C	8 kg	1,16 kWh	86 l	2 1/2 h
ผาผาย 90 °C	8 kg	2,22 kWh	99 l	2 1/2 h
ผ้าดูแลรักษาง่าย 40 °C	4 kg	0,79 kWh	65 l	2 h
ผ้าหลายชนิด 40 °C	4 kg	0,58 kWh	44 l	1 1/4 h
ผ้าอบบาง / ผ้าไหม 30 °C	2 kg	0,20 kWh	36 l	3/4 h
ผ้าขนสัตว์ก 30 °C	2 kg	0,12 kWh	41 l	3/4 h

โปรแกรม	ฟังก์ชันเสริม	ปริมาณผ้าที่ซัก	กำลังไฟฟ้าที่ใช้ *	น้ำ *	ระยะเวลาของโปรแกรม *
ผาผาย 60 °C**	Eco Perfect 	8 kg	0,83 kWh	68 l	4 3/4 h

* กำหนดค่าตามมาตรฐาน IEC60456:2010.
** ค่าที่ได้อาจแตกต่างจากที่ระบุข้างต้นอันเนื่องมาจากแรงดันน้ำ
ค่าที่ได้อาจแตกต่างจากที่ระบุข้างต้นอันเนื่องมาจากแรงดันน้ำ
ความกระด้างและอุณหภูมิของน้ำค่าน้ำ อุณหภูมิห้อง ชนิด ปริมาณและความสกปรกของผ้า
ผงซักฟอกที่ใช้ ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า และฟังก์ชันเสริมที่เลือก
*** เลือกโปรแกรมโดยใช้เวลาเร็วในการปั่นสูงสุดสำหรับการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60456

WAT28460TH

9001331734 (9801)

