



Programoversigt

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Programnavn: Kort forklaring af programmet hhv. forklaring af, hvilke tekstiler det er egnet til.	maks. mængde vasketøj; temperatur centrifugeringshastighed* (---- = skyllestop) ekstra programindstillinger
Bomuld: Til slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller linned Anvisninger - Ved indstillingen Eco Perfect er vasketemperaturen lavere end den valgte temperatur. Vælg programmet uden indstillingen Eco Perfect eller evt. med en højere temperatur, hvis det er særlig vigtigt, at vaskevandet når denne temperatur. - Velegnet som kortprogram til let snavset tøj med indstillingen Speed Perfect .	7 kg/4** kg: 20, 40, 60, 90 °C ----, 0 - 1600* omdr./min Speed Perfect , Eco Perfect , Antikrøl
Strygelet: Tekstiler af syntetik eller blandede fibre	4 kg: 30, 40 °C ----, 0 - 1200* omdr./min Speed Perfect , Eco Perfect , Antikrøl
Skyl: Ekstraskylning med valgbar centrifugeringshastighed	-; - ----, 0 - 1600* omdr./min -
Centrifugering/Udpumpning: Ekstra centrifugering med variabel centrifugeringshastighed. Stil centrifugeringshastighed på 0, hvis der kun skal pumpes ud.	-; - ----, 0 - 1600* omdr./min -
Bemærk: . Visningen af Færdig om-tiden opdateres først efter programstarten.	
Uldvask : Til hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller indeholdende uld; specielt skånsomt vaskeprogram for at undgå krympning af vasketøjet, længere programpauser (tekstiler ligger i vaskevandet)	maks. 2 kg; 30 °C ----, 0 - 800 omdr./min -
Anvisninger - Uld stammer fra dyr, f.eks.: angora, alpaka, lama, får. - Vask uld med et maskinvaskemiddel til uld.	
* maks. Den maks. centrifugeringshastighed afhænger af program og model ** reduceret mængde vasketøj ved indstillingen Speed	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Finvask/Silke: Til sarte, vaskbare tekstiler af f.eks. silke, satin, syntetik eller blandede fibre (f.eks. silkebluser, -sjal) Bemærk: . Anvend et maskinvaskemiddel til finvask eller silke.	2 kg: 30 °C ---, 0 - 800 omdr./min Speed Perfect  , Eco Perfect  , Antikrøl 
Mix: Påfyldning af blandet vasketøj bestående af bomuld og syntetiske stoffer	4 kg: 40 °C ---, 0 - 1600* omdr./min Speed Perfect  , Eco Perfect  , Antikrøl 
Super hurtig 15'/30': Ekstra kort program på ca. 15/30 minutter, egnet til en let snavset, lille mængde vasketøj Bemærk: . Ved indstillingen Speed Perfect  udføres programmet Super hurtig 15' .	2/3,5 kg: 30 °C 0 - 1200* omdr./min Speed Perfect 
Sport: Sport tekstiler af mikrofibre til sport og fritid Anvisninger ■ Vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel. ■ Rengør sæbeskuffen (alle rum) grundigt for skyllemiddelrester, før der vaskes.	2 kg: 30 °C ---, 0 - 800 omdr./min Speed Perfect  , Eco Perfect  , Antikrøl 
Skjorter: Strygefri skjorter/bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre. Anvisninger ■ Ved indstillingen Antikrøl  bliver skjorter/bluser kun centrifugeret ganske let, så de kan hænges op til dryptørring. —> selvglattende effekt. ■ Vask skjorter/bluser af silke/sarte stoffer med Finvask/Silke-programmet.	2 kg: 40 °C ---, 0 - 800 omdr./min Speed Perfect  , Eco Perfect  , Antikrøl 
Allergi+: Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør Bemærk: . Særligt egnet ved forøgede krav til hygiejne eller til særligt sart hud pga. længere vask ved en defineret temperatur, højere vandstand og længere skylning.	7 kg/4** kg: 60 °C ---, 0 - 1600* omdr./min Speed Perfect  , Eco Perfect  , Antikrøl 
* maks. Den maks. centrifugeringshastighed afhænger af program og model ** reduceret mængde vasketøj ved indstillingen Speed	



Forbrugsværdier

Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammer

(omtrentlige angivelser)

Program	Mængde	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*
Bomuld 20 °C	7 kg	0,25 kWh	80 l	2 ¾ h
Bomuld 40 °C	7 kg	1,03 kWh	80 l	3 h
Bomuld 60 °C	7 kg	1,21 kWh	80 l	2 ¾ h
Bomuld 90 °C	7 kg	2,26 kWh	90 l	2 ¾ h
Strygelet 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Uldvask 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed**			
	WAT32... maks. 1600 omdr./min	WAT28... maks. 1400 omdr./min	WAT24... maks. 1200 omdr./min	WAT20... maks. 1000 omdr./min
Bomuld	44 %	48 %	53 %	62 %
Strygelet	40 %	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %	30 %
Uldvask	45 %	45 %	45 %	45 %
* Afvigelse af forbrugsværdierne alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype og -mængde, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstra funktioner. ** Restfugtighed er angivet på basis af den programafhængige begrænsning af maksimal centrifugeringshastighed og maksimal tøjmenge.				

da Tillæg til brugs- og opstillingsvejledningen

Mest effektive programmer til bomuldstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer, som er markeret med ) er egnet til vask af almindeligt snavsede bomuldstekstiler og er de mest effektive mht. det kombinerede energi- og vandforbrug.

Standardprogrammer for bomuld iht. EU-direktiv nr. 1015/2010		
Program + temperatur + tast	Mængde	Omtrentlig programvarighed
Bomuld +  + EcoPerfect  	7 kg	3 ½ h
Bomuld +  + EcoPerfect  	3,5 kg	3 ½ h
Bomuld +  + EcoPerfect  	3,5 kg	3 ½ h
Programindstilling til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C). Angivelsen af programtemperaturen er angivet i forhold til temperaturen, der fremgår af plejemærket i tekstilerne. Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne programtemperatur.		

Anvisninger

- Dette tillæg er en del af brugs- og opstillingsvejledningen. Opbevar den sammen med de øvrige papirer til eventuelt senere brug.
- Der findes flere vigtige oplysninger i brugs- og opstillingsvejledningen.

WAT323L7SN

9001332326 (9707)

