

## Zestawienie programów

Program/Rodzaj prania/Wskazówki	Ustawienia
<b>Nazwa programu</b> : krótki opis programu lub informacja, do jakich tkanin jest przeznaczony.	maks. wsad; temperatura (☀ = zimno) prędkość wirowania* dodatkowe ustawienia programu
<b>Bawełna</b> : tkaniny wytrzymałe, tkaniny z bawełny lub lnu odporne na wysoką temperaturę prania <b>Wskazówki</b> ■ W przypadku ustawienia <b>Eco</b> temperatura prania jest niższa od wybranej temperatury. W celu uzyskania określonej temperatury roztworu środka piorącego zastosować program bez ustawienia <b>Eco</b> lub nastawić wyższą temperaturę. ■ W przypadku ustawienia <b>Speed</b> może być stosowany jako program krótki dla lekko zabrudzonego prania.	9 kg/5** kg; ☀ - 90 °C ----, 0 - 1200* obr/min Speed Eco ≡ ⏻ ⏹ ◀, Mniej zagnieceń, Płukanie
<b>Syntetyki</b> : tkaniny z włókien syntetycznych lub mieszanych	4 kg; ☀ - 60 °C ----, 0 - 1200 obr/min Speed Eco ≡ ⏻ ⏹ ◀, Mniej zagnieceń, Płukanie
<b>Wełna</b> : tkaniny wełniane lub zawierające wełnę, nadające się do prania ręcznego lub w pralce; szczególnie łagodny program prania zapobiegający zbieganiu się rzeczy; dłuższe przerwy w programie (tkaniny spoczywają w roztworze środka piorącego) <b>Wskazówki</b> ■ Wełna jest pochodzenia zwierzęcego na przykład: z angory, alpaki, lamy, owcy. ■ Używać środka piorącego do wełny nadającego się do prania w pralkach.	maks. 2 kg; ☀ - 40 °C ----, 0 - 800 obr/min -
<b>Super krótki 15'/30'</b> : bardzo krótki program trwający ok. 15/30 minut, nadający się do lekko zabrudzonych rzeczy w małych ilościach <b>Wskazówka</b> : W przypadku ustawienia <b>Speed</b> realizowany jest program <b>Super krótki 15'</b> .	2/3,5 kg; ☀ - 40 °C 0 - 1200 obr/min Speed ≡ ⏻
<b>Mix</b> : mieszany wsad z tkanin bawełnianych i syntetyków	4 kg; ☀ - 40 °C ----, 0 - 1200* obr/min Speed Eco ≡ ⏻ ⏹ ◀, Mniej zagnieceń, Płukanie
* maks. prędkość wirowania zależy od programu oraz modelu ** zredukowany załadunek przy ustawieniu <b>Speed</b>	

Program/Rodzaj prania/Wskazówki	Ustawienia
<b>Płukanie</b> : płukanie dodatkowe z możliwością nastawienia prędkości wirowania	-; - ----, 0 - 1200** obr/min Mniej zagnieceń
<b>Wirowanie/Odpompowanie</b> :wirowanie dodatkowe z możliwością nastawienia prędkości obrotowej. Jeśli woda ma być tylko odpompowana, ustawić prędkość wirowania na 0.	-; - ----, 0 - 1200** obr/min Mniej zagnieceń
<b>Wskazówka</b> : Wskaźnik czasu zakończenia programu zostaje zaktualizowany dopiero po uruchomieniu programu.	
<b>Czyszczenie bębna</b> : program do czyszczenia i pielęgnacji bębna oraz zbiornika pralki, np. przed 1. praniem, w przypadku częstego prania w niskich temperaturach (40 °C i niższych) lub w przypadku niepożądanych zapachów po dłuższej nieobecności.	0 kg; 90 °C 1200 obr/min -
<b>Wskazówki</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Włączyć program czyszczenia bębna bez wkładania prania.</li> <li>■ Użyć uniwersalnego proszku do prania lub środka piorącego z wybielaczem. Aby zapobiec powstawaniu piany użyć tylko połowy zalecanej przez producenta ilości środka piorącego. Nie stosować środków do prania wełny i tkanin delikatnych.</li> </ul>	
<b>Delikatne/Jedwab</b> : delikatne wyroby tekstylne, np. z jedwabiu, satyny, syntetyków lub włókien mieszanych (np. bluzki jedwabne, szal jedwabny)	2 kg; ❄ - 40 °C ----, 0 - 800 obr/min
<b>Wskazówka</b> : Używać środka piorącego do tkanin delikatnych lub jedwabiu nadającego się do prania w pralkach.	Speed Eco ≡ ⌚ Ⓞ ◁, Mniej zagnieceń, Płukanie
<b>Kołdry</b> : nadające się do prania w pralce tekstylia wypełnione włóknami syntetycznymi, poduszki, kołdry pikowane lub kapy, jak również tekstylia wypełnione puchem	2 kg; ❄ - 60 °C ----, 0 - 1200 obr/min
<b>Wskazówka</b> : Duże części prania prać oddzielnie. Używać środka do prania tkanin delikatnych i przestrzegać zaleceń na metkach/naszywkach. Środek piorący dozować oszczędnie.	Speed Eco ≡ ⌚ Ⓞ ◁, Płukanie
<b>Sport/Fitness</b> : odzież sportowa i rekreacyjna z mikrowłókien	2 kg; ❄ - 40 °C ---, 0 - 800 obr/min
<b>Wskazówki</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pranie nie może mieć kontaktu z płynem zmiękczającym.</li> <li>■ Przed praniem dokładnie wyczyścić szufladkę na środki piorące (wszystkie przegródki) z resztek płynu zmiękczającego.</li> </ul>	Speed Eco ≡ ⌚ Ⓞ ◁, Mniej zagnieceń, Płukanie
<b>Jeans</b> : ciemne tkaniny z bawełny oraz ciemne tkaniny syntetyczne; tekstylia prać odwrócone stroną wewnętrzną na zewnątrz	3,5 kg; ❄ - 40 °C ----, 0 - 1200 obr/min
	Speed Eco ≡ ⌚ Ⓞ ◁, Mniej zagnieceń, Płukanie
* maks. prędkość wirowania zależy od programu oraz modelu	
** zredukowany załadunek przy ustawieniu <b>Speed</b>	

Program/Rodzaj prania/Wskazówki	Ustawienia
<p><b>Koszule/Bluzki</b> : niewymagające prasowania koszule/bluzki z bawełny, lnu, syntetyków lub tkanin mieszanych</p> <p><b>Wskazówki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Przy nastawieniu <b>Mniej zagnieceń</b> (W zależności od modelu) tylko chwilowe wirowanie koszul/bluzek; wieszac w mokrym stanie. → Efekt samowygładzania</li> <li>■ Delikatne/jedwabne koszule/bluzy prac w programie <b>Delikatne/Jedwab</b>.</li> </ul>	<p>2 kg;  - 60 °C</p> <p>----, 0 - 800 obr/min</p> <p>Speed Eco   , Mniej zagnieceń, Płukanie</p>
<p><b>AntyAlergia</b>: tkaniny wytrzymałe z bawełny lub lnu</p> <p><b>Wskazówka</b>: Nadaje się szczególnie w przypadku podwyższonych wymagań higienicznych lub szczególnie wrażliwej skóry, ze względu na dłuższy cykl prania przy określonej temperaturze, wyższym poziomie wody oraz dłuższym płukaniu.</p>	<p>7,5 kg/5** kg;  - 60 °C</p> <p>----, 0 - 1200* obr/min</p> <p>Speed Eco   , Mniej zagnieceń, Płukanie</p>
<p><b>Zasłony</b> : ciężkie zasłony dekoracyjne 3,5 kg lub lekkie firanki/zasłony 25 - 30 m<sup>2</sup></p> <p><b>Wskazówki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zredukowana prędkość wirowania po płukaniu i wirowania końcowego,</li> <li>■ Używać środka piorącego do firanek nadającego się do prania w pralkach.</li> <li>■ Fabrycznie jest ustawiony przycisk <b>Pranie wstępne</b> (W zależności od modelu) Jeżeli pranie wstępne nie jest konieczne, dezaktywować przycisk.</li> </ul>	<p>3,5 kg;  - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 obr/min</p> <p>Speed Eco   , Płukanie</p>
<p>* maks. prędkość wirowania zależy od programu oraz modelu</p> <p>** zredukowany ładunek przy ustawieniu <b>Speed</b></p>	



## Parametry zużycia

### Zużycie energii i wody, czas trwania programu i wilgotność końcowa w przypadku poszczególnych programów podstawowych

(dane przybliżone)

Program	Wsad	Zużycie energii*	Zużycie wody*	Czas trwania programu*
Bawełna 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bawełna 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bawełna Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Bawełna Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Bawełna Eco** <40°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
Bawełna 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Bawełna 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Syntetyki 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Delikatne/Jedwab 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Wełna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	Przybliżona wilgotność końcowa***		
	WAT28... maks. 1400 obr/min	WAT24... maks. 1200 obr/min	WAT20... maks. 1000 obr/min
Bawełna	48 %	53 %	62 %
Syntetyki	40 %	40 %	40 %
Delikatne/Jedwab	30 %	30 %	30 %
Wełna	45 %	45 %	45 %

\* Wartości odbiegają od podanych wartości w zależności od ciśnienia oraz twardości wody, temperatury wody doprowadzanej, temperatury otoczenia, rodzaju i ilości tkanin oraz stopnia zabrudzenia, od używanego środka piorącego, wahań napięcia sieciowego oraz wybranych funkcji dodatkowych.

\*\* Ustawienia programu do kontroli i klasyfikacji energetycznej zgodnie z dyrektywą 2010/30/UE przy eksploatacji z zimną wodą (15 °C). Temperatury programów oparte są o temperatury podane na metce/naszywce. Rzeczywista temperatura prania może odbiegać od podanej temperatury programu ze względu na oszczędność energii.

\*\*\* Informacje na temat wilgotności końcowej na podstawie danych dotyczących ograniczenia prędkości wirowania i maksymalnego wsadu w odniesieniu do poszczególnych programów.

**WAT2446SPL**

**9001336629 (9708)**

