



Pregled programa

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
Naziv programa Kratko objašnjenje programa, odnosno za koju vrstu tkanine je primjeren.	maks. punjenje Temperatura; broj okretaja centrifuge** dodatne postavke programa automatsko doziranje možete odabrati/poništiti odabir ✓ ne možete odabrati -
Pamuk Otporne tkanine, odjevni predmeti od pamuka ili lana koji se smiju iskuhavati Napomena: Kod postavke Speed primjereno kao kratki progrma za blago zaprljano rublje.	maks. 9.0 kg / 5.0* kg ❄ - 90 °C; ⚙ - 1400** okr/min Eco, Speed, , , , ⬇ ✓, ❄ ✓
Pamuk Eco Otporne tkanine, odjevni predmeti od pamuka ili lana koji se smiju iskuhavati Energetski optimizirano pranje smanjenjem temperature sa sličnim učinkom pranja kao i u standardnom programu Pamuk . Napomena: Temperatura pranja je niža od odabrane temperature. Kod posebne želje za postizanjem temperature sapunice koristite program Pamuk po potrebi s višom temperaturom.	maks. 9.0 kg ❄ - 90 °C; ⚙ - 1400** okr/min , , , ⬇ ✓, ❄ ✓
Rublje lako za održavanje Odjevni predmeti od sintetike ili miješanih materijala	maks. 4.0 kg ❄ - 60 °C; ⚙ - 1200** okr/min Eco, Speed, , , , ⬇ ✓, ❄ ✓
Osjetljivo/Svila Za osjetljive, perive tkanine, npr. svila, saten, sintetika ili miješani materijal (npr. svilene bluze, svileni šalovi) Napomena: Koristite deterdžent za strojno pranje primjeren za osjetljivo rublje ili svilu.	maks. 2.0 kg ❄ - 40 °C; ⚙ - 800 okr/min Eco, Speed, , , , ⬇ ✓, ❄ ✓
Vuna Ručno ili strojno perivo rublje od vune ili koje sadrži vunu; izrazito blag program pranja kako bi se izbjeglo skupljanje rublja, dulje programske stanke (tkanine miruju u vodi) Napomene ■ Vuna je životinjskog podrijetla, npr. angora, alpaka, lama, ovca. ■ Koristite deterdžent za strojno pranje primjeren za vunu.	maks. 2.0 kg ❄ - 40 °C; ⚙ - 800 okr/min ⬇ -, ❄ ✓
* Smanjeno punjenje kod postavke Speed ** Maks. Broj okretaja centrifuge ovisno o modelu	

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
Miješano rublje Mješovito punjenje koje se sastoji od pamuka i sintetike	maks. 4.0 kg ❄ - 40 °C; ⌚ - 1400** okr/min Eco, Speed, , , ○ ✓, ❄ ✓
Odjeća za slobodno vrijeme / Impregnacija /⌚/❄ pranje s naknadnim impregniranjem odjeće za kišu i slobodno vrijeme s membranskim slojem i tkanina koje odbijaju kapljice vode	maks. 1.0 kg ❄ - 40 °C; ⌚ - 800 okr/min Eco, Speed, ○ -, ❄ -
1. Odaberite program. Nemojte namjestiti broj okretaja centrifuge odn. ⌚. 2. Specijalni deterdžent za odjeću za slobodno vrijeme dozirajte u lijevi odjeljak. 3. Pokrenite program. Program se zaustavlja prije posljednjeg postupka ispiranja. 4. Sredstvo za impregnaciju (maks. 170 ml) dozirajte u lijevi odjeljak. 5. Pokrenite program za nastavak programa. Dodatno tretiranje rublja prema uputama proizvođača.	
Napomene ■ Ako se odabrali broj okretaja centrifuge odn. ⌚, pranje će se odvijati bez impregnacije. Program se neće zaustaviti prije posljednjeg postupka ispiranja već će se odvijati do kraja programa. ■ Koristite specijalni deterdžent primjeren za strojno pranje rublja, doziranje sukladno uputama proizvođača u lijevom odjeljku. ■ Rublje se ne smije tretirati omekšivačem. ■ Prije pranja temeljito očistite lijevi odjeljak u ladici za deterdžent.	
Ispiranje/Centrifugiranje/Ispumpavanje /⌚/❄ Kombinirani ekstra program za ispiranje, centrifugiranje rublja i ispušavanje vode za ispiranje	- -; ⌚ - 1400** okr/min , , ○ -, ❄ ✓
Napomena: Kod ovog programa je postavka tvornički aktivirana.	
Ako je potrebno samo centrifugiranje: deaktivirajte postavku i po potrebi prilagodite broj okretaja centrifuge.	
Ako je potrebno samo ispumpati vodu: deaktivirajte postavku i odaberite postavku ⌚ .	
* Smanjeno punjenje kod postavke Speed ** Maks. Broj okretaja centrifuge ovisno o modelu	

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
Čišćenje Bubnja Programm za čišćenje i održavanje bubnja i spremnika za sapunicu, npr. prije 1. pranja kod učestalog pranja na niskim temperaturama (40 °C i niže) ili kod stvaranja neugodnih mirisa nakon duže odsutnosti. Indikator (funkcija koja signalizira održavanje bubnja) treperi ako duže vrijeme niste koristili program sa 60 °C ili višim temperaturama. Napomene ■ Pokrenite program bez umetanja rublja. ■ Za to koristite deterdžent u prašku. ili deterdžent koji sadrži izbjeljivač. Kako biste spriječili stvaranje pijene, koristite samo polovicu količine sredstva za pranje koju je preporučio proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte sredstvo za pranje vune ili finog rublja.	0.0 kg 90 °C; 1200** okr/min - -, -
SuperKratki 15'/30' / SuperKratki program oko 15 / 30 minuta primjeren za blago zaprljanu malu količinu odjeće Napomena: Kod postavke Speed se provodi program SuperKratki 15'.	maks. 2.0 / 3.5 kg - 40 °C; - 1200** okr/min Eco, Speed, ✓, ✓
Košulje / Bluze Košulje/bluze koje ne treba glačati od pamuka, lana, sintetike ili miješanog sastava Napomene ■ Kod postavke se košulje / bluze samo kratko centrifugiraju, objesite ih dok su još vlažne. —> Učinak automatskog ravnanja nabora ■ Košulje / bluze od svile/osjetljivih materijala perite u programu Osjetljivo/Svila.	maks. 2.0 kg - 60 °C; - 800 okr/min Eco, Speed, , , , ✓, ✓
Higijena Otporne tkanine od pamuka ili lana Napomena: Posebno pogodan kod povećanih higijenskih zahtjeva ili posebno osjetljive kože na temelju produženog pranja na definiranoj temperaturi, višoj razini vode i dužeg ispiranja.	maks. 6.5 kg - 60 °C; - 1400** okr/min Eco, Speed, , , , ✓, ✓
Automatic Soft Za pranje osjetljivog rublja; Stupanj zaprljanosti i vrsta rublja bit će automatski očitani te će proces pranja kao i inteligentno doziranje tome biti optimalno prilagođeni.	maks. 3.5 kg automatski do: 30 °C; 1000 okr/min ✓, ✓
Automatic otporne tkanine; Stupanj zaprljanosti i vrsta rublja bit će automatski očitani te će proces pranja kao i inteligentno doziranje tome biti optimalno prilagođeni.	maks. 6.0 kg automatski do: 40 °C; 1400** okr/min - ✓, ✓

* Smanjeno punjenje kod postavke **Speed**

** Maks. Broj okretaja centrifuge ovisno o modelu



Vrijednosti potrošnje

Potrošnja energije i vode, trajanje programa i preostala vlaga glavnih programa pranja (okvirni podaci)

Program	Punjenje	Potrošnja energije*	Potrošnje vode*	Trajanje programa*
Pamuk 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Pamuk 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Pamuk Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Pamuk Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Pamuk Eco** <40°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
Pamuk 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Pamuk 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Lako za njegu 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Miješano rublje 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Osjetljivo / Svila 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Vuna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	okvirni podaci o preostaloj vlazi***		
	WAT28 ... maks. 1400 okr/min	WAT24 ... maks. 1200 okr/min	WAT20 ... maks. 1000 okr/min
Pamuk	48 %	53 %	62 %
Lako za njegu	40 %	40 %	40 %
Osjetljivo/Svila	30 %	30 %	30 %
Vuna	45 %	45 %	45 %

* Vrijednosti odstupaju od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode, ulaznoj temperaturi vode, temperaturi prostorije, vrsti rublja, njegovoj količini i zaprljanosti, korištenom sredstvu za pranje, oscilacijama napona u električnoj mreži i odabranim dodatnim funkcijama.

** Postavka programa za ispitivanje i oznaku energije prema direktivi 2010/30/EU s hladnom vodom (15 °C). Informacija o temperaturi programa orijentira se prema temperaturi koja se nalazi na etiketi za njegu na tkanini. Stvarna temperatura za pranje može se razlikovati od navedene temperature programa zbog uštede energije, učinak pranja odgovara odabranoj temperaturi.

*** Podaci o preostaloj vlazi na temelju ograničenja broja okretaja centrifuge i maksimalnom punjenju ovim programima.

WAT28690BY

9001341704 (9709)

