


































































## Programáttekintés

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
<b>Programnév</b> A program rövid ismertetése, ill. annak leírása, hogy milyen textíliákhoz megfelelő.	max. betölthető mennyiség hőmérséklet; centrifuga-fordulatszám** kiegészítő programbeállítások automatikus adagolás be-/kikapcsolható ✓ nem választható -
 <b>Pamut</b> Strapabíró textíliák, kifőzhető pamut- vagy vászontextíliák <b>Utasítás:</b> A <b>Speed</b> beállítás az enyhén szennyezett ruhaneműk mosására szolgáló rövid program.	max. 9.0 kg / 5.0* kg * - 90 °C; Ø - 1400** ford./perc Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 <b>Pamut Eco</b> Strapabíró textíliák, kifőzhető pamut- vagy vászontextíliák; Optimalizált energiaszükségletű mosás a hőmérséklet csökkentésével, összehasonlítható mosóhatás mellett a <b>Pamut</b> programhoz. <b>Utasítás:</b> A mosási hőmérséklet alacsonyabb, mint a kiválasztott hőmérséklet. Ha a mosóvíz-hőmérséklet elérése különösen kívánatos, akkor használja a <b>Pamut</b> programot adott esetben magasabb hőmérséklettel.	max. 9,0 kg * - 90 °C; Ø - 1400** ford./perc  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 <b>Kímélő mosás</b> Műszálás vagy kevertszálás szövet textíliák	max. 4,0 kg * - 60 °C; Ø - 1200** ford./perc Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 <b>Finommosás/Selyem</b> Kényes, mosható, pl. selyem, szatén, műszálás vagy kevertszálás szövet textíliákhoz (pl. selyemblúzok, -sálak) <b>Utasítás:</b> Gépi mosáshoz megfelelő, finom textíliákhoz vagy selyemhez való mosószert kell használni.	max. 2,0 kg * - 40 °C; Ø - 800 ford./perc Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 <b>Gyapjú</b> Kézzel vagy géppel mosható gyapjú vagy gyapjút tartalmazó textíliák; különösen kímélő mosóprogram a ruhanemű összemelésének elkerülésére, hosszabb programszünetek (a textíliák a mosóvízben állnak) <b>Utasítások</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A gyapjú állati eredetű, pl. angóra, alpaka, láma, birka.</li> <li>■ Gépi mosáshoz megfelelő, gyapjúhoz való mosószert kell használni.</li> </ul>	max. 2,0 kg * - 40 °C; Ø - 800 ford./perc  ◊ -, * ✓

\* Csökkentett betölthető mennyiség a **Speed** opciónál

\*\* Max. centrifuga-fordulatszám modelltől függően

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
 <b>Vegyes</b> Pamut és műszálas ruhaneműkből álló vegyes töltet	max. 4,0 kg * - 40 °C; ⌚ - 1400** ford./perc Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, ⌚ ✓
 <b>Outdoor/impregnálás</b> membrános és víztaszító textiliákat tartalmazó időjárásálló és outdoor ruházat mosása és azt követő impregnálása	max. 1,0 kg * - 40 °C; ⌚ - 800 ford./perc Eco, Speed,  ◊ -, ⌚ -
<ol style="list-style-type: none"> <li>Válassza ki a programot. Ne adjon meg centrifuga- fordulatszámot, ill. ⌚ beállítást.</li> <li>Adagolja a bal oldali kamrába az outdoor textiliákhoz való speciális mosószert.</li> <li>Indítsa el a programot. A program leáll az utolsó öblítési fázis előtt.</li> <li>Töltsön impregnálószeret (max. 170 ml) a bal oldali kamrába.</li> <li>A program folytatásához indítsa el a programot. A ruhanemű utókezelése a gyártói utasítások szerint.</li> </ol>	
<b>Utasítások</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ha kiválasztott egy centrifuga-fordulatszámot, ill. egy ⌚ beállítást, akkor impregnálás nélküli mosás indul el. A program nem áll le az utolsó öblítési fázis előtt, hanem lefut a program végéig.</li> <li>Gépi mosáshoz alkalmas speciális mosószert használjon, amelyet a gyártói utasítások szerint adagoljon a bal oldali kamrába.</li> <li>A ruhaneműt nem szabad öblítővel kezelni.</li> <li>Mosás előtt a mosószertartó fiók bal oldali kamráját alaposan meg kell tisztítani.</li> </ul>	
<b>Öblítés/Centrifugálás/Szivattyúzás</b>    Kombinált extra program a mosnivaló öblítésére, centrifugálására, illetve a mosóvíz kiszivattyúzására	-
<b>Utasítás:</b> Ennél a programnál gyárilag be van kapcsolva a  beállítás.	-; ⌚ - 1400** ford./perc  ,  ,  ◊ -, ⌚ ✓
<b>Ha csak centrifugálásra van szükség:</b> Kapcsolja ki a  beállítást, és szükség esetén módosítsa a centrifuga-fordulatszámot.	
<b>Ha csak a víz kiszivattyúzására van szükség:</b> Kapcsolja ki a  beállítást, és válassza a ⌚ beállítást.	
* Csökkentett betölthető mennyiség a <b>Speed</b> opciónál ** Max. centrifuga-fordulatszám modelltől függően	

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
<b>Dobtisztítás</b>  Program a dob és a mosóvíz tartály tisztításához és ápolásához, pl. az 1. mosás előtt, alacsony (40 °C és annál alacsonyabb) mosási hőmérsékleten végzett gyakori mosás esetén vagy hosszabb távollét utáni szagképződéskor. A  kijelzés (dobtisztítás emlékeztető funkciója) villog, ha hosszabb ideje nem használt 60 °C vagy annál magasabb hőmérsékletű programot.	0,0 kg 90 °C; 1200** ford./perc - ◊ -,  -
<b>Utasítások</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Futtasson le egy programot ruhanemű nélkül.</li> <li>Ehhez általános mosóport vagy fehérítőtartalmú mosószert használjon. A habképződés elkerülése érdekében a gyártó által javasolt mosószermennyiségnek csak a felét használja. Ne használjon gyapjú- vagy finommosószert.</li> </ul>	
<b>SzuperRövid 15'/30'</b>   SzuperRövid program, kb. 15/30 perc, enyhén szennyezett, kisebb adag ruhához	max. 2,0 / 3,5 kg * - 40 °C;  - 1200** ford./perc Eco, Speed,  ◊ ✓,  ✓
<b>Utasítás:</b> A <b>Speed</b> beállításnál a készülék a <b>SzuperRövid 15'</b> programot használja.	
<b>Ingek/Blúzok</b>  Vasalást nem igénylő pamut, vászon, műszálás vagy kevertszálás szövet ingek/blúzok	max. 2,0 kg * - 60 °C;  - 800 ford./perc Eco, Speed,     ◊ ✓,  ✓
<b>Utasítások</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A  beállításnál az ingeket/blúzokat csak csekély mértékben kicentrifugálva, vízesen kell felakasztani.              —&gt; A ruhanemű magától kisimul.</li> <li>Selyemingeket/blúzokat vagy kényes anyagokat a <b>Finommosás/selyem</b> programmal mosson.</li> </ul>	
<b>Higiénia</b>  Strapabíró pamut- vagy vászontextiliák	max. 6,5 kg * - 60 °C;  - 1400** ford./perc Eco, Speed,     ◊ ✓,  ✓
<b>Utasítás:</b> Különösen alkalmas magasabb higiéniai követelmények vagy különösen érzékeny bőr esetén, meghatározott hőmérséklet, magasabb vízszint és hosszabb öblítés mellett történő hosszabb mosás miatt.	
<b>Automata kímélő</b>  Kíméletesebb ruhakezelés; A gép automatikusan meghatározza a szennyezettség mértékét és a textil fajtáját, és hozzáigazítja a mosási műveletet, valamint az intelligens adagolást.	max. 3,5 kg automata, legfeljebb: 30 °C; 1000 ford./perc-ig  ◊ ✓,  ✓
<b>Automata</b>  strapabíró textiliák; a gép automatikusan meghatározza a szennyezettség mértékét és a textil fajtáját, és hozzáigazítja a mosási műveletet, valamint az intelligens adagolást.	max. 6,0 kg automata, legfeljebb: 40 °C; 1400** ford./perc-ig - ◊ ✓,  ✓

\* Csökkentett betölthető mennyiség a **Speed** opcióval

\*\* Max. centrifuga-fordulatszám modelltől függően



## Fogyasztási értékek

### Fő mosási programok energia- és vízfogyasztása, időtartama és maradék nedvességtartalma (hozzávetőleges adatok)

Program	Betölthető mennyiség	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Programidő*
Pamut 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Pamut 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Pamut Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Pamut Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Pamut Eco** <40°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
Pamut 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Pamut 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Kímélő mosás 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Vegyes 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finom/Selyem 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Gyapjú 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	Maradék nedvességtartalom hozzávetőleges adatai***		
	WAT28 ... max. 1400 ford./perc	WAT24 ... max. 1200 ford./perc	WAT20 ... max. 1000 ford./perc
Pamut	48%	53%	62%
Kímélő mosás	40%	40%	40%
Finom/Selyem	30%	30%	30%
Gyapjú	45%	45%	45%

\* Az értékek a víznyomástól, a vízkeménységtől, a bevezetett víz hőmérsékletétől, a helyiség hőmérsékletétől, a ruhanemű fajtájától, mennyiségétől és szennyezettségétől, a használt mosószerrel, a hálózati feszültség ingadozásaitól és a választott kiegészítő funkcióktól függően eltérnek a megadott értékektől.

\*\* Programbeállítás a 2010/30/EU irányelv szerinti, hideg vízzel (15 °C) történő vizsgálathoz és energiafogyasztás címkézéséhez. A programhoz tartozó hőmérsékleti érték a textíliákon elhelyezett kezelési címkén feltüntetett hőmérséklettel igazodik. A tényleges mosási hőmérséklet energiatakarékossági okokból eltérhet a program megadott hőmérsékletétől, a mosóhatás megfelel a kiválasztott hőmérsékletnek.

\*\*\* Maradék nedvességtartalom adatai a programfüggő centrifugafordulatszám-korlátozás és a maximális betölthető mennyiség alapján.

**WAT28690BY****9001341705 (9709)**