


































































Pregled programa

Program/vrsta veša/napomene	Podešavanja
Naziv programa Kratko objašnjenje programa odn. za koje je tkanine pogodan.	maks. punjenje Temperatura; Broj obrtaja centrifuge** dodatna podešavanja programa automatsko doziranje može da se selektuje/deselktuje ✓ ne može da se izabere -
 Pamuk Otporne tkanine, pamučne ili lanene tkanine otporne na iskuvavanje. Uputstvo: Kada se izabere podešavanje Speed , onda program može da se koristi kao kratki program za blago zaprljani veš.	maks. 9.0 kg / 5.0* kg * - 90 °C; Ø - 1400** o/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 Pamuk Eco Otporne tkanine, pamučne ili lanene tkanine otporne na iskuvavanje; Pranje uz optimalnu potrošnju energije zahvaljujući smanjenju temperature uz odgovarajući efekat pranja u programu Pamuk . Uputstvo: Temperatura pranja je niža od izabrane temperature. Ako imate posebnu želju da postignete temperaturu sapunice upotrebite program Pamuk , po potrebi sa višom temperaturom.	maks. 9.0 kg * - 90 °C; Ø - 1400** o/min  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 Lako za negu Tkanine od sintetike ili mešovityh vlakana.	maks. 4.0 kg * - 60 °C; Ø - 1200 o/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 Finp/Svila Za osetljive tekstile koje mogu da se peru npr. od svile, satena, sintetike ili mešovityh vlakana (npr. svilene bluze, šal) Uputstvo: Upotrebljavajte deterđent za pranje veša, koji je pogodan za mašinsko pranje finog veša ili svile.	maks. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 o/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 Vuna Tekstilni pogodni za ručno ili mašinsko pranje od vune ili sa udelom vune; naročito blag program pranja radi izbegavanja skupljanja veša, duže programske pauze (tkanina miruju u sapunici za pranje) Uputstva <ul style="list-style-type: none"> ■ Vuna je životinjskog porekla, npr.: od angore, alpake, lame, ovaca. ■ Koristite deterđent pogodan za mašinsko pranje veša za vunu. 	maks. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 o/min  ◊ -, * ✓
* Smanjena količina veša kod podešavanja Speed ** maks. broj obrtaja centrifuge u zavisnosti od modela	

Program/vrsta veša/napomene	Podešavanja
<p> Miks Mešovito punjenje koje se sastoji od pamuka i sintetike.</p>	<p>maks. 4.0 kg * - 40 °C; ⌚ - 1400** o/min Eco, Speed, , , ,  ○ ✓, ⌚ ✓</p>
<p> Outdoor + Pranje kojem sledi impregniranje i to tkanina otpornih na vremenske uticaje i Outdoor tkanina sa zaštitnom membranom i vodoodbojnih tkanina</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izaberite program. Nemojte podešavati broj obrtaja pri centrifugiranju odn. ⌚. 2. Specijalni deterdžent za pranje veša za Outdoor kanine dozirajte u levu komoru. 3. Startujte program. Program se zaustavlja pre poslednjeg postupka ispiranja. 4. Sredstvo za impregnisanje (maks. 170 ml) dozirajte u levu komoru. 5. Startujte program za nastavak programa. Naknadna obrada veša u skladu sa uputstvima proizvođača. <p>Uputstva</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ukoliko ste izabrali ste određeni broj obrtaja pri centrifugiranju odn. ⌚, nakon pranja neće uslediti impregnisanje. Program se ne zaustavlja pre poslednjeg ciklusa ispiranja, već se nastavlja do završetka. ■ Upotrebljavajte specijalan deterdžent namenjen za mašinsko pranje veša, doziranje prema podacima proizvođača levoj u komori. ■ Veš ne sme da se tretira omekšivačem. ■ Pre pranja, temeljno očistite levu komoru fioke za deterdžent. 	<p>maks. 1.0 kg * - 40 °C; ⌚ - 800 o/min Eco, Speed, ,  ○ -, ⌚ -</p>
<p>Ispiranje/Centrifugiranje/Ispumpavanje /⌚/⌚ Kombinovani posebni program za ispiranje i centrifugiranje veša i ispušavanje vode za ispiranje. Uputstvo: Kod ovog programa je fabrički aktivirano podešavanje .</p> <p>Ukoliko je potrebno samo centrifugiranje: Deaktivirajte podešavanje  i prema potrebi prilagodite broj obrtaja prilikom centrifugiranja.</p> <p>Ukoliko je potrebno samo ispušavanje vode: Deaktivirajte podešavanje  i izaberite podešavanje ⌚.</p>	<p>- -; ⌚ - 1400** o/min , ,  ○ -, ⌚ ✓</p>
<p>* Smanjena količina veša kod podešavanja Speed ** maks. broj obrtaja centrifuge u zavisnosti od modela</p>	

Program/vrsta veša/napomene	Podešavanja
Čišćenje Bubnja  <p>Program za čišćenje i negu bubnja i rezervoara za sapunicu, npr. pre 1. pranja, u slučaju čestog pranja na niskim temperaturama (40 °C i niže) ili u slučaju formiranja mirisa posle dužeg vremena neko-rišćenja. Prikaz  (sa funkcijom podsecanja da je potrebna nega bubnja) treperi, u slučaju ako duže vreme niste koristili nijedan program na 60 °C ili višim temperaturama.</p> <p>Uputstva</p> <ul style="list-style-type: none"> Program izvršite bez veša. Upotrebljavajte deterdžent u prahu ili deterdžent koji sadrži izbeljivač. Radi izbegavanja stvaranja pene upotrebite samo polovinu količine deterdženta za pranje veša koju je preporučio proizvođač deterdženta za pranje veša. Nemojte da upotrebljavate deterdžent za pranje vune i finog veša. 	0.0 kg 90 °C; 1200 o/min - ◊ -,  -
SuperQuick 15'/30'  <p>Posebni kratkotrajni program od oko 15 / 30 minuta, pogodan za lako zaprijane male partije veša</p> <p>Uputstvo: Kod podešavanja Speed izvršava se program SuperQuick 15'.</p>	maks. 2.0 / 3.5 kg * - 40 °C;  - 1200 o/min Eco, Speed,  ◊ ✓,  ✓
Košulje/Bluze  <p>Košulje/Bluze koje se ne peglaju od pamuka, lana, sintetike ili mešovityh vlakana</p> <p>Uputstva</p> <ul style="list-style-type: none"> Kod podešavanja  Košulje/Bluze se samo centrifugiraju, te ih okačite bez cedjenja. —> Efekat samoispravljanja Košulje / bluze od svile ili osetljivih materijala perite u programu Fino / svila. 	maks. 2.0 kg * - 60 °C;  - 800 o/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
Higijena  <p>Otporne tkanine od pamuka ili lana.</p> <p>Uputstvo: Naročito pogodan za visoke higijenske zahteve ili za veoma osetljivu kožu zbog dužeg pranja na određenoj temperaturi, kao i zbog višeg nivoa vode i dužeg ispiranja.</p>	maks. 6.5 kg * - 60 °C;  - 1400** o/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
Automatsko Blago  <p>Umereniji tretman veša; Stepen nečistoće i vrsta tkanine se automatski registruju, a tok pranja kao i inteligentno doziranje se prilagođavaju.</p>	maks. 3.5 kg automatski do: 30 °C; 1000 o/min  ◊ ✓,  ✓
Automatski  <p>Otporne tkanine; Stepen nečistoće i vrsta tkanine se automatski registruju, a tok pranja kao i inteligentno doziranje se prilagođavaju.</p>	maks. 6.0 kg automatski do: 40 °C; 1400** o/min  ◊ ✓,  ✓

* Smanjena količina veša kod podešavanja **Speed**

** maks. broj obrtaja centrifuge u zavisnosti od modela



Vrednosti potrošnje

Potrošnja energije i vode, trajanje programa, preostala vlaga u glavnim programima pranja (približni podaci)

Program	Punjenje	Potrošnja energije*	Potrošnja vode*	Trajanje programa*
Pamuk 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Pamuk 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Pamuk Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Pamuk Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Pamuk Eco** <40°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
Pamuk 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Pamuk 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Lako za negu 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Miks 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fino / Svila 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Vuna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	okvirni podaci za preostalu vlagu***		
	WAT28 ...	WAT24 ...	WAT20 ...
	maks. 1400 o/min	maks. 1200 o/min	maks. 1000 o/min
Pamuk	48 %	53 %	62 %
Lako za negu	40 %	40 %	40 %
Fino / Svila	30 %	30 %	30 %
Vuna	45 %	45 %	45 %

* Vrednosti odstupaju od navedenih u zavisnosti od pritiska, tvrdoće i ulazne temperature vode, temperature prostorije, vrste, količine i stepena zapljanosti veša, upotrebljenog deterdženta, kolebanja naponske mreže i odabranih dodatnih funkcija.

** Podešavanje programa za ispitivanje i stavljanje etikete sa energetske podacima u skladu sa smernicom 2010/30/EU sa hladnom vodom (15 °C). Podatak o temperaturi programa određuje se u zavisnosti od temperature navedene na etiketi sa uputstvom za negu na tkaninama. Stvarna temperatura pranja može odstupati od navedene temperature programa zbog štednje energije, dok efekat pranja odgovara izabranoj temperaturi.

*** Podaci o preostaloj vlazi na bazi ograničenja broja obrtaja za centrifugiranje i maksimalne napunjenosti koji zavise od programa.

WAT28690BY**9001341708 (9709)**