










Přehled programů

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
Název programu: Krátké objasnění programu, resp. pro které textilie je vhodný.	max. naplnění; teplota (☼ = studená) Rychlost odstředování* doplňková nastavení programu
bavlna: odolné textilie, textilie z bavlny nebo lnu na vyvářku Upozornění: Při nastavení Speed vhodný jako krátký program pro mírně zašpiněné prádlo.	8 kg / 5** kg; ☼ - 90 °C ----, 0-1 400* ot/min Speed/Eco, snadné žehlení  , voda/máčení plus 
bavlna eco  : odolné textilie, textilie z bavlny nebo lnu na vyvářku Energeticky optimalizované praní díky snížení teploty při srovnatelném pracím účinku jako u programu bavlna . Upozornění: Teplota praní je nižší než zvolená teplota. Při zvláštním přání ohledně dosažení teploty pracího roztoku použijte program bavlna , resp. s vyšší teplotou.	8 kg; ☼ - 90 °C ----, 0-1 400* ot/min snadné žehlení  , voda/máčení plus 
snadno udržovatelné: textilie ze syntetických vláken nebo směsových tkanin	4 kg; ☼ - 60 °C ----, 0-1200* ot/min Speed/Eco, snadné žehlení  , voda/máčení plus 
vlna: Ručně nebo v pračce prané textilie z vlny nebo s podílem vlny; obzvláště šetrný prací program, aby se zabránilo srážení prádla, delší přestávky programu (textilie leží v pracím roztoku) Upozornění ■ Vlna je živočišného původu, např. angora, alpaka, lama, ovce. ■ Pro praní v pračce používejte prací prostředky vhodné pro vlnu.	2 kg; ☼ - 40 °C ----, 0-800 ot/min -
super 15'/30' (Extra krátký 15'/30') : Extra krátký program cca 15/30 minut, vhodný pro malé kousky mírně zašpiněného prádla Upozornění: Při nastavení Speed proběhne program super 15' (Extra krátký 15') .	2/3,5 kg; ☼ - 40 °C ----, 0-1 200* ot/min Speed
mix: Smíšená náplň z bavlny a syntetických vláken	4 kg; ☼ - 40 °C ----, 0-1 400* ot/min Speed/Eco, snadné žehlení  , voda/máčení plus 
* max. rychlost odstředování závisí na programu a modelu ** Redukované naplnění při nastavení Speed	

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
záclony: 3,5 kg těžkých závěsů nebo 25–30 m ² lehkých záclon	3,5 kg; * - 40 °C
Upozornění	---, 0–800 ot/min
<ul style="list-style-type: none"> Redukované otáčky při máchání a závěrečném odstředování, Použijte prací prostředek na záclony vhodný pro praní v pračce. 	Speed/Eco, voda/máchání plus 
máchání / odstředění / odčerpání	-; -
Kombinovaný zvláštní program pro máchání, odstředování prádla a odčerpání vody z máchání.	---, 0–1 400* ot/min
Upozornění: Z výroby je u tohoto programu aktivované nastavení voda/máchání plus  .	snadné žehlení  , voda/máchání plus 
Pokud se má provést pouze odstředování: Deaktivujte nastavení voda/máchání plus  a v případě potřeby upravte otáčky odstředování.	
Pokud se má pouze odčerpat voda: Deaktivujte nastavení voda/máchání plus  a nastavte otáčky odstředování 0 .	
čistění bubnu: Program pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky, např. před 1. práním, při častém praní při nízké teplotě (40 °C a nižší) nebo při zápachu po delší nepřítomnosti.	0 kg; 90 °C
Upozornění	1 200* ot/min
<ul style="list-style-type: none"> Spusťte program pro údržbu bubnu bez prádla. Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidly. Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo pro jemné prádlo. 	-
jemné/hedvábí: Pro choulostivé, prací textilie např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (např. hedvábné halenky, šály)	2 kg; * - 40 °C
Upozornění: Používejte prací prostředky na jemné prádlo nebo hedvábí, vhodné pro praní v pračce.	---, 0–800 ot/min
	Speed/Eco, snadné žehlení  , voda/máchání plus 
peří: Textilie, polštáře, přikrývky plněné peřím, které lze prát v pračce; vhodný také pro náplně se syntetickými vlákny	2 kg; * - 60 °C
Upozornění: Velké kusy perte jednotlivě. Použijte prací prostředek na jemné prádlo – řiďte se značkami pro ošetřování. Prací prostředek dávkujte šetrně.	---, 0–1 200* ot/min
	Speed/Eco, voda/máchání plus 
sport/fitness: Textilie z mikrovláken pro sport a volný čas	2 kg; * - 40 °C
Upozornění	---, 0–800 ot/min
<ul style="list-style-type: none"> Prádlo se nesmí ošetřovat aviváží. Před práním důkladně vyčistěte násytku na prací prostředky (všechny komory) od zbytků aviváže. 	Speed/Eco, snadné žehlení  , voda/máchání plus 
* max. rychlost odstředování závisí na programu a modelu	
** Redukované naplnění při nastavení Speed	

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
tmavé prádlo: Tmavé textilie z bavlny a tmavé nemačkávané textilie. Textilie perte obrácené na rubovou stranu	3,5 kg; - 40 °C ----, 0–1 200* ot/min Speed/Eco, snadné žehlení , voda/máčení plus
košile/halenky: Nežehlivé košile/halenky z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin	2 kg; - 60 °C ----, 0–800 ot/min Speed/Eco, snadné žehlení , voda/máčení plus
Upozornění ■ Při nastavení snadné žehlení se košile/halenky pouze krátce odstředí, pověsí se mokré. —> Samožehlicí efekt. ■ Košile/halenky z hedvábí / choulostivých materiálů perte pomocí programu jemné/hedvábí .	
AlergiePlus (Hygiena): odolné textilie z bavlny nebo lnu	6,5 kg; - 60 °C ----, 0–1 400* ot/min Speed/Eco, snadné žehlení , voda/máčení plus
Upozornění: Kvůli delšímu praní při definované teplotě, vyšší hladině vody a delšímu máčání je zejména vhodný při zvýšených hygienických nárocích nebo zvláště citlivé pokožce.	
* max. rychlost odstředování závisí na programu a modelu ** Redukované naplnění při nastavení Speed	



Hodnoty spotřeby

Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů

(přibližné údaje)

Program	Naplnění	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Doba trvání programu*
Bavlna 20 °C	8 kg	0,30 kWh	88 l	2 ¾ h
Bavlna 40 °C	8 kg	1,09 kWh	88 l	3 h
Bavlna 60 °C	8 kg	1,28 kWh	88 l	2 ¾ h
Bavlna 90 °C	8 kg	2,22 kWh	98 l	2 ¾ h
Snadná údržba 40 °C	4 kg	0,75 kWh	64 l	2 h
Rychlý/mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Jemné/hedvábí 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	¾ h
Vlna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	Přibližné údaje o zbytkové vlhkosti**		
	WA.28... max. 1 400 ot/min	WA.24... max. 1 200 ot/min	WA.20... Max. 1 000 ot/min
Bavlna	48 %	53 %	62 %
Snadná údržba	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (jemné/hedvábí)	30 %	30 %	30 %
Vlna	45 %	45 %	45 %

* Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.

** Údaje o zbytkové vlhkosti na základě omezení rychlosti odstředování a maximálního naplnění v závislosti na programu.

Nejefektivnější programy pro bavlněné textilie

Následující programy (standardní programy, označené ◻) jsou vhodné pro praní běžně zašpiněných bavlněných textilií a jsou nejefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie a vody.

Standardní programy na bavlnu podle nařízení (EU) č. 1015/2010		
Program + teplota	Naplnění	Přibližná doba trvání programu
Bavlna Eco ◻ + ◻60°C	8 kg	3 ¾ h
Bavlna Eco ◻ + ◻60°C	4 kg	3 ¾ h
Bavlna Eco ◻ + ◻40°C	4 kg	3 ¾ h

Nastavení programu s maximálními otáčkami k testování a označení energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C).
Údaj teploty programu se řídí podle teploty uvedené na visačce textilie. Skutečná teplota praní se může z důvodu úspory energie lišit od uvedené teploty programu, prací účinek odpovídá zvolené teplotě.

Upozornění

- Tato příloha je součástí návodu k použití a instalaci. Uschovejte všechny podklady pro pozdější použití.
- Mnoho dalších důležitých informací najdete také v návodu k použití a instalaci.

WAT28480CS / ...

9001345302 (9709)

