








































Zestawienie programów

Program/Rodzaj prania/Wskazówki	Ustawienia
<p>Nazwa programu</p> <p>Krótki opis programu lub informacja, do jakich tkanin jest przeznaczony.</p>	<p>maks. załadunek</p> <p>temperatura; prędkość wirowania**</p> <p>dodatkowe ustawienia programów</p> <p>automatyczne dozowanie</p> <p>możliwość włączenia/wyłączenia ✓, brak możliwości wyboru -</p>
<p>Bawełna</p> <p>Tkaniny wytrzymałe, tkaniny z bawełny lub lnu odporne na gotowanie.</p> <p>Wskazówka: W przypadku ustawienia Speed może być stosowany jako program krótki do lekko zabrudzonego prania.</p>	<p>maks. 9,0 kg / 5,0* kg</p> <p>* - 90 °C; ⌀ - 1200** obr./min</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p>○ ✓,  ✓</p>
<p>Bawełna Eco </p> <p>Tkaniny wytrzymałe, tkaniny z bawełny lub lnu odporne na wysoką temperaturę prania;</p> <p>Pranie z optymalizacją zużycia energii dzięki redukcji temperatury przy efektywności prania porównywalnej z programem Bawełna.</p> <p>Wskazówka: Temperatura prania jest niższa od wybranej temperatury. W celu uzyskania określonej temperatury roztworu środka piorącego zastosować program Bawełna lub ustawić wyższą temperaturę.</p>	<p>maks. 9,0 kg</p> <p>* - 90 °C; ⌀ - 1200** obr./min</p> <p>, , , </p> <p>○ ✓,  ✓</p>
<p>Syntetyki</p> <p>Tkaniny z włókien syntetycznych lub mieszanych</p>	<p>maks. 4,0 kg</p> <p>* - 60 °C; ⌀ - 1200** obr./min</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p>○ ✓,  ✓</p>
<p>Delikatne / Jedwab</p> <p>Delikatne wyroby tekstylne, np. z jedwabiu, satyny, syntetyków lub włókien mieszanych (np. bluzki jedwabne, szal jedwabny)</p> <p>Wskazówka: Używać środka piorącego do tkanin delikatnych lub jedwabiu nadającego się do prania w pralkach.</p>	<p>maks. 2,0 kg</p> <p>* - 40 °C; ⌀ - 800 obr./min</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p>○ ✓,  ✓</p>
<p>* Zredukowany załadunek przy ustawieniu Speed</p> <p>** maks. prędkość wirowania w zależności od modelu</p>	

Program/Rodzaj prania/Wskazówki	Ustawienia
<p> Wetna</p> <p>Tkaniny wełniane lub z domieszką wełny nadające się do prania ręcznego lub w pralce; Wyjątkowo delikatny program prania zapobiegający zbieganiu się rzeczy przeznaczonych do prania; dłuższe przerwy w programie (tkaniny leżą w roztworze środka piorącego)</p> <p>Wskazówki</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wełna jest pochodzenia zwierzęcego na przykład: z angory, alpaki, lamy, owcy. ■ Używać środka piorącego do wełny przystosowanego do prania w pralkach. 	<p>maks. 2,0 kg</p> <p>☼ - 40 °C; ⌚ - 800 obr./min</p> <p></p> <p>⊖, ☼ ✓</p>
<p>Mix</p> <p>Mieszany wsad z tkanin bawełnianych i syntetyków.</p>	<p>maks. 4,0 kg</p> <p>☼ - 40 °C; ⌚ - 1200** obr./min</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p>⊖ ✓, ☼ ✓</p>
<p>Jeans</p> <p>Ciemne tkaniny z bawełny oraz ciemne tkaniny syntetyczne; Tekstylia prac odwrócone stroną wewnętrzną na zewnątrz.</p>	<p>maks. 3,5 kg</p> <p>☼ - 40 °C; ⌚ - 1200** obr./min</p> <p>Eco, Speed, , , </p> <p>⊖ ✓, ☼ ✓, </p>
<p>Płuk./Wirow./Odpomp.</p> <p>Kombinowany program do płukania, wirowania prania oraz do odpompowania wody pozostałej z płukania</p> <p>Wskazówka: W przypadku tego programu fabrycznie aktywowane jest ustawienie .</p> <p>Jeśli pranie ma być tylko odwirowane: dezaktywować ustawienie  i w razie potrzeby dopasować prędkość wirowania.</p> <p>Jeśli woda ma być tylko odpompowana: dezaktywować ustawienie  i wybrać ustawienie .</p>	<p>-</p> <p>⌚ - 1200** obr./min</p> <p>, , </p> <p>⊖ -, ☼ -</p>
<p>Czyszczenie bębna</p> <p>Program do czyszczenia i pielęgnacji bębna oraz zbiornika pralki, np. przed 1. praniem, w przypadku częstego prania w niskich temperaturach (40 °C i niższych) lub w przypadku niepożądanych zapachów po dłuższej nieobecności. Wskaźnik  (funkcja przypominania programu czyszczenia bębna) miga, jeżeli przez dłuższy czas nie był włączony program o temperaturze 60°C lub wyższej.</p> <p>Wskazówki</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wykonać program bez wkładania prania. ■ Użyć uniwersalnego proszku do prania lub środka piorącego z wybielaczem. Aby zapobiec powstawaniu piany użyć tylko połowy zalecanej przez producenta ilości środka piorącego. Nie stosować środków do prania wełny i tkanin delikatnych. 	<p>0,0 kg</p> <p>90 °C; 1200 obr./min</p> <p>-</p> <p>⊖ -, ☼ -</p>
<p>* Zredukowany załadunek przy ustawieniu Speed</p> <p>** maks. prędkość wirowania w zależności od modelu</p>	

Program/Rodzaj prania/Wskazówki	Ustawienia
Super krótki 15'/30' Program bardzo krótki, ok. 15 / 30 minut, przeznaczony do lekko zabrudzonych rzeczy w małych ilościach. Wskazówka: W przypadku ustawienia Speed wykonywany jest program Super 15' .	maks. 2,0 / 3,5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1200 obr./min Eco, Speed, ☐ ○ ✓, ⌚ ✓
Koszule/Bluzki Niewymagające prasowania koszule/bluzki z bawełny, lnu, syntetyków lub włókien mieszanych. Wskazówki <ul style="list-style-type: none"> ■ W przypadku ustawienia ☐ koszule /bluzki są tylko odwirowywane, a następnie rozwieszane na mokro. —> Efekt samowygładzania ■ Koszule / bluzki z jedwabiu lub innych delikatnych tkanin prać przy użyciu programu Delikatne / Jedwab. 	maks. 2,0 kg * - 60 °C; ⌚ - 800 obr./min Eco, Speed, ☐, ☑, ☒, ☓, ☔ ○ ✓, ⌚ ✓
Sport/Fitness Odzież sportowa i rekreacyjna mikrowłókien. Wskazówki <ul style="list-style-type: none"> ■ Pranie nie może mieć kontaktu z płynem zmiękczejącym. ■ Przed praniem dokładnie wyczyścić lewą przegródkę w szufladce na środki piorące. 	maks. 2,0 kg * - 40 °C; ⌚ - 800 obr./min Eco, Speed, ☐, ☑, ☒, ☓, ☔ ○ -, ⌚ -
AntyAlergia Tkaniny wytrzymałe z bawełny lub lnu. Wskazówka: Nadaje się szczególnie w przypadku podwyższonych wymagań higienicznych lub szczególnie wrażliwej skóry, ze względu na dłuższy cykl prania przy określonej temperaturze, wyższym poziomie oraz dłuższym płukaniu.	maks. 6,5 kg * - 60 °C; ⌚ - 1200** obr./min Eco, Speed, ☐, ☑, ☒, ☓, ☔ ○ ✓, ⌚ ✓
Automatyczny delikatny Łagodniejszy cykl prania; Stopień zabrudzenia i rodzaje tkanin są automatycznie określone, a przebieg programu prania oraz inteligentne dozowanie optymalnie dopasowywane.	maks. 3,5 kg automatycznie do: 30 °C; 1000 obr./min ☐ ○ ✓, ⌚ ✓
* Zredukowany załadunek przy ustawieniu Speed ** maks. prędkość wirowania w zależności od modelu	



Parametry zużycia

Zużycie energii i wody, czas trwania programu i końcowa wilgotność prania w przypadku poszczególnych programów podstawowych (przybliżone dane)

Program	Załaduj	Zużycie energii*	Zużycie wody*	Czas trwania programu*
Bawełna 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bawełna 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bawełna Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Bawełna Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Bawełna Eco** <40°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
Bawełna 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Bawełna 90 °C	9 kg	2,14, kWh	100 l	2 ¾ h
Syntetyki 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Delikatne / Jedwab 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Wełna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	Przybliżona wilgotność końcowa***		
	WAT28 ...	WAT24 ...	WAT20 ...
	maks. 1400 obr./min	maks. 1200 obr./min	maks. 1000 obr./min
Bawełna	48 %	53 %	62 %
Syntetyki	40 %	40 %	40 %
Delikatne/Jedwab	30 %	30 %	30 %
Wełna	45 %	45 %	45 %

* Wartości odbiegają od podanych wartości w zależności od ciśnienia i twardości wody, temperatury wody doprowadzanej, temperatury otoczenia, rodzaju i ilości tkanin oraz stopnia zabrudzenia, używanego środka piorącego, wahań napięcia sieciowego oraz wybranych funkcji dodatkowych.

** Ustawienia programu do kontroli i klasyfikacji energetycznej zgodnie z dyrektywą 2010/30/UE przy eksploatacji z zimną wodą (15 °C). Temperatury programów oparte są o temperatury podane na metce/naszywce. Rzeczywista temperatura prania może odbiegać od podanej temperatury programu ze względu na oszczędność energii, klasa skuteczności prania odpowiada wybranej temperaturze.

*** Informacje na temat wilgotności końcowej są podane na podstawie zależnego od programu ograniczenia prędkości wirowania i maksymalnego wsadu.

WAT2467SPL

9001347733 (9710)

