































## Programoversikt

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
<b>Programnavn</b> : Kort forklaring av programmet hhv. for hvilke tekstiler det er egnet.	maks. tøymengde; temperatur (* = kaldt) Sentrifugeringshastighet* tilleggsinnstillinger for programmer
<b>Bomull</b> : Slitesterke tekstiler, tekstiler som kan kokes av bomull eller lin. <b>Merknader</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ved innstilling <b>Eco</b> er vasketemperaturen lavere enn den valgte temperaturen. Om man har et særlig ønske om å oppnå vaskevannstemperatur, brukes programmet uten innstilling <b>Eco</b>, eller ev. med en høyere temperatur.</li> <li>■ Egner seg med innstillingen <b>Speed</b> som hurtigprogram for lett tilsmusset vask.</li> </ul>	maks. 9 / 5** kg; * - 90 °C 400 - 1400* o/min Speed Eco Perfect  Antikrøll  , Skylling+ 
<b>Syntetisk</b> : Syntetiske tekstiler eller blandinger.	maks. 4 kg; * - 60 °C 400 - 1200 o/min Speed Eco Perfect  Antikrøll  , Skylling+ 
 <b>Ull</b> : Tekstiler av ull eller med ullandel som kan vaskes for hånd eller i maskin; spesielt skånsomt vaskeprogram, for å unngå at tøyet krymper, lengre programpauser (tekstilene hviler i vaskevannet) <b>Merknader</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ull er et naturprodukt fra dyr, f.eks. angora, alpakka, lama, lam.</li> <li>■ Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av ull.</li> </ul>	maks. 2 kg; * - 40 °C 0 - 800 o/min -
<b>Superrask 15'/30'</b> : Superrask program på ca. 15/30 minutter, egnet for lett tilsmusset tøy i små mengder. <b>Merk:</b> Ved innstillingen <b>Speed</b> utføres programmet <b>Superrask 15'</b> .	maks. 2 / 3,5 kg; * - 40 °C 0 - 1200 o/min Speed Eco Perfect 
<b>Mix</b> : Blandet tøymengde som består av bomull og syntetiske tekstiler.	maks. 4 kg; * - 40 °C 400 - 1400* o/min Speed Eco Perfect  Antikrøll  , Skylling+ 
<b>Nattprogram</b> : Ekstra stillegående vaskeprogram for vasking om natten, egnet for tekstiler av bomull, lin, syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. <b>Merk:</b> Deaktivert sluttsignal.	maks. 4 kg; * - 40 °C 400 - 1400* o/min Speed Eco Perfect  Antikrøll  , Skylling+ 
* maks. sentrifugeringsturtall er avhengig av program og modell ** Redusert tøymengde ved innstillingen <b>Speed</b>	

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
<b>Skylling</b> : Ekstra skylling med valgbar sentrifugeringshastighet.	-; - 0 - 1400* o/min Antikrøll 
<b>Sentrifugering/Utpumping</b> : Ekstra sentrifugering med valgt sentrifugeringsturtall. Sett sentrifugeringshastigheten på 0 dersom du bare ønsker utpumping. <b>Merk</b> : Visningen av ferdig om-tiden aktualiseres først etter programstart.	-; - 0 - 1400* o/min Antikrøll p
<b>Trommelrengjøring</b> : Program for rengjøring og pleie av trommelen og vannbeholderen, f.eks. før første vask, ved hyppig vasking ved lav temperatur (40 °C og lavere) eller ved luktdannelse etter lengre tids fravær. <b>Merknader</b> ■ Kjør trommelpleie-programmet uten tøy. ■ Bruk vaskemiddel i pulverform eller et vaskemiddel med blekemiddel. Unngå skumdannelse ved å bruke bare halvparten av anbefalt vaskemiddelmengde. Ikke bruk vaskemiddel for ull- eller fintøy.	0 kg; 90 °C 1200 o/min -
<b>Finvask/Silke</b> : For ømfintlige tekstiler som kan vaskes, f. eks. av silke, satin, syntetiske eller blandete fiber (f. eks. silkebluser, -sjal). <b>Merk</b> : Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av finvask og/eller silke.	maks. 2 kg; * - 40 °C 0 - 800 o/min Speed Eco Perfect  Antikrøll  , Skylling+ 
<b>Dunprogram</b> : Tekstiler, hodeputer eller sengetepper som er fylt med dun, også egnet for fylling med syntetisk fiber, og som kan vaskes i maskin. <b>Merk</b> : Store plagg må vaskes alene. Bruk vaskemiddel for finvask - følg vaskeanvisningene. Vaskemiddelet doseres sparsomt.	maks. 2 kg; * - 60 °C 400 - 1200 o/min Speed Eco Perfect  Skylling+ 
<b>Sport</b> : Tekstiler av mikrofaser for sport og fritid. <b>Merknader</b> ■ Tøyet må ikke behandles med tøymykner. ■ Før vasking må vaskemiddelskuffen (alle kammer) rengjøres grundig for rester av tøymykner.	maks. 2 kg; * - 40 °C 400 - 800 o/min Speed Eco Perfect  Antikrøll  , Skylling+ 
<b>Mørkt tøy</b> : Mørke tekstiler av bomull og mørke strykefrie tekstiler; tekstilene vaskes på "vrangen".	maks. 3,5 kg; * - 40 °C 400 - 1200 o/min Speed Eco Perfect  Antikrøll  , Skylling+ 
* maks. sentrifugeringsturtall er avhengig av program og modell ** Redusert tøymengde ved innstillingen <b>Speed</b>	

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
<p><b>Skjorter:</b> Strykefrie Skjorter/Bluser i bomull, lin, syntetiske eller blandede fibre.</p> <p><b>Merknader</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ved innstillingen <b>Antikrøll</b> sentrifugeres Skjorter/Bluser bare såvidt, henges opp dryppvåte. —&gt; selvglattingseffekt.</li> <li>■ Skjorter/Bluser av silke/ømfintlige materialer vaskes med programmet for <b>Finvask/Silke</b>.</li> </ul>	<p>maks. 2 kg; ❄ - 60 °C</p> <p>400 - 800 o/min</p> <p>Speed Eco Perfect ◀</p> <p>Antikrøll , Skylling+ </p>
<p><b>Allergi +</b> : Slitesterke tekstiler av bomull eller lin.</p> <p><b>Merk:</b> Særlig godt egnet ved høye krav til hygiene eller spesielt ømfintlig hud på grunn av lengre vasking ved definert temperatur, høyere vannstand og lengre skylling.</p>	<p>maks. 6,5 kg; ❄ - 60 °C</p> <p>400 - 1400* o/min</p> <p>Speed Eco Perfect ◀</p> <p>Antikrøll , Skylling+ </p>
<p>* maks. sentrifugeringsturtall er avhengig av program og modell</p> <p>** Redusert tøymengde ved innstillingen <b>Speed</b></p>	



## Forbruksverdier

Energi- og vannforbruk, programvarighet og restfuktighet i hovedvaskeprogrammene.

(omtrentlige angivelser)

Program	Tøymengde	Energiforbruk*	Vannforbruk*	Programvarighet*
Bomull 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ t
Bomull 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 t
Bomull Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ t
Bomull Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ¾ t
Bomull Eco** <60°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ¾ t
Bomull 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ t
Bomull 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ t
Syntetisk40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 t
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ t
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ t
UII 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ t

Program	Omtrentlig restfuktighet***		
	WAT28... maks. 1400 o/min	WAT24... maks. 1200 o/min	WAT20... maks. 1000 o/min
Bomull	48 %	53 %	62 %
Syntetisk	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
UII	45 %	45 %	45 %

\* Verdiene avviker fra de angitte verdiene alt etter vanntrykk, -hardhet, -innløpstemperatur, romtemperatur, -tøytype, -mengde og smussgrad, brukt vaskemiddel, svingninger i strømspenningen og valgte tilleggsfunksjoner.

\*\* Programinnstilling for kontroll og energietikettering i henhold til direktiv 2010/30/EU med kaldt vann (15 °C). Angivelsene om programtemperaturen orienterer seg etter den angitte temperaturen på etiketten for behandling av tøyet. Du kan velge en annen vasketemperatur enn den som er angitt i programmet. Slik kan du spare energi.

\*\*\* Restfuktighetsangivelser basert på programavhengig begrensning av sentrifugeringsturtall og maksimal fylling.

**WAT284P9SN**

**9001372667 (9802)**

