





















































## Programoversigt

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<p><b>Programnavn</b></p> <p>Kort beskrivelse af programmet hhv. beskrivelse af, hvilke tekstiler det er egnet til.</p>	<p>maks. tøjmenge</p> <p>temperatur, centrifugeringshastighed**</p> <p>ekstra programindstillinger</p> <p>automatisk dosering</p> <p>kan til-/fravælges ✓, kan ikke vælges -</p>
<p><b>Bomuld</b></p> <p>Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør.</p> <p><b>Bemærk:</b> Velegnet som kortprogram til let snavset tøj med indstillingen <b>Speed</b>.</p>	<p>maks. 9.0 kg / 5.0* kg</p> <p>✳ - 90 °C; ⌚ - 1400** o/min.</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p>○ ✓, ✳ ✓</p>
<p><b>Bomuld Eco</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Til slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør. Energioptimeret vask med reduceret temperatur med sammenlignelig vaskevirkning som programmet <b>Bomuld</b>.</p> <p><b>Bemærk:</b> Vasketemperaturen er lavere end den valgte temperatur. Vælg programmet <b>Bomuld</b> evt. med en højere temperatur, hvis det er særlig vigtigt, at vaskevandet når denne temperatur.</p>	<p>maks. 9.0 kg</p> <p>✳ - 90 °C; ⌚ - 1400** o/min.</p> <p>, , , </p> <p>○ ✓, ✳ ✓</p>
<p><b>Strygelet</b></p> <p>Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre</p>	<p>maks. 4.0 kg</p> <p>✳ - 60 °C; ⌚ - 1200** o/min.</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p>○ ✓, ✳ ✓</p>
<p><b>Finvask/Silke</b></p> <p>Til sarte, vaskbare tekstiler af f.eks. silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. silkebluser, tørklæder).</p> <p><b>Bemærk:</b> Anvend et maskinvaskemiddel til finvask eller silke.</p>	<p>maks. 2.0 kg</p> <p>✳ - 40 °C; ⌚ - 800 o/min.</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p>○ ✓, ✳ ✓</p>
<p> <b>Uldvask</b></p> <p>Til hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller med indhold af uld.</p> <p>Specielt skånsomt vaskeprogram til undgåelse af krympning, længere programpauser (vasketøjet ligger i vaskevandet).</p> <p><b>Anvisninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uld stammer fra dyr, f.eks.: angora, alpaka, lama, får.</li> <li>■ Vask uld med et vaskemiddel, der er egnet til maskinvask.</li> </ul>	<p>maks. 2.0 kg</p> <p>✳ - 40 °C; ⌚ - 800 o/min.</p> <p></p> <p>○ -, ✳ ✓</p>
<p>* reduceret mængde vasketøj ved indstillingen <b>Speed</b></p> <p>** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model</p>	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<p><b>Mix</b> Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre.</p>	<p>maks. 4.0 kg                      * - 40 °C; Ø - 1400** o/min.                      Eco, Speed, , , ,                       ◊ ✓, ⌘ ✓</p>
<p><b>Strygelet Special</b> Til mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler. Vask tekstilerne på vrangen.</p>	<p>maks. 3.5 kg                      * - 40 °C; Ø - 1200** o/min.                      Eco, Speed, , , ,                       ◊ ✓, ⌘ ✓</p>
<p><b>Skylning / Centrifugering / Udpumpning</b> Kombineret ekstraprogram til skylning og centrifugering af vasketøjet og til udpumpning af skyllevandet</p> <p><b>Bemærk:</b> Fra fabrikkens side er indstillingen  aktiveret ved dette program.</p> <p><b>Hvis der kun skal centrifugeres:</b> Deaktiver indstillingen , og tilpas evt. centrifugeringshastigheden.</p> <p><b>Hvis vandet kun skal pumpes ud:</b> Deaktiver indstillingen , og vælg indstillingen Ø .</p>	<p>-                      -; Ø - 1400** o/min.  , ,                       ◊ -, ⌘ ✓</p>
<p><b>Tromlerengøring</b> Program til rengøring og pleje af tromle og vaskekar, f.eks. inden den 1. vask, ved hyppig vask ved lav vasketemperatur (40 °C og derunder) eller ved dårlig lugt efter længere tids fravær. Indikatoren  (påmindelsesfunktionen Tromlerengøring) blinker, hvis der i længere tid ikke har været vasket med et program på 60 °C eller en højere temperatur.</p>	<p>0.0 kg                      90 °C; 1200** o/min.                      -                      ◊ -, ⌘ -</p>
<p><b>Anvisninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Udfør programmet uden vasketøj.</li> <li>■ Brug et vaskepulver til kogevaske eller et vaskemiddel med blegemiddel. Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som er anbefalet af producenten, for at undgå skumdannelse. Brug ikke et uld- eller finvaskemiddel.</li> </ul>	
<p><b>SuperHurtig 15'/ 30'</b> Ekstra kort program på ca. 15 / 30 minutter, egnet til en lille mængde, let snavset vasketøj</p> <p><b>Bemærk:</b> Ved indstillingen <b>Speed</b> udføres programmet <b>Super 15'</b>.</p>	<p>maks. 2.0 / 3.5 kg                      * - 40 °C; Ø - 1200** o/min.                      Eco, Speed,                       ◊ ✓, ⌘ ✓</p>
<p>* reduceret mængde vasketøj ved indstillingen <b>Speed</b>                      ** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model</p>	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<b>Skjorter</b>	maks. 2.0 kg
Strygefri skjorter/bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre	* - 60 °C, Ø - 800 o/min.
<b>Anvisninger</b>	Eco, Speed,  ,  ,  , 
■ Ved indstillingen  bliver skjorter/bluser kun centrifugeret ganske let, så de kan hænges op til dryptørring. —> selvglattende effekt.	○ ✓,  ✓
■ Vask af skjorter/bluser af silke/sarte materialer med <b>Fin-vask/Silke</b> programmet.	
<b>Sport</b>	maks. 2.0 kg
Tekstiler af mikrofibre til sport og fritid.	* - 40 °C; Ø - 800 o/min.
<b>Anvisninger</b>	Eco, Speed,  ,  ,  , 
■ Vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel.	○ -,  -
■ Rengør det venstre rum i sæbeskuffen grundigt, før der vaskes.	
<b>Allergi+</b>	maks. 6.5 kg
Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør.	* - 60 °C; Ø - 1400** o/min.
<b>Bemærk:</b> Særligt egnet ved forøgede krav til hygiejne eller til særligt sart hud pga. længere vask ved en defineret temperatur, højere vandstand og længere skylning.	Eco, Speed,  ,  ,  , 
	○ ✓,  ✓
<b>Automatisk skånsom 30°C</b>	maks. 3.5 kg
Skånsom behandling af vasketøj.	automatisk til: 30 °C, 1000 o/min.
Tilsmudsningsgrad og tekstiltipe registreres automatisk og tilpasses optimalt til vaskeprocessen og den intelligente dosering.	
	○ ✓,  ✓
* reduceret mængde vasketøj ved indstillingen <b>Speed</b>	
** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model	



## Forbrugsværdier

### Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammer

(omtrentlige angivelser)

Program	Mængde	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*
Bomuld 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomuld 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bomuld Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Bomuld Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ¾ h
Bomuld Eco** <40°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ¾ h
Bomuld 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomuld 90 °C	9 kg	2,14, kWh	100 l	2 ¾ h
Strygelet 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Uldvask 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed***		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	maks. 1400 omdr./min	maks. 1200 omdr./min	maks. 1000 omdr./min
Bomuld	48 %	53 %	62 %
Strygelet	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
Uldvask	45 %	45 %	45 %

\* Afgivelse af forbrugsværdierne alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype og -mængde, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstra funktioner.

\*\* Programindstilling til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C). Angivelsen af programtemperaturen er angivet i forhold til temperaturen, der fremgår af plejemærket i tekstilerne. Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne programtemperatur.

\*\*\* Restfugtighed er angivet på basis af den programafhængige begrænsning af maksimal centrifugerings-hastighed og maksimal tøjmenge.

**WAT286P9SN**

**9001373362 (9802)**

