



























































Programoversikt

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
Programnavn Kort forklaring av programmet og hvilke tekstiler det er egnet for.	maks. tøymengde Temperatur; sentrifugeringsturtall** Tilleggsinnstillinger for programmer
Bomull Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som kan kokes. Merk: Egnet som hurtigprogram for lett tilsmusset tøy med innstillingen Speed .	maks. 9.0 kg / 5.0*kg * - 90 °C; Ø - 1400** o/min Eco, Speed,  ,  ,  , 
 Bomull Eco Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som kan kokes; Energioptimalisert vasking ved reduksjon av temperatur med vaskeeffekt som kan sammenlignes med programmet Bomull . Merk: Vasketemperaturen er lavere enn den valgte temperaturen. Hvis du har et ønske om å nå vaskevannstemperaturen, må programmet Bomull ev. brukes med en høyere temperatur.	maks. 9.0 kg * - 90 °C; Ø - 1400** o/min  ,  ,  , 
Syntetisk Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.	maks. 4.0 kg * - 60 °C; Ø - 1200** o/min Eco, Speed,  ,  ,  , 
Finvask/Silke For ømfintlige tekstiler som kan vaskes, f.eks. av silke, sateng, syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler (f.eks. silkebluser, -sjal). Merk: Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask til finvask eller silke.	maks. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 o/min Eco, Speed,  ,  ,  , 
 Ull Tekstiler av ull eller med høy andel av ull som kan vaskes for hånd eller i maskin. Spesielt skånsomt vaskeprogram for å unngå krymping, lengre programpauser (tekstilene hviler i vaskevannet). Merknader <ul style="list-style-type: none"> ■ Ull er et naturprodukt fra dyr, f.eks. angora, alpakka, lama, lam. ■ Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av ull. 	maks. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 o/min  ○ -,  ✓
* Redusert tøymengde ved innstillingen Speed ** maks. omdreiningstall avhengig av modell	

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
Mix Blandet tøy som består av bomull og syntetiske tekstiler.	maks. 4.0 kg * - 40 °C; Ø - 1400** o/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ♂ ✓, ♂ ✓
Syntetisk spesial (Strykefritt pluss) Mørke tekstiler av bomull og mørke strykefrie tekstiler. Tekstilene vaskes med innsiden ut.	maks. 3.5 kg * - 40 °C; Ø - 1200** o/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ♂ ✓, ♂ ✓
Skyling/Sentrifugering/Utumping Ekstra kombiprogram for å skylle og sentrifugere tøyet og pumpe ut vaskevannet. Merk: Ved dette programmet er innstillingen  aktivert fra fabrikk.	- ; Ø - 1400** o/min  ,  ,  ♂ -, ♂ ✓
Hvis det bare skal sentrifugeres, deaktiverer du : innstillingen  og justerer sentrifugeringshastigheten om nødvendig. Hvis det bare skal pumpes ut vann, deaktiverer du : innstillingen  og velger innstillingen Ø .	
Trommelrengjøring Program for rengjøring og pleie av trommelen og vannbeholderen, f.eks. før første vask, ved hyppig vasking ved lav temperatur (40 °C og lavere) eller ved luktdannelse etter lengre tids fravær. Visningen  (minnefunksjon trommelrengjøring) blinker når det er ikke er brukt et program med 60 °C eller høyere temperatur på lenge.	0.0 kg 90 °C; 1200** o/min - ♂ -, ♂ -
Merknader <ul style="list-style-type: none"> ■ Kjør programmet uten tøy i maskinen. ■ Bruk vaskemiddel i pulverform eller et vaskemiddel med blekemiddel. Unngå skumdannelse ved å bruke bare halvparten av anbefalt vaskemiddelmengde. Ikke bruk vaskemiddel for ull- eller fintøy. 	
Superkort 15'/30' Superkort program på ca. 15/30 minutter, egnet for lett tilsmusset tøy i små mengder.	maks. 2.0 / 3.5 kg * - 40 °C; Ø - 1200** o/min Eco, Speed, 
Merk: Ved innstillingen Speed kjøres programmet Superkort 15' . ♂ ✓, ♂ ✓	

* Redusert tøymengde ved innstillingen **Speed**

** maks. omdreiningstall avhengig av modell

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
Skjorter Strykefrie Skjorter/Bluser i bomull, lin, syntetiske eller blandede fibre.	maks. 2.0 kg * - 60 °C; Ø - 800 o/min Eco, Speed,    
Merknader <ul style="list-style-type: none"> ■ Ved innstillingen  sentrifugeres Skjorter/Bluser bare såvidt, henges opp dryppvåte. —> selvglattingseffekt ■ Skjorter/Bluser av silke/ømfintlige materialer vaskes med programmet for Finvask/Silke. 	 ✓,  ✓
Sport Tekstiler av mikrofiber for sport og fritid.	maks. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 o/min Eco, Speed,    
Merknader <ul style="list-style-type: none"> ■ Tøyet må ikke behandles med tøymykner. ■ Før vasking må venstre kammer i vaskemiddelskuffen rengjøres grundig. 	 -,  -
Allergi+ Slitesterke tekstiler av bomull eller lin.	maks. 6.5 kg * - 60 °C; Ø - 1400** o/min Eco, Speed,    
Merk: Særlig godt egnet ved høye krav til hygiene eller spesielt ømfintlig hud på grunn av lengre vasking ved definert temperatur, høyere vannstand og lengre skylning.	 ✓,  ✓
Auto skånsom Mer skånsom behandling av tøyet. Smussgrad og tekstiltipe registreres automatisk, og vaskeforløpet og den intelligente doseringen tilpasses.	maks. 3.5 kg automatisk inntil: 30 °C; 1000 o/min   ✓,  ✓
* Redusert tøymengde ved innstillingen Speed ** maks. omdreiningstall avhengig av modell	



Forbruksverdier

Energi- og vannforbruk, programvarighet og restfuktighet i hovedvaskeprogrammene (omtrentlige angivelser)

Program	Fyll- mengde	Energiforbruk*	Vannforbruk*	Programvarighet*
Bomull 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomull 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bomull Eco ◁ + 60 °C ▷**	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Bomull Eco ◁ + 60 °C ▷**	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ¾ h
Bomull Eco ◁ + 40 °C ▷**	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ¾ h
Bomull 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomull 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Syntetisk 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Ull 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	omtrentlig restfuktighet***		
	WAT28 ... maks. 1400 o/min	WAT24 ... maks. 1200 o/min	WAT20 ... maks. 1000 o/min
Bomull	48 %	53 %	62 %
Syntetisk	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
Ull	45 %	45 %	45 %

* Verdiene avviker fra de angitte verdiene alt etter vanntrykk, -hardhet, -innløpstemperatur, romtemperatur, tøytype, -mengde og smussgrad, brukt vaskemiddel, svingninger i strømspenningen og valgte tilleggsfunksjoner.

** Programinnstilling for kontroll og energietikettering i henhold til direktiv 2010/30/EF med kaldt vann (15 °C). Angivelsene om programtemperaturen orienterer seg etter den angitte temperaturen på etiketten for behandling av tøyet. Du kan velge en annen vasketemperatur enn den som er angitt i programmet, for å spare energi. Vaskeeffekten tilsvarer den valgte temperaturen.

*** Restfuktighetsangivelser basert på programavhengig begrensning av sentrifugeringsturtall og maksimal fylling.

WAT286P9SN**9001373364 (9802)**