



Programoversigt

Program/vasketøjstype/information	Indstillinger
	Maks. vasketøjsmængde, temperatur
	Centrifugeringshastighed*
	Ekstra indstillinger
Bomuld: Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør, som tåler høje temperaturer Bemærk: Indstillingen SpeedPerfect er velegnet som kort program til let snavset vasketøj.	8 kg/5** kg; * (koldt) - 90 °C - -- (skyllestop), 0 - 1400* o/min =☹, ☹, ☹ Antikrøl, ☹ Vand Plus
Bomuld ☐ Eco: Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør, som tåler høje temperaturer Energi-optimeret vask ved reduceret temperatur med opnåelse af et sammenligneligt vaskeresultat som programmet Bomuld Bemærk: Vasketemperaturen er lavere end den valgte temperatur. Brug programmet Bomuld med en højere temperatur, hvis der ønskes en højere vandtemperatur.	8 kg; * (koldt) - 90 °C - -- (skyllestop), 0 - 1400* o/min =☹, ☹, ☹ Antikrøl, ☹ Vand Plus
Strygelet: Tekstiler af syntetisk materiale eller blandede fibre.	4 kg; * (koldt) - 60 °C - -- (skyllestop), 0 - 1200* o/min =☹, ☹, ☹ Antikrøl, ☹ Vand Plus
Uldvask: Tekstiler af uld eller med et højt indhold af uld, som tåler hånd- eller maskinvask. Særlig skånsom vask, som forhindrer krympning, med længere programpauser (tøjet ligger i vaskevandet). Anvisninger ■ Uld stammer fra dyr, f.eks. fra angora, alpaka, lama, får. ■ Brug et vaskemiddel, som er beregnet til uld, der tåler maskinvask.	2 kg; * (koldt) - 40 °C - -- (skyllestop), 0 - 800 o/min -
Super 15'/30': Ekstra kort program på ca. 15/30 minutter, velegnet til små mængder let snavset vasketøj Bemærk: Når indstillingen SpeedPerfect vælges, bliver programmet Super 15' udført.	2/3,5 kg; * (koldt) - 40 °C - -- (skyllestop), 0 - 1200* o/min =☹
Mix: Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre.	4 kg; * (koldt) - 40 °C - -- (skyllestop), 0 - 1400* o/min =☹, ☹, ☹ Antikrøl, ☹ Vand Plus
Gardiner: 3,5 kg ved tunge gardiner eller 25 - 30 m² lette gardiner Anvisninger ■ Kortere skylning og centrifugering. ■ Brug et vaskemiddel, som er beregnet til gardiner, der tåler maskinvask. ■ Som standard er indstillingen Forvask*** valgt. Tryk på tasten for at deaktivere funktionen, hvis der ikke ønskes forvask.	3,5 kg; * (koldt) - 40 °C - -- (skyllestop), 0 - 800* o/min =☹, ☹, ☹ Antikrøl, ☹ Vand Plus
* den maksimale centrifugeringshastighed afhænger af programmet og af modellen. ** reduceret tøjmenge ved indstillingen SpeedPerfect *** afhængigt af model	

Program/vasketøjstype/information	Indstillinger
Programnavn: Kort forklaring af programmet og de tekstiler, det er egnet til.	Maks. vasketøjsmængde, temperatur
	Centrifugeringshastighed*
	Ekstra indstillinger
Sky/Centrifugering/Udpumpning: Kombineret ekstraprogram til skylning og centrifugering af vasketøjet og til udpumpning af skyllevandet.	-; - - -- (skyllestop), 0 - 1400* o/min
Anvisninger - Som standard er indstillingen Vand Plus/Skyl Plus forindstillet. - Sæt Centrifugeringshastighed til 0, hvis der kun skal skylles. - Deaktiver Vand Plus/Skyl Plus, hvis der kun skal centrifugeres, og indstil om ønsket centrifugeringshastigheden. - Sæt Centrifugeringshastighed til 0, og deaktiver Vand Plus/Skyl Plus, hvis der kun skal pumpes ud.	 Vand Plus
Tromlerengøring: Program til rengøring og pleje af tromle og vaskekar, f.eks. inden den første vask, hvis der ofte vaskes på lav temperatur (40 °C eller derunder), eller hvis der er opstået en ubehagelig lugt, efter at maskinen ikke har været brugt i længere tid. Indikatorlampen Tromlerengøring for tromlerengøring  blinker, hvis der ikke har været anvendt et program på 60 °C eller derover i længere tid.	0 kg; 90 °C 0 - 1200* o/min
Anvisninger - Udfør programmet tromlerengøring uden vasketøj. - Brug et vaskepulver eller vaskemiddel med blegemiddel. Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som producenten anbefaler, for at undgå skumdannelse. Brug ikke vaskemidler beregnet til uld og finvask.	
Finvask/Silke: Til sarte tekstiler, som tåler vask, f.eks. af silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (silkebluser, tørklæder etc.).	2 kg;  (koldt) - 40 °C - -- (skyllestop), 0 - 800 o/min
Bemærk: Brug et vaskemiddel, som er beregnet til maskinvask af sarte tekstiler og uld.	   Antikrøl,  Vand Plus
Dunprogram: Tekstiler med fyld af dun, som tåler maskinvask, f.eks. puder og dundyner. Også velegnet til tekstiler med fyld af syntetiske fibre	1,5 kg;  (koldt) - 60 °C - -- (skyllestop), 0 - 1200* o/min
Bemærk: Vask store stykker separat. Brug et vaskemiddel, som er beregnet til finvask, og følg anvisningerne på tekstilernes plejeetiketter. Brug ikke for meget vaskemiddel. Vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel.	   Vand Plus
Sport: Sports- og fritidstøj af mikrofibre	2 kg;  (koldt) - 40 °C - -- (skyllestop), 0 - 800 o/min
Anvisninger - Vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel. - Vask alle rum i sæbeskuffen grundigt inden vasken for at fjerne alle rester af skyllemiddel.	   Antikrøl,  Vand Plus
Strygelet+: Mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler.	3,5 kg;  (koldt) - 40 °C - -- (skyllestop), 0 - 1200* o/min
Bemærk: Vask tekstilerne med vrangen ud.	   Antikrøl,  Vand Plus
* den maksimale centrifugeringshastighed afhænger af programmet og af modellen. ** reduceret tøjmenge ved indstillingen SpeedPerfect *** afhængigt af model	

Program/vasketøjstype/information	Indstillinger
	Maks. vasketøjsmængde, temperatur
	Centrifugeringshastighed*
	Ekstra indstillinger
Skjorter: Strygelette skjorter eller bluser af bomuld, hør, syntetiske hør, syntetisk materiale eller blandede fibre.	2 kg; ❄️ (koldt) - 60 °C
Anvisninger ■ Med indstillingen Antikrøl*** bliver skjorter/bluser kun centrifugeret ganske kort. Hæng dem op, mens de stadig er dryp-våde. → Selv-glattende effekt. ■ Brug programmet Finvask/Silke til vask af skjorter/bluser af silke/sarte materialer.	- - - (skyllestop), 0 - 800 o/min ≡🌀🌀🌀 Antikrøl, 🛢️ Vand Plus
Allergi+: Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør.	6,5 kg; ❄️ (koldt) - 60 °C
Bemærk: Særligt velegnet til vask af tekstiler, som skal være hygiejnisk rene og skånsomme ved start hud, med længerevarende vask ved en defineret temperatur, højere vandstand og længere centrifugering.	- - - (skyllestop), 0 - 1400* o/min ≡🌀🌀🌀 Antikrøl, 🛢️ Vand Plus
* den maksimale centrifugeringshastighed afhænger af programmet og af modellen. ** reduceret tøjmenge ved indstillingen SpeedPerfect *** afhængigt af model	



Tabel over forbrugsværdier

Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammet

(omtrentlige værdier)

Program	Tøjmenge	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*
Bomuld 20 °C	8 kg	0,29 kWh	78 l	2 1/2 h
Bomuld 40 °C	8 kg	1,01 kWh	78 l	3 h
Bomuld 60 °C	8 kg	1,20 kWh	78 l	2 1/2 h
Bomuld 90 °C	8 kg	2,25 kWh	89 l	2 1/2 h
Strygelet 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
Uldvask 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Maks. 1400 o/min.	Maks. 1200 o/min.	Maks. 1000 o/min.
Bomuld	53 %	58 %	68 %
Strygelet	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
Uldvask	45 %	45 %	45 %

* Værdierne er fastlagt iht. EN60456.
De faktiske værdier kan afvige fra de angivne værdier under påvirkning af vandtryk, vandhårdhed, vandets tilførselstemperatur, omgivende temperatur, vasketøjets type, mængde og tilsmudsningsgrad, svingninger i strømforsyningen samt af de valgte ekstra funktioner.

** Angivelserne af restfugtighed er baseret på den programafhængige maksimale centrifugeringshastighed og maksimale tøjmængder.

Effektivitetstest for programmer til bomuld

De følgende programmer (standardprogrammer, markeret med ) er egnede til vask af normalt snavsede tekstiler af bomuld og er de mest effektive hvad angår det kombinerede energi- og vandforbrug.

Standardprogrammer til bomuld iht. EU-forordning nr. 1015/2010	Tøjmængde	Ca. programvarighed
Bomuld  Eco +  **	8 kg	3 1/2 h
Bomuld  Eco +  **	4 kg	3 1/2 h
Bomuld  Eco +  **	4 kg	3 1/2 h

** Programindstilling for prøvning og energimærkning iht. til EU-direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C). Angivelserne af programmernes temperatur er baseret på temperaturangivelserne på tekstilernes plejeetiketter. Den faktiske vasketemperatur kan afvige fra den angivne programtemperatur. Vaskeeffektiviteten svarer til den valgte temperatur.

Anvisninger

- Denne supplerende tekst bliver leveret sammen med installations- og betjeningsvejledningen. Opbevar al dokumentationen til efterfølgende brug.
- Der findes flere vigtige oplysninger i installations- og betjeningsvejledningen.

WAN282P8SN

9001375666 (9804)

