



Tableau des programmes

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
Nom du programme Explication succincte du programme et indication des textiles auxquels il convient.	charge max. Température ; Vitesse d'essorage** Options de programme supplémentaires dosage automatique sélectionnable / désélectionnable ✓, pas sélectionnable -
Coton Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin Remarque : Le réglage Speed est approprié comme programme court pour linge peu sale.	max. 9.0 kg / 5.0* kg ✱ - 90 °C; ⌚ - 1400** tr/min Eco, Speed,  ,  ,  ○ ✓, ✱ ✓
Coton Eco  Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin ; Lavage économisant de l'énergie par une réduction de la température avec une efficacité de lavage équivalente à celle du programme Coton . Remarque : La température de lavage est plus basse que la température sélectionnée. Si le bain lessiviel doit atteindre une température désirée, utiliser le programme Coton éventuellement avec une température plus élevée.	max. 9.0 kg ✱ - 90 °C; ⌚ - 1400** tr/min  ,  ,  ○ ✓, ✱ ✓
Synthétiques Textiles en tissus synthétiques ou mélangés	max. 4.0 kg ✱ - 60 °C; ⌚ - 1200** tr/min Eco, Speed,  ,  ,  ○ ✓, ✱ ✓
Délicat/Soie Pour textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (par ex. chemisier en soie, foulard en soie) Remarque : Utiliser une lessive pour linge délicat ou pour la soie adaptée au lavage en machine.	max. 2.0 kg ✱ - 40 °C; ⌚ - 800 tr/min Eco, Speed,  ,  ,  ○ ✓, ✱ ✓
* charge de linge réduite en cas de réglage Speed ** max. vitesse d'essorage max. en fonction du modèle	

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
 Laine Textiles lavables à la main ou en machine, en laine ou contenant de la laine ; programme de lavage très délicat pour le linge, pour éviter son rétrécissement, pauses prolongées dans le programme (les textiles reposent dans le bain lessiviel)	max. 2.0 kg ❄ - 40 °C; ⌚ - 800 tr/min   -, ❄ ✓
Remarques ■ La laine est un matériau d'origine animale : par ex. angora, alpaga, lama, mouton. ■ Utiliser une lessive pour laine adaptée au lavage en machine.	
Mix rapide Charge mixte comprenant des textiles en coton et en synthétiques	max. 4.0 kg ❄ - 40 °C; ⌚ - 1400** tr/min Eco, Speed,  ,  ,   ✓, ❄ ✓
Autres progr. Sélection de programmes supplémentaires via l'application Home Connect (voir les instructions d'utilisation et d'installation pour plus d'informations)	en fonction du programme sélectionné
Rinçage/Essorage/Vidange Programme complémentaire combiné pour rincer, essorer le linge et vidanger l'eau de rinçage	- -; ⌚ - 1400** tr/min  ,  ,   -, ❄ ✓
Remarque : Pour ce programme, le réglage  est activé en usine.	
Si seul l'essorage est requis : désactiver le réglage  et adapter éventuellement la vitesse d'essorage.	
Si seule la vidange d'eau est requise : désactiver le réglage  et sélectionner le réglage ⌚.	
Nettoyage tambour Programme pour le nettoyage et l'entretien du tambour et de la cuve, par ex. avant le premier lavage, en cas de lavage fréquent à basse température (40°C et moins) ou en cas de dégagement d'odeurs après une longue absence. L'affichage  (fonction de rappel pour nettoyage du tambour) clignote lorsque vous n'avez pas utilisé de programme à 60 °C ou à des températures plus élevées pendant une longue période.	0.0 kg 90 °C; 1200** tr/min -  -, ❄ -
Remarques ■ Exécuter le programme sans linge. ■ Utiliser une lessive en poudre toutes températures ou un produit lessiviel contenant un agent blanchissant. Pour éviter la formation de mousse, utiliser uniquement la moitié de la quantité de produit lessiviel recommandée par le fabricant du produit lessiviel. N'utilisez pas de lessive pour lainages ou textiles délicats.	

* charge de linge réduite en cas de réglage **Speed**

** max. vitesse d'essorage max. en fonction du modèle

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
Express 15 / 30 min programme extra court d'env. 15 à 30 minutes, adapté aux petits lots de linge peu sales Remarque : Lorsque le réglage Speed est sélectionné, le programme Express 15 est effectué.	max. 2.0 / 3.5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1200** tr/min Eco, Speed, ☐ ⬇ ✓, ⌘ ✓
Chemises Chemises / chemisiers sans repassage, en coton, lin, synthétiques ou tissus mixtes Remarques ■ En cas de réglage ☐, la machine n'essore que légèrement les chemises/chemisiers, les étendre ensuite encore mouillés. —> Effet autolissant ■ Laver les chemises/chemisiers en soie/en textiles délicats avec le programme Délicat/Soie.	max. 2.0 kg * - 60 °C; ⌚ - 800 tr/min Eco, Speed, ☐, ⬇, ⌘, ☐ ⬇ ✓, ⌘ ✓
Duvet Textiles, oreillers, couvertures lavables en machine remplis de duvet ; convient aussi pour des garnissages en fibres synthétiques Remarque : Laver les grandes pièces individuellement. Utiliser une lessive pour linge délicat - veuillez respecter les étiquettes d'entretien. Doser parcimonieusement la lessive.	max. 2.0 kg * - 60 °C; ⌚ - 1200** tr/min Eco, Speed, ⌘, ☐ ⬇ -, ⌘ -
Allergie + Textiles solides en coton ou en lin Remarque : Convient particulièrement en cas d'exigences élevées en matière d'hygiène ou d'une peau particulièrement sensible, en raison d'un lavage plus long à une température définie, d'un niveau d'eau plus haut et d'un rinçage plus long.	max. 6.5 kg * - 60 °C; ⌚ - 1400** tr/min Eco, Speed, ☐, ⬇, ⌘, ☐ ⬇ ✓, ⌘ ✓
Auto 40° Textiles solides ; Le degré de salissure et le type de textile sont automatiquement détectés et le déroulement du lavage ainsi que le dosage intelligent sont adaptés.	max. 6.0 kg * - 60 °C; ⌚ - 1400** tr/min ☐ ⬇ ✓, ⌘ ✓
* charge de linge réduite en cas de réglage Speed ** max. vitesse d'essorage max. en fonction du modèle	



Tableau des valeurs de consommation

Consommation d'énergie et d'eau, durée du programme et humidité résiduelle
(indications approximatives)

Programme	Charge	Consommation d'énergie*	Consommation d'eau*	Durée du programme*
Coton 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Coton 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Coton Eco  + <60°C**	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ½ h
Coton Eco  + <60°C**	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Coton Eco  + <40°C**	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
Coton 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Coton 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Synthétiques 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix rapide 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Délicat/Soie 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Laine 30°C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Programme	Indications approximatives de l'humidité résiduelle**		
	WAT28... max. 1400 tr/min	WAT24... max. 1200 tr/min	WAT20... max. 1000 tr/min
Coton	48 %	53 %	62 %
Synthétiques	40 %	40 %	40 %
Délicat/Soie	30 %	30 %	30 %
Laine	45 %	45 %	45 %

* Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté, température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de saleté, du produit lessiviel utilisé, des variations de la tension du secteur et des options choisies.

** Réglage du programme pour l'essai et pour l'étiquetage énergétique, conformément à la directive 2010/30/UE, avec de l'eau froide (15 °C). La température de programme indiquée s'oriente sur la température mentionnée sur l'étiquette d'entretien que comporte chaque article textile. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée, l'efficacité de lavage correspond à la température sélectionnée.

*** Indications de l'humidité résiduelle basées sur la limitation de la vitesse d'essorage et la charge maximale en fonction du programme.

WAT286H9FF

9001380512 (9805)

