





Cuadro de programas

Programa/tipo de ropa/indicación	Ajustes
Denominación de los programas: Breve explicación del programa y para qué tipos de prendas es adecuado.	Carga máxima; temperatura (❄ = frío) Velocidad de centrifugado* Ajustes adicionales de los programas
Algodón : Tejidos resistentes de algodón o lino. Notas <ul style="list-style-type: none"> ■ Si se ajusta la opción Eco, la temperatura de lavado será inferior a la temperatura seleccionada. Si se desea realmente alcanzar la temperatura del agua de lavado, utilizar el programa sin ajustar la opción Eco o con una temperatura superior. ■ Si se ajusta la opción Speed sirve como programa corto para prendas poco sucias. 	9 / 5** kg; 20 - 90 °C ----, 0 - 1200* rpm Speed Eco Perfect,  Rinçage plus
Sintéticos: Prendas de tejidos sintéticos o mixtos.	4 kg; 30, 40 °C ----, 0 - 1200 rpm Speed Eco Perfect,  Rinçage plus
 Lana: Prendas de tejidos de lana o con lana en su composición que se pueden lavar a mano o a máquina. Programa de lavado particularmente cuidadoso para evitar que las prendas puedan encoger, con intervalos de inactividad prolongados (las prendas reposan en el agua de lavado). Notas <ul style="list-style-type: none"> ■ La lana es un producto de origen animal, por ejemplo, angora, alpaca, llama, oveja. ■ Emplear un detergente para prendas de lana apto para lavado a máquina. 	max. 2 kg; 30 °C ----, 0 - 800 rpm -
Rápido 15/30 min : Programa extrarrápido de aprox. 15/30 minutos de duración para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia. Nota: Con el ajuste Speed se activa el programa Rápido15 min.	2 / 3,5 kg; 30 °C 0 - 1200 rpm Speed Perfect
Mix: Carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos.	4 kg; 40 °C ----, 0 - 1200* rpm Speed Eco Perfect,  Rinçage plus
* máx.Velocidad de centrifugado en función del programa y del modelo ** carga de ropa reducida al seleccionar la opción Speed	











Programa/tipo de ropa/indicación	Ajustes
Rinçage  : Aclarado extra con velocidad de centrifugado seleccionable	-; - ----, 0 - 1200** rpm  Rinçage plus
Essorage/Vidange  : Centrifugado extra con velocidad de centrifugado seleccionable. Si solo debe desaguarse, colocar el ajuste de centrif. a 0.	-; - ----, 0 - 1200** rpm
Nota: El indicador de pr. diferida se actualiza al iniciarse el programa.	-; -
Delicado/Seda: Para prendas muy delicadas de seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos que se pueden lavar a máquina (por ejemplo, blusas o chales de seda).	2 kg; 30 °C ----, 0 - 800 rpm
Nota: Emplear un detergente adecuado para prendas delicadas o de seda apto para lavadora.	Speed Eco Perfect  Rinçage plus
Sport  : para prendas deportivas de microfibras.	2 kg; 30 °C
Notas	----, 0 - 800 rpm
■ Estas prendas no deben tratarse con suavizante.	Speed Eco Perfect,  Rinçage plus
■ Antes del lavado, limpiar a fondo todas las cámaras de la cubeta del detergente y eliminar los restos de suavizante que pudiera haber.	
Camisas / Blusas: Camisas de algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos que no requieren planchado.	2 kg; 40 °C ----, 0 - 800 U/min
Notas	Speed Eco Perfect,  Rinçage plus
■ Si se ajusta la opción Fácil  (depende del modelo), las camisas y blusas se tienden mojadas, tras un ligero centrifugado. —> Efecto de autoalisado.	
■ Lavar las camisas y blusas de tejidos delicados o seda con el programa Delicado/Seda .	
Antialergias  : Prendas de tejidos resistentes de algodón o lino.	7,5 kg/5**kg; 60 °C ----, 0 - 1200* U/min
Nota: Opción especialmente adecuada para satisfacer las más altas exigencias higiénicas o para pieles especialmente sensibles debido a lavados prolongados con una temperatura definida, mayor nivel de agua y aclarado más largo.	Speed Eco Perfect,  Rinçage plus
* máx.Velocidad de centrifugado en función del programa y del modelo ** carga de ropa reducida al seleccionar la opción Speed	



Tabla de valores de consumo

Duración del programa, humedad residual, consumo de energía y agua de los programas de lavado principales

(datos aproximados)

Programa	Carga	Consumo de energía*	Consumo de agua*	Duración del programa*
Algodón 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Algodón 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Algodón Eco** <60°C>	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Algodón Eco** <60°C>	4,5 kg	0,59 kWh	46 l	4 ¾ h
Algodón Eco** <40°C>	4,5 kg	0,41 kWh	46 l	4 ¾ h
Algodón 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Algodón 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Sintéticos 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicado/Seda 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Lana 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Programa	Datos aproximados sobre la humedad residual ^{***}		
	WM14T... max. 1400 rpm	WM12T... max. 1200 rpm	WM10T... max. 1000 rpm
Algodón	48 %	53 %	62 %
Sintéticos	40 %	40 %	40 %
Delicados/Seda	30 %	30 %	30 %
Lana	45 %	45 %	45 %

* Los valores pueden variar respecto a los valores indicados en función de la presión, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la clase y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.

** Ajuste de programa para la comprobación y el etiquetado de energía de acuerdo con la Directiva Europea 2010/30/UE, con agua fría (15 °C). La indicación de la temperatura del programa se orienta por la temperatura señalada en la etiqueta de cuidado de las prendas. La temperatura de lavado efectiva puede diferir, por razones de ahorro energético, de la temperatura del programa indicada.

*** Datos sobre humedad residual basados en la limitación de la velocidad de centrifugado y la carga máxima dependientes de cada programa.

WAT24360ES

9001380718 (9803)

