

P Programoversigt

Program/vasketøjstype/information	Indstillinger
Programnavn: Kort forklaring af programmet og de tekstiler, det er egnet til.	Maks. vasketøjsmængde, temperatur
Bomuld: Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør, som tåler høje temperaturer	Centrifugeringshastighed*
Bemærk: Indstillingen SpeedPerfect er velegnet som kort program til let snavset vasketøj.	Ekstra indstillinger
Bomuld  Eco: Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør, som tåler høje temperaturer. Energi-optimeret vask ved reduceret temperatur med opnåelse af et sammenligneligt vaskeresultat som programmet Bomuld .	8 kg/5** kg;  (koldt) - 90 °C - -- (skyllestop), 0 - 1400* o/min    Forvask,  Vand Plus/Skyl Plus
Bemærk: Vasketemperaturen er lavere end den valgte temperatur. Brug programmet Bomuld med en højere temperatur, hvis der ønskes en højere vandtemperatur.	8 kg;  (koldt) - 90 °C - -- (skyllestop), 0 - 1400* o/min    Forvask,  Vand Plus/Skyl Plus
Strygelet: Tekstiler af syntetisk materiale eller blandede fibre.	4 kg;  (koldt) - 60 °C - -- (skyllestop), 0 - 1200* o/min    Forvask,  Vand Plus/Skyl Plus
Uldvask: Tekstiler af uld eller med et højt indhold af uld, som tåler hånd- eller maskinvask. Særlig skånsom vask, som forhindrer krympning, med længere programpauser (tøjet ligger i vaskevandet).	2 kg;  (koldt) - 40 °C - -- (skyllestop), 0 - 800 o/min -
Anvisninger	
■ Uld stammer fra dyr, f.eks. fra angora, alpaka, lama, får. ■ Brug et vaskemiddel, som er beregnet til uld, der tåler maskinvask.	
Super 15'30': Ekstra kort program på ca. 15/30 minutter, velegnet til små mængder let snavset vasketøj.	2/3,5 kg;  (koldt) - 40 °C - -- (skyllestop), 0 - 1200* o/min
Bemærk: Når indstillingen SpeedPerfect vælges, bliver programmet Super 15' udført.	 
Mix: Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre.	4 kg;  (koldt) - 40 °C - -- (skyllestop), 0 - 1400* o/min    Forvask,  Vand Plus/Skyl Plus
Gardiner: 3,5 kg ved tunge gardiner eller 25 - 30 m ² lette gardiner.	3,5 kg;  (koldt) - 40 °C - -- (skyllestop), 0 - 800* o/min
Anvisninger	
■ Kortere skyllning og centrifugering. ■ Brug et vaskemiddel, som er beregnet til gardiner, der tåler maskinvask. ■ Som standard er indstillingen Forvask*** valgt. Tryk på tasten for at deaktivere funktionen, hvis der ikke ønskes forvask.	   Forvask,  Vand Plus/Skyl Plus
* den maksimale centrifugeringshastighed afhænger af programmet og af modellen.	
** reduceret tøjmængde ved indstillingen SpeedPerfect	
*** afhængigt af model	

Program/vasketøjstype/information	Indstillinger
Programnavn: Kort forklaring af programmet og de tekstiler, det er egnet til.	Maks. vasketøjsmængde, temperatur
Skyl/Centrifugering/Udpumpning: Kombineret ekstraprogram til skylning og centrifugering af vasketøjet og til udpumpning af skyllevandet	Centrifugeringshastighed*
Anvisninger	Ekstra indstillinger
<ul style="list-style-type: none"> ■ Som standard er indstillingen Vand Plus/Skyl Plus forindstillet. ■ Sæt Centrifugeringshastighed til 0, hvis der kun skal skylles. ■ Deaktiver Vand Plus/Skyl Plus, hvis der kun skal centrifugeres, og indstil om ønsket centrifugeringshastigheden. ■ Sæt Centrifugeringshastighed til 0, og deaktiver Vand Plus/Skyl Plus, hvis der kun skal pumpes ud. 	- ; - - -- (skyllestopp), 0 - 1400* o/min  Vand Plus/Skyl Plus
Tromlerengøring: Program til rengøring og pleje af tromle og vaskekar, f.eks. inden den første vask, hvis der ofte vaskes på lav temperatur (40 °C eller derunder), eller hvis der er opstået en ubehagelig lugt, efter at maskinen ikke har været brugt i længere tid. Indikatorlampen Tromlerengøring for tromlerengøring ⚡ blinker, hvis der ikke har været anvendt et program på 60 °C eller derover i længere tid.	0 kg; 90 °C 1200* o/min
Anvisninger	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Udfør programmet tromlerengøring uden vasketøj. ■ Brug et vaskepulver eller vaskemiddel med blegemiddel. Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som producenten anbefaler, for at undgå skumdannelse. Brug ikke vaskemidler beregnet til uld og finvask. 	
Finvask/Silke: Til sarte tekstiler, som tåler vask, f.eks. af silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (silkebluser, tørklæder etc.).	2 kg;  (koldt) - 40 °C - -- (skyllestopp), 0 - 800 o/min   Forvask,  Vand Plus/Skyl Plus
Bemærk: Brug et vaskemiddel, som er beregnet til maskinvask af sarte tekstiler og uld.	
Dunprogram: Tekstiler med fuld af dun, som tåler maskinvask, f.eks. puder og dundynner. Også velegnet til tekstiler med fuld af syntetiske fibre.	1,5 kg;  (koldt) - 60 °C - -- (skyllestopp), 0 - 1200* o/min  Vand Plus/Skyl Plus
Bemærk: Vask store stykker separat. Brug et vaskemiddel, som er beregnet til finvask, og følg anvisningerne på tekstilernes plejeetiketter. Brug ikke for meget vaskemiddel. Vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel.	
Sport: Sports- og fritidstøj af mikrofibre.	2 kg;  (koldt) - 40 °C
Anvisninger	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel. ■ Vask alle rum i sæbeskuffen grundigt inden vasken for at fjerne alle rester af skyllemiddel. 	- -- (skyllestopp), 0 - 800 o/min   Forvask,  Vand Plus/Skyl Plus
Strygelet+: Mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler.	3,5 kg;  (koldt) - 40 °C
Bemærk: Vask tekstilerne med vrangen ud.	- -- (skyllestopp), 0 - 1200* o/min   Forvask,  Vand Plus/Skyl Plus

* den maksimale centrifugeringshastighed afhænger af programmet og af modellen.

** reduceret tøjmængde ved indstillingen **SpeedPerfect**

*** afhængigt af model

Program/vasketøjstype/information	Indstillinger
Programnavn: Kort forklaring af programmet og de tekstiler, det er egnet til.	Maks. vasketøjsmængde, temperatur
	Centrifugeringshastighed*
Skjorter: Strygelette skjorter eller bluser af bomuld, hør, syntetiske hør, syntetisk materiale eller blandede fibre.	2 kg; * (koldt)- 60 °C
Anvisninger	- - (skyllestop), 0 - 800 o/min
■ Med indstillingen Antikrøl*** bliver skjorter/bluser kun centrifugeret ganske kort. Hæng dem op, mens de stadig er dryp-våde. → Selv-glattende effekt.	= ⊕ ⊖, ↴ Forvask,
■ Brug programmet Finvask/Silke til vask af skjorter/bluser af silke/sarte materialer.	⊕ Vand Plus/Skyt Plus
Allergi+: Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør.	6,5 kg; * (koldt) - 60 °C
Bemærk: Særligt velegnet til vask af tekstiler, som skal være hygiejnisk rene og skånsomme ved start hud, med længerevarende vask ved en defineret temperatur, højere vandstand og længere centrifugering.	- - (skyllestop), 0 - 1400* o/min
* den maksimale centrifugeringshastighed afhænger af programmet og af modellen.	= ⊕ ⊖, ↴ Forvask,
** reduceret tøjmængde ved indstillingen SpeedPerfect	⊕ Vand Plus/Skyt Plus
*** afhængigt af model	

Tabel over forbrugsværdier Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammet

(omrentlige værdier)

Program	Tøjmængde	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*
Bomuld 20 °C	8 kg	0,29 kWh	78 l	2 1/2 h
Bomuld 40 °C	8 kg	1,01 kWh	78 l	3 h
Bomuld 60 °C	8 kg	1,20 kWh	78 l	2 1/2 h
Bomuld 90 °C	8 kg	2,25 kWh	89 l	2 1/2 h
Strygelet 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
Uldvask 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Maks. 1400 o/min.	Maks. 1200 o/min.	Maks. 1000 o/min.
Bomuld	53 %	58 %	68 %
Strygelet	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
Uldvask	45 %	45 %	45 %

* Værdierne er fastlagt iht. EN60456.
De faktiske værdier kan afvige fra de angivne værdier under påvirkning af vandtryk, vandhårdhed, vandets tilførselstemperatur, omgivende temperatur, vasketøjets type, mængde og tils mudsningsgrad, svingninger i strømforsyningen samt af de valgte ekstra funktioner.

** Angivelserne af restfugtighed er baseret på den programafhængige maksimale centrifugeringshastighed og maksimale tøjmængder.

Effektivitetstest for programmer til bomuld

De følgende programmer (standardprogrammer, markeret med ) er egnede til vask af normalt snavsede tekstiler af bomuld og er de mest effektive hvad angår det kombinerede energi- og vandforbrug.

Standardprogrammer til bomuld iht. EU-forordning nr. 1015/2010	Tøjmængde	Ca. programvarighed
Bomuld  Eco +  **	8 kg	3 1/2 h
Bomuld  Eco +  **	4 kg	3 1/2 h
Bomuld  Eco +  **	4 kg	3 1/2 h

** Programindstilling for prøvning og energimærkning iht. til EU-direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C).
Angivelserne af programmernes temperatur er baseret på temperaturangivelserne på tekstilernes plejeetiketter. Den faktiske vasketemperatur kan afvige fra den angivne programtemperatur. Vaskeeffektiviteten svarer til den valgte temperatur.

Anvisninger

- Denne supplerende tekst bliver leveret sammen med installations- og betjeningsvejledningen. Opbevar al dokumentationen til efterfølgende brug.
- Der findes flere vigtige oplysninger i installations- og betjeningsvejledningen.

WAN282BDN

9001388050 (9804)

