

























































Tabella dei programmi

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
Nome del programma Breve spiegazione del programma o per quali tessuti è idoneo.	Carico max. Temperatura; velocità di centrifuga** Impostazioni di programma aggiuntive Dosaggio automatico selezionabile/deselezionabile ✓ non selezionabile -
Cotone Tessuti resistenti, tessuti molto resistenti di cotone oppure lino. Avvertenza: Con l'impostazione Speed adatto come programma breve per biancheria poco sporca.	max. 8.0 kg/5.0* kg * - 90 °C; ⌀ - 1400** giri/min Eco, Speed,  ,  ,  ,   ✓,  ✓
 Cotone Eco Indumenti resistenti, indumenti molto resistenti di cotone oppure lino; Lavaggio a risparmio energetico grazie alla riduzione della temperatura con risultato di lavaggio paragonabile al programma Cotone . Avvertenza: La temperatura di lavaggio è inferiore rispetto alla temperatura selezionata. Se si desidera in particolare raggiungere la temperatura della soluzione di lavaggio utilizzare il programma Cotone oppure utilizzare una temperatura maggiore.	max. 8.0 kg * - 90 °C; ⌀ - 1400** giri/min  ,  ,  ,   ✓,  ✓
Sintetici Indumenti in fibra sintetica o mista.	max. 4.0 kg * - 60 °C; ⌀ - 1200 giri/min Eco, Speed,  ,  ,  ,   ✓,  ✓
Delicati/Seta Indumenti lavabili delicati per es. di seta, raso, tessuti sintetici o misti (ad es. camicette di seta, sciarpe di seta). Avvertenza: Usare detersivo idoneo per biancheria lavabile in lavatrice e per capi delicati o seta.	max. 2.0 kg * - 40 °C; ⌀ - 800 giri/min Eco, Speed,  ,  ,  ,   ✓,  ✓
 Lana Indumenti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana; Programma di lavaggio particolarmente delicato per evitare il restringimento della biancheria, pause del programma più lunghe (gli indumenti restano in ammollo in acqua e detersivo). Avvertenze <ul style="list-style-type: none"> ■ La lana è un prodotto di origine animale ad es.: angora, alpaca, lama, pecora. ■ Usare detersivo per lavatrice adatto per la lana. 	max. 2.0 kg * - 40 °C; ⌀ - 800 giri/min   -,  ✓
* Carico ridotto con impostazione Speed ** max. velocità di centrifuga a seconda del modello	

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
Mix Carico misto costituito da indumenti in cotone e fibra sintetica.	max. 4.0 kg * - 40 °C; ⌚ - 1400** giri/min Eco, Speed,  ,  ,  ,   ✓,  ✓
Jeans Capi scuri in cotone e capi sintetici scuri; Lavare gli indumenti al rovescio.	max. 3.5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1200** giri/min Eco, Speed,  ,  ,  ,   ✓,  ✓
Risciacquo/Centrifuga/Scarico acqua Programma aggiuntivo combinato per il risciacquo della biancheria e lo scarico dell'acqua di risciacquo. Avvertenza: Per questo programma è attivata l'impostazione di fabbrica  .	- ; ⌚ - 1200** giri/min  ,  ,   -,  ✓
In caso di sola centrifuga: disattivare l'impostazione  ed eventualmente adattare la velocità di centrifuga. In caso di solo scarico dell'acqua: disattivare l'impostazione  e selezionare l'impostazione  .	
Pulizia cestello Programma per la pulizia e la cura del cestello e del contenitore della soluzione ad es. prima del primo lavaggio a una temperatura di lavaggio più bassa (40 °C al massimo) oppure in caso di formazione di odori a causa di assenza prolungata. L'indicatore  (funzione memoria per la cura del cestello) lampeggia se è molto tempo che non si utilizza un programma a 60 °C o a temperature maggiori. Avvertenze <ul style="list-style-type: none"> ■ Eseguire il programma senza biancheria. ■ Utilizzare detersivo universale in polvere o un detergente contenente candeggina. Per evitare la formazione di schiuma utilizzare solo la metà della quantità di detersivo consigliata dal produttore. Non utilizzare detersivo per capi in lana o delicati. 	0.0 kg 90 °C; 1200 giri/min -  -,  -
Rapido 15'/30' Programma Rapido breve di ca. 15/30 minuti, idoneo per piccoli carichi di biancheria poco sporca. Avvertenza: Con l'impostazione Speed viene eseguito il programma Rapido 15' .	max. 2.0/3..5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1200 giri/min Eco, Speed,   ✓,  ✓
* Carico ridotto con impostazione Speed ** max. velocità di centrifuga a seconda del modello	























Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
Camicie Camicie/Grembiuli che non si stirano di cotone, lino, tessuti sintetici oppure misti.	max. 2.0 kg * - 60 °C; ⌚ - 800 giri/min Eco, Speed,  ,  ,  , 
Avvertenze <ul style="list-style-type: none"> ■ Con l'impostazione , le Camicie/Camicette vengono leggermente centrifugate e appese grondanti. -> Effetto autostiratura ■ Lavare le Camicie/Camicette in Seta/Tessuti delicati con il programma Delicati/Seta. 	 ✓,  ✓
Sport/Fitness Indumenti in microfibra per lo sport e il tempo libero.	max. 2.0 kg * - 40 °C; ⌚ - 800 giri/min Eco, Speed,  ,  ,  , 
Avvertenze <ul style="list-style-type: none"> ■ La biancheria non deve essere trattata con ammorbidente. ■ Prima del lavaggio pulire con cura lo scomparto a sinistra del cassetto del detersivo. 	 -,  -
AllergyCare Indumenti resistenti di cotone o lino.	max. 6.5 kg * - 60 °C; ⌚ - 1400** giri/min Eco, Speed,  ,  ,  , 
Avvertenza: particolarmente indicato per esigenze igieniche elevate o per pelli molto sensibili grazie a lavaggi più prolungati a una temperatura definita, un livello dell'acqua più elevato e un maggiore risciacquo.	 ✓,  ✓
Automatico 30 °C Trattamento delicato della biancheria; Il grado di sporco e il tipo di biancheria vengono rilevati automaticamente e il processo di lavaggio e il dosaggio intelligente vengono adeguati in modo ottimale.	max. 3.5 kg automatico fino a: 30 °C; 1000 giri/min 
* Carico ridotto con impostazione Speed ** max. velocità di centrifuga a seconda del modello	 ✓,  ✓



Tabella dei consumi

Consumo di energia e di acqua, durata del programma e umidità residua dei programmi di lavaggio principali (valori approssimativi)

Programma	Carico	Consumo di energia*	Consumo di acqua*	Durata del programma*
Cotone 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Cotone 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Cotone Eco** <60°C	8 kg	0,74 kWh	55 l	3 ½
Cotone Eco** <60°C	4 kg	0,70 kWh	37 l	3 ½
Cotone Eco** <40°C	4 kg	0,35 kWh	37 l	3 ½
Cotone 60 °C	8 kg	1,15 kWh	87 l	2 ¾ h
Cotone 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Sintetici 40° C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicati/Seta 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Lana 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Programma	Indicazioni approssimative circa l'umidità residua***		
	WAT28 ... max. 1400 giri/min	WAT24 ... max. 1200 giri/min	WAT20 ... max. 1000 giri/min
Cotone	48 %	53 %	62 %
Sintetici	40 %	40 %	40 %
Delicati/seta	30 %	30 %	30 %
Lana	45 %	45 %	45 %

* I valori differiscono dai valori indicati a seconda di pressione, durezza e temperatura di entrata dell'acqua; temperatura ambiente; tipo, quantità e grado di sporco del bucato; detersivo utilizzato; oscillazioni nella tensione elettrica della rete e funzioni supplementari selezionate.

** Impostazione del programma per il test e l'etichetta del consumo energetico secondo la direttiva 2010/30/UE, con l'impiego di acqua fredda (15 °C). L'indicazione della temperatura del programma si riferisce alla temperatura indicata sull'etichetta di trattamento applicata ai tessuti. Per motivi di risparmio energetico, la temperatura di lavaggio effettiva può differire dalla temperatura del programma indicata, l'efficacia del lavaggio corrisponde alla temperatura selezionata.

*** Indicazioni circa l'umidità residua sulla base della limitazione della velocità di centrifuga e del carico massimo che differiscono a seconda del programma.

WAT28638IT

9001404704 (9808)

