

תודה שרכשתם מכשיר ביתי של Bosch!



רשמו את המכשיר החדש שלכם ב-MyBosch כעת ותוכלו ליהנות באופן ישיר מ:

- עצות מומחים וטריקים עבור המכשיר שלכם
- אפשרויות להרחבת האחריות
- הנחות עבור אביזרים וחלקים חלופיים
- מדריך דיגיטלי וכל נתוני המכשיר בהישג יד
- גישה קלה ל-Bosch Home Appliances Service

רישום פשוט בחינם - גם בטלפונים ניידים:

www.bosch-home.com/welcome

מחפשים עזרה? תמצאו אותה כאן.



עצות מומחים עבור המכשירים הביתיים של Bosch, זקוקים לעזרה בפתרון בעיות או בתיקון של מומחי Bosch.

גלו את הדרכים הרבות שבהן Bosch תוכל לתמוך בכם:


www.bosch-home.com/service


נתוני יצירת קשר של כל המדינות מופיעים במדריך השירותים המצורף.



9001406715 (9907)

he





לקוחות נכבדים,

אנו מקווים, שהוראות הפעלה והתקנה אלה סייעו לכם להפעיל את מכשיר החשמל של **BOSCH** ושהוא פועל לשביעות רצונכם.

אם למרות מאמצינו להגיש לכם מוצר מושלם וללא ליקויים תתגלה תקלה כלשהי בפעולתו של המכשיר, אנא פנו בכל עת לאחד מסניפי השרות הרשומים על הכריכה האחורית של חוברת זו.

מעבדות השרות והטכנאים המיומנים ישמחו להגיש לכם במהירות את כל העזרה הדרושה להחזרת המכשיר לפעולה תקינה. **בהצלחה!**

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שיפורים או שינויים ללא הודעה מוקדמת.

תחנות שרות

04-8477111	טל': שרות CSB, שד' ההסתדרות 224, חיפה	צפון
08-9777222	טל': שרות CSB, המסגר 1, א.ת. צפוני, לוד	מרכז
02-6403000	טל': אלרם, הסדנא 7, תלפיות, ירושלים	ירושלים
08-9777222	טל': שרות CSB, יאיר שטרן 18, באר-שבע	דרום
08-6378616	טל': שרות אקספרס, אזור התעשייה החדש, אילת	
08-6335311	טל': שרות ששון, הבנאי 3, אילת	

מוקד שרות טלפוני ארצי - 2220*

שירות לקוחות

אם אין באפשרותכם לתקן את התקלה בעצמכם על-ידי כיבוי המכשיר והפעלתו, פנו אל מרכז שירות הלקוחות שלנו. ← מצורפים מדריך שירות הלקוחות או דף הכריכה

אנו נמצא תמיד פתרון מתאים וכאשר ניתן, נמנע את הצורך בביקור מהנדס.

בעת פנייה למרכז שירות הלקוחות, ציינו את מספר המוצר (E no.) ואת מספר הייצור (FD) של מכונת הכביסה.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

מספר E מספר מוצר
FD מספר ייצור

תוכלו למצוא נתונים אלה *בהתאם לדגם:

בצידה הפנימי של הדלת*/על-גבי דלת פתח השירות מבפנים* ובגב המכשיר.

אתם יכולים לבטוח במומחיותו של היצרן.

אל תהססו לפנות אלינו. הדבר מבטיח שהתיקון מתבצע על-ידי מהנדסי שירות מוסמכים בעלי חלקי חילוף מקוריים.

השלכה

השליכו את האריזה ואת המכשיר באופן ידידותי לסביבה. מכשיר זה מסומן בהתאם להנחיה האירופית 2012/19/EU, של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). ההנחיה מספקת הנחיות ברורות בנוגע לאיסוף ומיחזור של מכשירי חשמל ישנים, והיא תקפה בכל רחבי האיחוד האירופי.



זהירות!

סכנת שריפה/סכנת הרעלה/סכנת נזק לרכוש ונזק למכשיר

המכשיר מכיל R290, חומר מקרר ידידותי לסביבה, אבל דליק. אם הוא אינו מושלך כשורה, עלולה להיגרם שריפה או הרעלה. השליכו את המכשיר כהלכה ואל תגרמו נזק לצינורות במעגל חומר הקירור.

מפרט טכני

מידות:

640 x 600 x 850 מ"מ

(גובה x רוחב x עומק)

משקל:

56 ק"ג (בהתאם לדגם)

חיבור לחשמל:

מתח חשמל 220 - 240 V, 50 Hz

זרם חשמל נקוב 10 A

הספק נקוב 600 W

עומס מרבי:

8 ק"ג

תאורה פנימית של התוף*

טמפרטורת סביבה:

5 - 35°C


* בהתאם למאפייני המכשיר

נתוני צריכה

טבלת נתוני צריכה

תוכנית	מהירות הסחיטה המשמשת לסחיטת פריטי הכביסה (בסל"ד)	משך הפעולה** (בדקות)	צריכת חשמל** (בקוט"ש)
👤 Cottons (כותנה)		8 ק"ג	8 ק"ג
Cupboard Dry 🧺* (ייבוש לארון)	1400	177	1.62
	1000	200	1.86
	800	223	2.10
Iron Dry 🧻* (ייבוש לגיהוץ)	1400	135	1.22
	1000	158	1.46
	800	181	1.70
👤 Easy-Care (כביסה סינתטית)		3.5 ק"ג	3.5 ק"ג
Cupboard Dry 🧺* (ייבוש לארון)	800	67	0.57
	600	78	0.67
* הגדרות תוכנית לבדיקה בהתאם לתקן הישים EN61121. ** הערכים בפועל עשויים להיות שונים מאלה המופיעים כאן, וזאת בהתאם לסוג האריגים, להרכב הכביסה המיועדת לייבוש, ללחות הנותרת בפריטי הכביסה, לרמת הייבוש שהוגדרה, לכמות פריטי הכביסה בהפעלה, לתנאים הסביבתיים ולכל פונקציה נוספת שהופעלה.			

2. דחפו את מיכל העיבוי חזרה לתוך המכשיר עד שאתם מרגישים שנעל במקומו.



3. הפעילו את המכשיר.
4. הגדירו תוכנית כלשהי.
5. לחצו על Start/Reload (הפעלה/טעינה נוספת)
6. המתינו 5 דקות.
- מי העיבוי יתנקזו.
7. רוקנו שוב את מיכל העיבוי
8. אם הוא מותקן, הסירו את צינור הניקוז מתוך כיור הרחצה, הסיפון או הניקוז הרצפתי. ← בעמוד 36

זהירות!

- הדקו את צינור הניקוז למכשיר כדי למנוע תזוזה שלו. אין לקפל את צינור הניקוז.
9. כבו את המכשיר.
10. נתקו את תקע החשמל של המכשיר מאספקת החשמל.
- המכשיר מוכן כעת להובלה.

זהירות!

סכנת נזק לרכוש/נזק למכשיר

למרות הניקוז, תמיד יישארו שאריות מים במכשיר. שאריות המים עשויות לדלוף ולגרום לנזק חמור. לכן יש להוביל את המכשיר במצב מאונך.

הובלת המכשיר



⚠ אזהרה

סכנת פציעה/נזק לרכוש/נזק למכשיר!
אם תחזיקו באחד מהחלקים הבולטים של המכשיר (לדוגמה, דלת המכשיר) כדי להרים או להזיז אותו, החלקים עשויים להישבר ולגרום לפציעה.
אין להחזיק באף אחד מהחלקים הבולטים של המכשיר כדי להזיז אותו.


⚠ אזהרה

סכנת פציעה!

- המכשיר כבד מאוד. הרמתו עשויה לגרום לפציעה.
- אל תרימו את המכשיר בעצמכם.
- למכשיר יש קצוות חדים שעלולים לגרום לחתכים בידיים.
- אין להחזיק את המכשיר מהקצוות החדים.
- לבשו כפפות מגן כדי להרים אותו.

הכינו את המכשיר להובלה באופן הבא:

1. משכו את מיכל העיבוי במאוזן מתוך המכשיר ורוקנו אותו.




הלחות בחדר גוברת.	ודאו שהחדר מאוורר דיו.
רעשים לא רגילים בזמן הייבוש.	כאשר הייבוש מתבצע, המשאבה והמדחם יוצרים רעש כאשר הם פועלים בצורה רגילה. זה לא מעיד על תקלה במכשיר.
המכשיר נשאר קר למרות שהוא מבצע ייבוש.	זוהי אינה תקלה. המכשיר יכול לייבש ביעילות בטמפרטורות נמוכות באמצעות משאבת חום.
תוכנית הייבוש הפסיקה לפעול.	אם תוכנית הייבוש הפסיקה לפעול כתוצאה מהפסקת חשמל, הפעילו מחדש את התוכנית או הוציאו את פריטי הכביסה ופזרו אותם.
זמן הייבוש ארוך מדי.	■ ייתכן שיש מוך במכשיר. הדבר יאריך את זמן הייבוש הנדרש. – הסירו את המוך. ← בעמוד 31 – נקו את יחידת הבסיס. ← בעמוד 39 ■ ייתכן שיש מוך בתוך מחליף החום. אם אתם רואים מוך במחליף החום החשוף, נקו אותו בזהירות באמצעות שואב אבק. ← בעמוד 39 ■ אם כניסת האוויר במכשיר חסומה או אינה פתוחה עד הסוף, זמן הייבוש עשוי להיות ארוך יותר. הקפידו לא לחסום את פתח כניסת האוויר. ■ אם הטמפרטורה הסובבת נמוכה מ-15°C או גבוהה מ-30°C, זמן הייבוש עשוי להיות ארוך יותר. ■ סחרור אוויר לא מספיק בחדר עשוי להגדיל את זמן הייבוש. ודאו שהחדר מאוורר כהלכה.
* בהתאם לאופן הצידוד של המכשיר או לאביזר הזמין	


הערה: אם אין באפשרותכם לתקן את התקלה בעצמכם על-ידי כיבוי המכשיר והפעלתו, פנו אל מרכז שירות הלקוחות שלנו. ← בעמוד 48

תקלות	סיבה/פתרון
המכשיר לא מופעל.	בדקו את תקע החשמל ואת הנתיכים.
קמטים.	- חרגתם מהעומס או שבחרתם תוכנית שאינה מתאימה לסוג הבד. ניתן למצוא את כל המידע הדרוש בטבלת התוכניות. ← בעמוד 23 - הסירו פריטי כביסה מהתוף מיד כאשר תוכנית הייבוש מסתיימת. קמטים מתרחשים כאשר בגדים נשארים בתוף.
מים דולפים החוצה.	- ייתכן שהמכשיר ממוקם בזווית. אזנו את המכשיר. - ביחידת הבסיס, ודאו ש: - כיסוי מחליף החום נעול כשורה. - לא נשארו לכלוך או פסולת על האטם של כיסוי מחליף החום. ← בעמוד 39 - אם צינור הניקוז* האופציונלי מותקן, ודאו שצינור הניקוז מחובר כהלכה. ← בעמוד 36
פעולת המכשיר מושהית, אבל התוף מסתובב.	המכשיר זיהה טמפרטורה גבוהה והפעיל את תהליך CoolDown (קירור). ויסות הטמפרטורה יכול להימשך עד 10 דקות. תוכלו לבטל את תהליך CoolDown (קירור) בכל עת על-ידי פתיחת הדלת.
התוכנית אינה מתחילה.	יש לוודא את הדברים הבאים: - הדלת סגורה. - התוכנית ∞ 3 sec (Child Lock push) (נעילה בפני ילדים לחיצה במשך 3 שניות) הושבתה - לחצתם על Start/Reload (התחלה/טעינה נוספת) הערה: אם התוכנית הושהתה על-ידי ההגדרה Finished in (סיום לאחר), התוכנית מתחילה בשלב מאוחר יותר.
משך התוכנית המוצג משתנה בזמן הייבוש.	זוהי אינה תקלה. חיישן הלחות מודד את הלחות השירית בפריטי הכביסה ומכוון את משך התוכנית (למעט תוכניות קצובות בזמן).
הכביסה לא מתייבשת כהלכה או נותרת לחה מדי.	- בסיום תוכנית הייבוש, כביסה חמה מעניקה תחושה שהיא מעט רטובה, אף שאין הדבר כך. פזרו את פריטי הכביסה והניחו להם להתקרר. - כווננו את משך הייבוש או הגדילו את מידת הייבוש. הדבר יאריך את זמן הייבוש, אבל הטמפרטורה תישאר ללא שינוי. - בחרו תוכנית קצובה בזמן כדי להוסיף זמן ייבוש נוסף לפריטי כביסה שנשארו לחים. - בחרו תוכנית קצובה בזמן עבור עומס קטן. - אל תחרגו מהעומס המרבי עבור תוכנית. ← בעמוד 23 - נקו את חיישן הלחות בתוף התוף. החיישן עשוי להתכסות בשכבה דקה של אבנית או של חומרי ניקוי ושאריות חומרים שעלולים לפגוע בתפקוד שלו. ← בעמוד 39 - הייבוש הפוסק עקב הפסקת חשמל, בגלל שמכיל העיבוי מלא או בגלל שהמכשיר הגיע לזמן הייבוש המרבי. הערה: עיינו גם בעצות לכביסה. ← בעמוד 26


10. החליקו את כיסויי מחליף החום פנימה בעזרת הידית שלו.



הערה: באפמחליף החום פנימה רק אם התושבת שירותכם להחליף את כיסויי נמצאת בתוך המכשיר. **11. נעלו את הידיות בכיסויי מחליף החום.**




12. סגרו את מכסה השירות.




סיימתם כעת לנקות את יחידת הבסיס של המכשיר.

(ד) נקו את הפתח במכשיר בעזרת מטלית רכה ולחה.




הערה: הקפידו לא לגרום נזק למחליף החום, משום שהוא חשוב.

(ה) נקו בזהירות את התעלות במחליף החום בעזרת שואב אבק והברישו את החיבור.




הערה: נקו תמיד את התעלות במחליף החום מלמעלה למטה, והקפידו שלא לעקם אותן או לגרום להן נזק.


(ו) דחפו את התושבת פנימה באופן אופקי עד שתשמעו את הלשונית ננעלת במקומה בנקישה.




9. אם קיים לכלוך נראה לעין, בצעו את השלבים הבאים **(אופציונליים)**:
(א) הרימו קלות את הלשונית האמצעית בתושבת.




(ב) משכו את התושבת החוצה בצורה אופקית.




(ג) שטפו את התושבת במים זורמים ויבשו אותה.



4. משכו את כיסויי מחליף החום באמצעות הידית.



5. הסירו בזהירות את משטח המסנן מכיסוי מחליף החום.




הערה: הקפידו שלא לגרום נזק למשטח המסנן כאשר אתם עושים זאת.

6. השתמשו במברשת רכה כדי לנקות את כיסויי מחליף החום.


הערה: ודאו שלא נשארו לכלוך או פסולת על האטם.

7. שטפו את משטח המסנן במים זורמים וסחטו את המים בידיכם.



הערות

- אם קיימים משקעים משמעותיים, ניתן לנקות את משטח המסנן בזהירות באמצעות שואב אבק.
- נקו רק עם מים נקיים; אין להשתמש בחומרי ניקוי.
- 8.** מקמו את משטח המסנן במלואו על התפסנים בכיסוי מחליף החום.



הערות

- ודאו שמשטח המסנן נקי ויבש, וממוקם על התפסנים כפי שמוצג באיור.
- אין להחזיר את משטח המסנן אם צורתו התעוותה, אם ניזוק או אם התהפך.
- תוכלו להזמין משטח מסנן חדש משרות הלקוחות שלנו באמצעות מספר החלק החלופי: **12022801**. תוכלו למצוא את פרטי יצירת הקשר במדריך מרכזי שירות הלקוחות שבגב החוברת.

ניקוי יחידת הבסיס

מוך ושיער מפריטי הכביסה מצטברים ביחידת הבסיס במהלך הייבוש. נקו את יחידת הבסיס של המכשיר אם ההודעה הבאה מופיעה: 🌀. באפשרותכם גם לנקות את יחידת הבסיס של המכשיר אפילו אם הודעה זו אינה מופיעה בתצוגה, לדוגמה, אם קיים לכלוך הנראה לעין.




אזהרה! סכנת פציעה!

אתם עלולים לחתוך את ידיכם מהתעלות החדשות במחליף החום. אין לגעת בתעלות במחליף החום בידיכם.


הערה: הניחו למכשיר להתקרר למשך כ-30 דקות לאחר השימוש לפני שתחילו בניקוי.

נקו את יחידת הבסיס באופן הבא:

1. נקו את מסנן המוך. ← בעמוד 31
2. פתחו את פתח השירות באמצעות הידית.




3. פתחו את הידיות בכיסוי מחליף החום.




ניקוי חיישן הלחות

הערה: חיישן הלחות מודד את כמות הלחות בפריטי הכביסה. לאחר תקופות שימוש ארוכות, חיישן הלחות עשוי להתכסות בשכבה דקה של אבנית או בשאריות של חומרי ניקוי ומוצרי טיפול. יש להסיר שאריות אלה באופן קבוע, אחרת ייתכן שתוצאות הייבוש לא יהיו מיטביות.

1. פתחו את הדלת.



2. נקו את חיישן הלחות באמצעות ספוג גס.



זהירות!

סכנת גרימת נזק לחיישן הלחות.

חיישן הלחות עשוי מפלדת אל-חלד. אין לנקות את החיישן באמצעות חומרי ניקוי גסים או צמר פלדה.

ניקוי ותחזוקה



ניקוי המכשיר

⚠ אזהרה סכנת מוות!

המכשיר מופעל באמצעות חשמל. קיימת סכנת התחשמלות בעת מגע בחלקים שבהם עובר זרם חשמלי. לפיכך שימו לב:

- כבו את המכשיר. נתקו את המכשיר מהחשמל (משכו את התקע).
- לעולם אין להחזיק את תקע החשמל בידיים רטובות.
- בעת הוצאת תקע החשמל מהשקע, הקפידו תמיד להחזיק את התקע עצמו ואף פעם לא את כבל החשמל, אחרת עשוי להיגרם נזק לכבל החשמל.
- אין לבצע שינויים טכניים במכשיר או במאפיינים שלו.
- רק שירות הלקוחות שלנו או חשמלאי מוסמכים לבצע תיקונים ועבודות אחרות במכשיר. זה נכון גם לגבי החלפת כבל החשמל (בעת הצורך).
- ניתן להזמין כבלי חשמל חלופיים משירות הלקוחות שלנו.

⚠ אזהרה סכנת הרעלה!

אדים רעילים עלולים לעלות מחומרי ניקוי המכילים ממסים, כגון ממסים לניקוי פריטי כביסה. אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים ממסים.

⚠ אזהרה

סכנת התחשמלות/שריפה/נזק לרכוש/ נזק למכשיר!

אם חודרת לחות למכשיר, עשוי להיגרם קצר חשמלי.

אין להשתמש במכשירים לניקוי בלחץ או ניקוי באדים, או בצינור ריסוס לניקוי המכשיר.


זהירות!

נזק לרכוש/נזק למכשיר

חומרי ניקוי וחומרים לטיפול מקדים בפריטי כביסה (כגון מסירי כתמים, תרסיסים לטיפול מקדים וכדומה) עלולים לגרום לנזק בעת מגע במשטחים של המכשיר. לפיכך שימו לב:

- אל תאפשרו לחומרי ניקוי אלה לבוא במגע עם משטחי המכשיר.
- נקו את המכשיר באמצעות מים ומטלית רכה ולחה בלבד.
- הסירו מיד את כל שאריות חומרי הניקוי, התרסיסים או שאריות אחרות.

ניקוז רצפתי:



זהירות!

סכנה לנזק לחומר בשל דליפות או מים מתנזקים.

חזקו את צינור הניקוז כדי למנוע תזוזה שלו. אין לקפל או לעקם את צינור הניקוז. הפרש הגובה שבין המשטח שעליו מותקן המכשיר לבין צינור הניקוז אינו יכול לעלות על 100 ס"מ.

זהירות!

סכנה להצטברות מים שנשאבים בחזרה לתוך המכשיר וגורמים נזק לחומר.

ודאו שהמים מתנזקים במהירות. אין לאטום או לחסום את הניקוז. מי הניקוז שוחררו כעת דרך צינור הניקוז אל תוך מערכת מי השופכין או לתוך כור.


הערה: אם ברצונכם לנקז את מי העיבוי בחזרה אל תוך מיכל העיבוי, בצעו שלבים אלה בסדר הפוך.

זהירות!

סכנת נזק לרכוש/נזק למכשיר

אם אתם מנקזים מי עיבוי לתוך מיכל העיבוי, נזלים עשויים לדלוף מתוך השקע ולגרום נזק לחומר. לפני הפעלת המכשיר, ודאו שצינור העיבוי מחובר היטב לשקע.


6. דחפו את צינור הניקוז אל מכוון צינור המכשיר.




הערה: הקפידו שלא לעקם את צינור הניקוז כאשר אתם עושים זאת.

7. הדקו את הצד השני של צינור הניקוז באמצעות האביזרים הנותרים, בהתאם למצב החיבור.

כיור רחצה:



סיפון:



יש לקבע את נקודת החיבור באמצעות תפסני צינורות (טווח תפיסה של 12-22 מ"מ, ניתנים לרכישה אצל משווקים מורשים).

בעת חיבור לסיפון, ודאו שצינור הניקוז מנותב בגובה של 80 ס"מ לפחות, אבל בגובה שלא עולה על 100 ס"מ.


ניקוז מי העיבוי

במהלך ייבוש פריטי הכביסה ייווצר במכשיר עיבוי.


עליכם לוודא שצינור הניקוז מחובר בעת הפעלת המכשיר.

אם לא מחובר למכשיר צינור ניקוז, מי העיבוי מהמכשיר יזרמו אל תוך מיכל העיבוי. במקרה זה, יהיה עליכם לייבש את מיכל העיבוי בכל פעם שהמייבש יסיים לייבש את הכביסה, וגם אם יתמלא לפני השלמת העיבוי.


חברו את צינור הניקוז באופן הבא:
1. הוציאו את כל האביזרים מהתוף.



2. הוציאו את כל הפריטים מהשקית.




3. נתקו את צינור העיבוי מהמחבר.




הערה: המכשיר נשלח כשצינור העיבוי כבר מחובר למחבר.

4. הציבו את צינור העיבוי במיקום "חניה".




5. הוציאו את צינור הניקוז מהאביזרים ודחפו אותו במלואו אל עבר המחבר החופשי.



שמירת הגדרות המכשיר ויציאה מהן

שמרו וצאו מהגדרות המכשיר באופן הבא:

1. סובבו את בורר התוכניות כדי לכבות את המכשיר.




2. המתינו 5 שניות.

הערה: ההגדרות שנבחרו נשמרות גם לאחר שהמכשיר כובה.

כווננו את הגדרת המכשיר באופן הבא:

1. הגדירו את התוכנית למצב 2.



ההגדרה הנוכחית תופיע בתצוגה.

2. לחצו על **Drying Time** (זמן ייבוש) ⌚ או על **Finished in** (סיום לאחר) עד שההגדרה הדרושה תופיע בתצוגה.

הגדרות:

600 ⌚ נמוכה



1800 ⌚ גבוהה


3. שנו את כל הגדרות המכשיר הנוספות הדרושות או שמרו וצאו מהגדרות המכשיר.

כווןן עוצמת הקול של התראות ההפעלה

באפשרותכם לכוון את עוצמת הקול של הלחצנים עבור הפעלת המכשיר.

כווננו את הגדרת המכשיר באופן הבא:

1. הגדירו את התוכנית למצב 4.




כווןן עוצמת הקול של צלילי ההתראה

באפשרותכם לכוון את צליל ההתראה שנשמע בסוף התוכנית.

כווננו את הגדרת המכשיר באופן הבא:

1. הגדירו את התוכנית למצב 3.



ההגדרה הנוכחית תופיע בתצוגה.

2. לחצו על ⌚ Drying Time (זמן ייבוש)

או על ⌚ Finished in (סיום לאחר) עד שההגדרה הדרושה תופיע בתצוגה.

הגדרות:

Off (כבוי)	0
נמוכה	1
בינונית	2
גבוהה	3
גבוהה מאוד	4

ההגדרה הנוכחית תופיע בתצוגה.

2. לחצו על ⌚ Drying Time (זמן ייבוש)

או על ⌚ Finished in (סיום לאחר) עד שההגדרה הדרושה תופיע בתצוגה.

הגדרות:

Off (כבוי)	0
נמוכה	1
בינונית	2
גבוהה	3
גבוהה מאוד	4

3. שנו את כל הגדרות המכשיר הנוספות

הדרושות או שמרו וצאו מהגדרות המכשיר.

3. שנו את כל הגדרות המכשיר הנוספות

הדרושות או שמרו וצאו מהגדרות המכשיר.

שינוי מהירות הסחיטה

אם סחטתם את פריטי הכביסה לפני שייבשתם אותם, באפשרותכם להגדיר מהירות סחיטה זו במכשיר. זמן הייבוש מתארך או מתקצר בהתאם למהירות הסחיטה המוגדרת.

הערה: מהירות הסחיטה המוגדרת אינה

משנה את זמן הייבוש עבור התוכנית הקצובה בזמן.

הערה: אם לא נשמעת התראה כאשר התוכנית מסתיימת, למרות שהתראה הודעה מופעלת, ניתן לשנות את הגדרות המכשיר.
← בעמוד 34


שינוי הגדרות המכשיר

באפשרותכם לאחזר ולשנות את הגדרות המכשיר הבאות:

- עוצמת הקול של צלילי ההתראה (לדוגמה, בסוף תוכנית)
- עוצמת הקול של התראות ההפעלה
- מהירות הסחיטה המשמשת לסחיטת פריטי הכביסה לפני הייבוש


אחזרו ושנו את הגדרות המכשיר באופן הבא:

1. הגדירו את התוכנית למצב 1.



2. לחצו לחיצה ממושכת על Start/Reload (הפעלה/טעינה נוספת) בו-זמנית:

3. הגדירו את התוכנית למצב 2.



4. שחררו את Start/Reload (התחלה/טעינה נוספת).

קעת באפשרותכם לשנות את הגדרות המכשיר.

הגדרות מכשיר

באפשרותכם להפעיל/להשבית או לשנות את הגדרות המכשיר באופן ישיר.

נעילת בטיחות בפני ילדים

ניתן להפעיל או להשבית את נעילת הבטיחות בפני ילדים של המכשיר. באפשרותכם להפעיל את נעילת הבטיחות בפני ילדים כדי למנוע הפעלה בשוגג של לוח הבקרה.

הפעילו/השביתו את הגדרת המכשיר באופן הבא:

לחצו לחיצה ממושכת על הלחצנים **Finished in** (זמן ייבוש) **Drying Time** (סיום לאחר) בו-זמנית למשך כ-3 שניות.

☞ מוצג/מוסתר בתצוגה.

נעילת הבטיחות בפני ילדים מופעלת/מושבתת.

הערות

- באפשרותכם להפעיל את נעילת הבטיחות בפני ילדים בכל עת לאחר הפעלת המכשיר.
- נעילת הבטיחות בפני ילדים נשארת פעילה גם לאחר שהמכשיר כובה. כדי להפעיל את לוח הבקרה בעת הפעלת המכשיר, יהיה עליכם להשבית את נעילת הבטיחות בפני ילדים.

התראת הודעה

באפשרותכם להפעיל או להשבית את צליל ההתראה שנשמע בסוף התוכנית. אם תפעילו הגדרה זו, יישמע צליל התראה לאחר שהתוכנית תסתיים.


הפעילו/השביתו את הגדרת המכשיר באופן הבא:

לחצו על **Signal** (התראה).


☞ מוצג/מוסתר בתצוגה.

התראת הודעה בסוף התוכנית מופעלת/מושבתת.


5. פתחו את שני חלקי המסנן.




6. הסירו את כל המוך משני חלקי המסנן.



7. שטפו את המוך במים חמימים.



8. יבשו את שני חלקי מסנן המוך, סגרו אותם והכניסו מחדש למסנן.




זהירות!

נזק לרכוש/נזק למכשיר


אם תפעילו את המכשיר ללא תופס מוך (לדוגמה, מסנן מוך, התקן לאחסון מוך, בהתאם למפרטי המכשיר), או אם תופס המוך אינו תואם או פגום, עלול להיגרם נזק למכשיר.
אין להפעיל את המכשיר ללא תופס מוך, או עם תופס מוך שאינו תואם או פגום.

נקו את מסנן המוך לאחר כל מחזור ייבוש:
1. פתחו את הדלת והוציאו את כל המוך ממנה.


2. הוציאו את מסנן המוך בעל שני החלקים.




3. הסירו את המוך מהשקע במסנן המוך. ודאו שלא נופל מוך לתוך החרוץ הפתוח.



4. פרקו את מסנן המוך בעל שני החלקים.



2. שפכו את מי העיבוי.




זהירות!

סכנה לנזק בריאותי ונזק משמעותי

מי עיבוי אינם מתאימים לשתייה ועשויים להכיל מוך. מי עיבוי מזוהמים עשויים להזיק לבריאות ולגרום לנזק חמור. אין לשתות את מי העיבוי או להשתמש בהם מחדש.

3. דחפו את מיכל העיבוי חזרה לתוך המכשיר עד שאתם מרגישים שננעל במקומו.



הסרת המוך


הערה: במהלך הייבוש, מוך ושיער מהכביסה נאספים על-ידי מסנן המוך. אם מסנן המוך חסום או מלוכלך, זרימת האוויר מופחתת וזה מונע מהמייבש להשיג את תוצאות הייבוש המיטביות שלו. מסנני מוך מלוכלכים מגדילים את צריכת החשמל ומאריכים את זמן הייבוש הנדרש.

סיום תוכנית


ההודעה הבאה מופיעה בתצוגה: סיום

הוצאת פריטי כביסה וכיבוי המכשיר

1. הוציאו את פריטי הכביסה.



2. סובבו את בורר התוכניות כדי לכבות את המכשיר.




ריקון מיכל העיבוי

כברירת מחדל, העיבוי מהמכשיר זורם אל מיכל העיבוי.

לחלופין, באפשרותכם לפרוק את מי העיבוי* בהתאם לדגם. אם תבחרו לנקז את מי העיבוי לתוך מערכת מי השופכין, לא יהיה עליכם לרוקן את מיכל העיבוי במהלך תוכנית הייבוש או לאחר כל שימוש במייבש.

1. משכו את מיכל העיבוי במאוזן.



* אל תוך מערכת מי השופכין דרך צינור ניקוז

החלפת התוכנית או הוספת פריטי כביסה

תוכלו להוציא או להוסיף פריטי כביסה ולהחליף או לכוון את התוכנית בכל עת במהלך הייבוש.

1. פתחו את הדלת או לחצו על Start/Reload (הפעלה/טעינה נוספת) כדי להשהות את התוכנית.
הערה: התוף ימשיך להסתובב כאשר תהליך CoolDown (קירור) יתבצע, גם אם השהיתם את התוכנית. תוכלו לעצור את תהליך CoolDown (קירור) בכל עת על-ידי פתיחת הדלת.
2. הוסיפו או הוציאו פריטי כביסה.
3. במידת הצורך, בחרו תוכנית אחרת או הגדרת תוכנית אחרת. ← "סקירת התוכנית" בעמוד 23
← "הגדרות התוכנית" בעמוד 25
- הערה:** אין לשנות את התוכנית במהלך תהליך CoolDown (קירור).
4. סגרו את דלת המכשיר.
5. לחצו על Start/Reload (הפעלה/טעינה נוספת)

הערה: משך התוכנית בתצוגה מתעדכן, בהתאם לעומס וללחות השירית בפריטי הכביסה. הערכים המוצגים עשויים להשתנות כאשר התוכנית או העומס משתנים.

ביטול התוכנית

ניתן לבטל את התוכנית בכל עת על-ידי פתיחת הדלת או לחיצה על Start/Reload (הפעלה/טעינה נוספת).


זהירות! סכנת שריפה. פריטי הכביסה עשויים לעלות באש.

אם אתם מבטלים את התוכנית, עליכם להוציא את כל פריטי הכביסה ממייבש הכביסה ולפרוש אותם כך שהחום יוכל להשתחרר.

הגדרת תוכנית

הערה: אם הפעלתם את נעילת הבטיחות בפני ילדים, עליכם לבטלה לפני שתוכלו להגדיר תוכנית. ← בעמוד 33

1. הגדירו את התוכנית הדרושה.



2. כווננו את הגדרות התוכנית, במידת הצורך. ← "הגדרות התוכנית" בעמוד 25

הפעלת התוכנית

לחצו על Start/Reload (הפעלה/טעינה נוספת).

הערה: אם תרצו למנוע את כוונן התוכנית בשוגג, תוכלו להפעיל את נעילת הבטיחות בפני ילדים. ← בעמוד 33

התקדמות התוכנית

מצב התוכנית יצוין בתצוגה.

הערה: כאשר תוכנית נבחרת, זמן הייבוש הצפוי עבור העומס המרבי המותר מוצג. חיישן הלחות מודד את הלחות השירית בפריטי הכביסה בזמן הייבוש שלהם. משך התוכנית והזמן שנותר המצוינים בתצוגה מתכווננים אוטומטית כאשר התוכנית מתקדמת, בהתאם למידת הלחות של פריטי הכביסה (יוצא מן הכלל: תוכניות קצובות בזמן).




תפעול המכשיר

טעינת פריטי כביסה והפעלת המכשיר


הערה: יש להתקין ולחבר את המכשיר כשורה. ← בעמוד 13

1. הכינו ומיינו את פריטי הכביסה.
2. סובבו את בורר התוכניות כדי להפעיל את המכשיר.




3. פתחו את הדלת.


בדקו שהתוף רוקן לגמרי. רוקנו במידת הצורך.



4. טענו את פריטי הכביסה כשהם לא מקופלים לתוף.




5. סגרו את דלת המכשיר.



זהירות!

סכנת נזק משמעותי למכשיר או לפריטי הכביסה.
ודאו שפריטי הכביסה לא נלכדו בתוך הדלת.



הערה: תוף המכשיר מואר לאחר פתיחה וסגירה של הדלת, וכן לאחר התחלת התוכנית. התאורה הפנימית של התוף כבית מעצמה.

מיון כביסה

הערה: טענו את פריטי הכביסה בזה אחר זה במכשיר. לקבלת ייבוש יעיל יותר, אל תדחסו ערימה שלמה של פריטי כביסה לתוך המייבש בבת אחת.

זהירות!

סכנת נזק משמעותי למייבש הכביסה או לפריטי הכביסה

פריטי כביסה שאינם מתאימים לייבוש במייבש כביסה עשויים לגרום נזק למכשיר ולפריטי הכביסה בעת ייבושם. לפני הייבוש, מיינו את פריטי הכביסה בהתאם למידע המופיע על תווית הטיפול:

- ☐ מתאים לייבוש במייבש כביסה
- ☐ ייבוש בטמפרטורה רגילה
- ☐ ייבוש בטמפרטורה נמוכה
- ☒ אין לייבש במייבש כביסה

בעת מיון פריטי הכביסה המיועדים לייבוש, קחו בחשבון את הנקודות הבאות:

- כדי להשיג תוצאת ייבוש אחידה, עליכם לייבש רק פריטי כביסה מאותו סוג בד ומרקם ביחד.
 - אם תייבשו בדים דקים, עבים ובעלי שכבות מרובות ביחד, רמת הייבוש שלהם תהיה שונה.
 - השתמשו בתיאורי הבדים המופיעים עבור תוכניות הייבוש הנפרדות כדי לבחור בתוכנית המתאימה ביותר.
- ← "סקירת התוכניות" בעמוד 23

הערה: באפשרותכם לבחור תוכנית קצובה בזמן כדי להוסיף זמן ייבוש נוסף לפריטי כביסה שנשארו לחים.

זהירות!

סכנת נזק משמעותי למכשיר ולפריטי הכביסה

כאין לייבש במייבש כביסה את הפריטים או הבדים הבאים:

- ביסה המוכתמת בממסים, שעווה או שמן.
- פריטים שלא כובסו.
- פריטים שעשויים מבדים אטומים (לדוגמה, בדים עם כיסוי גומי).
- פריטים העשויים מבדים עדינים, כגון משי ווילונות העשויים מחומר סינתטי.

פריטי כביסה

הכנת פריטי הכביסה

⚠ אזהרה

סכנת התפוצצויות/שריפה!

חפצים מסוימים עלולים להתלקח במהלך תהליך הייבוש, או אף לגרום לשריפה או לפיצוץ במכשיר. הוציאו את כל המצתים או הגפרורים מכיסי פריטי הלבוש.

זהירות!

סכנת נזק לתוף ולפריטי הכביסה

השארת עצמים בכיסי הבגדים עלולה לגרום נזק לתוף ולפריטי הכביסה כאשר המכשיר פועל. רוקנו את כל העצמים (לדוגמה, פריטי מתכת) מכיסי הבגדים.

הכינו את פריטי הכביסה באופן הבא:

- קשרו יחד חגורות בד, שרוכים וכדומה או השתמשו בסל כביסה.
- סגרו רוכסנים, וויס, לולאות וכפתורים.
- כפתרו פריטי כביסה גדולים, כגון כיסויים.
- תמיד יבשו פריטי כביסה קטנים במיוחד, כגון גרבי תינוקות, ביחד עם פריטי כביסה גדולים כגון מגבות.
- השתמשו בתוכניות קצובות בזמן עבור פריטים בודדים.
- פריטים סרוגים, כגון חולצות טי ובדי ג'רזי, מתכווצים במקצת לאחר ייבוש במייבש הכביסה בפעם הראשונה. השתמשו בתוכנית עדינה.
- אין לייבש יתר על המידה כביסה עדינה. הדבר גורם לריבוי קמטים בפריטי הכביסה.

- חומרי ניקוי ומוצרי טיפול מסוימים, כגון מעמלן או מרככי כביסה, מכילים חלקיקים שעשויים להצטבר על חיישן הלחות. דבר זה עלול להזיק לביצועי החיישן וכתוצאה מכך, לתוצאת הייבוש.

הערות

- בעת כיבוס פריטי כביסה שמיועדים לייבוש במייבש כביסה, השתמשו בכמות הנכונה של חומר הניקוי ומוצרי הטיפול בהתאם להוראות היצרן.
- נקו את חיישן הלחות באופן קבוע. ← בעמוד 39.


הגדרת תוכנית	פעולה
הערה: לא ניתן להפעיל את כל ההגדרות בכל תוכנית. ההגדרות המופעלות מוצגות בבורר התוכנית (דרגת הייבוש) או מופיעות בהירות יותר בתצוגה. באפשרותכם לשנות או להשבית את ההגדרות המופעלות על-ידי סיבוב בורר התוכניות או לחיצה על הלחצנים המתאימים שוב ושוב.	
Drying target (רמת ייבוש):	רמת הייבוש מגדירה באיזו מידה פריטי הכביסה יהיו לחים או יבשים לאחר סיום התוכנית.
Cupboard Dry Plus  (ייבוש לארון פלוס)	השתמשו בבורר התוכניות כדי לבחור ברמת הייבוש הדרושה עבור פריטי הכביסה שעליכם לייבש.
Cupboard Dry  (ייבוש לארון)	מתאים גם לפריטי כביסה בעים בעלי שכבות מרובות שאינם מתייבשים בקלות.
Iron Dry  (ייבוש לגיהוץ)	פריטי כביסה רגילים בעלי שכבה אחת, אשר צריכים להישאר לחים לאחר הייבוש ומתאימים לגיהוץ או תלייה.
Drying Level  (רמת ייבוש)	אם אתם סבורים שפריטי הכביסה עדיין לחים מדי כאשר תוכנית הייבוש מסתיימת, באפשרותכם לכוון את מידת הייבוש כדי להשיג רמת ייבוש מסוימת. כדי להגדיל את רמת הייבוש, הגדירו את מידת הייבוש בין * ל-*. הדבר מאריך את משך התוכנית, אבל הטמפרטורה נשארת ללא שינוי. לאחר שכווננתם את מידת הייבוש עבור דרגת ייבוש, הגדרה זו נשמרת גם לאחר כיבוי המכשיר.
Drying Time  (זמן ייבוש)	משך הייבוש עבור תוכניות קצובות בזמן ניתן להארכה עד לשלוש שעות במרווחי זמן של 10 דקות.
Finished in  (סיום לאחר)	לפני התחלת התוכנית , באפשרותכם לעכב את השעה שבה התוכנית מסתיימת בעד 24 שעות.
הערה: משך התוכנית כלול בזמן שנבחר עבור הפונקציה Ready in (סיום לאחר).	הזמן המוגדר בשעות, לדוגמה, 8 h, מוצג בתצוגה ונספר לאחר עד שהתוכנית מתחילה. לאחר שהתוכנית התחילה, משך התוכנית מוצג.
Less Ironing  (גיהוץ מופחת)	התוף מזיז את פריטי הכביסה במרווחי זמן קבועים לאחר הייבוש כדי למנוע קימוט. באפשרותכם להפעיל או להשבית את פונקציית Anti-Crease (אל-קמט) האוטומטית למשך 60 דקות (☺) או למשך 120 דקות (☺).
Gentle  (ניקוי עדין)	טמפרטורה נמוכה לבדים עדינים, כגון פוליאקריל או אלסטן, עשויה להאריך את זמן הייבוש.



0.5 ק"ג	Wool Finish (צמר) 🧶 פריטים העשויים צמר או מכילים צמר ומיועדים לכביסה במכונה. הערות ■ פריטי הכביסה נעשים אווריריים יותר, אבל לא יבשים. ■ הוציאו את פריטי הכביסה מהמייבש לאחר סיום התוכנית והניחו להם להתייבש באוויר.
2 ק"ג	Delicates (כביסה עדינה) 🧺 פריטים עדינים הניתנים לכביסה העשויים לדוגמה מסאטן, או בדים סינתטיים או מעורבים.





תוכנית	עומס מרבי:
שם התוכנית הסבר קצר על התוכנית ולאלו פריטים היא מתאימה.	העומס המרבי מבוסס על המשקל היבש של הפריטים
Cottons (כותנה) פריטים עמידים בפני שחיקה ופריטים עמידים בחום עשויים מכותנה או פשתן	8 ק"ג
Sportswear (בגדי ספורט) לבגדי חוץ ובגדים עמידים בכל מזג אוויר, עם ציפוי מנדף זיעה ובדים דוחים מים.	1.5 ק"ג
Towels (מגבות) מגבות עמידות בחום וחלוקי רחצה עשויים מכותנה.	6 ק"ג
Mixed Load (כביסה מעורבת) כביסה מעורבת המורכבת מפריטים העשויים מכותנה ובדים סינתטיים.	3 ק"ג
Timed Programme Warm (תוכנית קצובה בזמן - מים חמים) תוכנית קצובה בזמן המיועדת לכל סוגי הבדים, למעט משי. מתאימה לכביסה שעברה ייבוש מקדים או בעלת דרגת לחות נמוכה, ולייבוש של פריטי כביסה עבים בעלי מספר שכבות. הערות - לייבוש פריטי צמר, נעלי ספורט וצעצועים רכים רק עם סל הייבוש לפריטי צמר. - בתוכנית הקצובה בזמן, הלחות שנשארה בפריטי הכביסה אינה מזוהה אוטומטית. אם הכביסה נותרה לחה מדי בסיום תוכנית הייבוש, חזרו על התוכנית ובמידת הצורך, האריכו את משך התוכנית. ← "הגדרות התוכנית" בעמוד 25	3 ק"ג עומס מרבי עבור פריטי צמר/צעצועים רכים בסל: עומס של סל אחד עומס מרבי עבור נעליים בסל: זוג אחד
Timed Programme Cold (תוכנית קצובה בזמן - מים קרים) תוכנית קצובה בזמן המיועדת לכל סוגי הבדים, למעט פריטי צמר ומשי. לריענון או אזור של בגדים שכמעט ולא נלבשו. הערה: באפשרותכם לכוון את משך התוכנית. ← "הגדרות התוכנית" בעמוד 25	3 ק"ג
Easy-Care (כביסה סינתטית) פריטים עשויים מבדים סינתטיים או מעורבים	3.5 ק"ג
Shirts (חולצות) עבור חולצות מכותנה, מפשתן, מסיבים סינתטיים או מבדים מעורבים. הערה: כאשר פריטי הכביסה יבשים, הגזו אותם או תלו אותם. הדבר יאפשר ללחות השירית להתפזר באופן שווה.	1.5 ק"ג
Super Quick 40' (סופר מהירה 40 דקות) עבור כביסה מעורבת מבדים סינתטיים וכותנה קלה.	1 ק"ג

המכשיר יכול להגיע לטמפרטורות גבוהות בעת הייבוש. כדי לקרר את פריטי הכביסה, התהליך CoolDown (קירור) מפחית את הטמפרטורה בתוף. אם הדלת לא נפתחת, התהליך CoolDown (קירור) מופעל אוטומטית לאחר 30 שניות במקרים הבאים:	CoolDown (קירור)	השהיית התוכנית	■
		ביטול התוכנית	■
באפשרותכם להמשיך להפעיל את המכשיר במהלך תהליך CoolDown (קירור).			
הערות			
התוף ממשיך להסתובב במהלך תהליך CoolDown (קירור), גם אם השהיתם את התוכנית.			■
אין לשנות את התוכנית במהלך תהליך CoolDown (קירור).			■
ויסות הטמפרטורה יכול להימשך עד 10 דקות.			■
הגדרות התוכנית			
לקבלת מידע נוסף אודות הגדרות התוכנית: ← בעמוד 25			
Start/Reload (התחלה/טעינה נוספת)	התחלה או השהיה/ביטול של התוכנית	■ מואר: התוכנית התחילה. ■ מהבהב: התוכנית הושהתה.	
☼* ☼* ☼*	Degree of dryness (רמת הייבוש).	רמת הייבוש עבור דרגת ייבוש הופעלה	
☺* ☺*	Anti-Crease (אל-קמט)	הפונקציה Anti-Crease (אל-קמט) ל-60 דקות הופעלה	
	Anti-Crease (אל-קמט) ל-120 דקות הופעלה	הפונקציה Anti-Crease (אל-קמט) ל-120 דקות הופעלה	
⌚	תוכנית קצובה בזמן	תוכנית קצובה בזמן מופעלת	
🌀	Low-heat drying (ייבוש בחום נמוך)	ייבוש עדין עבור בדים עדינים מופעל	
הגדרות המכשיר			
לקבלת מידע נוסף אודות הגדרות המכשיר: ← בעמוד 33			
☞	נעילת בטיחות בפני ילדים	■ מאיר: נעילת הבטיחות בפני ילדים מופעלת ■ מהבהב: לא ניתן להשתמש בלוח הבקרה. נעילת הבטיחות בפני ילדים פעילה. ← בעמוד 33	
🔊	התראת הודעה	התראת ההודעה בסוף התוכנית מופעלת	
⌚ 600 - 1800	מהירות סחיטה (סל"ד)	שנו את מהירות הסחיטה עבור הכביסה שנסחטה קודם לכן	



מחווין/סמל	תיאור	מידע
	מצב תוכנית:	מואר: מחווין מצב
	ייבוש	
	Iron Dry (ייבוש לגיהוץ)	
	Cupboard Dry (ייבוש לארון)	
	Anti-Crease (אל-קמט)	
	Pause (השהיה)	
	סיום תוכנית	
	משך תוכנית	משך התוכנית הצפוי בשעות ודקות.
	לדוגמה, 02:45	מופיע בעת שינוי והפעלה של זמן "Ready in" (סיום לאחר)
	רוקנו את מיכל העיבוי	- רוקנו את מיכל העיבוי ולאחר מכן הכניסו אותו מחדש. ← בעמוד 30 - לאחר מכן לחצו על הלחצן Start/Reload (התחלה/טעינה נוספת) - אם צינור הניקוז* האופציונלי מותקן, ודאו שצינור הניקוז: - מחובר כהלכה. ← בעמוד 36 - אינו מעוקם או כפוף. - אינו חסום, לדוגמה, על-ידי משקעים. - ודאו שאין פסולת ביחידת הבסיס. פתחו את פתח השירות והסירו את כל הפסולת.
	מסנן מוך	הסרת המוך ← בעמוד 31
	יחידת בסיס	ניקוי יחידת הבסיס ← בעמוד 39

לוח הכפתורים



תוכניות 1

בורר תוכניות 2


- הפעלה/כיבוי של המכשיר
- הגדירו את התוכנית/דרגת הייבוש

תצוגה 3

הגדרות תצורה ומידע

לחצנים 4




עבור הגדרות תוכנית והגדרות פונקציות/מכשיר נוספות



- 1 מיכל עיבוי
- 2 לוח הבקרה
- 3 תאורה פנימית בתוף (בהתאם לדגם)
- 4 כניסת אוויר
- 5 פתח שירות ביחידת הבסיס
- 6 דלת
- 7 מסנן מוך

מדריך לעיון מהיר

הערה: יש להתקין ולחבר את המכשיר כשורה. ← בעמוד 12



			1
--	---	---	----------

לפני התחלת התוכנית:

בחרו תוכנית.

הפעילו את המכשיר.

מיינו את פריטי הכביסה.




			2
--	---	---	----------

הפעילו את התוכנית.

במידת הצורך: כווננו את הגדרות התוכנית.

סגרו את הדלת.

פתחו את הדלת ומקמו את פריטי הכביסה בתוף.


			3
---	--	--	----------

רוקנו את מיכל העיבוי.

פתחו את הדלת והוציאו את פריטי הכביסה.

כבו את המכשיר.

לאחר שהתוכנית הסתיימה:

	4
---	----------

הסירו את המוך.

אביזרים אופציונליים

הזמינו אביזרים אופציונליים* משירות הלקוחות:

■ סל לפריטי צמר:

יבשו או אווררו פריטי צמר בודדים, נעלי ספורט וצעצועים רכים בסל הייבוש לפריטי צמר.

– מספר הזמנה: **WZ20600**.

■ ערכת חיבור להתקנת מייבש הכביסה

על-גבי מכונת כביסה:

כדי לחסוך במקום, ניתן להתקין את מייבש הכביסה על-גבי מכונת כביסה מתאימה בעומק וברוחב זהים.

ניתן להשתמש רק בערכת חיבור זו כדי לחבר את מייבש הכביסה למכונת הכביסה.

– מספר הזמנה עם משטח עבודה

נשלף: **WZ27400**

– מספר הזמנה ללא משטח עבודה

נשלף: **WZ27410**.

■ ערכה לניקוז עיבוי:

ניתן לשחרר את מי העיבוי אל תוך מערכת מי השופכין דרך צינור הניקוז. אם תבחרו

לנקז את מי העיבוי לתוך מערכת מי

השופכין, לא יהיה עליכם לרוקן את מיכל

העיבוי במהלך תוכנית הייבוש או לאחר


כל שימוש במייבש.

– מספר הזמנה: **WZ20160**

* בהתאם למאפייני המכשיר

חברו את המכשיר באופן הבא:

1. חיבור צינור הניקוז. ← בעמוד 36



2. חברו את תקע החשמל של המכשיר לשקע הייעודי.

3. ודאו שתקע החשמל מחובר היטב. המכשיר שלכם מוכן כעת לשימוש.

זהירות!

סכנת נזק לרכוש/נזק למכשיר

המכשיר מכיל חומר מקרר ועשוי להיגרם לו נזק אם יופעל מידע לאחר ההובלה. המתינו שעתיים לפני השימוש הראשוני במייבש הכביסה.

הערה: במקרה של ספק, פנו לאיש מקצוע מורשה לצורך חיבור המכשיר.

לפני הפעלת המכשיר בפעם הראשונה

לפני הפעלת המכשיר:

ודאו שאין נזק שנראה לעין במכשיר. אין להפעיל את המכשיר אם הוא פגום. אם אתם נתקלים בבעיות, צרו קשר עם הספק המורשה או שירות הלקוחות שלנו.

הערה: לאחר שהמכשיר הותקן וחובר כהלכה, הוא מוכן לשימוש. לא נדרשים שלבים נוספים.

■ אם אתם משתמשים במפסק זרם שיורי, השתמשו רק במפסק בעל הסימן: נוכחות הסימן היא הדרך היחידה להיות בטוחים שהמפסק עומד בכל התקנות הישימות.

⚠ אזהרה

סכנת התחשמלות/שריפה/נזק לרכוש/נזק למכשיר!

אם כבל החשמל של המכשיר שונה או נפגם, זה עלול לגרום להתחשמלות, קצר חשמלי או שריפה בשל התחממות יתר. אין לעקם, למעוך או לשנות את כבל החשמל, ואין לקרב אותו למקורות חום.

⚠ אזהרה

סכנת שריפה/נזק לרכוש/נזק למכשיר!

לגרום לשריפה בשל התחממות ישימוש בכבלים מאריכים או במתאמים עלולתר או קצר חשמלי.

חברו את המכשיר ישירות לשקע מוארק שהותקן כהלכה. אין להשתמש בכבלים מאריכים, מתאמים או מפצלים.

⚠ אזהרה

סכנת פציעה!

אם הצינורות וכבלי החשמל אינם מעוגנים כהלכה, אתם עשויים למעוד עליהם ולהיפצע. עגנו את הצינורות והכבלים כך שלא יהוו סכנת מעידה.

3. במידת הצורך, סובבו את רגליות המכשיר כדי לוודא שהוא מאוזן.
כעת באפשרותכם לחבר את המכשיר.

הערות

- יש לוודא שכל רגליות המכשיר ניצבות היטב על גבי הרצפה.
- אם מכשירים אינם מיושרים כהלכה, עלולים להיגרם רעשים, רטט, פעולת תוף לא אחידה ו/או דליפת שאריות מים מהמכשיר.

חיבור המכשיר

⚠ אזהרה

- סכנת התחשמלות/שריפה/נזק לרכוש/נזק למכשיר!**
אם המכשיר לא הותקן כהלכה, זה עלול לגרום למצב מסוכן. ודאו כי:

- מתח החשמל בשקע החשמל תואם לדירוג המתח שצוין על-גבי המכשיר (לוחית הזיהוי). ההספק המחובר והגנת הנתיך הדרושה מצוינים על לוחית הזיהוי.
- אין לספק למכשיר חשמל דרך התקן מיתוג חיצוני, כגון טיימר, או לחבר אותו למעגל חשמלי שמופעל וכבה באופן קבוע על-ידי תוכנית שירות.
- כבל החשמל והשקע עם נתיך ההגנה מוכרחים להתאים ומערכת ההארקה מוכרחה להיות מותקנת כהלכה.
- ההתקנה מוכרחה להיות בעלת חתך רוחב מתאים.
- יש לוודא כי תקע החשמל נגיש בכל עת. אם זה לא אפשרי, כדי לציית לתקנות הבטיחות המתאימות, יש להתקין מתג (ניתוק כל הקטבים) בהתקנה הקבועה בהתאם לתקנות ההתקנה החשמלית.

⚠ אזהרה

סכנת פציעה!

- המכשיר כבד מאוד. הרמתו עשויה לגרום לפציעה.
- אל תרימו את המכשיר בעצמכם.
- למכשיר יש קצוות חדים שעלולים לגרום לחתכים בדידים.
- אין להחזיק את המכשיר מהקצוות החדים.
- לבשו כפפות מגן כדי להרים אותו.

זהירות!

נזק לרכוש/נזק למכשיר

אם המכשיר מתחמם יותר על המידה, ייתכן שלא יפעל כהלכה, או שעלול להיגרם נזק חמור או נזק למכשיר.
ודאו שכניסת האוויר של המכשיר אינה חסומה אף פעם כאשר המכשיר פועל, ושהאזור שמסביב למכשיר מאוורר במידה הנדרשת.


זהירות!

סכנת נזק לרכוש ונזק למכשיר

המכשיר עבר בדיקת תפקוד לפני שיצא מהמפעל ולפיכך עשוי להכיל שאריות מים. שאריות מים אלה עשויות לדלוף החוצה בעת הטיית המכשיר בזווית העולה על 40°.

התקינו את המכשיר באופן הבא:

1. הניחו את המכשיר על-גבי משטח נקי, מאוזן ויציב.
2. ודאו שהמכשיר מאוזן באמצעות פלס.



זהירות!

סכנת נזק לרכוש ונזק למכשיר

עצמים הנשארים בתוף שאינם מיועדים להפעלה ביחד עם המכשיר עשויים לגרום נזק לרכוש ונזק למכשיר. הוציאו עצמים אלה, ביחד עם כל האביזרים, מהתוף.

התקנת המכשיר

⚠ אזהרה

סכנת מוות!

ילדים עלולים לנעול את עצמם בתוך מכשירים ולמצוא את עצמם במצב מסכן חיים.

- אין להציב את המכשיר מאחורי דלת, משום שזה עשוי לחסום את דלת המכשיר או למנוע את פתיחתה המלאה.
- כאשר מכשיר הגיע לסוף חייו, נתקו את כבל החשמל מהשקע לפני שאתם חותכים את כבל החשמל, ולאחר מכן פרקו את המנעול בדלת המכשיר.

⚠ אזהרה

סכנת התפוצצויות/שריפה!

אם קיימים אבקת פחם או קמח באוויר מסביב למכשיר, הם עלולים לגרום לפיצוץ. הקפידו על כך שהאזור שמסביב למכשיר נקי כאשר הוא פועל.

⚠ אזהרה

סכנת שריפה/נזק לרכוש/נזק למכשיר!

המכשיר מכיל R290, חומר מקרר ידידותי לסביבה, אבל דליק. הרחקו מהמכשיר מקורות אש והצתה.




⚠ אזהרה

סכנת פציעה/נזק לרכוש/נזק למכשיר!

- המכשיר עשוי לרטוט או לזוז בזמן שהוא פועל, ולגרום לפציעה או לנזק לרכוש. הניחו את המכשיר על-גבי משטח נקי, מאוזן ויציב והשתמשו בפלס כדי ליישר אותו בעזרת הרגליות המוברגות.
- הצבה (ערימה) של המכשיר שלא כשורה מעל מכונת כביסה עלולה לגרום לפציעה, נזק חמור ו/או נזק למכשיר.
- אם יש להציב את המכשיר מעל מכונת כביסה, מכונת הכביסה מוכרח להיות בעלת לפחות אותם עומק ורוחב כשל המכשיר, ועליה להיות מקובעת במקומה באמצעות ערכת החיבור המתאימה אם זמינה. ← בעמוד 17
- המכשיר מוכרח להיות מחובר באמצעות ערכת חיבור זו. ערימת המכשיר בכל דרך אחרת אסורה.
- אם תחזיקו באחד מהחלקים הבולטים של המכשיר (לדוגמה, דלת המכשיר) כדי להרים או להזיז אותו, החלקים עשויים להישבר ולגרום לפציעה.
- אין להחזיק באף אחד מהחלקים הבולטים של המכשיר כדי להזיז אותו.

התקנה וחיבור מייבש הכביסה

היקף החבילה המסופקת



- 1 מסמכים מצורפים (לדוגמה, הוראות התקנה והפעלה)
- 2 חלקים להידוק
- 3 יחידה בצורת U להתקנת צינור הניקוז במקומו
- 4 צינור ניקוז
- 5 מתאם חיבור

1. הסירו את כל האריזה והכיסויים המגנים מהמכשיר.
 2. פתחו את הדלת.
 3. הוציאו את כל האביזרים מהתוף.
- קעת באפשרותכם להתקין ולחבר את המכשיר.

עצות לחיסכון בחשמל

- סחטו את פריטי הכביסה לפני הייבוש. ככל שפריטי הכביסה יבשים יותר, כל התוכנית תהיה קצרה יותר ותגרום לצריכת חשמל מופחתת.
- טענו במכשיר את העומס המרבי המורשה לשימוש עבור התוכנית.

הערה: אם חרגתם מהעומס המרבי, משך התוכנית מתארך ומגדיל את צריכת החשמל.

- הפעילו את המכשיר בחדר מאוורר וודאו שכניסת האוויר במכשיר פנויה כך שהחלפת האוויר יכולה להתבצע ללא הפרעה.
- הוציאו באופן קבוע את המוך מהמכשיר. אם קיים מוך במכשיר, משך התוכנית מתארך ומגדיל את צריכת החשמל.
- אם לא תבצעו פעולות במכשיר למשך פרק זמן ממושך לפני שהתוכנית מתחילה או לאחר שהתוכנית הסתיימה, המכשיר יעבור אוטומטית למצב של חיסכון בחשמל. לוח התצוגה ונוריות החיווי ייכבו לאחר מספר דקות והלחצן Start/Reload (התחלה/השהיה) יבהב. כדי לסיים מצב של חיסכון בחשמל, עליכם לבצע פעולה במכשיר, כגון פתיחה וסגירה של הדלת.

- בעת הוצאת תקע החשמל מהשקע, הקפידו תמיד להחזיק את התקע עצמו ואף פעם לא את כבל החשמל, אחרת עשוי להיגרם נזק לכבל החשמל.
- אין לבצע שינויים טכניים במכשיר או במאפיינים שלו.
- רק שירות הלקוחות שלנו או חשמלאי מוסמכים לבצע תיקונים ועבודות אחרות במכשיר. זה נכון גם לגבי החלפת כבל החשמל (בעת הצורך).
- ניתן להזמין כבלי חשמל חלופיים משירות הלקוחות שלנו.

⚠ אזהרה

סכנת הרעלה!

אדים רעילים עלולים לעלות מחומרי ניקוי המכילים ממסים, כגון ממסים לניקוי פריטי כביסה. אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים ממסים.

⚠ אזהרה

סכנת התחשמלות/שריפה/

נזק לרכוש/נזק למכשיר!

אם חודרת לחות למכשיר, עשוי להיגרם קצר חשמלי. אין להשתמש במכשירים לניקוי בלחץ או ניקוי באדים, או בצינור ריסוס לניקוי המכשיר.

⚠ אזהרה

סכנת פציעה/נזק לרכוש/

נזק למכשיר!

השימוש בחלקי חילוף ובאביזרים שסופקו על-ידי מותגים אחרים הוא מסוכן ועלול לגרום לפציעה, נזק לרכוש או נזק למכשיר. מסיבות בטיחות, השתמשו בחלקי חילוף ובאביזרים מקוריים בלבד.

זהירות!

נזק לרכוש/נזק למכשיר

חומרי ניקוי וחומרים לטיפול מקדים בפריטי כביסה (כגון מסירי כתמים, תרסיסים לטיפול מקדים וכדומה) עלולים לגרום לנזק בעת מגע במשטחים של המכשיר. לפיכך שימו לב:

- אל תאפשרו לחומרי ניקוי אלה לבוא במגע עם משטחי המכשיר.
- נקו את המכשיר באמצעות מים ומטלית רכה ולחה בלבד.
- הסירו מיד את כל שאריות חומרי הניקוי, התרסיסים או שאריות אחרות.

זהירות!

נזק לרכוש/נזק למכשיר

- אם כמות פריטי הכביסה במכשיר חורגת מקיבולת העומס המרבי, ייתכן שהוא לא יוכל לפעול כהלכה, או שייגרם נזק לרכוש או נזק למכשיר.
- אין לחרוג מקיבולת העומס המרבי של פריטי כביסה יבשים. הקפידו על קיבולת העומס המרבי שצוינה עבור כל אחת מהתכניות.
← בעמוד 23
- אם תפעילו את המכשיר ללא תופס מוך (לדוגמה, מסנן מוך, התקן לאחסון מוך, בהתאם למפרטי המכשיר), או אם תופס המוך אינו תואם או פגום, עלול להיגרם נזק למכשיר.
- אין להפעיל את המכשיר ללא תופס מוך, או עם תופס מוך שאינו תואם או פגום.
- חפצים קלי משקל כגון שיער ומוך עלולים להישאב אל פתח כניסת האוויר כאשר המכשיר פועל. יש להרחיק אותם מהמכשיר.
- ייבוש של חומר מוקצף או גומי במכשיר עלול לגרום להם לשנות את צורתם או להתית אותם. אין לייבש פריטי כביסה שמכילים חומר מוקצף או גומי במכשיר.

- אם תשפכו את הכמות הלא נכונה של חומר ניקוי למכשיר, עלול להיגרם נזק לרכוש או נזק למכשיר. השתמשו בחומרי ניקוי/מוצרי טיפול ומרככים בהתאם להוראות היצרן.
- אם המכשיר מתחמם יתר על המידה, ייתכן שלא יפעל כהלכה, או שעלול להיגרם נזק חמור או נזק למכשיר.
- ודאו שכניסת האוויר של המכשיר אינה חסומה אף פעם כאשר המכשיר פועל, ושהאזור שמסביב למכשיר מאוורר במידה הנדרשת.

ניקוי/תחזוקה

⚠ אזהרה

סכנת מוות!

המכשיר מופעל באמצעות חשמל. קיימת סכנת התחשמלות בעת מגע בחלקים שבהם עובר זרם חשמלי. לפיכך שימו לב:

- כבו את המכשיר. נתקו את המכשיר מהחשמל (משכו את התקע).
- לעולם אין להחזיק את תקע החשמל בידיים רטובות.

⚠ אזהרה

סכנת שריפה/נזק לרכוש/ נזק למכשיר!

אם תוכנית מופסקת לפני שמחזור הייבוש הסתיים, זה מונע מפריטי הכביסה להתקרר במידה מספקת ועלול לגרום לפריטי הכביסה להתלקח, או עלול לגרום לנזק חמור או לנזק למכשיר.

⚠ אזהרה

סכנת הרעלה!

אדים רעילים עלולים לעלות מחומרי ניקוי המכילים ממסים, כגון ממסים לניקוי פריטי כביסה. אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים ממסים.

⚠ אזהרה

סכנת פציעה!

- אם תישענו/תשבו על דלת המכשיר כשהיא פתוחה, המכשיר עלול להתהפך ולגרום לפציעות. אין להישען על דלת המכשיר כשהיא פתוחה.
- אם תטפסו על-גבי המכשיר, משטח העבודה עלול להישבר ולגרום לפציעות. אין לטפס על-גבי המכשיר.
- אם תכניסו את ידיכם לתוך התוף בעודו מסתובב, אתם עלולים לפצוע את ידיכם. חכו עד שהתוף יפסיק להסתובב.

⚠ אזהרה

סכנת הרעלה/נזק חמור!

מי עיבוי אינם מתאימים לשתייה ועשויים להכיל מוך. מי עיבוי מזוהמים עלולים להיות מסוכנים לבריאות ולגרום לנזק חמור. אין לשתות או להשתמש בהם מחדש.

⚠ אזהרה

סכנת התפוצצויות/שריפה!

- אם נותרו שאריות של חומרים במסנן המוך, הם עלולים להתלקח במהלך תהליך הייבוש, או אף לגרום לשריפה או לפיצוץ במכשיר. יש לנקות את מסנן המוך באופן קבוע.
- חפצים מסוימים עלולים להתלקח במהלך תהליך הייבוש, או אף לגרום לשריפה או לפיצוץ במכשיר. הוציאו את כל המצתים או הגפרורים מכיס פריטי הלבוש.
- אם קיימים אבקת פחם או קמח באוויר מסביב למכשיר, הם עלולים לגרום לפיצוץ.
- הקפידו על כך שהאזור שמסביב למכשיר נקי כאשר הוא פועל.

⚠ אזהרה

סכנת שריפה/נזק לרכוש/

נזק למכשיר!

- המכשיר מכיל R290, חומר מקרר ידידותי לסביבה, אבל דליק. הרחיקו מהמכשיר מקורות אש והצתה.



⚠ אזהרה

סכנת פציעה!

- המכשיר כבד מאוד. הרמתו עשויה לגרום לפציעה.
- אל תרימו את המכשיר בעצמכם. למכשיר יש קצוות חדים שעלולים לגרום לחתכים בידיים.
- אין להחזיק את המכשיר מהקצוות החדים. לבשו כפפות מגן כדי להרים אותו.
- אם הצינורות וכבלי החשמל אינם מעוגנים כהלכה, אתם עשויים למעוד עליהם ולהיפצע.
- עגנו את הצינורות והכבלים כך שלא יהוו סכנת מעידה.

הפעלה

⚠ אזהרה

סכנת התפוצצויות/שריפה!

- פריטי כביסה שבאו במגע עם חומרים ממסים, שמן, שעווה, חומר מסיר שעווה, צבע, מסיר שומנים או כתמים עלולים להתלקח בעת ייבוש במייבש הכביסה, או אף לגרום לפיצוץ המכשיר. לפיכך שימו לב:

- שטפו היטב את פריטי הכביסה במים חמים ובחומר ניקוי לפני ייבושם במכשיר.
- אין להכניס פריטי כביסה המיועדים לייבוש במכשיר זה אם הם לא נשטפו תחילה.
- אין להשתמש במכשיר אם השתמשתם בחומרים כימיים תעשייתיים לצורך ניקוי פריטי הכביסה.

⚠ אזהרה

סכנת שריפה/נזק לרכוש/ נזק למכשיר!

השימוש בכבלים מאריכים או במתאמים עלול לגרום לשריפה בשל התחממות יתר או קצר חשמלי. חברו את המכשיר ישירות לשקע מוארק שהותקן כהלכה. אין להשתמש בכבלים מאריכים, מתאמים או מפצלים.

⚠ אזהרה

סכנת פציעה/נזק לרכוש/ נזק למכשיר!

■ המכשיר עשוי לרטוט או לזוז בזמן שהוא פועל, ולגרום לפציעה או לנזק לרכוש. הניחו את המכשיר על-גבי משטח נקי, מאוזן ויציב והשתמשו בפלס כדי ליישר אותו בעזרת הרגליות המוברגות.

■ הצבה (ערימה) של המכשיר שלא כשורה מעל מכונת כביסה עלולה לגרום לפציעה, נזק חמור ו/או נזק למכשיר. אם יש להציב את המכשיר מעל מכונת כביסה, מכונת הכביסה מוכרחה להיות בעלת לפחות אותם עומק ורוחב כשל המכשיר, ועליה להיות מקובעת במקומה באמצעות ערכת החיבור המתאימה אם זמינה. ← בעמוד 17 המכשיר מוכרח להיות מחובר באמצעות ערכת חיבור זו. ערימת המכשיר בכל דרך אחרת אסורה. ■ אם תחזיקו באחד מהחלקים הבולטים של המכשיר (לדוגמה, דלת המכשיר) כדי להרים או להזיז אותו, החלקים עשויים להישבר ולגרום לפציעה. אין להחזיק באף אחד מהחלקים הבולטים של המכשיר כדי להזיז אותו.

התקנה

⚠ אזהרה

סכנת התחשמלות/שריפה/

נזק לרכוש/

נזק למכשיר!

אם המכשיר לא הותקן כהלכה, זה עלול לגרום למצב מסוכן. ודאו כי:

- מתח החשמל בשקע החשמל תואם לדירוג המתח שצוין על-גבי המכשיר (לוחית הזיהוי). ההספק המחובר והגנת הנתיך הדרושה מצוינים על לוחית הזיהוי.
- אין לספק למכשיר חשמל דרך התקן מיתוג חיצוני, כגון טיימר, או לחבר אותו למעגל חשמלי שמופעל וכבה באופן קבוע על-ידי תוכנית שירות.
- כבל החשמל והשקע עם נתיך ההגנה מוכרחים להתאים ומערכת ההארקה מוכרחה להיות מותקנת כהלכה.
- ההתקנה מוכרחה להיות בעלת חתך רוחב מתאים.

- יש לוודא כי תקע החשמל נגיש בכל עת. אם זה לא אפשרי, כדי לציית לתקנות הבטיחות המתאימות, יש להתקין מתג (ניתוק כל הקטבים) בהתקנה הקבועה בהתאם לתקנות ההתקנה החשמלית.

- אם אתם משתמשים במפסק זרם שיורי, השתמשו רק במפסק בעל הסימן: . נוכחות הסימן היא הדרך היחידה להיות בטוחים שהמפסק עומד בכל התקנות הישימות.

⚠ אזהרה

סכנת התחשמלות/שריפה/

נזק לרכוש/נזק למכשיר!

אם כבל החשמל של המכשיר שונה או נפגם, זה עלול לגרום להתחשמלות, קצר חשמלי או שריפה בשל התחממות יתר.

אין לעקם, למעוך או לשנות את כבל החשמל, ואין לקרב אותו למקורות חום.

⚠ אזהרה סכנת הרעלה!

חומרי ניקוי ומוצרי טיפול עלולים לגרום להרעלה אם בולעים אותם. אם בלעתם אותם בטעות, פנו לטיפול רפואי. הרחיקו חומרי ניקוי ומוצרי טיפול מהישג ידם של ילדים.

⚠ אזהרה גירוי בעיניים/בעור!

חומרי ניקוי ומוצרי טיפול עלולים לגרום לגירוי בעת מגע עם העיניים והעור. שטפו ביסודיות את העיניים והעור אם הם באו במגע עם חומרי ניקוי או מוצרי טיפול. הרחיקו חומרי ניקוי ומוצרי טיפול מהישג ידם של ילדים.

- אין לאפשר לילדים לנקות את המכשיר או לבצע תחזוקה שלו ללא פיקוח.
- יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 3 וחיות מחמד מהמכשיר.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר ילדים או אנשים אחרים שאינם יכולים להעריך את הסכנות נמצאים בסביבתו.

⚠ אזהרה סכנת מוות!

ילדים עלולים לנעול את עצמם בתוך מכשירים ולמצוא את עצמם במצב מסכן חיים.

- אין להציב את המכשיר מאחורי דלת, משום שזה עשוי לחסום את דלת המכשיר או למנוע את פתיחתה המלאה.
- כאשר מכשיר הגיע לסוף חייו, נתקו את כבל החשמל מהשקע לפני שאתם חותכים את כבל החשמל, ולאחר מכן פרקו את המנעול בדלת המכשיר.

⚠ אזהרה סכנת חנק!

אם תאפשרו לילדים לשחק עם האריזה/יריעות הפלסטיק או חלקי האריזה, הם עלולים להילכד בהם או למשוך אותם מעל ראשיהם ולהיחנק. הרחיקו מהילדים את האריזה, יריעות הפלסטיק ואת חלקי האריזה.

הוראות בטיחות ⚠

מידע הבטיחות והאזהרות הבאים סופקו כדי להגן עליכם מפני פציעות וכדי למנוע נזק חמור לסביבה שלכם. אף על פי כן, חשוב לנקוט באמצעים הדרושים ולהיזהר בעת ההתקנה, התחזוקה, הניקיון וההפעלה של המכשיר.

ילדים/מבוגרים/חיות מחמד

⚠ אזהרה סכנת מוות!

ילדים ואנשים אחרים שאינם מסוגלים להעריך את הסיכונים הכרוכים בשימוש במכשיר עלולים לפצוע את עצמם או למצוא את עצמם במצבים מסכני חיים. לפיכך שימו לב:

- ילדים בני 8 ומעלה, אנשים בעלי יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מוגבלות ואנשים בעלי ניסיון וידע מוגבלים רשאים להפעיל את המכשיר, כל עוד הם נמצאים תחת פיקוח או קיבלו הנחיה לגבי אופן השימוש במכשיר בבטחה, והם הבינו את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר.
- אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.

ייעוד השימוש \$

- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ופרטי בלבד.
- אין להתקין או להפעיל מכשיר זה באזור החשוף לקור קיצוני ו/או מחוץ למבנה. קיים סיכון שייגרם נזק למכשיר אם שאריות המים בו יקפאו. אם הצינורות קופאים, הם עלולים להיסדק/להתפוצץ.
- יש להשתמש במכשיר זה רק לצורך ייבוש ורענון פריטי כביסה ביתיים, הכוללים פריטים שנשטפו במים ומתאימים לייבוש במייבש כביסה (ראו את התווית על-גבי הפריט). שימוש במכשיר לכל מטרה אחרת אינו חלק מהשימוש הייעודי שלו והוא אסור.
- המכשיר מיועד לשימוש עד לגובה של 4,000 מטר מעל פני הים.

לפני הפעלת המכשיר:

ודאו שאין נזק שנראה לעין במכשיר. אין להפעיל את המכשיר אם הוא פגום. אם אתם נתקלים בבעיות, צרו קשר עם הספק המורשה או שירות הלקוחות שלנו.

קראו את הוראות ההפעלה וההתקנה ואת כל המידע הנוסף המצורף למכשיר, ופעלו על-פיהם.

שמרו על המסמכים לשימוש עתידי או לבעלים עתידיים.

תוכן העניינים

29	כביסה..... החלפת התוכנית או הוספת פריטי
29	ביטול התוכנית.....
30	סיום תוכנית.....
30	הוצאת פריטי כביסה וכיבוי המכשיר.....
30	ריקון מיכל העיבוי.....
31	הסרת המוך.....

33	הגדרות מכשיר.....
33	נעילת בטיחות בפני ילדים.....
33	התראת הודעה.....
33	שינוי הגדרות המכשיר.....

36	ניקוז מי העיבוי.....
----	----------------------

38	ניקוי ותחזוקה.....
38	ניקוי המכשיר.....
39	ניקוי חישן הלחות.....
39	ניקוי יחידת הבסיס.....

43	עזרה עם המכשיר.....
----	---------------------

45	הובלת המכשיר.....
----	-------------------

46	נתוני צריכה.....
----	------------------

46	טבלת נתוני צריכה.....
----	-----------------------

47	נתונים טכניים.....
----	--------------------

47	השלכה.....
----	------------

48	שירות לקוחות.....
----	-------------------

5	ייעוד השימוש.....
---	-------------------

5	הראות בטיחות.....
---	-------------------

5	ילדים/מבוגרים/חיות מחמד.....
7	התקנה.....
9	הפעלה.....
11	ניקוי/תחזוקה.....

13	עצות לחיסכון בחשמל.....
----	-------------------------

13	התקנה וחיבור מייבש הכביסה.....
----	--------------------------------

13	היקף החבילה המסופקת.....
14	התקנת המכשיר.....
15	חיבור המכשיר.....
16	לפני הפעלת המכשיר בפעם הראשונה.....
17	אביזרים אופציונליים.....

18	מדריך לעיון מהיר.....
----	-----------------------

19	הכרת המכשיר.....
----	------------------

19	סקירת המכשיר.....
20	לוח הכפתורים.....

21	תצוגה.....
----	------------

23	סקירת התוכנית.....
----	--------------------

25	הגדרות התוכנית.....
----	---------------------

26	פריטי כביסה.....
----	------------------

26	הכנת פריטי הכביסה.....
27	מיון כביסה.....

28	תפעול המכשיר.....
----	-------------------

28	טעינת פריטי כביסה והפעלת המכשיר.....
29	הגדרת תוכנית.....
29	הפעלת התוכנית.....
29	התקדמות התוכנית.....

מייבש הכביסה החדש שלכם

בחרתם במייבש כביסה שיוצר על-ידי Bosch.

הקדישו זמן לקריאת מדריך זה ולהכרת
היתרונות של מייבש הכביסה שלכם.

כדי לעמוד בדרישות האיכות של המותג Bosch,
כל מייבש כביסה היוצא ממפעלנו נבדק באופן
מקיף על מנת לוודא שהוא פועל כראוי ונמצא
במצב מושלם.

לקבלת מידע נוסף אודות המוצרים, האביזרים,
החלפים והשירותים שלנו, בקרו באתר האינטרנט
www.bosch-home.co.il או פנו למרכזי שירות
הלקוחות.

כאשר בהוראות ההפעלה וההתקנה מתוארים
דגמים שונים, ההבדלים בין הדגמים יודגשו
במקומות הרלוונטיים בטקסט.



קראו את הוראות ההתקנה וההפעלה הללו
לפני הפעלת מייבש הכביסה.

כללי תצוגה

⚠ אזהרה!

שילוב זה בין סמל למילת אזהרה מצביע על
מצב שעלול להיות מסוכן. התעלמות מאזהרה
עלולה להוביל למוות או לפציעה.

זהירות!

מילת אזהרה זו מצביעה על מצב שעלול
להיות מסוכן. פעולה בניגוד להערת הזהירות
עשויה לגרום נזק לרכוש ו/או לסביבה.

הערה/עצה

מידע לגבי אופן השימוש הטוב ביותר
במכשיר/כל מידע שימושי אחר.

1. 2. 3. / א ב ג

השלבים מצוינים על-ידי מספרים או אותיות.

■ / -

הרשימות מצוינות על-ידי תבליטים בצורת
ריבוע או מקף.

לקוחות נכבדים,

הננו מברכים אתכם עם הצטרפותכם למשפחת רוכשי מכשירי חשמל של חברת **BOSCH**.

הוראות הפעלה והתקנה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעילים מכשיר זה לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

אנו משוכנעים כי רכשתם מוצר מהימן ומושלם, ומקווים שהוא יפעל לשביעות רצונכם.

שימו לב: הקפידו לקבל תעודת אחריות מקורית של **B/S/H/**.

הערה!

חוברת זו מתורגמת מלועזית, והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משווקים בארץ.

כל הזכויות שמורות ל- BSH Home Appliances Group.

התוכן שבמסמך זה הוא הקניין הרוחני הבלעדי של BSH. BSH שומרת את הזכות הבלעדית לתוכנו, במיוחד במקרה של תקנות פטנטים, פטנטים שימושיים, פטנטי עיצוב ומותגים. כל שכפול של מסמך זה וכל העברה של תוכנו, בכל דרך, הינם אסורים. BSH תפעל בהתאם נגד כל הפרה של זכויותיה.



BOSCH



רשמו כעת את
המכשיר החדש
שלכם ב- MyBosch
ותהנו מהטבות:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

מייבש כביסה

WTR87T80IL

he הוראות התקנה והפעלה