









































## Programöversikt

Program/Tvätttyp/Information	Inställningar
<b>Programnamn</b> Kort förklaring av programmet resp. för vilka textilier programmet är avsett.	max. tvättmängd Temperatur/centrifugeringsvartal** extra programinställningar autodosering på/av ✓, inte tillgänglig -
<b>Bomull</b> Slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt. <b>Anvisning:</b> Inställningen <b>Speed</b> är avsedd som kortprogram för lättsmutsad tvätt.	max. 9.0 kg/5.0* kg * - 90°C; ⌀ - 1400** v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, ⌘ ✓
 <b>Bomull Eco</b> Slitstarka textilier, textilier av bomull eller linne som tål vittvätt; Effektoptimerat tvättprogram med sänkt temperatur men jämförbar tvätteffekt med <b>Bomull</b> . <b>Anvisning:</b> Tvätttemperaturen är lägre än vald temperatur. Vill du att tvättlösningen ska upp uppnå temperaturen, använd programmet <b>Bomull</b> eller höj temperaturen, om det behövs.	max. 9.0 kg * - 90°C; ⌀ - 1400** v/min.  ,  ,  ,  ◊ ✓, ⌘ ✓
<b>Syntet</b> Textilier av syntet och blandväv.	max. 4.0 kg * - 60°C; ⌀ - 1200** v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, ⌘ ✓
<b>Fintvätt/Siden</b> För ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. av siden, satin, syntet eller blandväv (t.ex. sidenblusar, -scharlar). <b>Anvisning:</b> Använd lämpligt maskintvättmedel för fintvätt eller siden.	max. 2.0 kg * - 40°C; ⌀ - 800 v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, ⌘ ✓
 <b>Ylle</b> Textilier av ull eller av ullblandning som tål hand- och maskintvätt; extra skonsamt tvättprogram som förhindrar att tvätten krymper med långa pauser i programmet (textilierna får ligga och vila i tvättlösningen). <b>Anvisningar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ull från djur t.ex. angora, alpaka, lama, får.</li> <li>■ Använd lämpligt maskintvättmedel för ylle.</li> </ul>	max. 2.0 kg * - 40°C; ⌀ - 800 v/min.  ◊ -, ⌘ ✓
* Mindre tvättmängd vid inställningen <b>Speed</b> ** max. centrifugeringsvartal beroende på modell	

Program/Tvättyp/Information	Inställningar
<b>Mix</b> Blandad tvätt bestående bomull och syntet.	max. 4.0 kg * - 40°C; ⌀ - 1400** v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,   ✓,  ✓
<b>Ytterligare program</b> Urval av ytterligare program via Home Connect-appen (se bruks- och monteringsanvisningen för mer information)	beroende på valt program
<b>Zusätzliche Programme</b> Auswahl weiterer Programme über die Home Connect App (siehe Gebrauchs- und Aufstellanleitung für weitere Informationen)	abhängig vom gewählten Programm
<b>Sköljning/Centrifugering/Urumpning</b> Kombinerat extraprogram för sköljning, centrifugering av tvätten och urpumpning av sköljvattnet. <b>Anvisning:</b> Inställningen  är på som fabriksinställning i programmet.	- -; ⌀ - 1400** v/min.  ,  ,   -,  ✓
<b>Vill du bara centrifugera:</b> slå av inställningen  eller anpassa centrifugeringsvarvtalet, om det behövs. <b>Vill du bara pumpa ur:</b> slå av inställningen  och välj inställningen ⌀ .	
<b>Trumrengöring</b> Program för rengöring och skötsel av trumma och svep t.ex. före 1:a tvätt, om du tvättar på låg tvätttemperatur ofta (40°C och lägre) eller om du varit borta länge och maskinen luktar illa. Indikeringen  (påminnefunktion trummskötsel) blinkar om du inte kört något program på 60°C eller högre på länge. <b>Anvisningar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kör programmet utan tvätt i maskinen.</li> <li>■ Använd pulvertvättmedel eller tvättmedel med blekmedel. Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel.</li> </ul>	0.0 kg 90°C; 1200** v/min. -  -,  -
<b>Supersnabb 15'/30'</b> Supersnabb program ca 15/30 minuter, avsett för lättsmutsat, smått tvättgods. <b>Anvisning:</b> Inställningen <b>Speed</b> kör programmet <b>Supersnabb 15'</b> .	max. 2.0/3.5 kg * - 40°C; ⌀ - 1200** v/min. Eco, Speed,   ✓,  ✓
* Mindre tvättmängd vid inställningen <b>Speed</b> ** max. centrifugeringsvarv beroende på modell	

Program/Tvätttyp/Information	Inställningar
<b>Skjortor/blusar</b> strykfria skjortor/blusar av bomull, linne, syntet eller blandväv	max. 2.0 kg * - 60 °C; ⌀ - 800 v/min.
<b>Anvisningar</b> ■ Inställningen  ger bara kort centrifugering av skjortor/blusar, häng och dropptorka. —> ger självglättande effekt ■ Tvätta skjortor/blusar av siden/ömtåliga material med programmet <b>Fintvätt/siden</b> .	Eco, Speed,  ,  ,  ,   ✓,  ✓
<b>Dunprogram</b> maskintvättbara textilier med dunfyllning, kuddar, täcken; passar även syntetfyllda textilier	max. 2,0 kg * - 60°C; ⌀ - 1200** v/min.
<b>Anvisning:</b> Tvätta stora textilier var för sig. Använd fintvättmedel - följ tvättråden. Dosera tvättmedlet sparsamt.	Eco, Speed,  ,   -,  -
<b>Allergi+</b> Slitstarka textilier av bomull och linne.	max. 6.5 kg * - 60°C; ⌀ - 1400** v/min.
<b>Anvisning:</b> Passar bra för högre hygienkrav eller extrakänslig hud tack vare längre tvättcykel på definierad temperatur, högre vattennivå och längre sköljning.	Eco, Speed,  ,  ,  ,   ✓,  ✓
<b>Auto 40°</b> slitstarka textilier; Maskinen registrerar automatiskt hur smutsig tvätten är och tvätttypen och anpassar såväl tvättcykel som smart dosering optimalt.	max. 6.0 kg automatiskt tills: 40 °C; 1400** v/min.   ✓,  ✓
* Mindre tvättmängd vid inställningen <b>Speed</b> ** max. centrifugeringsvartal beroende på modell	



## Förbrukningsvärden

### Huvudtvättprogrammets effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet (ungefärliga uppgifter)

Program	Tvättmängd	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Bomull 20°C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomull 40°C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bomull Eco ◁ + 60 °C ▷**	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ½ h
Bomull Eco ◁ + 60 °C ▷**	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Bomull Eco ◁ + 40 °C ▷**	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
Bomull 60°C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomull 90°C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Syntet 40°C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40°C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fintvätt/Siden 30°C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Ylle 30°C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	ungefärlig restfuktighet***		
	WAT28 ... max. 1400 v/min	WAT24 ... max. 1200 v/min	WAT20 ... max. 1000 v/min
Bomull	48 %	53 %	62 %
Syntet	40 %	40 %	40 %
Fintvätt/Siden	30 %	30 %	30 %
Ylle	45 %	45 %	45 %

\* Värdena varierar beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel du använder, variationer i nätspänningen och tillvalsfunktionerna du valt.

\*\* Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C) Använd programtemperatur ska följa den tvätttemperatur som skötselråden i textilierna anger. Verklig tvätttemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energisparskäl, men tvätteffekten motsvarar vald temperatur

\*\*\* Angiven restfuktighet baserad på programberoende sänkning av centrifugeringsvarvtal och maximal tvättmängd.

**WAT286H1BY****9001414053 (9810)**