




























## Programma-overzicht

Programma/Soort wasgoed/Aanwijzingen	Instellingen
<b>Programmanaam</b> : korte toelichting bij het programma, bijv. voor welke textielsoorten het geschikt is.	max. belading; temperatuur (☼ = koud) centrifugetoerental* aanvullende programma-instellingen
<b>Katoen</b>  : stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen <b>Aanwijzingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bij instelling <b>Eco</b> is de wastemperatuur lager dan de gekozen temperatuur. Bij een bijzondere wens ten aanzien van het bereiken van de temperatuur van het wassop, het programma zonder instelling <b>Eco</b> eventueel met een hogere temperatuur gebruiken.</li> <li>Bij instelling <b>Speed</b> geschikt als kort programma voor licht verontreinigd wasgoed.</li> </ul>	8 kg/5** kg; ☼ - 90 °C ----, 0 - 1400* T/min Speed Eco    , Voorwas, Extra water
<b>Kreukherstellend</b> : textiel van synthetische of gemengde weefsels	4 kg; ☼ - 60 °C ----, 0 - 1200 T/min Speed Eco    , Voorwas, Extra water
<b>Wol</b> : met de hand of machine wasbaar textiel van wol of met wolaandeel; bijzonder mild wasprogramma om krimpen van het wasgoed te voorkomen, langere programmapauzes (het textiel rust in het waswater). <b>Aanwijzingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wol is een dierlijk product, bijv. angora, alpaca, lama, schaaap.</li> <li>Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor wol.</li> </ul>	max. 2 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 800 T/min -
<b>SuperKort 15/30 min.</b> : extra kort programma ca. 15/30 minuten, geschikt voor licht verontreinigd wasgoed in kleine hoeveelheden <b>Aanwijzing:</b> Bij instelling <b>Speed</b> wordt het programma <b>Extra Snel 15</b> uitgevoerd.	2/3,5 kg; ☼ - 40 °C 0 - 1200 T/min Speed 
<b>Snel/Mix</b> : gemengde belading bestaande uit katoen en synthetisch textiel	4 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 1400* T/min Speed Eco    , Voorwas, Extra water
<b>Mix stil</b> : bijzonder rustig programma voor het 's nachts wassen, geschikt voor textiel van katoen, linnen, synthetisch of gemengd materiaal <b>Aanwijzing:</b> gedeactiveerd eindsignaal	4 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 1200 T/min Speed Eco    , Voorwas, Extra water
* max. centrifugetoerental afhankelijk van het programma en het model ** gereduceerde belading bij instelling <b>Speed</b>	

Programma/Soort wasgoed/Aanwijzingen	Instellingen
<b>Spoelen</b> : extra spoelen met selecteerbaar centrifugetoerental	-; - ----, 0 - 1400** T/min -
<b>Centrifugereren/Afpompen</b> :extra centrifugereren met selecteerbaar centrifugetoerental. Als er alleen weggepompt moet worden, het centrifugetoerental op 0 zetten.	-; - ----, 0 - 1400** T/min -
<b>Aanwijzing</b> : De indicatie van de Klaar in-tijd wordt pas na programmastart geactualiseerd.	-
<b>Trommel reinigen</b> : programma voor het schoonmaken en verzorgen van de trommel en de kuip, bijv. voor de eerste keer wassen, bij vaak wassen met lage wastemperatuur (40 °C en lager) of bij geurvorming na langere afwezigheid.	0 kg; 90 °C 1200 T/min -
<b>Aanwijzingen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trommelverzorgingsprogramma zonder wasgoed uitvoeren.</li> <li>■ Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Ter voorkoming van schuimvorming slechts de helft van de door de wasmiddelproducent aanbevolen hoeveelheid wasmiddel gebruiken. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.</li> </ul>	
<b>Fijn was/Zijde</b> : voor kwetsbaar textiel dat gewassen mag worden, zoals zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. zijden blouses of sjaals)	2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 T/min Speed Eco ≡    Voorwas, Extra water
<b>Aanwijzing</b> : Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor fijne was of zijde.	
<b>Dons</b> : machinewasbaar met dons gevuld textiel, hoofdkussens, dekbedden, ook geschikt voor vullingen met synthetische vezels	2 kg; * - 60 °C ----, 0 - 1200 T/min Speed Eco ≡    Extra water
<b>Aanwijzing</b> : Grote stukken afzonderlijk wassen. Fijnwasmiddel gebruiken - a.u.b. de aanwijzingen op het textiellabel opvolgen. Wasmiddel spaarzaam doseren.	
<b>Sport</b>  : textiel van microvezels voor sport en vrije tijd	2 kg; * - 40 °C ---, 0 - 800 T/min Speed Eco ≡    Voorwas, Extra water
<b>Aanwijzingen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Het wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld worden.</li> <li>■ Voor het wassen de wasmiddellade (alle compartimenten) grondig ontdoen van wasverzachterresten.</li> </ul>	
<b>Donkere was</b> : donker textiel van katoen en donker kreukherstellend textiel; textiel binnenstebuiten wassen	3,5 kg; * - 40 °C ---, 0 - 1200 T/min Speed Eco ≡    Voorwas, Extra water
* max. centrifugetoerental afhankelijk van het programma en het model	
** gereduceerde belading bij instelling <b>Speed</b>	

Programma/Soort wasgoed/Aanwijzingen	Instellingen
<b>Overhemden:</b> strijkvrije overhemden/blouses van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels	2 kg;  - 60 °C
<b>Aanwijzingen</b>	---, 0 - 800 T/min
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bij de instelling <b>Licht strijken</b> (afhankelijk van het model) worden overhemden/blouses slechts kort gecentrifugeerd, druipnat ophangen. -&gt; Zelfstrijkend effect</li> <li>■ Hemden/blouses van zijde/gevoelig materiaal wassen met het <b>Fijne was/zijde</b>-programma.</li> </ul>	Speed Eco    , Voorwas, Extra water
<b>AllergiePlus:</b> stevig textiel van katoen of linnen	7,5 kg/5** kg;  - 60 °C
<b>Aanwijzing:</b> Bijzonder geschikt bij verhoogde hygiënische eisen of bijzonder gevoelige huid door langer wassen bij gedefinieerde temperatuur, hoger waterniveau en langer spoelen.	---, 0 - 1400* T/min
	Speed Eco    , Voorwas, Extra water
* max. centrifugeerental afhankelijk van het programma en het model	
** gereduceerde belading bij instelling <b>Speed</b>	



## Verbruikswaardetabel

### Energie- en waterverbruik, programmaduur en restvochtgehalte van het hoofwasprogramma

(waarden bij benadering)


Programma	Belading	Energieverbruik*	Waterverbruik*	Programmaduur*
Katoen 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Katoen 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Katoen 60 °C	8 kg	1,15 kWh	87 l	2 ¾ h
Katoen 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Kreukherstellend 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Snel / Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fijne was/Zijde 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Wol 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h










Programma	indicaties van restvochtgehalte bij benadering**		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	max. 1400 T/min	max. 1200 T/min	max. 1000 T/min
Katoen	48 %	53 %	62 %
Kreukherstellend	40 %	40 %	40 %
Fijne was/Zijde	30 %	30 %	30 %
Wol	45 %	45 %	45 %

\* De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, toevoertemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort, hoeveelheid en verontreiniging, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

\*\* Restvochtindicaties op basis van programma-afhankelijke toerentalbegrenzing en maximale belading.

### Efficiëntste programma's voor katoenen textielsoorten

De volgende programma's (standaardprogramma's, aangeduid met ) zijn geschikt voor het schoonmaken van normaal verontreinigd katoenen textiel en zijn het efficiëntst wat betreft het gecombineerde energie- en waterverbruik.

Standaardprogramma voor katoen overeenkomstig de norm (EG) nr. 1015/2010		
Programma + temperatuur + toets	Belading	Programmaduur, bij benadering
Katoen +  + Eco  	8 kg	3 ½ h
Katoen +  + Eco  	4 kg	3 ½ h
Katoen +  + Eco  	4 kg	3 ½ h

Programma-instelling voor testen en energie-labeling conform richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).  
De vermelde programmatemperatuur heeft betrekking op de temperatuur die op het waslabel van het textiel staat. Om redenen van energiebesparing kan de werkelijke wastemperatuur afwijken van de vermelde programmatemperatuur.

### Aanwijzingen

- Dit extra blad maakt deel uit van uw gebruiks- aanwijzing en plaatsingshandleiding. Bewaar a.u.b. alle documenten voor later gebruik.
- Veel andere belangrijke informatie vindt u ook in uw gebruiksaanwijzing en plaatsingshandleiding.

**WAT28493NL**

**9001420659 (9811)**

