

Обзор программ

Программа/Вид белья/Указания	Установки
Название программы: краткая информация о программе и ее использовании для определенных текстильных изделий.	макс. загрузка, температура (❄ = холодная) скорость отжима* дополнительные программные установки
Хлопок : прочные текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна. Указания - При установке Eco 🌿 температура стирки ниже, чем выбранная температура. Если необходимо, чтобы раствор моющего средства достиг определенной температуры, запустите программу без выбора установки Eco 🌿, при необходимости выберите более высокую температуру. - При выборе установки Speed ⚡ подходит в качестве короткой программы для белья с лёгкой степенью загрязнения.	макс. 9 кг/5** кг; ❄ - 90 °C ----, 0 - 1600* об./мин. Speed ⚡, Eco 🌿, ↓ (предварительная стирка), ☕ (Вода+)
Синтетика : текстильные изделия из синтетических или смешанных волокон.	макс. 4 кг; ❄ - 60 °C ----, 0 - 1200 об./мин. Speed ⚡, Eco 🌿, ↓ (предварительная стирка), ☕ (Вода+)
Шерсть : текстильные изделия для ручной или машинной стирки из шерсти или с шерстью в составе. Особенно бережная программа стирки для предотвращения усадки ткани, более продолжительные паузы во время выполнения программы (текстильные изделия лежат в стиральном растворе). Указания - Шерсть животного происхождения, напр.: ангора, альпака, лама, овечья. - Используйте моющее средство для шерсти, пригодное для машинной стирки.	макс. 2 кг; ❄ - 40 °C ----, 0 - 800 об./мин. -
Супер 30'/15' : супербыстрая программа продолжительностью прим. 30/15 минут, подходит для небольших партий белья с лёгкой степенью загрязнения. Указание: . При выборе установки Speed ⚡ выполняется программа Супер 15' .	макс. 3,5/2 кг; ❄ - 40 °C 0 - 1200 об/мин Speed ⚡
Смеш./Быстр. : смешанная партия белья из хлопка и синтетических тканей.	макс. 4 кг; ❄ - 40 °C ----, 0 - 1600* об./мин. Speed ⚡, Eco 🌿, ↓ (предварительная стирка), ☕ (Вода+)
* макс. скорость отжима зависит от программы и модели. ** уменьшенный объём загрузки при выборе установки Speed ⚡.	

Программа/Вид белья/Указания	Установки
 Ночная программа : очень тихая программа для стирки в ночное время, пригодна для текстильных изделий из хлопка, льна, синтетики и смешанных волокон Указание: . сигнал окончания деактивирован	макс. 4 кг;  - 40 °C ----, 0 - 1600 об./мин. Speed = , Eco ,  (предварительная стирка),  (Вода+)
 Полоскание : дополнительное полоскание с выбираемой скоростью.	-; - ----, 0 - 1600* об./мин. -
 Отжим /  Слив : дополнительный отжим с регулируемой скоростью отжима. Если требуется только слив, установите скорость отжима на 0. Указание: . Время до окончания отображается только после запуска программы.	-; - ----, 0 - 1600* об./мин.
 Очистка барабана : программа для очистки и ухода за барабаном и баком для раствора моющего средства, например, перед первой стиркой, при частой стирке с низкой температурой (40 °C и ниже) или при возникновении запаха, например, после отпуска. Указания ■ Запустите программу для ухода за барабаном без белья. ■ Используйте универсальное моющее средство в виде порошка или моющее средство с отбеливателем. Для предотвращения пенообразования используйте только половину рекомендованного количества моющего средства. Не используйте средство для стирки шерсти или тонкого белья.	0 кг; 90 °C 1600 об./мин. -
 Тонкое бельё / Шёлк : для тонких стирающихся текстильных изделий, напр., из шелка, сатина, синтетики или смешанных волокон (напр., шелковые блузки, шали). Указание: . Используйте пригодное для применения в стиральной машине средство для стирки тонкого белья или шёлка.	макс. 2 кг;  - 40 °C ----, 0 - 800 об./мин. Speed = , Eco ,  (предварительная стирка),  (Вода+)
 Пуховики : пригодные для стирки в стиральной машине текстильные изделия с пуховым наполнителем, подушки, одеяла; также вещи с синтетическим наполнением. Указание: . Большие изделия стирать отдельно. При использовании средства для стирки деликатного белья учитывать указания по уходу. Экономно дозировать моющее средство.	макс. 2 кг;  - 60 °C ----, 0 - 1200 об./мин. Speed = , Eco ,  (Вода+)
 Спортивная : текстильные изделия из микроволокна для спорта и досуга Указания ■ Бельё нельзя обрабатывать кондиционером. ■ Перед стиркой тщательно очистите ювету для моющих средств (все ячейки) от остатков кондиционера.	макс. 2 кг;  - 40 °C ---, 0 - 800 об./мин. Speed = , Eco ,  (предварительная стирка),  (Вода+)
* макс. скорость отжима зависит от программы и модели. ** уменьшенный объём загрузки при выборе установки Speed = .	

Программа/Вид белья/Указания	Установки
Джинсы/Тёмное бельё : темные текстильные изделия из хлопка и из синтетики. Текстильные изделия стирать, вывернув наизнанку.	макс. 3,5 кг; * - 40 °C ----, 0 - 1200 об./мин. Speed , Eco , (предварительная стирка), (Вода+)
Рубашки/Блузы : не требующие глажения рубашки/блузки из хлопка, льна, синтетики или смешанных волокон.	макс. 2 кг; * - 60 °C ----, 0 - 800 об./мин. Speed , Eco , (предварительная стирка), (Вода+)
Указания ■ При установке Защита от сминания (в зависимости от модели) рубашки и блузы отжимаются только слегка, их следует развешивать в мокром виде. —> Эффект саморазглаживания. ■ Для стирки тонкого белья или рубашек/блузок из шёлка выберите программу Тонкое бельё/Шёлк .	Speed , Eco , (предварительная стирка), (Вода+)
Чувствительная : ноские текстильные изделия из хлопка или льна. Указание: . Подходит, в первую очередь, для белья с высокими требованиями к гигиене или для особенно чувствительной кожи, благодаря более длительной стирке при определенной температуре, повышенному уровню воды и более длительному полосканию.	макс. 7 кг/5** кг; * - 60 °C ----, 0 - 1600* об./мин. Speed , Eco , (предварительная стирка), (Вода+)
* макс. скорость отжима зависит от программы и модели. ** уменьшенный объём загрузки при выборе установки Speed .	



Нормы расхода

Расход воды и электроэнергии, продолжительность программы и остаточная влажность для основных программ стирки

(приблизительные данные)

Программа	Загрузка	Расход энергии*	Расход воды*	Продолжительность программы*
Хлопок 20 °C	9 кг	0,25 кВт*ч	90 л	2 ¾ ч
Хлопок 40 °C	9 кг	1,10 кВт*ч	90 л	3 ч
Хлопок 60 °C	9 кг	1,06 кВт*ч	90 л	2 ¾ ч
Хлопок + <40°C + Eco **	4,5 кг	0,41 кВт*ч	46 л	4 ¾ ч
Хлопок + <60°C + Eco **	4,5 кг	0,59 кВт*ч	46 л	4 ¾ ч
Хлопок + <60°C + Eco **	9 кг	0,92 кВт*ч	57 л	4 ¾ ч
Хлопок 90 °C	9 кг	2,14 кВт*ч	100 л	2 ¾ ч
Синтетика 40 °C	4 кг	0,71 кВт*ч	64 л	2 ч
Смешанное бельё 40 °C	4 кг	0,60 кВт*ч	45 л	1 ¼ ч
Тонкое бельё/Шёлк 30 °C	2 кг	0,19 кВт*ч	37 л	¾ ч
Шерсть 30 °C	2 кг	0,19 кВт*ч	41 л	¾ ч

Программа	Приблизительные данные об остаточной влажности***			
	WAT32...	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	макс. 1600 об./мин	макс. 1400 об./мин	макс. 1200 об./мин	макс. 1000 об./мин
Хлопок	44 %	48 %	53 %	62 %
Синтетика	40 %	40 %	40 %	40 %
Тонкое бельё/Шёлк	30 %	30 %	30 %	30 %
Шерсть	45 %	45 %	45 %	45 %
* Данные могут отличаться от приведённых значений в зависимости от давления воды, её жёсткости и исходной температуры, а также температуры помещения, вида, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций.				
** Установка программы с максимальной скоростью отжима для испытаний и классификации энергопотребления согласно Директиве 2010/30/ЕС при использовании холодной воды (15 °C). Указанная температура программы определяется температурой на этикетке с указаниями по уходу на изделии. В целях экономии электроэнергии действительная температура стирки может отличаться от заданной температуры программы, результат стирки соответствует требованиям законодательства.				
*** Показатели остаточной влажности на основе данных о зависящем от программы ограничении скорости отжима при стирке и максимальном объёме загрузки.				

Указания

- Данный вкладыш является частью инструкции об эксплуатации и установке. Сохраните всю документацию для дальнейшего использования.
- Дополнительная важная информация содержится также в инструкции по эксплуатации и установке.

WAT24442BL

9001425894 (9901)

