












## Pregled programov

Program/vrsta perila/informacije Ime programa: Kratak opis programa in tkanin, za katere je primeren.	Nastavitve maks. obremenitev; temperatura hitrost ožemanja* dodatne nastavitve, ki so na voljo
 <b>Cottons (Bombaž)</b> : Obstojne in toplotno odporne tkanine iz bombaža ali lana <b>Opomba</b> : Nastavitev  <b>Speed</b> je kot kratak program primerna za rahlo umazano perilo.	8 kg/5** kg; * (mrzlo) - 90 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 1400* vrt/min    Extra Rinse (Voda+/Izpiranje+)
 <b>Cottons (Bombaž)</b>  <b>Eco</b> : Obstojne in toplotno odporne tkanine iz bombaža ali lana Pranje s prihrankom energije pri nižji temperaturi in s primerljivim rezultatom pranja za program  <b>Cottons (Bombaž)</b> . <b>Opomba</b> : Temperatura pranja je nižja od izbrane temperature. Če želite doseči višjo temperaturo vode, uporabite program  <b>Cottons (Bombaž)</b> z zahtevano temperaturo vode.	8 kg; * (mrzlo) - 90 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 1400* vrt/min  Extra Rinse (Voda+/Izpiranje+)
 <b>Easy Care (Preprosta nega)</b> : Tkanine iz sintetičnih materialov ali mešanih vlaken	4 kg; * (mrzlo) - 60 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 1200* vrt/min    Extra Rinse (Voda+/Izpiranje+)
 <b>Wool (Volna)</b> : volna, primerna za ročno ali strojno pranje ali tkanine z visokim deležem volne. Posebej nežen pralni program, ki preprečuje krčenje, daljši premori v programu (tkanine se namakajo v milnici). <b>Opombe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Volna živalskega izvora, npr. angora, alpakina, lamina, ovčja.</li> <li>■ Uporabite pralno sredstvo, ki je primerno za strojno pranje volne.</li> </ul>	2 kg; * (mrzlo) - 40 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 800 vrt/min -
 <b>Quick 15'/30' (Super 15'/30')</b> : Izjemno kratak program, ki traja približno 15/30 minut, primeren za manjše kose rahlo umazanega perila <b>Opomba</b> : Z izbiro nastavitve  <b>Speed</b> , zaženete program  <b>Quick 15' (Super 15')</b> .	2/3,5 kg; * (mrzlo) - 40 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 1200* vrt/min 
 <b>Mixed Load (Mešano)</b> : Mešanica bombažnih in sintetičnih tkanin	4 kg; * (mrzlo) - 40 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 1400* vrt/min    Extra Rinse (Voda+/Izpiranje+)
* maks. hitrost ožemanja je odvisna od programa in modela ** manjša obremenitev za nastavitev <b>Speed</b> *** odvisno od modela	

Program/vrsta perila/informacije	Nastavitve
<b>Ime programa: Kratek opis programa in tkanin, za katere je primeren.</b>	<b>maks. obremenitev; temperatura</b>
	<b>hitrost ožemanja*</b>
	<b> dodatne nastavitve, ki so na voljo</b>
<p> <b>Night Wash Mix (Mešano/Nočno pranje):</b> Posebej tih program za nočno pranje, primerno za bombaž, lan, sintetične in mešane tkanine</p> <p><b>Opomba:</b> Zvočno opozorilo po zaključnem pranju izklopljeno.</p>	<p>4 kg; ❄️ (mrzlo) - 40 °C</p> <p>- -- (Konec izpiranja), 0 - 1400* vrt/min</p> <p>≡🔄🌀👑 Extra Rinse (Voda+/Izpiranje+)</p>
<p> <b>Rinse/Spin/Drain (Izpiranje/Ožemanje/Črpanje):</b> Poseben kombiniran program za izpiranje in ožemanje perila in črpanje vode ob izpiranju</p> <p><b>Opombe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nastavitev Voda+/Izpiranje+ je tovarniško prednastavljena.</li> <li>■ Samo za izpiranje, nastavite rpm (Hitrost ožemanja) na 0.</li> <li>■ Samo za ožemanje, izključite Voda+/Izpiranje+ in po potrebi prilagodite hitrost ožemanja.</li> <li>■ Samo za praznjenje, nastavite rpm (Hitrost ožemanja) na 0 in izključite Voda+/Izpiranje+.</li> </ul>	<p>- ; -</p> <p>- -- (Konec izpiranja), 0 - 1400* vrt/min</p> <p>👑 Extra Rinse (Voda+/Izpiranje+)</p>
<p> <b>Drum Clean (Vzdrževanje bobna):</b> Program za čiščenje in vzdrževanje notranje in zunanje strani bobna, npr. pred prvim pralnim ciklom, pri pogostem pranju pri nizkih temperaturah (40 °C ali manj) ali po razvoju smradu po daljšem obdobju, ko stroj ni bil v uporabi. Opozorilna lučka</p> <p><b>Drum Clean (Vzdrževanje bobna)</b>  utripa, če že dolgo niste uporabili programa s temperaturo 60 °C ali več.</p> <p><b>Opombe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zaženite program za vzdrževanje bobna brez perila.</li> <li>■ Uporabite pralni prašek ali pralno sredstvo, ki vsebuje belilo. Da se izognete penjenju, uporabite le polovično količino pralnega sredstva, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabljajte pralnih sredstev za volno in občutljive tkanine.</li> </ul>	<p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200* vrt/min</p> <p>-</p>
<p> <b>Delicates/Silk (Občutljive tkanine/Svila):</b> Za občutljive, pralne tkanine, npr. iz svile, satena, sintetičnih ali mešanih vlaken (npr. svilene bluže, svilen šal)</p> <p><b>Opomba:</b> Uporabite pralno sredstvo, primerno za strojno pranje občutljivih tkanin ali svile.</p>	<p>2 kg; ❄️ (mrzlo) - 40 °C</p> <p>- -- (Konec izpiranja), 0 - 800 vrt/min</p> <p>≡🔄🌀👑 Extra Rinse (Voda+/Izpiranje+)</p>
<p> <b>Duvet (Odeje):</b> Predmeti, polnjeni s sintetičnimi vlakni, primerni za strojno pranje, kot so blazine, odeje, pregrinjala, primerno tudi za predmete, polnjene s puhom</p> <p><b>Opomba:</b> Velike kose perite posebej. Uporabite pralno sredstvo, primerno za občutljive tkanine, in upoštevajte navodila za vzdrževanje na etiketi predmeta. Pralno sredstvo uporabljajte varčno. Perilo ne sme biti obdelano z mehčalcem.</p>	<p>2 kg (puh 1,5 kg); ❄️ (mrzlo) - 60 °C</p> <p>- -- (Konec izpiranja), 0 - 1200* vrt/min</p> <p>≡🔄🌀👑 Extra Rinse (Voda+/Izpiranje+)</p>
<p>* maks. hitrost ožemanja je odvisna od programa in modela                  ** manjša obremenitev za nastavitev <b>Speed</b>                  *** odvisno od modela</p>	

Program/vrsta perila/informacije Ime programa: Kratak opis programa in tkanin, za katere je primeren.	Nastavitve maks. obremenitev; temperatura hitrost ožemanja* dodatne nastavitve, ki so na voljo
<p> <b>Sportswear (Športna oblačila):</b> Športna oblačila in oblačila za prosti čas iz mikrovlaknen</p> <p><b>Opombe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perilo ne sme biti obdelano z mehčalcem.</li> <li>■ Pred pranjem, temeljito očistite predal za pralno sredstvo (vse prekate), da odstranite ostanke mehčalca.</li> </ul>	<p>2 kg; * (mrzlo) - 40 °C</p> <p>- - (Konec izpiranja), 0 - 800 vrt/min</p> <p>≡☹️👑 Extra Rinse (Voda+/Izpiranje+)</p>
<p> <b>Dark Wash (Temno perilo):</b> Temno perilo iz temnega bombaža in nezahtevne temne tkanine.</p> <p><b>Opomba:</b> Perilo perite obrnjeno navznoter.</p>	<p>3,5 kg; * (mrzlo) - 40 °C</p> <p>- - (Konec izpiranja), 0 - 1200* vrt/min</p> <p>≡☹️👑 Extra Rinse (Voda+/Izpiranje+)</p>
<p> <b>Shirts/Blouses (Srajce/poslovna oblačila):</b> Srajce, ki se ne likajo, ali srajce iz bombaža, lana, sintetičnih ali mešanih vlaken</p> <p><b>Opombe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Srajce/bluze se le hitro ožamejo na nastavitvi <b>Less Ironing (Za enosta.likanje)</b>***. Obesite jih za sušenje, med tem ko z njih še kaplja. → Učinek samoporavnave</li> <li>■ Program  <b>Delicates/Silk (Občutljive tkanine/Svila)</b> uporabite za pranje srajc/bluz iz svile ali občutljivih tkanin.</li> </ul>	<p>2 kg; * (mrzlo) - 60 °C</p> <p>- - (Konec izpiranja), 0 - 800 vrt/min</p> <p>≡☹️👑 Extra Rinse (Voda+/Izpiranje+)</p>
<p> <b>AllergyPlus (AlergijaPlus):</b> Odporne tkanine iz bombaža in lana</p> <p><b>Opomba:</b> Posebej primerno za pranje predmetov, ki morajo biti higiensko čisti, in posebej prijazno do občutljive kože zaradi daljšega pralnega cikla pri določeni temperaturi, višjega nivoja vode in daljšega cikla ožemanja.</p>	<p>6,5 kg; * (mrzlo) - 60 °C</p> <p>- - (Konec izpiranja), 0 - 1400* vrt/min</p> <p>≡☹️👑 Extra Rinse (Voda+/Izpiranje+)</p>
<p>* maks. hitrost ožemanja je odvisna od programa in modela  ** manjša obremenitev za nastavitvev <b>Speed</b>  *** odvisno od modela</p>	



## Vrednosti porabe

(približni podatki)

Program	Količina perila	Poraba energije*	Poraba vode*	Trajanje programa*	približna preostala vlaga*/*
	v kg	v kWh	v l	v urah	v %
Bombaž 20 °C	8	0,29	78	2 ½	58
Bombaž 40 °C	8	1,01	78	3	58
Bombaž 60 °C	8	1,20	78	2 ½	58
Bombaž  Eco + **	8	0,94	55	3 ½	53
Bombaž  Eco + **	4	0,78	42	3 ½	53
Bombaž  Eco + **	4	0,56	42	3 ½	53
Bombaž 90 °C	8	2,25	89	2 ½	58
Preprosta nega 40 °C	4	0,79	69	2	40
Mešano 40 °C	4	0,63	46	1 ¼	60
Občutljive tkanine/Svila 30 °C	2	0,22	38	¾	30
Volna 30 °C	2	0,19	44	¾	45

Vrednosti v skladu z veljavno različico EN60456

\* Vrednosti lahko odstopajo od navedenih v odvisnosti od vodnega tlaka, trdote vode, temperature dovodne vode in prostora, vrste, količine in umazanosti perila, uporabljenega pralnega sredstva, nihanj omrežne napetosti in izbranih dodatnih funkcij.

\*\* Nastavitev programa z največjim številom vrtljajev za preizkuse in dodelitev energijskih nalepk po direktivi 2010/30/ES s hladno vodo (15 °C).

Programi so primerni za pranje običajno umazanih bombažnih tkanin in so glede na skupno porabo energije in vode najučinkovitejši.

Navedena temperatura programa se ravna po označeni temperaturi na negovalni etiketi na tkaninah. Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od navedene temperature programa, učinek pranja pa je v skladu z zakonskimi predpisi.

\*\*\* Podatek o preostali vlagi velja za največje število vrtljajev pri ožemanju, ki ga določa program, in največjo količino perila.

### Opombe

- Ta dodatni list je priložen navodilom za uporabo in namestitev. Shranite vso dokumentacijo za nadaljnjo uporabo.
- Veliko več pomembnih informacij lahko najdete v navodilih za uporabo in namestitev.

**WAN24163BY**

**9001430893 (9902)**

