











Преглед на програмите

Програма/тип пране/информация	Настройки
Име на програмата: Кратко обяснение на програмата и за кои тъкане е подходяща.	макс. зареждане; температура
	скорост на центрофугиране*
	допълнителни настройки, които могат да се избера
 Cottons (Памук): Трайни здрави тъкани, тъкани устойчиви на висока температура от памук или лен	7 кг/4** кг; * (студено) - 90 °C - - (Изплакване стоп), 0 - 1400* об./мин.
 Cottons (Памук) +  Prewash (Предпране): Програма с предпране; разделете перилния препарат между отделения I и II	
Указание: Speed настройката е подходяща като кратка програма за леко замърсено пране.	   Water Plus (Вода+/Изплакване+)
 Cottons  Eco (Памук Eco): Трайни здрави платове, тъкани устойчиви на висока температура от памук или лен Енергийно оптимизирано пране чрез намаляване на температурата при постигане на сравним резултат от прането с програма  Cottons (Памук).	7 кг; * (студено) - 90 °C - - (Изплакване стоп), 0 - 1400* об./мин.  Water Plus (Вода+/Изплакване+)
Указание: Температурата на пране в по-ниска от избраната температура. Ако искате да постигнете по-висока температура на водата, използвайте  Cottons (Памук) програма с по-висока температура от нужното.	
 Easy Care (Немачкаеми): тъкани от синтетични материали или смесени платове	4 кг; * (студено) - 60 °C - - (Изплакване стоп), 0 - 1200* об./мин.
 Easy Care (Немачкаеми) +  Prewash (Предпране): Програма с предпране; разделете перилния препарат между отделения I и II	
  Wool (Вълна): Дрехи за ръчно или машинно пране от вълна или тъкани с голямо съдържание на вълна. Особено лека програма за пране за предотвратяване на свиване, по-дълги програмни паузи (тъканите остават във водата от прането).	2 кг; * (студено) - 40 °C - - (Изплакване стоп), 0 - 800 об./мин.
Указание <ul style="list-style-type: none"> ■ Вълна от животински произход, напр.: ангора, алпака, лама, овца. ■ Използвайте перилен препарат, който е подходящ за пране на вълна. 	
 Delicates/Silk (Фино пране/Коприна): За фини дрехи, които могат да се перат, напр. от коприна, сатен, синтетика или смесени платове (напр. копринени блузи, копринени шалове)	2 кг; * (студено) - 40 °C - - (Изплакване стоп), 0 - 800 об./мин.
Указание: Използвайте перилен препарат, който е подходящ за пране на фини дрехи или коприна.	   Water Plus (Вода+/Изплакване+)
* максималната скорост на центрофугиране зависи от програмата и модела	
** намалено натоварване за Speed настройката	
*** според модела	


Програма/тип пране/информация Име на програмата: Кратко обяснение на програмата и за кои тъкане е подходяща.	Настройки макс. зареждане; температура скорост на центрофугиране* допълнителни настройки, които могат да се изберат
<p> Rinse/Spin/Drain (Изплакване/центрофугиране/източване): Комбинирана допълнителна програма за изплакване и центрофугиране на прането и източване на водата от изплакването.</p> <p>Указание</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Вода+/Изплакване+ настройката е предварително зададена по подразбиране. ■ Само за изплакване, настройте грт (Скорост на центрофугиране) на 0. ■ Само за центрофугиране, деактивирайте Вода+/Изплакване+ и при желание регулирайте оборотите на центрофугиране. ■ Само за изпразване, настройте грт (Скорост на центрофугиране) на 0 и деактивирайте Вода+/Изплакване+. 	<p>-; -</p> <p>- -- (Изплакване стоп), 0 - 1400* об./мин.</p> <p> Water Plus (Вода+/Изплакване+)</p>
<p> Drum Clean (Грижа за барабана): Програма за почистване и грижа за барабана и външната тръба, напр. преди пускане на първия цикъл на пране, ако перете често при ниска температура (40 °C или по-ниска) или ако има миризма след по-дълъг период на неизползване. Drum Clean (Почистване на барабана) индикаторната лампичка  мига когато не сте използвали програма с 60 °C или по-висока температура за дълъг период от време.</p> <p>Указание</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Стартирайте програмата за грижа за барабана без пране. ■ Използвайте прах за пране или перилен препарат с белина. За предотвратяване на образуването на пяна използвайте само половината от перилния препарат, препоръчан от производителя. Не използвайте перилни препарати, предназначени за вълнени дрехи или фино пране. 	<p>0 кг; 90 °C</p> <p>1200* об./мин.</p> <p>-</p>
<p> Quick 15'/30' (Super 15'/30'): Допълнително кратка програма, припл. 15/30 минути, подходяща за леко замърсено пране</p> <p>Указание: Когато изберете Speed настройката, програмата  Quick 15' (Super 15') се стартира.</p>	<p>2/3,5 кг; * (студено) - 40 °C</p> <p>- -- (Изплакване стоп), 0 - 1200* об./мин.</p> <p></p>
<p> Quick Mix (Смесено): Смесено зареждане на памучни дрехи и синтетика</p>	<p>4 кг; * (студено) - 40 °C</p> <p>- -- (Изплакване стоп), 0 - 1400* об./мин.</p> <p>  Water Plus (Вода+/Изплакване+)</p>
<p>* максималната скорост на центрофугиране зависи от програмата и модела ** намалено натоварване за Speed настройката *** според модела</p>	

Програма/тип пране/информация	Настройки
<p>Име на програмата: Кратко обяснение на програмата и за кои тъкане е подходяща.</p> <p> Sportswear (Спортни дрехи): Спортни дрехи и облекло за свободното време от микрофибърна тъкан</p> <p>Указание</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Прането не трябва да е третирано с омекотител. ■ Преди пране почистете чекмеджето за перилен препарат добре (всички отделения), за да отстраните остатъците от омекотител. 	<p>макс. зареждане; температура</p> <hr/> <p>скорост на центрофугиране*</p> <hr/> <p>допълнителни настройки, които могат да се изберат</p> <hr/> <p>2 кг; * (студено) - 40 °C</p> <p>- - (Изплакване стоп), 0 - 800 об./мин.</p> <p>≡    Water Plus (Вода+/ Изплакване+)</p>
<p> Dark Wash (Тъмни пране): Тъмни тъкани от памък и тъмни немачкаеми тъкани.</p> <p>Указание: Перете тъканите обърнати с вътрешното навън.</p>	<p>3,5 кг; * (студено) - 40 °C</p> <p>- - (Изплакване стоп), 0 - 1200* об./мин.</p> <p>≡    Water Plus (Вода+/ Изплакване+)</p>
<p> Shirts/Blouses (Ризи/Бизнес): Ризи, които не се гладят или блузи от памък, лен, синтетика или смесени тъкани</p> <p>Указание</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ризите/блузите се центрофугират само за кратко при Less Ironing (Лесни за гладене)** настройка. Закачете ги, за да изсъхнат докато все още са мокри. → Самоизглаждащ ефект <p>Използвайте програма  Delicates/Silk (Фино пране/Коприна) за пране на ризи/блузи от коприна/фини платове.</p>	<p>2 кг; * (студено) - 60 °C</p> <p>- - (Изплакване стоп), 0 - 800 об./мин.</p> <p>≡    Water Plus (Вода+/ Изплакване+)</p>
<p> AllergyPlus (Алергия): Трайни здрави платове от памук или лен</p> <p>Указание: По-конкретно подходяща за пране на дрехи, които трябва да са хигиенно чисти и особено добра за чувствителна кожа благодарение на по-дългия цикъл на пране при определена температура, по-високото ниво на водата и по-дългия цикъл на центрофугиране.</p>	<p>6,5 кг; * (студено) - 60 °C</p> <p>- - (Изплакване стоп), 0 - 1400* об./мин.</p> <p>≡    Water Plus (Вода+/ Изплакване+)</p>
<p>* максималната скорост на центрофугиране зависи от програмата и модела</p> <p>** намалено натоварване за Speed настройката</p> <p>*** според модела</p>	



Стойности на потребление

(приблизителни данни)

Програма	Зареждане	Консумация на електроенергия*	Консумация на вода*	Времетраене на програмата*	приблизителни данни за остатъчна влажност**/**
	в кг	в kWh	в л	в ч	в %
Памук 20 °C	7	0,29	76	2 ½	53
Памук 40 °C	7	1,01	76	3	53
Памук 60 °C	7	1,20	76	2 ½	53
Памук  Eco +  **	7	0,84	50	3 ½	53
Памук  Eco +  **	3,5	0,68	34	3 ½	53
Памук  Eco +  **	3,5	0,51	34	3 ½	53
Памук 90 °C	7	2,25	87	2 ½	53
Немачкаеми 40 °C	4	0,79	69	2	40
Смесено 40 °C	4	0,63	46	1 ¼	60
Фино пране/Коприна 30 °C	2	0,22	38	¾	30
Вълна 30 °C	2	0,19	44	¾	45

Стойности съгласно валидната версия на EN60456

* Стойностите могат да се различават от зададените в зависимост от водното налягане, твърдостта на водата, температурата на подаваната вода, температурата на помещението, вида, количеството и степента на замърсяване на дрехите, използвания перилен препарат, колебания в напрежението на електрическият ток и избраните допълнителни функции стойности.

** Настройка на програмата с максимални обороти за изпитвания и етикетирание относно енергийната ефективност в съответствие с Директива 2010/30/ЕС със студена вода (15 °C). Програмите са подходящи за почистване на нормално замърсени памучни тъкани и са най-ефективни по отношение на комбинирания разход на енергия и вода. Задаването на температура на програмата се ръководи от посочената температура върху етикета за поддръжка на дрехите. Действителната температура за пране може да се различава от посочената температура за програмата с цел спестяване на електроенергия, действието при пране отговаря на законовите разпоредби.

*** Данни за остатъчна влажност на базата на зависимостта от програмата ограничение на оборотите при центрофугиране и максималното пълнене.

Указание

- Този допълнителен лист е включен във вашите инструкции за монтаж и експлоатация. Запазете цялата документация за последваща употреба.
- Много повече важна информация може да се открие във вашите указания за монтаж и експлоатация.

WAN28161BY
9001430898 (9901)
