







## Přehled programů

Program / typ prádla / informace	Nastavení
<p><b>Název programu: stručné vysvětlení programu a pro jaké tkaniny je vhodný.</b></p>	<p><b>max. naplnění; teplota rychlost odstředění*</b></p> <p><b>dodatečná nastavení, která lze volit</b></p>
<p><b>bavlna:</b> mechanicky a tepelně odolné tkaniny z bavlny nebo lnu</p> <p><b>bavlna + přeдеprání:</b> program s přeдеpráním; rozdělte prací prostředek mezi příhrádky I a II</p> <p><b>Upozornění:</b> Nastavení <b>Speed</b> je vhodné jako krátký program pro lehké zašpiněné prádlo.</p>	<p>7 kg/4** kg; * (studená) - 90 °C</p> <p>- - (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min</p> <p>≡☹☺☻ Water Plus (Voda+/Máchání+)</p>
<p> <b>bavlna eco:</b> mechanicky a tepelně odolné tkaniny z bavlny nebo lnu</p> <p>Energeticky optimalizované praní snížením teploty při dosažení srovnatelného výsledku praní pro program <b>bavlna</b>.</p> <p><b>Upozornění:</b> Teplota praní je nižší než zvolená teplota. Chcete-li dosáhnout vyšší teploty vody, použijte program <b>bavlna</b> s vyšší požadovanou teplotou.</p>	<p>7 kg; * (studená) - 90 °C</p> <p>- - (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min</p> <p>☹☺☻ Water Plus (Voda+/Máchání+)</p>
<p><b>snadno udržovatelné:</b> tkaniny ze syntetických nebo smíšených materiálů</p> <p><b>snadno udržovatelné + přeдеprání:</b> program s přeдеpráním; rozdělte prací prostředek mezi příhrádky I a II</p>	<p>4 kg; * (studená) - 60 °C</p> <p>- - (zastavení máchání), 0 - 1200* ot/min</p> <p>≡☹☺☻ Water Plus (Voda+/Máchání+)</p>
<p> <b>vlna:</b> ručně nebo v pračce prátelné tkaniny z vlny nebo s vysokým obsahem vlny. Zvlášť jemný prací program, který zabraňuje srážení, delší přestávky programu (tkaniny zůstávají v pracím roztoku).</p> <p><b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vlna je živočišného původu (např. angora, alpaka, lama, ovce).</li> <li>■ Použijte prací prostředek, který je vhodný pro automaticky pranou vlnu.</li> </ul>	<p>2 kg; * (studená) - 40 °C</p> <p>- - (zastavení máchání), 0 - 800 ot/min</p> <p>-</p>
<p><b>jemné/hedvábí:</b> pro jemné, prátelné tkaniny, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo smíšených materiálů (např. hedvábné košile, šátky)</p> <p><b>Upozornění:</b> Použijte prací prostředek, který je vhodný pro automaticky prané jemné tkaniny nebo hedvábí.</p>	<p>2 kg; * (studená) - 40 °C</p> <p>- - (zastavení máchání), 0 - 800 ot/min</p> <p>≡☹☺☻ Water Plus (Voda+/Máchání+)</p>
<p>* maximální rychlost odstředění závisí na programu a modelu</p> <p>** omezené naplnění pro nastavení <b>Speed</b></p> <p>*** v závislosti na modelu</p>	







Program / typ prádla / informace	Nastavení
<b>Název programu: stručné vysvětlení programu a pro jaké tkaniny je vhodný.</b>	max. naplnění; teplota rychlost odstředění* dodatečná nastavení, která lze volit
<p><b>máchání/odstředění/odčerpání:</b> kombinovaný extra program pro máchání a odstředění prádla a odčerpání vody na máchání</p> <p><b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nastavení Voda+/Máchání+ je standardní.</li> <li>■ Pouze pro máchání nastavte rpm (Rychlost odstředění) na 0.</li> <li>■ Pouze pro odstředění deaktivujte Voda+/Máchání+ a v případě potřeby nastavte rychlost odstředění.</li> <li>■ Pouze pro vyprázdnění nastavte rpm (Rychlost odstředění) na 0 a deaktivujte Voda+/Máchání+.</li> </ul>	-; - - -- (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min  Water Plus (Voda+/Máchání+)
<p><b>čištění bubnu:</b> program pro čištění a ošetřování bubnu a vnější nádoby, např. před spuštěním prvního pracího cyklu, při častém praní při nízké teplotě (40 °C nebo nižší) nebo pokud je po delší době nepoužívání cítit zápach. Kontrolka <b>čištění bubnu</b> bliká , když jste dlouhou dobu nepoužili program s teplotou 60 °C nebo vyšší.</p> <p><b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Program ošetření bubnu spusťte bez prádla.</li> <li>■ Použijte prací prášek nebo přípravek s obsahem bělidla. Abyste zabránili pění, použijte pouze poloviční dávku pracího prostředku doporučenou výrobcem. Nepoužívejte prací prostředky určené pro vlnu nebo jemné prádlo.</li> </ul>	0 kg; 90 °C 1200* ot/min -
<p><b>rychlý 15'/30':</b> extra krátký program asi 15/30 minut, vhodný pro malé části lehce zašpiněného prádla</p> <p><b>Upozornění:</b> Při volbě nastavení <b>Speed</b> se spustí program <b>rychlý 15'</b>.</p>	2/3,5 kg; * (studená) - 40 °C - -- (zastavení máchání), 0 - 1200* ot/min 
<p><b>rychlý/mix:</b> smíšené naplnění bavlnou a syntetickými tkaninami</p>	4 kg; * (studená) - 40 °C - -- (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min    Water Plus (Voda+/Máchání+)
<p>* maximální rychlost odstředění závisí na programu a modelu                      ** omezené naplnění pro nastavení <b>Speed</b>                      *** v závislosti na modelu</p>	

Program / typ prádla / informace	Nastavení
<p><b>Název programu:</b> stručné vysvětlení programu a pro jaké tkaniny je vhodný.</p> <p><b>sport/fitness:</b> sportovní oblečení a oblečení pro volný čas vyrobené z mikrovláknových tkanin</p> <p><b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prádlo se nesmí upravovat změkčovačem tkanin.</li> <li>■ Před praním důkladně vyčistěte zásuvku na prací prostředek (všechny přihrádky), abyste odstranili zbytky změkčovače tkanin.</li> </ul> <p><b>tmavé prádlo:</b> tmavé tkaniny z bavlny a tmavé snadno udržovatelné tkaniny.</p> <p><b>Upozornění:</b> Perte tkaniny vnitřkem ven.</p>	<p>max. naplnění; teplota rychlost odstředění*</p> <p><b>dodatečná nastavení, která lze volit</b></p> <p>2 kg; * (studená) - 40 °C</p> <p>- - - (zastavení máchání), 0 - 800 ot/min</p> <p>≡☹☺, Ⓢ, Ⓢ Water Plus (Voda+/Máchání+)</p>
<p><b>košile/halenky:</b> nežehlivé košile nebo halenky z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo smíšených materiálů</p> <p><b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Halenky/košile se pouze krátce odstředí při nastavení <b>Ochrana proti zmač.</b>***. Pověste je, aby uschly za mokra. → Samovyhlazovací účinek</li> <li>■ Pro praní košil/halenek z hedvábí / jemných tkanin použijte program <b>jemné/hedvábí</b>.</li> </ul>	<p>3,5 kg; * (studená) - 40 °C</p> <p>- - - (zastavení máchání), 0 - 1200* ot/min</p> <p>≡☹☺, Ⓢ, Ⓢ Water Plus (Voda+/Máchání+)</p> <p>2 kg; * (studená) - 60 °C</p> <p>- - - (zastavení máchání), 0 - 800 ot/min</p> <p>≡☹☺, Ⓢ, Ⓢ Water Plus (Voda+/Máchání+)</p>
<p><b>AlergiePlus:</b> odolné tkaniny z bavlny a lnu</p> <p><b>Upozornění:</b> Vhodné zejména pro praní prádla, které musí být hygienicky čisté a zvláště jemné pro citlivou pokožku díky delšímu pracovnímu cyklu při definované teplotě, vyšší hladině vody a delším cyklu odstředění.</p>	<p>6,5 kg; * (studená) - 60 °C</p> <p>- - - (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min</p> <p>≡☹☺, Ⓢ, Ⓢ Water Plus (Voda+/Máchání+)</p>
<p>* maximální rychlost odstředění závisí na programu a modelu                  ** omezené naplnění pro nastavení <b>Speed</b>                  *** v závislosti na modelu</p>	



## Hodnoty spotřeby

(přibližné údaje)

Program	množství náplně	spotřeba energie*	spotřeba vody*	doba trvání programu*	přibližné údaje o zbytkové vlhkosti <sup>*/***</sup>
	v kg	v kWh	v l	v h	v %
bavlna 20 °C	7	0,29	76	2 ½	53
bavlna 40 °C	7	1,01	76	3	53
bavlna 60 °C	7	1,20	76	2 ½	53
bavlna  eco +  **	7	0,84	50	3 ½	53
bavlna  eco +  **	3,5	0,68	34	3 ½	53
bavlna  eco +  **	3,5	0,51	34	3 ½	53
bavlna 90 °C	7	2,25	87	2 ½	53
snadno udržovatelné 40 °C	4	0,79	69	2	40
rychlý/mix 40 °C	4	0,63	46	1 ¼	60
jemné/hedvábí 30 °C	2	0,22	38	¾	30
vlna 30 °C	2	0,19	44	¾	45

Hodnoty podle platné verze EN60456

\* Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a znečištění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.

\*\* Nastavení programu s maximálními otáčkami k testování a označení energetickým štítkem podle Směrnice 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C).

Programy jsou vhodné pro praní normálně znečištěných bavlněných textilií a vzhledem ke kombinované spotřebě energie a vody jsou nejefektivnější.

Výběr teploty programu se řídí podle teploty uvedené na etiketě o ošetřování textilií. Skutečná teplota praní se může z důvodu úspory energie lišit od uvedené teploty programu, prací účinek odpovídá zákonem stanoveným hodnotám.

\*\*\* Údaj o zbytkové vlhkosti na základě omezení rychlosti odstředování a maximálního množství prádla v závislosti na programu.

### Upozornění

- Tento dodatkový list je součástí návodu k obsluze a instalaci. Všechny dokumenty uchovejte pro následnou potřebu.
- Více důležitých informací je uvedeno v návodu k obsluze a instalaci.

**WAN28161BY**

**9001430899 (9901)**

