









## A programok áttekintése

Program / Ruha típusa / Információ	Beállítások
Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.	max. töltet; hőmérséklet
	centrifugálási sebesség*
	további választható beállítások
<b>Pamut:</b> Pamut vagy vászon anyagú, strapabíró/hőálló textíliák	7 kg/4** kg; * (hideg) - 90 °C
<b>Pamut + Előmosás:</b> Program előmosással; ossza el a mosószeret az I és II jelű rekeszek között	- - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p
<b>Utasítás:</b> A <b>Speed</b> beállítás az enyhén szennyezett ruhákhoz használható rövid program.	≡☹ @, ☹ Water Plus (Víz+/Öblítés+)
 <b>Pamut Eco:</b> Strapabíró anyagok, pamut vagy vászon anyagú, hőálló textíliák	7 kg; * (hideg) - 90 °C
Energiatakarékos mosás a hőmérséklet csökkentésével, a <b>Pamut</b> programhoz hasonló mosási eredménnyel.	- - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p
<b>Utasítás:</b> A mosási hőmérséklet alacsonyabb a kiválasztott értéknél. Ha magasabb vízhőmérsékletet kíván használni, használja a <b>Pamut</b> programot szükség szerint magasabb hőmérséklettel.	☹ Water Plus (Víz+/Öblítés+)
<b>Kímélő mosás:</b> Műszálás vagy kevert szálás anyagok	4 kg; * (hideg) - 60 °C
<b>Kímélő mosás + Előmosás:</b> Program előmosással; ossza el a mosószeret az I és II jelű rekeszek között	- - (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p
 <b>Gyapjú:</b> Kézi mosást igénylő vagy gépben mosható, gyapjúból készült vagy gyapjúban gazdag textíliák. Különösen kímélő mosási program annak megelőzésére, hogy a ruhák összemenjenek, hosszabb szünetekkel a program közben (a textíliák a mosóvízben áznak).	2 kg; * (hideg) - 40 °C
<b>Utasítások</b>	- - (Öblítőstop), 0 - 800 f/p
■ A gyapjú állati eredetű (angóra, alpaka, láma, juh).	
■ Használjon a gyapjú gépi mosásához megfelelő mosószeret.	
<b>Finom/Selyem:</b> Kímélő mosást igénylő textíliák, pl. selyem, szatén, műszálás vagy kevert szálás anyagok (pl. selyemblúz, selyemsál)	2 kg; * (hideg) - 40 °C
<b>Utasítás:</b> Használjon a kényes anyagok vagy selyem gépi mosásához megfelelő mosószeret.	- - (Öblítőstop), 0 - 800 f/p
	≡☹ @, ☹ Water Plus (Víz+/Öblítés+)

\* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ

\*\* kevesebb ruhamennyiség a **Speed** beállításnál

\*\*\* típusától függően

<b>Program / Ruha típusa / Információ</b> <b>Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.</b>	<b>Beállítások</b> <b>max. töltet; hőmérséklet</b> <b>centrifugálási sebesség*</b> <b>további választható beállítások</b>
<b>Öblítés/Centrifugálás/Szivattyúzás:</b> Kiegészítő kombinált program a ruhák öblítéséhez és centrifugálásához, illetve az öblítővíz leeresztéséhez	-;- - -- (Öblítóstop), 0 - 1400* f/p
<b>Utasítások</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Az alapértelmezett beállítás a Víz+/Öblítés+.</li> <li>■ Ha csak öblítést szeretne, a Centrifuga fordulatszáma értéket állítsa nullára.</li> <li>■ Ha csak centrifugálást szeretne, kapcsolja ki a Víz+/Öblítés+ funkciót, és szükség esetén állítsa be a centrifugálási sebességet.</li> <li>■ Ha csak leeresztést szeretne, a Centrifuga fordulatszáma értéket állítsa nullára, és kapcsolja ki a Víz+/Öblítés+ funkciót.</li> </ul>	 Water Plus (Víz+/Öblítés+)
<b>Dobtisztítás:</b> A dob és a külső tartály tisztítására és karbantartására szolgáló program, pl. az első mosási ciklus lefuttatása előtt, alacsony (40 °C-os vagy alacsonyabb) hőmérsékleten történő gyakori mosás esetén, vagy ha a hosszabb ideig üzemben kívül lévő mosógép kellemetlen szagot áraszt. A <b>Dobtisztítás</b> jelzőfény  villog, ha hosszabb ideje nem használt 60 °C-os vagy magasabb hőmérsékletű programot.	0 kg; 90 °C 1200* f/p -
<b>Utasítások</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Indítsa el a Dob karbantartása programot ruhák behelyezése nélkül.</li> <li>■ Adjon hozzá mosóport vagy fehérítőt tartalmazó mosószert. A habképződés elkerülése érdekében a mosószert gyártója által javasolt mennyiség felé használja. Ne használjon gyapjú- és kényes ruhákhoz való mosószert.</li> </ul>	
<b>Gyors 15'/30':</b> Extra rövid, kb. 15–30 perces program kis méretű és enyhén szennyezett ruhadarabokhoz	2/3,5 kg;  (hideg) - 40 °C - -- (Öblítóstop), 0 - 1200* f/p
<b>Utasítás:</b> A <b>Speed</b> beállítás kiválasztásakor a <b>Gyors 15'</b> program indul el.	
<b>Gyors/Mix:</b> Pamut és szintetikus anyagokból álló, vegyes töltet	4 kg;  (hideg) - 40 °C - -- (Öblítóstop), 0 - 1400* f/p    Water Plus (Víz+/Öblítés+)
* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ ** kevesebb ruhamennyiség a <b>Speed</b> beállításnál *** típusától függően	

Program / Ruha típusa / Információ Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.	Beállítások max. töltet; hőmérséklet centrifugálási sebesség* további választható beállítások
<p><b>Sport/Fitness:</b> Mikroszálás anyagból készült sport- és szabadidő-ruházat</p> <p><b>Utasítások</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A ruhaneműhöz nem használható öblítőszer.</li> <li>Mosás előtt tisztítsa ki alaposan a mosószer-adagolót (annak minden rekeszét) a maradék öblítőszer eltávolításához.</li> </ul>	<p>2 kg; * (hideg) - 40 °C</p> <p>- - - (Öblítőstop), 0 - 800 f/p</p> <p>☰☰ ☉, ☵ Water Plus (Víz+/Öblítés+)</p>
<p><b>Sötét ruhanemű:</b> Pamut anyagú, sötét színű textíliák és könnyen kezelhető, sötét színű textíliák.</p> <p><b>Utasítás:</b> A ruhákat kifordítva mossa.</p>	<p>3,5 kg; * (hideg) - 40 °C</p> <p>- - - (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p</p> <p>☰☰ ☉, ☵ Water Plus (Víz+/Öblítés+)</p>
<p><b>Ingek/Business:</b> Vasalást nem igénylő ingek, blúzok, melyek anyaga pamut, vászon, műszálás vagy kevert szálás anyag</p> <p><b>Utasítások</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A készülék csak röviden centrifugálja az ingeket és a blúzokat a <b>Vasaláskönnny</b>*** beállítás mellett. Akassza fel száradni a ruhákat, amíg nedvesek. → Önsimító hatás</li> <li>Használja a <b>Finom/Selyem</b> programot a selyemből vagy kényes anyagokból készült ingek és blúzok mosásához.</li> </ul>	<p>2 kg; * (hideg) - 60 °C</p> <p>- - - (Öblítőstop), 0 - 800 f/p</p> <p>☰☰ ☉, ☵ Water Plus (Víz+/Öblítés+)</p>
<p><b>AllergiaPlus:</b> Pamutból vagy lenvászonból készült, tartós ruhadarabok</p> <p><b>Utasítás:</b> Kifejezetten az olyan ruhadarabok mosásához, melyeknél magasak a higiéniai és az érzékeny bőr támasztotta követelmények – hosszabb mosási ciklus meghatározott hőmérsékleten, magasabb vízszint és hosszabb centrifugálási ciklus.</p>	<p>6,5 kg; * (hideg) - 60 °C</p> <p>- - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p</p> <p>☰☰ ☉, ☵ Water Plus (Víz+/Öblítés+)</p>
<p>* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ</p> <p>** kevesebb ruhamennyiség a <b>Speed</b> beállításnál</p> <p>*** típustól függően</p>	



## Fogyasztási értékek

(hozzávetőleges adatok)

Program	Betölthető mennyiség	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Programidő*	Maradék nedvességtartalom hozzávetőleges adatai*/***
	kg-ban	kWh-ban	l-ben	órában	%-ban
Pamut 20 °C	7	0,29	76	2 ½	53
Pamut 40 °C	7	1,01	76	3	53
Pamut 60 °C	7	1,20	76	2 ½	53
Pamut  Eco + **	7	0,84	50	3 ½	53
Pamut  Eco + **	3,5	0,68	34	3 ½	53
Pamut  Eco + **	3,5	0,51	34	3 ½	53
Pamut 90 °C	7	2,25	87	2 ½	53
Kímélő mosás 40 °C	3,5	0,79	69	2	40
Gyors/Mix 40 °C	3,5	0,63	46	1 ¼	60
Finom/Selyem 30 °C	2	0,22	38	¾	30
Gyapjú 30 °C	2	0,19	44	¾	45

Az EN60456 érvényes változata szerinti értékek

\* Az értékek a víznyomástól, a vízkeménységtől, a bevezetett víz hőmérsékletétől, a helyiség hőmérsékletétől, a ruhanemű fajtájától, mennyiségétől és szennyezettségétől, a használt mosószertől, a hálózati feszültség ingadozásaitól és a választott kiegészítő funkcióktól függően eltérnek a megadott értékektől.

\*\* Programbeállítás maximális fordulatszámmal a 2010/30/EU irányelv szerinti, hideg vízzel (15 °C) történő vizsgálathoz és energiafogyasztás címkézéséhez.

A programok a normál mértékben szennyezett pamut textíliák mosására alkalmasak, és a kombinált energia- és vízfogyasztás tekintetében a leghatékonyabbak.

A programhoz tartozó hőmérsékleti érték a textíliákon elhelyezett kezelési címkén feltüntetett hőmérséklethez igazodik. A tényleges mosási hőmérséklet energiatakarékossági okokból eltérhet a program megadott hőmérsékletétől, a mosóhatás megfelel a törvényi előírásoknak.

\*\*\* Maradék nedvességtartalom adatai a programfüggő centrifugafordulatszám-korlátozás és a maximális betölthető mennyiség alapján.

### Utasítások

- Ez a kiegészítő dokumentum a használati és beszerelési útmutató része. Őrizze meg az összes dokumentumot a későbbi felhasználásra.
- A használati és beszerelési útmutatóban további fontos információk találhatóak.

**WAN28161BY****9001430902 (9901)**