













Pregled programa

Program/Tip veša/Informacije	Podešavanja
Naziv programa: kratko objašnjenje programa i objašnjenje za koje tkanine je podesan.	maks. kapacitet; temperatura
	brzina centrifugiranja*
	dotatna podešavanja koja mogu da se izaberu
 Cottons (Pamuk): dugotrajne i izdržljive pamučne tkanine ili platno otporni na toplotu	7 kg/4** kg; ❄️ (hladno) - 90 °C
 Cottons (Pamuk) +  Prewash (pretpranje): program sa pretpranjem; podelite deterdžent u dve pregrade I i II	- - - (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* obr/min
Uputstvo: Podešavanje Speed je pogodno za kratke programe za manje zaprljan veš.	   Water Plus (Voda+/Ispiranje+)
 Cottons  Eco (Pamuk Eko): dugotrajne i izdržljive tkanine, pamučne tkanine ili platno otporni na toplotu	7 kg; ❄️ (hladno) - 90 °C
Energetski optimizovano pranje smanjivanjem temperature postiže se sličan rezultat pranja za program  Cottons (Pamuk).	- - - (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* obr/min
Uputstvo: Temperatura pranja je niža od izabrane temperature. Ako želite da postignete višu temperaturu pranja, koristite program  Cottons (Pamuk) sa željenom većom temperaturom.	 Water Plus (Voda+/Ispiranje+)
 Easy Care (Jednostavno održavanje): sintetičke tkanine ili mešavine tkanina	4 kg; ❄️ (hladno) - 60 °C
 Easy Care (Jednostavno održavanje) +  Prewash (pretpranje): program sa pretpranjem; podelite deterdžent u dve pregrade I i II	- - - (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* obr/min
 Wool (Vuna): vuna koja može ručno ili mašinski da se pere ili tkanine bogate vunom. Posebno blag program za pranje koji sprečava skupljanje, duže pauze u toku pranja (tkanine stoje potopljene u tečnosti za pranje).	2 kg; ❄️ (hladno) - 40 °C
Uputstva	- - - (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 obr/min
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vuna je životinjskog porekla, npr.: angora, alpaka, lama, ovca. ■ Koristite deterdžent koji je pogodan za mašinsko pranje vune. 	-
 Delicates/Silk (Osetljive tkanine/Svila): za osetljive tkanine koje mogu da se peru poput tkanina napremljenih od svile, satena, sintetičkih vlakana ili mešovitih tkanina (npr. svilne bluze, svilena marama)	2 kg; ❄️ (hladno) - 40 °C
Uputstvo: Koristite deterdžent koji je pogodan za mašinsko pranje osetljivih materijala ili svile.	- - - (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 obr/min
	   Water Plus (Voda+/Ispiranje+)
* maksimalna brzina centrifugiranja zavisi od programa i modela	
** smanjen kapacitet za Speed podešavanje	
*** u zavisnosti od modela	

Program/Tip veša/Informacije	Podešavanja
Naziv programa: kratko objašnjenje programa i objašnjenje za koje tkanine je podesan.	maks. kapacitet; temperatura brzina centrifugiranja* dodatna podešavanja koja mogu da se izaberu
<p> Rinse/Spin/Drain (Ispiranje/Centrifugiranje/Cedenje): kombinovani dodatni program za ispiranje i centrifugiranje veša i cedenje veša nakon ispiranja</p> <p>Uputstva</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Podešavanje Voda+/Ispiranje+ je unapred postavljeno kao podrazumevano. ■ Za samo ispiranje, podesite rpm (Brzina centrifugiranja) na 0. ■ Za samo centrifugiranje, deaktivirajte Voda+/Ispiranje+ i po potrebi podesite brzinu centrifugiranja. ■ Za samo pražnjenje, podesite rpm (Brzina centrifugiranja) na 0 i deaktivirajte Voda+/Ispiranje+. 	<p>-;-</p> <p>- -- (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* obr/min</p> <p> Water Plus (Voda+/Ispiranje+)</p>
<p> Drum Clean (Održavanje bubnja): program za čišćenje i održavanje bubnja i spoljašnjeg okvira, npr. pre pokretanja prvog ciklusa pranja, ukoliko često perete na niskim temperaturama (40 °C ili nižim) ili ako se nakon dužeg perioda nekorišćenja javi neprijatan miris. Lampa indikatora Drum Clean (Čišćenje bubnja)  treperi ako dug vremenski period niste koristili program na 60 °C ili višoj temperaturi.</p> <p>Uputstva</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pokrenite program za održavanje bubnja bez veša u njemu. ■ Koristite prašak za pranje veša ili deterđžent sa izbeljivačem. Da biste izbegli stvaranje pene, koristite samo polovinu količine deterđženta preporučene od strane proizvođača. Nemojte koristiti deterđžente za vunu ili osetljive tkanine. 	<p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200* obr/min</p> <p>-</p>
<p> Quick 15/30' (Super 15/30'): veoma kratak program koji traje približno 15/30 minuta, pogodan za male komade manje zaprljanog veša</p> <p>Uputstvo: Kada se izabere podešavanje Speed, pokreće se program  Quick 15' (Super 15').</p>	<p>2/3,5 kg; ❄️ (hladno) - 40 °C</p> <p>- -- (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* obr/min</p> <p></p>
<p>»  Quick Mix (Mešavina): pomešan pamuk i sintetičke tkanine</p>	<p>4 kg; ❄️ (hladno) - 40 °C</p> <p>- -- (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* obr/min</p> <p>   Water Plus (Voda+/Ispiranje+)</p>
<p>* maksimalna brzina centrifugiranja zavisi od programa i modela ** smanjen kapacitet za Speed podešavanje *** u zavisnosti od modela</p>	

Program/Tip veša/Informacije	Podešavanja
<p>Naziv programa: kratko objašnjenje programa i objašnjenje za koje tkanine je podesan.</p>	<p>maks. kapacitet; temperatura brzina centrifugiranja*</p> <p> dodatna podešavanja koja mogu da se izaberu</p>
<p> Sportswear (Sportska odeća): sportska i svakodnevna odeća od mikrofibera</p> <p>Uputstva</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Veš ne bi trebalo tretirati omekšivačem za tkanine. ■ Pre pranja, očistite detaljno fioku za deterdžent (sve pregrade) kako biste uklonili ostatke omekšivača za tkaninu. 	<p>2 kg; * (hladno) - 40 °C</p> <p>- - - (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 obr/min</p> <p>≡    Water Plus (Voda+/Ispiranje+)</p>
<p> Dark Wash (Tamno rublje): tamne tkanine od pamuka i tamne tkanine koje se jednostavno održavaju.</p> <p>Uputstvo: Tkanine perite prevrnute.</p>	<p>3,5 kg; * (hladno) - 40 °C</p> <p>- - - (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* obr/min</p> <p>≡    Water Plus (Voda+/Ispiranje+)</p>
<p> Shirts/Business (Majice/Poslovna odeća): majice ili bluze koje se ne peglaju napravljene od pamuka, platna, sintetičkih vlakana ili mešovitih tkanina</p> <p>Uputstva</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Majice/bluze se kratko centrifugiraju na podešavanju Less Ironing (Zaštita od gužvanja.)***. Okačite ih da se osuše dok su još potpuno mokre. → Efekat samostalnog peglanja ■ Koristite program  Delicates/Silk (Osetljive tkanine/Svila) za pranje majica/bluza napravljenih od svile/osetljivih tkanina. 	<p>2 kg; * (hladno) - 60 °C</p> <p>- - - (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 obr/min</p> <p>≡    Water Plus (Voda+/Ispiranje+)</p>
<p> AllergyPlus (Alergija plus): dugotrajne i izdržljive tkanine nepravljene od pamuka ili platna</p> <p>Uputstvo: Posebno pogodan za pranje komada odeće koji moraju da budu higijenski čisti i posebno blag prema osetljivoj koži zahvaljujući dužem ciklusu pranja na definisanoj temperaturi, višem nivou vode i dužem ciklusu centrifugiranja.</p>	<p>6,5 kg; * (hladno) - 60 °C</p> <p>- - - (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* obr/min</p> <p>≡    Water Plus (Voda+/Ispiranje+)</p>
<p>* maksimalna brzina centrifugiranja zavisi od programa i modela</p> <p>** smanjen kapacitet za Speed podešavanje</p> <p>*** u zavisnosti od modela</p>	



Vrednosti potrošnje

(okvirni podaci)

Program	punjenje	Potrošnja energije*	Potrošnja vode*	Trajanje programa*	okvirni podaci za preostalu vlagu**/**
	u kg	u kWh	u l	u satima	u %
Pamuk 20 °C	7	0,29	76	2 ½	53
Pamuk 40 °C	7	1,01	76	3	53
Pamuk 60 °C	7	1,20	76	2 ½	53
Pamuk Eco + **	7	0,84	50	3 ½	53
Pamuk Eco + **	3,5	0,68	34	3 ½	53
Pamuk Eco + **	3,5	0,51	34	3 ½	53
Pamuk 90 °C	7	2,25	87	2 ½	53
Jednostavno održavanje 40 °C	4	0,79	69	2	40
Mešavina 40 °C	4	0,63	46	1 ¼	60
Osetljive tkanine/Svila 30 °C	2	0,22	38	¾	30
Vuna 30 °C	2	0,19	44	¾	45

Vrednosti prema važećoj verziji EN60456

* Vrednosti odstupaju od navedenih u zavisnosti od pritiska, tvrdoće i ulazne temperature vode, temperature prostorije, vrste, količine i stepena zaprljanosti veša, upotrebljenog deterdženta, kolebanja naponske mreže i odabranih dodatnih funkcija.

** Podešavanje programa sa maksimalnim brojem obrtaja za provere i etiketiranje energije u skladu sa regulativom 2010/30/EU sa hladnom vodom (15 °C).

Programi su pogodni za pranje normalno uprljanih pamučnih tkanina i u odnosu na kombinovanu potrošnju energije i vode su najefikasniji.

Podatak o temperaturi programa orijentiše se prema navedenoj temperaturi na etiketi sa uputstvom za negu na tkaninama. Stvarna temperatura pranja može odstupati od navedene temperature programa zbog uštede energije, dok efekat pranja odgovara propisanim zahtevima.

** Podaci o preostaloj vlazi na osnovu ograničenja broja obrtaja centrifuge i maksimalne napunjenosti koji zavise od programa.

Uputstva

- Ovaj dodatni list uključen je u uputstva za rukovanje i montažu. Sačuvajte svu dokumentaciju za kasniju upotrebu.
- Još puno važnih informacija možete da pronađete u uputstvu za rukovanje i montažu.

WAN28161BY

9001430907 (9901)

