



Zestawienie programów

Program/rodzaj prania/wskazówki	Ustawienia
<p>Nazwa programu</p> <p>Krótki opis programu lub informacja, do jakich tkanin jest przeznaczony.</p>	<p>maks. wsad; temperatura (-- = zimna)</p> <p>prędkość wirowania**;</p> <p>- - - = wirowanie stop,</p> <p>0 = bez wirowania, tylko odpompowanie</p> <p>dotądowe ustawienia programów</p>
<p>Bawełna</p> <p>Tkaniny wytrzymałe, tkaniny z bawełny lub lnu odporne na wysoką temperaturę prania</p> <p>* W przypadku ustawienia Speed Perfect (≡☺) może być stosowany jako program krótki do lekko zabrudzonego prania i niewielkiego załadunku.</p>	<p>maks. 8 kg/5* kg; -- ... 90°C</p> <p>maks. 1400 obr./min</p> <p>Speed Eco Perfect (≡☺☺), Płukanie dodatkowe (Rinse Plus ☺☺), Pranie wstępne (Prewash ↓↓)</p>
<p> Bawełna Eco</p> <p>Tkaniny wytrzymałe, tkaniny z bawełny lub lnu odporne na wysoką temperaturę prania;</p> <p>Pranie z optymalizacją zużycia energii dzięki redukcji temperatury przy efektywności prania porównywalnej z programem Bawełna.</p> <p>Wskazówka: . Rzeczywista temperatura prania może odbiegać od podanej temperatury programu ze względu na oszczędność energii, klasa skuteczności prania odpowiada wybranej temperaturze.</p>	<p>maks. 8 kg; -- ... 90°C</p> <p>maks. 1400 obr./min</p> <p>Płukanie dodatkowe (Rinse Plus ☺☺), Pranie wstępne (Prewash ↓↓)</p>
<p>Syntetyki</p> <p>Tkaniny z włókien syntetycznych lub mieszanych</p>	<p>maks. 4 kg; -- ... 60°C</p> <p>maks. 1200 obr./min</p> <p>Speed Eco Perfect (≡☺☺), Płukanie dodatkowe (Rinse Plus ☺☺), Pranie wstępne (Prewash ↓↓)</p>
<p> Wełna</p> <p>Tkaniny wełniane lub z domieszką wełny nadające się do prania ręcznego lub w pralce;</p> <p>Wyjątkowo delikatny program prania zapobiegający zbieganiu się rzeczy przeznaczonych do prania; dłuższe przerwy w programie (tkaniny leżą w roztworze środka piorącego)</p> <p>Wskazówki</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wełna jest pochodzenia zwierzęcego, na przykład z angory, alpaki, lamy, owcy. ■ Używać środka piorącego dla wełny nadającego się do prania w pralkach. 	<p>maks. 2 kg; -- ... 40°C</p> <p>maks. 800 obr./min</p> <p>-</p>
<p>Super krótki 15'/30'</p> <p>Program bardzo krótki, ok. 15 minut, nadający się do lekko zabrudzonych rzeczy w małych ilościach</p> <p>Wskazówka: . W przypadku ustawienia Speed Perfect (≡☺) wykonywany jest program Super krótki 15'.</p>	<p>maks. 2 / 3,5 kg; -- ... 40°C</p> <p>maks. 1200 obr./min</p> <p>Speed Eco Perfect (≡☺☺)</p>
<p>* zredukowany załadunek przy ustawieniu Speed Perfect (≡☺)</p>	

Program/rodzaj prania/wskazówki	Ustawienia
Mix szybki Mieszany wsad z tkanin bawełnianych i syntetyków	maks. 4 kg; -- ... 40°C maks. 1400 obr./min Speed Eco Perfect (≡☉☉), Płukanie dodatkowe (Rinse Plus ☹), Pranie wstępne (Prewash ↓)
Mix cichy Szczególnie cichy program prania do prania w nocy, nadaje się do tkanin z bawełny, lnu, syntetyków lub włókien mieszanych	maks. 4kg; -- ... 40°C maks. 1200 obr./min Speed Eco Perfect (≡☉☉), Płukanie dodatkowe (Rinse Plus ☹), Pranie wstępne (Prewash ↓)
Wskazówki <ul style="list-style-type: none"> ■ Wyłączyć sygnał zakończenia, ustawiona fabrycznie zredukowana prędkość wirowania końcowego 	
Płukanie / Wirowanie / Odpompowanie Kombinowany program do płukania, wirowania prania oraz do odpompowania wody pozostałej z płukania.	-; - maks. 1400 obr./min Płukanie dodatkowe (Rinse Plus ☹), Pranie wstępne (Prewash ↓)
Wskazówki <ul style="list-style-type: none"> ■ W przypadku tego programu fabrycznie ustawiony jest przycisk Płukanie dodatkowe (Rinse Plus ☹). ■ Jeżeli pranie ma zostać tylko wypłukane, ustawić prędkość wirowania na 0. ■ Jeżeli pranie ma zostać tylko odwirowane, dezaktywować przycisk Płukanie dodatkowe (Rinse Plus ☹) i dopasować prędkość wirowania. ■ Jeżeli woda ma być tylko odpompowana, ustawić prędkość wirowania na 0 i dezaktywować przycisk Płukanie dodatkowe (Rinse Plus ☹). 	
Czyszczenie bębna Program do czyszczenia i pielęgnacji bębna oraz zbiornika pralki, np. przed 1. praniem, w przypadku częstego prania w niskich temperaturach (40 °C i niższych) lub w przypadku niepożądanych zapachów po dłuższej nieobecności. Lampka kontrolna Czyszczenie bębna miga, jeżeli od dłuższego czasu nie jest używany program o temperaturze 60 °C lub wyższej.	0 kg; 80, 90°C 1200 obr./min -
Wskazówki <ul style="list-style-type: none"> ■ Włączyć program pielęgnacji bębna bez wkładania prania. ■ Użyć uniwersalnego proszku do prania lub środka piorącego z wybielaczem. Aby zapobiec powstawaniu piany użyć tylko połowy zalecanej przez producenta ilości środka piorącego. Nie stosować środków do prania wełny i tkanin delikatnych. 	
Delikatne / Jedwab Delikatne wyroby tekstylne, np. z jedwabiu, satyny, syntetyków lub włókien mieszanych (np. bluzki jedwabne, szal jedwabny)	maks. 2 kg; -- ... 40°C maks. 800 obr./min Speed Eco Perfect (≡☉☉), Płukanie dodatkowe (Rinse Plus ☹), Pranie wstępne (Prewash ↓)
Wskazówka: . Używać środka piorącego do tkanin delikatnych lub jedwabiu nadającego się do prania w pralkach.	
* zredukowany załadunek przy ustawieniu Speed Perfect (≡☉)	

Program/rodzaj prania/wskazówki	Ustawienia
Pierze / Puch Tekstylia puchowe nadające się do prania w pralce, poduszki, koldry; również tekstylia z wypełnieniem z włókien syntetycznych Wskazówka: . Duże części prania prać oddzielnie. Używać środka do prania tkanin delikatnych i przestrzegać zaleceń na metkach/naszywkach. Środek piorący dozować oszczędnie.	maks. 2 kg; -- ... 60°C maks. 1200 obr./min Speed Eco Perfect (≡🕒🌀), Płukanie dodatkowe (Rinse Plus 🍷), Płukanie dodatkowe (Rinse Plus 🍷)
Sport / Fitness Odzież sportowa i rekreacyjna z mikro włókien; pranie nie może mieć kontaktu z płynem zmiękczającym.	maks. 2 kg; -- ... 40°C maks. 1400 obr./min Płukanie dodatkowe (Rinse Plus 🍷), Pranie wstępne (Prewash ⬇️)
Ciemne kolory Ciemne tkaniny z bawełny oraz ciemne tkaniny syntetyczne; Tekstylia prać odwrócone stroną wewnętrzną na zewnątrz.	maks. 3.5 kg; -- ... 40°C maks. 1200 obr./min Speed Eco Perfect (≡🕒🌀), Płukanie dodatkowe (Rinse Plus 🍷), Pranie wstępne (Prewash ⬇️)
Koszule / Bluzki Niewymagające prasowania koszule/bluzki z bawełny, lnu, syntetyków lub tkanin mieszanych Wskazówki <ul style="list-style-type: none"> ■ W przypadku ustawienia tylko krótkie wirowanie koszul/bluzek; rozwieszać na mokro. —> Efekt samowygładzania ■ Koszule/bluzki z jedwabiu lub innych delikatnych tkanin prać przy użyciu programu Delikatne / Jedwab. 	maks. 2 kg; -- ... 60°C maks. 800 obr./min Speed Eco Perfect (≡🕒🌀), Płukanie dodatkowe (Rinse Plus 🍷), Pranie wstępne (Prewash ⬇️)
AntyAlergia Tkaniny wytrzymałe z bawełny lub lnu Wskazówka: . Nadaje się szczególnie w przypadku podwyższonych wymagań higienicznych lub szczególnie wrażliwej skóry, ze względu na dłuższy cykl prania przy określonej temperaturze, wyższym poziomie wody oraz dłuższym płukaniu.	maks. 6.5 kg; -- ... 60°C maks. 1400 obr./min Speed Eco Perfect (≡🕒🌀), Płukanie dodatkowe (Rinse Plus 🍷), Pranie wstępne (Prewash ⬇️)
* zredukowany załadunek przy ustawieniu Speed Perfect (≡🕒)	



Parametry zużycia

(dane przybliżone)

Program	Załadunek	Zużycie energii*	Zużycie wody*	Czas trwania programu*
Bawełna 20 °C	8 kg	0,26 kWh	85 l	2 ¾ h
Bawełna 40 °C	8 kg	0,99 kWh	85 l	3 ¼ h
Bawełna 60 °C	8 kg	1,16 kWh	85 l	2 ¾ h
Bawełna Eco ◁ + 40°**	4 kg	0,38 kWh	37 l	4 ¼ h
Bawełna Eco ◁ + 60°**	4 kg	0,58 kWh	37 l	4 ½ h
Bawełna Eco ◁ + 60°**	8 kg	0,78 kWh	55 l	4 ½ h
Bawełna 90 °C	8 kg	2,01 kWh	95 l	2 ¾ h
Syntetyki 40 °C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
Mix szybki 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
Delikatne / Jedwab 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
Wełna 30 °C	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Program	przybliżona wilgotność końcowa***		
	WIW28... maks. 1400 obr./min	WIW24... maks. 1200 obr./min	WIW20... maks. 1000 obr./min
Bawełna	53%	58%	68%
Syntetyki	40%	40%	40%
Delikatne / Jedwab	30%	30%	30%
Wełna	45%	45%	45%

Wartości ustalone zgodnie z EN60456.

* Wartości odbiegają od podanych wartości w zależności od ciśnienia i twardości wody, temperatury wody doprowadzanej, temperatury otoczenia, rodzaju i ilości tkanin oraz stopnia zabrudzenia, używanego środka piorącego, wahań napięcia sieciowego oraz wybranych funkcji dodatkowych.

** Ustawienia programu z maksymalną prędkością wirowania do celów kontroli i klasyfikacji energetycznej zgodnie z dyrektywą 2010/30/EU przy eksploatacji z zimną wodą (15°C). Programy są przeznaczone do prania normalnie zabrudzonych tkanin z bawełny oraz są najbardziej efektywne pod względem zużycia wody i energii.

Temperatury programów oparte są o temperatury podane na metce/naszywce. Rzeczywista temperatura prania może odbiegać od podanej temperatury programu ze względu na oszczędność energii, klasa skuteczności prania odpowiada obowiązującym normom.

*** Informacje na temat wilgotności końcowej na podstawie danych dotyczących ograniczenia prędkości wirowania i maksymalnego wsadu.

WIW28540EU

9001434449 (9901)

