



Přehled programů

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
Název programu	max. naplnění
Krátký popis programu, příp. pro které textilie je vhodný.	teplota; rychlost odstředování**
	doplňující nastavení programu
	doplňující nastavení programu zapnutí/vypnutí ✓, nelze zvolit -
Bavlna Odloné textilie, bavlněné nebo lněné textilie s možností vyvářky. Upozornění: Při nastavení Speed vhodný jako krátký program pro mírně zašpiněné prádlo.	max. 9.0 kg / 5,0* kg ✱ - 90 °C; ⌚ - 1 400** ot/min Eco, Speed, ○ ✓, ✱ ✓
Bavlna Eco ◀ Odloné textilie, textilie z bavlny nebo lnu na vyvářku. Energeticky optimalizované praní díky snížení teploty při srovnatelném pracím účinku jako u programu bavlna . Upozornění: Teplota praní je nižší než zvolená teplota. Při zvláštním prání ohledně dosažení teploty pracího roztoku použijte program Bavlna , resp. s vyšší teplotou.	max. 9.0 kg ✱ - 90 °C; ⌚ - 1 400** ot/min ○ ✓, ✱ ✓
Snadná údržba Textilie ze syntetických vláken nebo směsových tkanin.	max. 4.0 kg ✱ - 60 °C; ⌚ - 1 200** ot/min Eco, Speed, ○ ✓, ✱ ✓
Jemné / hedvábí Pro choulostivé prací textilie, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (hedvábné halenky, hedvábné šály). Upozornění: Používejte prací prostředky na jemné prádlo nebo hedvábí vhodné pro praní v pračce.	max. 2.0 kg ✱ - 40 °C; ⌚ - 800 ot/min Eco, Speed, ○ ✓, ✱ ✓
Vlna (Wool) Textilie z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně nebo v pračce. Mimořádně šetrný prací program pro zabránění sražení prádla, delší přestávky během programu (textilie leží v pracím roztoku). Upozornění ■ Vlna je živočišného původu, např. angora, alpaka, lama, ovce. ■ Pro praní v pračce používejte prací prostředky vhodné pro vlnu.	max. 2.0 kg ✱ - 40 °C; ⌚ - 800 ot/min ○ -, ✱ ✓
* Redukované naplnění při nastavení Speed	
** Max. rychlost odstředování závisí na modelu	

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
 Rychlý / mix Směs bavlněných a syntetických textilií.	max. 4.0 kg ❄ - 40 °C; ⌚ - 1 400** ot/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  💧 ✓, ❄ ✓
 Outdoor / impregnace Praní s následnou impregnací oblečení odolného proti vlivům počasí a outdoorového oblečení s membránovým povrchem a hydrofobních textilií.	max. 1.0 kg ❄ - 40 °C; ⌚ - 800 ot/min Eco, Speed, 
1. Zvolte program. Nenastavujte rychlost odstředování, resp. ⌚. 2. Do levé komory nadávkuje speciální prací prostředek na outdoorové textilie. 3. Spusťte program. Program se zastaví před posledním máchacím cyklem. 4. Nadávkuje impregnační prostředek (max. 170 ml) do levé komory. 5. Pro pokračování programu spusťte program. Následné ošetření prádla podle údajů výrobce.	💧 -, ❄ -
Upozornění ■ Pokud jste nastavili rychlost odstředování, resp. ⌚, proběhne praní bez následujícího impregnování. Program se nezastaví před posledním mácháním, nýbrž proběhne až do konce. ■ Používejte speciální prací prostředky vhodné pro praní v pračce, dávkujte podle údajů výrobce do levé komory. ■ Prádlo se nesmí ošetřovat aviváží. ■ Před praním důkladně vyčistěte levou komoru násypky na prací prostředky.	
Máchání / odstředování / odčerpání  /  /  Kombinovaný zvláštní program pro máchání, odstředování prádla a odčerpání vody z máchání.	- -; ⌚ - 1 400** ot/min
Upozornění: Z výroby je u tohoto programu aktivované nastavení  .	 ,  ,  💧 -, ❄ ✓
Pokud se má provést pouze odstředování: Deaktivujte nastavení  a v případě potřeby upravte rychlost odstředování.	
Pokud se má jen odčerpát voda: Deaktivujte nastavení  a zvolte nastavení ⌚.	
* Redukované naplnění při nastavení Speed ** Max. rychlost odstředování závisí na modelu	

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
Čištění bubnu Program pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky, např. před 1. práním, při častém prání při nízké teplotě (40 °C a nižší) nebo při zápachu po delší nepřítomnosti. Ukazatel (funkce připomenutí údržby bubnu) bliká, když jste delší dobu nepoužili žádný program s teplotou 60 °C nebo vyšší.	0.0 kg 90 °C; 1 200** ot/min - -,
Upozornění ■ Program nechte proběhnout bez prádla. ■ Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidly. Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo pro jemné prádlo.	
Super 15 / 30 Extra krátký program cca 15 / 30 minut, vhodný pro malé kousky mírně zašpiněného prádla.	max. 2.0 / 3.5 kg - 40 °C; - 1 200** ot/min Eco, Speed,
Upozornění: Při nastavení Speed proběhne program Super 15 .	
Košile / halenky Nežehlivé košile / halenky z bavlny, lnu, syntetických nebo směso- vých tkanin.	max. 2.0 kg - 60 °C; - 800 ot/min Eco, Speed, , , ,
Upozornění ■ Při nastavení se košile / halenky pouze krátce odstředí, pověsí se mokré. —> Samožehlicí efekt. ■ Košile / halenky z hedvábí / choulostivých materiálů perte pomocí programu Jemné / hedvábí.	
Hygiena Odolné textilie z bavlny nebo lnu.	max. 6.5 kg - 60 °C; - 1 400** ot/min Eco, Speed, , , ,
Upozornění: Kvůli delšímu prání při definované teplotě, vyšší hladině vody a delšímu máchání je zejména vhodný při zvýšených hygienických nárocích nebo zvláště citlivé pokožce.	
Auto šetrný Šetrnější prání prádla. Automaticky se zjistí stupeň zašpinění a druh textilií a přizpůsobí se průběh prání a inteligentní dávkování.	max. 3.5 kg automaticky až: 30 °C; 1 000 ot/min
Auto 40° Odolné textilie. Automaticky se zjistí stupeň zašpinění a druh textilií a přizpůsobí se průběh prání a inteligentní dávkování.	max. 6.0 kg automaticky až: 40 °C; 1 400** ot/min - ,
* Redukované naplnění při nastavení Speed ** Max. rychlost odstředování závisí na modelu	



Hodnoty spotřeby

Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů (přibližné údaje)

Program	Naplnění	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Doba trvání programu*
Bavlna 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bavlna 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bavlna Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Bavlna Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ¾ h
Bavlna Eco** <40°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ¾ h
Bavlna 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Bavlna 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Snadná údržba 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Jemné / Hedvábí 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Vlna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	Přibližné údaje o zbytkové vlhkosti**		
	WM14T... max. 1 400 ot/min	WM12T... max. 1 200 ot/min	WM10T... max. 1000 ot./min
Bavlna	48 %	53 %	62 %
Snadná údržba	40 %	40 %	40 %
Jemné / Hedvábí	30 %	30 %	30 %
Vlna	45 %	45 %	45 %

* Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.

** Nastavení programu k testování a označení energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C). Údaj teploty programu se řídí podle teploty uvedené na visačce textile. Skutečná teplota praní se může z důvodu úspory energie lišit od uvedené teploty programu, prací účinek odpovídá zvolené teplotě.

*** Údaje o zbytkové vlhkosti na základě omezení rychlosti odstředování a maximálního naplnění v závislosti na programu.

WAT28690BY

9001444625 (9902)

