

Tabella programmi

Programma/tipo di bucato/informazioni	Impostazioni
Nome del programma: Breve spiegazione del programma e dei tessuti per il quale è adatto.	carico max; temperatura
	velocità centrifuga*
	impostazioni supplementari che possono essere selezionate
Cotone: Tessuti robusti e termoresistenti in cotone o lino	7 kg/4** kg; 20, 40, 60, 90 °C
Cotone + prelavaggio: Programma con prelavaggio; dividere il detersivo tra gli scomparti I e II	- -- (Stop Risciacquo), 0 - 1400* giri/min
Avvertenza: L'impostazione  Speed è adatta come programma breve per un bucato poco sporco.	 
Cotone  ,  : Tessuti robusti e termoresistenti in cotone o lino. Lavaggio a consumo energetico ottimizzato, riduce la temperatura ottenendo al contempo un risultato analogo al programma Cotone .	7 kg; 40, 60 °C - -- (Stop Risciacquo), 0 - 1400* giri/min
Avvertenza: La temperatura di lavaggio è minore della temperatura selezionata. Se si desidera una temperatura più elevata, utilizzare il programma Cotone con la temperatura più elevata richiesta.	-
Risciacquo: Risciacquo extra con velocità di centrifuga selezionabile	-; -
	- -- (Stop Risciacquo), 0 - 1400* giri/min
	-
Centrifuga/Scarico acqua: Centrifuga extra con velocità di centrifuga selezionabile. Per il solo scarico, impostare la Velocità di centrifuga a 0.	-; -
Avvertenza: Il display "Pronto tra" viene aggiornato soltanto una volta che viene riavviato il programma.	- -- (Stop Risciacquo), 0 - 1400* giri/min
	-
Sintetici: Capi realizzati in materiale sintetico o fibre miste	4 kg; 30, 40 °C
	- -- (Stop Risciacquo), 0 - 1200* giri/min
	 
 Lana: Capi in lana o misto lana lavabili a mano o in lavatrice. Lavaggio delicato specifico per evitare il restringimento dei capi, pause del programma più lunghe (i capi restano nell'acqua di lavaggio).	2 kg; 30 °C - -- (Stop Risciacquo), 0 - 800 giri/min
Avvertenze	-
■ La lana è di origine animale, es. angora, alpaca, lama, pecora.	
■ Utilizzare un detersivo adatto al lavaggio della lana in lavatrice.	
* la massima velocità di centrifuga dipende dal programma e dal modello	
** carico ridotto per l'impostazione Speed	

Programma/tipo di bucato/informazioni	Impostazioni
Nome del programma: Breve spiegazione del programma e dei tessuti per il quale è adatto.	carico max; temperatura
	velocità centrifuga*
	impostazioni supplementari che possono essere selezionate
Delicati/Seta: Per tessuti delicati lavabili in lavatrice, ad es. seta, satin, fibre sintetiche o miste (ad es. camicette o foulard in seta)	2 kg; 30 °C
Avvertenza: Utilizzare un detersivo adatto a capi delicati lavabili in lavatrice o in seta.	- -- (Stop Risciacquo), 0 - 800 giri/min
	⇒  
Mix: Carico misto di capi in cotone e sintetici	4 kg; 40 °C
	- -- (Stop Risciacquo), 0 - 1400* giri/min
	⇒  
Rapido 15/30 min.: Programma extra breve di circa. 15/30 minuti, adatto per piccoli capi di un bucato poco sporco	2/3,5 kg; 30 °C
Avvertenza: Selezionando l'impostazione ⇒  Speed , viene avviato il programma Rapido 15 min.	- -- (Stop Risciacquo), 0 - 1200* giri/min
	⇒ 
* la massima velocità di centrifuga dipende dal programma e dal modello	
** carico ridotto per l'impostazione Speed	



Valori di consumo

(valori approssimativi)

Programma	Carico	Consumo di energia*	Consumo di acqua*	Durata del programma*	Indicazioni approssimative circa l'umidità residua*/***
	in kg	in kWh	in l	in ore	in %
Cotone 20 °C	7	0,29	78	2 ½	58
Cotone 40 °C	7	1,01	78	3	58
Cotone 60 °C	7	1,20	78	2 ½	58
Cotone + **	7	0,84	50	3 ½	52
Cotone + **	3,5	0,68	34	3 ½	53
Cotone + **	3,5	0,51	34	3 ½	55
Cotone 90 °C	7	2,25	89	2 ½	58
Sintetici 40 °C	4	0,79	69	2	40
Mix 40 °C	4	0,63	46	1 ¼	60
Delicati/Seta 30 °C	2	0,22	38	¾	30
Lana 30 °C	2	0,19	44	¾	45

Valore secondo la versione valida di EN60456

* I valori differiscono dai valori indicati a seconda di pressione, durezza e temperatura di entrata dell'acqua; temperatura ambiente; tipo, quantità e grado di sporco del bucato; detersivo utilizzato; oscillazioni nella tensione elettrica della rete e funzioni supplementari selezionate.

** Impostazione del programma con velocità di centrifuga massima per i test e l'etichettatura energetica secondo la direttiva 2010/30/UE con l'impiego di acqua fredda (15 °C).

I programmi sono idonei per il lavaggio di indumenti di cotone normalmente sporchi e sono i più efficienti per quanto concerne il consumo combinato di energia e acqua.

L'indicazione della temperatura del programma si riferisce alla temperatura indicata sull'etichetta di trattamento applicata agli indumenti. Per motivi di risparmio energetico, la temperatura di lavaggio effettiva può differire dalla temperatura del programma indicata, l'efficacia del lavaggio corrisponde alle disposizioni di legge.

*** Indicazioni circa l'umidità residua sulla base della limitazione della velocità di centrifuga e del carico massimo che differiscono a seconda del programma.

Avvertenze

- Questo libretto supplementare è fornito insieme alle istruzioni per l'installazione e la messa in funzione. Conservare tutti i documenti per un impiego successivo.
- Per informazioni di maggior importanza fare riferimento alle istruzioni per l'installazione e la messa in funzione.

it Valori di consumo

WAN24067II

9001451136 (9904)

