

P Tabella programmi

Programma/tipo di bucato/informazioni	Impostazioni
Nome del programma: Breve spiegazione del programma e dei tessuti per il quale è adatto.	carico max; temperatura velocità centrifuga*
Cotone: Tessuti robusti e termoresistenti in cotone o lino Avvertenza: L'impostazione  Speed è adatta come programma breve per un bucato poco sporco.	impostazioni supplementari che possono essere selezionate 8 kg/5** kg; ※ (a freddo) - 90 °C - -- (Stop Risciacquo), 0 - 1400* giri/min  ⊕, Extra acqua e risciacquo, Prelavaggio
 Cotone Eco: Tessuti robusti e termoresistenti in cotone o lino Lavaggio a consumo energetico ottimizzato, riduce la temperatura ottenendo al contempo un risultato analogo al programma Cotone . Avvertenza: La temperatura di lavaggio è minore della temperatura selezionata. Se si desidera una temperatura più elevata, utilizzare il programma Cotone con la temperatura più elevata richiesta.	8 kg; ※ (a freddo) - 90 °C - -- (Stop Risciacquo), 0 - 1400* giri/min Extra acqua e risciacquo, Prelavaggio
Sintetici: Capi realizzati in materiale sintetico o fibre miste	4 kg; ※ (a freddo) - 60 °C - -- (Stop Risciacquo), 0 - 1200* giri/min  ⊕, Extra acqua e risciacquo, Prelavaggio
 Lana: Capi in lana o misto lana lavabili a mano o in lavatrice. Lavaggio delicato specifico per evitare il restringimento dei capi, pause del programma più lunghe (i capi restano nell'acqua di lavaggio). Avvertenze <ul style="list-style-type: none">■ La lana è di origine animale, es. angora, alpaca, lama, pecora.■ Utilizzare un detersivo adatto al lavaggio della lana in lavatrice. Rapido 15/30 min.: Programma extra breve di circa. 15/30 minuti, adatto per piccoli capi di un bucato poco sporco Avvertenza: Selezionando l'impostazione  Speed, viene avviato il programma Rapido 15 min.	2 kg; ※ (a freddo) - 40 °C - -- (Stop Risciacquo), 0 - 800 giri/min - 2/3,5 kg; ※ (a freddo) - 40 °C - -- (Stop Risciacquo), 0 - 1200* giri/min 

* la massima velocità di centrifuga dipende dal programma e dal modello

** carico ridotto per l'impostazione **Speed**

*** a seconda del modello

Programma/tipo di bucato/informazioni	Impostazioni
Nome del programma: Breve spiegazione del programma e dei tessuti per il quale è adatto.	carico max; temperatura velocità centrifuga*
Mix: Carico misto di capi in cotone e sintetici	impostazioni supplementari che possono essere selezionate
	4 kg;  (a freddo) - 40 °C - - - (Stop Risciacquo), 0 - 1400* giri/min   Extra acqua e risciacquo, Prelavaggio
Night Wash: Programma particolarmente silenzioso per effettuare un lavaggio durante la notte; adatto per capi in cotone, lino, sintetici o fibre miste	4 kg;  (a freddo) - 40 °C - - - (Stop Risciacquo), 0 - 1400* giri/min   Extra acqua e risciacquo, Prelavaggio
Avvertenza: Segnale acustico di fine lavaggio disattivato.	- ; - - - - (Stop Risciacquo), 0 - 1400* giri/min Extra acqua e risciacquo
Risciacquo/Centrifuga/Scarico acqua: Programma extra combinato per risciacquare e centrifugare il bucato e scaricare l'acqua di risciacquo	0 kg; 90 °C 1200* giri/min -
Avvertenze	
<ul style="list-style-type: none"> ■ L'impostazione Extra acqua e risciacquo è pre-impostata di default. ■ Per il solo risciacquo, impostare la Velocità di centrifuga a 0. ■ Per la sola centrifuga, disattivare Extra acqua e risciacquo e, se necessario, regolare la velocità di centrifuga. ■ Per il solo scarico, impostare la Velocità di centrifuga a 0 e disattivare Extra acqua e risciacquo. 	
Pulizia cestello: Programma per la pulizia e la manutenzione del cestello e del mastello esterno, per es. prima di avviare il primo ciclo di lavaggio, nel caso di frequenti lavaggi a basse temperature (40 °C o inferiori) o in presenza di un odore non gradito in seguito a un periodo di inutilizzo prolungato. La spia luminosa Pulizia cestello  lampeggiava nel caso non venga utilizzato per un lungo periodo un programma con temperatura di 60 °C o superiore.	0 kg; 90 °C 1200* giri/min -
Avvertenze	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Avviare il programma di manutenzione cestello senza introdurre bucato. ■ Utilizzare detersivo in polvere o un detersivo liquido contenente candeggiante. Per evitare la formazione di schiuma, utilizzare soltanto metà della dose di detersivo raccomandata dal produttore. Non utilizzare detersivi specifici per capi in lana o delicati. 	
* la massima velocità di centrifuga dipende dal programma e dal modello	
** carico ridotto per l'impostazione Speed	
*** a seconda del modello	

Programma/tipo di bucato/informazioni	Impostazioni
Nome del programma: Breve spiegazione del programma e dei tessuti per il quale è adatto.	carico max; temperatura velocità centrifuga*
Delicati/Seta: Per tessuti delicati lavabili in lavatrice, ad es. seta, satin, fibre sintetiche o miste (ad es. camicette o foulard in seta)	impostazioni supplementari che possono essere selezionate
Avvertenza: Utilizzare un detersivo adatto a capi delicati lavabili in lavatrice o in seta.	2 kg; (a freddo) - 40 °C - - (Stop Risciacquo), 0 - 800 giri/min , Extra acqua e risciacquo, Prelavaggio
Trapunte: Capi lavabili in lavatrice imbottiti con fibre sintetiche, quali cuscini, trapunte e copriletti; adatto anche a capi imbottiti con piume	2 kg (Piumini 1,5 kg); (a freddo) - 60 °C
Avvertenza: Lavare i capi grandi separatamente. Utilizzare un detersivo specifico per delicati e seguire le istruzioni sull'etichetta del capo. Utilizzare il detersivo con moderazione. Il bucato non deve essere trattato con ammorbidente.	- - (Stop Risciacquo), 0 - 1200* giri/min , Extra acqua e risciacquo
Sport/Fitness: Capi sportivi e per il tempo libero realizzati in microfibra	2 kg; (a freddo) - 40 °C
Avvertenze	
■ Il bucato non deve essere trattato con ammorbidente.	- - (Stop Risciacquo), 0 - 800 giri/min
■ Prima del lavaggio, pulire con attenzione il cassetto del detersivo (tutti gli scomparti) in modo da eliminare ogni traccia di ammorbidente.	, Extra acqua e risciacquo, Prelavaggio
Jeans: Capi scuri realizzati in cotone e fibre sintetiche scure.	3,5 kg; (a freddo) - 40 °C
Avvertenza: Lavare i capi al rovescio.	- - (Stop Risciacquo), 0 - 1200* giri/min , Extra acqua e risciacquo, Prelavaggio
Camicie: Camicie autostiranti o camicette in cotone, lino, fibre sintetiche o miste	2 kg; (a freddo) - 60 °C
Avvertenze	
■ Le camicie/camicette subiscono soltanto una breve centrifuga con l'impostazione Stirofacile*** . Stenderle ad asciugare quando sono ancora gocciolanti. → Effetto autolisciante	- - (Stop Risciacquo), 0 - 800 giri/min
■ Per camicie/camicette delicate o in seta, utilizzare il programma Delicati/Seta .	, Extra acqua e risciacquo, Prelavaggio
AllergiePlus: Capi robusti realizzati in cotone o lino	6,5 kg; (a freddo) - 60 °C
Avvertenza: Particolarmente adatto per capi che necessitano di un lavaggio igienizzato e delicato per le pelli sensibili grazie al ciclo di lavaggio più lungo a una determinata temperatura, al livello dell'acqua più elevato e al ciclo di centrifuga più lungo.	- - (Stop Risciacquo), 0 - 1400* giri/min , Extra acqua e risciacquo, Prelavaggio

* la massima velocità di centrifuga dipende dal programma e dal modello

** carico ridotto per l'impostazione **Speed**

*** a seconda del modello



Valori di consumo

(valori approssimativi)

Programma	Carico	Consumo di	Consumo di	Durata del	Indicazioni approssimati-ve circa l'umidità residua*/**	
		energia*	acqua*	programma*		
		in kg	in kWh	in l	in ore	in %
Cotone 20 °C	8	0,29	78	2 1/2	58	
Cotone 40 °C	8	1,01	78	3	58	
Cotone 60 °C	8	1,20	78	2 1/2	58	
◀ Cotone Eco + 60°C**	8	0,94	55	3 1/2	53	
◀ Cotone Eco + 60°C**	4	0,78	42	3 1/2	53	
◀ Cotone Eco + 40°C**	4	0,56	42	3 1/2	53	
Cotone 90 °C	8	2,25	89	2 1/2	58	
Sintetici 40 °C	4	0,79	69	2	40	
Mix 40 °C	4	0,63	46	1 1/4	60	
Delicati/Seta 30 °C	2	0,22	38	3/4	30	
Lana 30 °C	2	0,19	44	3/4	45	

* Valore secondo la versione valida di EN60456
 I valori differiscono dai valori indicati a seconda di pressione, durezza e temperatura di entrata dell'acqua; temperatura ambiente; tipo, quantità e grado di sporco del bucato; detersivo utilizzato; oscillazioni nella tensione elettrica della rete e funzioni supplementari selezionate.

** Impostazione del programma con velocità di centrifuga massima per i test e l'etichettatura energetica secondo la direttiva 2010/30/UE con l'impiego di acqua fredda (15 °C).
 I programmi sono idonei per il lavaggio di indumenti di cotone normalmente sporchi e sono i più efficienti per quanto concerne il consumo combinato di energia e acqua.
 L'indicazione della temperatura del programma si riferisce alla temperatura indicata sull'etichetta di trattamento applicata agli indumenti. Per motivi di risparmio energetico, la temperatura di lavaggio effettiva può differire dalla temperatura del programma indicata, l'efficacia del lavaggio corrisponde alle disposizioni di legge.

*** Indicazioni circa l'umidità residua sulla base della limitazione della velocità di centrifuga e del carico massimo che differiscono a seconda del programma.

Avvertenze

- Questo libretto supplementare è fornito insieme alle istruzioni per l'installazione e la messa in funzione. Conservare tutti i documenti per un impiego successivo.
- Per informazioni di maggior importanza fare riferimento alle istruzioni per l'installazione e la messa in funzione.

WAN24268II**9001451203 (9904)**