

## Pregled programov

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitev
<b>Ime programa:</b> kratko pojasnilo programa oz. za katere tkanine je primeren.	največja količina perila; temperatura Število vrtljajev ožemanja* dodatne nastavitev programa
<b>Cottons (Bombaz)</b>  : odporne tkanine, za kuhanje primerne tkanine iz bombaža ali lana	8 kg/5** kg; 20, 40, 60, 90 °C ----, 0-1400* vrt/min Speed =  /Eco (Eko)  , Water Plus (Voda&izpiranje+) 
<b>Opomba:</b> Pri nastaviti načina <b>Speed</b> =  primerno kot kratek program za rahlo umazano perilo.	
<b>Cottons (Bombaz)</b>   ,  : odporne tkanine, za kuhanje primerne tkanine iz bombaža ali lana Energijsko učinkovito pranje z znižanjem temperature ob učinku pranja, primerljivem s programom <b>Cottons (Bombaz)</b>  .	8 kg; 40, 60 °C ----, 0-1400* vrt/min Water Plus (Voda&izpiranje+) 
<b>Opomba:</b> Temperatura pranja je nižja od izbrane temperature. Če želite, da temperatura pralne raztopine doseže določeno temperaturo, po potrebi uporabite program <b>Cottons (Bombaz)</b>  z višjo temperaturo.	
<b>Cottons (Bombaz)</b>  + <b>Prewash (predpranje)</b>  : za zelo umazane odporne tkanine, za kuhanje primerne tkanine iz bombaža ali lana	8 kg; 40 °C ----, 0-1400* vrt/min Speed =  /Eco (Eko)  , Water Plus (Voda&izpiranje+) 
<b>Opomba:</b> Pralno sredstvo razdelite v prekata I in II:	
<b>Rinse/Spin/Drain (Izpiranje/Ožemanje/Črpanje)</b> 	-;- ----, 0-1400* vrt/min Water Plus (Voda&izpiranje+) 
<b>Opomba:</b> Po tovarniških nastavivah je pri tem programu vklopljena nastavitev <b>Water Plus (Voda&amp;izpiranje+)</b>  .	
<b>Če želite samo ožemanje:</b> izklopite nastavitev <b>Water Plus (Voda&amp;izpiranje+)</b>  in po potrebi prilagodite št. vrtljajev ožemanja.	
<b>Če želite samo črpanje vode:</b> izklopite nastavitev <b>Water Plus (Voda&amp;izpiranje+)</b>  in izberite št. vrtljajev ožemanja <b>0</b> .	
* največje število vrtljajev ožemanja je odvisno od programa in modela	
** manjša količina perila pri nastaviti načina <b>Speed</b> = 	

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitev
<b>Easy-Care (Preprosta nega)</b> : tkanine iz sintetike ali mešanih vlaken	4 kg; 30, 40 °C ----, 0-1200* vrt/min Speed =/Eco (Eko) , Water Plus (Voda&izpiranje+)
<b>Wool (Volna)</b> : tkanine za ročno ali strojno pranje iz volne ali z deležem volne; program za posebej nežno pranje, ki preprečuje krčenje perila, daljši premori med programom (tkanine mirujejo v pralni raztopini)	2 kg; 30 °C ----, 0-800 vrt/min
<b>Opombe</b>	-
■ Volna je živalskega izvora, npr.: angora, alpaka, lama, ovca.	
■ Uporabljajte pralno sredstvo za volno, ki je primerno za strojno pranje.	
<b>Delicates/Silk (Občutljivo/svila)</b> : za občutljive pralne tkanine, npr. iz svile, satena, sintetike ali mešanih vlaken (npr. svilene bluze, šali)	2 kg; 30 °C ----, 0-800 vrt/min Speed =/Eco (Eko) , Water Plus (Voda&izpiranje+)
<b>Opomba:</b> Uporabljajte pralno sredstvo za občutljivo perilo ali svilo, ki je primerno za strojno pranje.	
<b>Quick/Mix (Hitro/mešano)</b> : mešano perilo iz bombaža in sintetike	4 kg; 40 °C ----, 0-1400* vrt/min Speed =/Eco (Eko) , Water Plus (Voda&izpiranje+)
<b>Super Quick (Posebej kratko) 15'/30'</b> : posebej kratek program s trajanjem pribl. 15/30 minut, primeren za manjšo količino rahlo umazanega perila	2/3,5 kg; 30 °C ----, 0-1200* vrt/min Speed =
<b>Opomba:</b> Pri nastaviti načina <b>Speed</b> = se izvede program <b>Super Quick (Posebej kratko) 15'</b> .	
<b>AllergyPlus (AlergijaPlus)</b> : odporne tkanine iz bombaža ali lana	6,5 kg; 60 °C ----, 0-1400* vrt/min Speed =/Eco (Eko) , Water Plus (Voda&izpiranje+)
<b>Opomba:</b> Posebej primerno pri potrebi po večji higieni ali posebej občutljivi koži zaradi daljšega pranja pri določeni temperaturi, z večjo količino vode in daljšim izpiranjem.	

\* največje število vrtljajev ožemanja je odvisno od programa in modela

\*\* manjša količina perila pri nastaviti načina **Speed** =



## Vrednosti porabe

### Poraba energije in vode, trajanje programa in preostala vlag pri glavnih programih pranja

(približni podatki)

Program	Količina perila	Poraba energije*	Poraba vode*	Trajanje programa*
Cottons (Bombaž) 20 °C	8 kg	0,30 kWh	88 l	2 ¾ h
Cottons (Bombaž) 40 °C	8 kg	1,09 kWh	88 l	3 h
Cottons (Bombaž) 60 °C	8 kg	1,28 kWh	88 l	2 ¾ h
Cottons (Bombaž) 90 °C	8 kg	2,22 kWh	98 l	2 ¾ h
Easy-Care (Preprosta nega) 40 °C	4 kg	0,75 kWh	64 l	2 h
Quick Mix (Hitro/mešano) 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicates/Silk (Občutljivo/svila) 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	¾ h
Wool (Volna) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	približna navedba preostale vlage**		
	WA.28...	WA.24....	WA.20...
	maks. 1400 vrt/min	maks. 1200 vrt/min	maks. 1000 vrt/min
Bombaž	48 %	53 %	62 %
Preprosta nega	40 %	40 %	40 %
Občutljivo/svila	30 %	30 %	30 %
Volna	45 %	45 %	45 %

\* Vrednosti lahko odstopajo od navedenih v odvisnosti od vodnega tlaka, trdote vode, temperature dovođa, temperature prostora, vrste, količine, umazanosti perila, pralnega sredstva, nihanj omrežne napetosti in izbranih dodatnih funkcij.

\*\* Podatki o preostali vlagi veljajo za omejeno število vrtljajev ožemanja, ki je odvisno od programa, in največjo količino perila.

## Najučinkovitejši programi za bombažne tkanine

Naslednji programi (standardni programi, označeni s simbolom ) so primerni za pranje običajno umazanih bombažnih tkanin in so z ozirom na kombinirano porabo energije in vode najučinkovitejši.

### Standardni programi za bombaž po uredbi (ES) št. 1015/2010

Program	Količina perila	približno trajanje programa
Cottons (Bombaž)	8 kg	3 ¾ h
Cottons (Bombaž)	4 kg	3 ¾ h
Cottons (Bombaž)	4 kg	3 ¾ h

Nastavitev programa z največjim številom vrtljajev za preizkuse in dodelitev energijskih nalepk po direktivi 2010/30/ES s hladno vodo (15 °C). Navedena vrednost temperature se ravna po označeni temperaturi na negovalni etiketi na tekstuлу. Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od navedene temperature programa, učinek pranja pa je ustrezen izbrani temperaturi.

### Opombe

- Ta dodatek je sestavni del Navodil za postavitev in uporabo. Prosimo, da vso dokumentacijo shranite za poznejšo uporabo.
- Številne druge pomembne informacije najdete tudi v Navodilih za postavitev in uporabo.

**WAT24361BY / ...**

**9001463053 (9907)**

